

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Korisnički priručnik

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Uvod.....	1
Početak rada.....	1
Pregled uređaja.....	1
Gumbi.....	2
Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja.....	3
Glavni izbornik.....	4
Navigacija pomoću funkcije TracBack®.....	4
Testiranje uređaja.....	4
Funkcije inReach uređaja.....	5
Poruke.....	5
inReach praćenje.....	6
SOS.....	7
Vrijeme.....	8
Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu.....	8
Ažuriranje inReach vremenske prognoze.....	8
Promjena lokacije za vremensku prognozu.....	9
Korištenje podataka i stari podaci.....	9
Prikaz pojedinosti o planu.....	9
Prikazivanje korištenja podataka.....	9
Prilagodavanje uređaja.....	9
Postavke praćenja.....	9
Postavke zvuka.....	9
Postavke telefona.....	10
Postavke Udaljeni inReach.....	10
Postavke sustava.....	10
Informacije o uređaju.....	11
Nadogradnja proizvoda.....	11
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	11
Zaključavanje i otključavanje gumba... ..	12
Postupanje s uređajem.....	12
Rješavanje problema.....	12
Punjenje inReach uređaja.....	13

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Početak rada

Kada prvi put upotrebljavate uređaj, trebate izvršiti ove korake kako biste ga postavili i upoznali se s njegovim osnovnim funkcijama.

- 1 Pritisnite  da biste uključili uređaj.
- 2 Odaberite svoj jezik.
- 3 Preuzmite aplikaciju Garmin Messenger™ na svoj pametni telefon i slijedite upute na zaslonu da biste uparili i aktivirali svoj uređaj (*Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 3*).
- 4 Sinkronizirajte uređaj putem aplikacije Garmin Messenger (*Sinkronizacija inReach podataka, stranica 3*).
- 5 Testirajte uređaj prije nego što započnete putovanje (*Testiranje uređaja, stranica 4*).

Pregled uređaja



①	USB priključak (ispod zaštitnog pokrova)
②	Gumbi
③	SOS gumb (pod zaštitnim poklopcem)
④	 Gumb napajanja

Gumbi

	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, opcije i postavke. Pritisnite i zadržite za povratak na početnu stranicu.
	Pritisnite za kretanje kroz izbornike, opcije i postavke.
OK	Pritisnite za odabir opcije ili potvrdu poruke. Pritisnite na početnoj stranici kako biste otvorili akcije početne stranice.
	Pritisnite kako biste uključili uređaj. Pritisnite za otvaranje izbornika napajanja. Pritisnite i držite za isključivanje uređaja.

Uključivanje uređaja

Pritisnite .

Izbornik Napajanje

Pritisnite  kako biste otvorili izbornik napajanja.

Zaključaj gumb: Zaključava gumb na uređaju da biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje.

Isključi zvukove: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.

Isključivanje: Isključuje uređaj.

Akcije početne stranice

Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili akcije početne stranice.

Prijava statusa: Omogućuje slanje poruke za prijavu statusa (*Slanje prethodno definiranih poruka, stranica 5*).

Pokreni praćenje: Pokreće funkciju praćenja (*Pokretanje praćenja, stranica 6*).

Provjera poruka: Provjera novih poruka (*Provjera poruka, stranica 6*).

Prikaz koordinata: Omogućuje prikaz GPS koordinata.

Ikone statusa

	Prijenos podataka
	Praćenje je omogućeno
	Nepročitane poruke
	Zvuk isključen
	Punjenje baterije
	Približavanje minimalnoj radnoj temperaturi
	Približavanje maksimalnoj radnoj temperaturi

Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja

UPOZORENJE

Prije upotrebe inReach funkcija na svom uređaju uključujući poruke, SOS, praćenje i opciju inReach prognoza morate aktivirati uređaj.

Uređaj inReach najbolje radi kada je uparen s aplikacijom Garmin Messenger. Aplikacija vam omogućuje stvaranje i slanje poruka na telefonu te sinkronizaciju kontakata i prethodno definiranih poruka s uređajem.

- 1 Uključite inReach uređaj.
- 2 Postavite kompatibilni telefon na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od uređaja.
- 3 Iz trgovine aplikacija na telefonu preuzmite aplikaciju Garmin Messenger te za dovršetak uparivanja slijedite upute na zaslonu.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste aktivirali plan pretplate.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar doseg Bluetooth® veze.

Aplikacija Garmin Messenger

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati određene inReach funkcije u aplikaciji Garmin Messenger, uključujući SOS poruke, praćenje i funkciju inReach prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu i povezani inReach uređaj. Uvijek testirajte aplikaciju prije nego što je upotrijebite na otvorenom.

Ako imate inReach pretplatu i povezani inReach uređaj, aplikaciju Garmin Messenger možete upotrijebiti za praćenje, SOS poruke, funkciju inReach prognoza i upravljanje planom pretplate. Putem aplikacije možete slati poruke drugim korisnicima inReach uređaja, kao i prijateljima i obitelji. Aplikacija radi i putem Iridium® satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašoj inReach pretplati. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem Iridium mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikacija vašim prijateljima i obitelji omogućuje razmjenu poruka čak i ako nemaju inReach pretplatu. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Iridium mreža satelita

Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točaka traga putem Iridium mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.

SAVJET: Za najbolju vezu sa satelitima gornju stranu uređaja usmjerite prema nebu.

Sinkronizacija inReach podataka

Nakon što uredite podatke kao što su promjene u planu, kontakti ili prethodno definirane poruke, morate sinkronizirati uređaj putem aplikacije Garmin Messenger.

- 1 Otvorite aplikaciju Garmin Messenger.
- 2 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.

SAVJET: Status veze možete provjeriti u kartici Uređaj u aplikaciji.

Glavni izbornik

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.

Za povezivanje s poslužiteljem potrebno je ažurirati postavke sata. Pričekajte da se GPS pozicionira, a zatim ponovo pokušajte s instalacijom.: Omogućuje aktiviranje uređaja ako ste preskočili aktiviranje tijekom početnog postavljanja (*Uparivanje telefona i aktiviranje uređaja, stranica 3*).

Poruke: Omogućuje slanje i primanje tekstnih poruka putem Iridium satelitske mreže (*Poruke, stranica 5*).

Praćenje: Omogućuje pokretanje i zaustavljanje praćenja (*inReach praćenje, stranica 6*).

Vrijeme: Omogućuje da zatražite vremensku prognozu (*Vrijeme, stranica 8*).

TracBack: Omogućuje navigaciju natrag na početak puta (*Navigacija pomoću funkcije TracBack®, stranica 4*).

Plan pretplate: Omogućuje testiranje uređaja (*Testiranje uređaja, stranica 4*). Možete pregledati pojedinosti o planu i upotrebi podataka (*Korištenje podataka i stari podaci, stranica 9*).

Postavke: Omogućuje prilagođavanje postavki uređaja i sustava (*Prilagođavanje uređaja, stranica 9*).

Navigacija pomoću funkcije TracBack

Možete se navigirati natrag na početak puta.

NAPOMENA: To može biti korisno ako se izgubite i trebate pronaći put natrag do kampa ili početka staze.

1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.

2 Odaberite **TracBack**.

3 Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite ▶ za kretanje kroz zabilježene točke.

5 Pritisnite **OK** za odabir točke do koje ćete navigirati.

6 Odaberite opciju:

- Kako biste navigirali natrag do odabrane točke na putu kojim ste prošli, odaberite **Slijedi put**.
- Kako biste navigirali natrag do odabrane točke pravocrtno, odaberite **Pravocrtno**.

Pojavljuju se strelica kompasa, udaljenost do sljedeće točke na stazi ① i preostala udaljenost do odredišta ②.



Testiranje uređaja

Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.

2 Odaberite **Plan pretplate > Testiranje usluge**.

3 Pritisnite **OK**.

4 Odaberite **Započni test**.

Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.

Funkcije inReach uređaja

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije na uređaju inReach Messenger, uključujući poruke, SOS funkcije, praćenje i opciju inReach prognoza, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Poruke

Vaš uređaj inReach Messenger šalje i prima tekstne poruke putem Iridium satelitske mreže. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje prethodno definiranih poruka

Prethodno definirane poruke su poruke s unaprijed određenim tekstom i primateljima. Primatelje možete prilagoditi putem aplikacije Garmin Messenger.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili akcije početne stranice.
- 2 Odaberite **Prijava statusa**.
- 3 Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali prethodno definiranim porukama.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste odabrali poruku.
- 5 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Slanje tekstne poruke

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Poruke > Nova poruka**.
- 3 Odaberite primatelje s popisa kontakata ili odaberite **Unesite kontakt** za unos kontaktnih podataka primatelja.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir brze poruke** i pritisnite ◀ ili ▶ da biste se pomicali kroz prethodno napisane poruke.
 - Odaberite **Unesi odgovor** kako biste napisali prilagođenu poruku.
- 6 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
- 7 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

SAVJET: Poruke možete sastavljati i slati s pomoću aplikacije Garmin Messenger.

Odgovaranje na poruku

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Odgovor**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir brze poruke** i pritisnite ◀ ili ▶ da biste se pomicali kroz prethodno napisane poruke.
 - Odaberite **Unesi odgovor** kako biste napisali prilagođenu poruku.
- 6 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite ✓.
- 7 Pritisnite **OK** kako biste poslali poruku.

Provjera poruka

Kada pošaljete poruku, vaš uređaj 10 minuta sluša stižu li odgovori. Uređaj također provjerava nove poruke svakih sat vremena. Kada upotrebljavate inReach funkciju za praćenje, vaš uređaj automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu praćenja.

NAPOMENA: Za primanje poruka vaš uređaj mora imati nesmetan pogled na nebo i izravnu liniju do satelita da bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili akcije početne stranice.
- 2 Odaberite **Provjera poruka**.

Prikazivanje pojedinosti o poruci

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Prikaz pojedinosti**.

Brisanje poruka

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Poruke** i odaberite razgovor.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

inReach praćenje

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje na uređaju inReach Messenger da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium satelitske mreže u zadanim intervalima slanja.

Pokretanje praćenja

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili akcije početne stranice.
- 2 Odaberite **Pokreni praćenje**.

Zaustavljanje praćenja

- 1 Na početnoj stranici pritisnite **OK** kako biste otvorili akcije početne stranice.
- 2 Odaberite **Zaustavi praćenje**.

SOS

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja inReach Messenger možete kontaktirati centar Garmin ResponseSM i zatražiti pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

- 1 Podignite zaštitni poklopac ① s SOS gumba ②.



- 2 Pritisnite i držite gumb **SOS**.

- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

- 4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta u svrhu uštede baterije.

SAVJET: Pokretanje SOS spašavanja i komuniciranje sa službom Garmin Response možete obaviti i putem aplikacije Garmin Messenger. Za upotrebu SOS funkcije u aplikaciji morate imati aktivnu satelitsku pretplatu.

Slanje prilagođene SOS poruke

Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja možete odgovoriti prilagođenom porukom.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **SOS > Odgovor**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir brze poruke** i pritisnite ◀ ili ▶ da biste se pomicali kroz prethodno napisane poruke.
 - Odaberite **Unesi odgovor** kako biste napisali prilagođenu poruku.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja hitnoj službi.

- 1 Podignite zaštitni poklopac i držite **SOS** gumb pritisnutim.
- 2 Odaberite **Otkazi SOS**.
- 3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje, odaberite **Otkazi SOS**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Vrijeme

inReach prognoza: Meteorološke podatke možete primati putem inReach pretplate. Vaš uređaj može poslati inReach poruku sa zahtjevom za osnovnu, proširenu ili nautičku vremensku prognozu. Možete primati vremenske prognoze za trenutnu lokaciju ili za novu lokaciju, na primjer za spremljenu točku. Vremenske prognoze mogu uzrokovati trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach pretplate.

Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu

Za najbolje rezultate provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za inReach vremensku prognozu.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Ažuriranje prognoze**.
- 5 Po potrebi odaberite vrstu vremenske prognoze.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku vremensku prognozu za lokaciju na pučini i na velikoj vodenoj površini. Nautičke vremenske prognoze nisu dostupne za kopnene lokacije ili jezera.

Uređaj šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta. Nakon što uređaj dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku.

NAPOMENA: Ažuriranjem prognoze može doći do troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova usluga.

Ažuriranje inReach vremenske prognoze

Možete ažurirati inReach vremensku prognozu koja je istekla ili sadrži stare podatke. Ažuriranjem prognoze može doći do istih troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova kao i prilikom slanja zahtjeva za prognozu.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Ažuriranje prognoze**.

Uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze. Ako ažurirate prognozu za opciju Moja lokacija, uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze za vašu trenutnu lokaciju. Primanje ažuriranih meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

Promjena lokacije za vremensku prognozu

Za promjenu lokacije za vremensku prognozu dodatne lokacije najprije morate dodati u aplikaciji Garmin Messenger.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Vrijeme**.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik za opcije.
- 4 Odaberite **Promijeni lokaciju**.
- 5 Odaberite lokaciju.

Korištenje podataka i stari podaci

Na uređaju inReach Messenger možete pregledati pojedinosti o planu i upotrebi podataka.

Prikaz pojedinosti o planu

Možete vidjeti i pojedinosti o trenutnoj pretplati za podatkovni paket i provjeriti postoje li ažuriranja podatkovnog paketa.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Plan pretplate > Detalji plana**.

Prikazivanje korištenja podataka

Možete vidjeti broj poruka, prethodno definirane poruke i točke traga koje su poslone tijekom trenutnog ciklusa naplate. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno postavlja na početku svakog ciklusa naplate.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Plan pretplate > Korištenje podataka**.

Prilagođavanje uređaja

Postavke praćenja

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika. Odaberite **Postavke > Praćenje**.

Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita.

NAPOMENA: Učestalost na koju je postavljena opcija Interval slanja utječe na trajanje baterije ([Informacije o bateriji, stranica 14](#)).

Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Postavke zvuka

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika. Odaberite **Postavke > Zvukovi**.

Bez zvuka: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Glasnoća: Postavlja razinu glasnoće uređaja.

Zvonjenje dok se poruke ne pročitaju: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja dok ne pročitate novu poruku.

Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Poruka primljena: Postavlja ton koji se javlja kad primite poruku.

Poruka je poslana: Postavlja ton koji se javlja kad pošaljete poruku.

Kritično upozorenje: Postavlja ton koji se javlja kad uređaj ukazuje na kritično upozorenje.

Isključivanje: Postavlja ton koji se javlja kad isključite uređaj.

Postavke telefona

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika. Odaberite **Postavke > Telefon**.

Status Bluetooth veze: Isključuje ili uključuje Bluetooth tehnologiju.

Status: Prikazuje trenutni status veze za upareni uređaj.

Upari uređaj: Omogućuje uparivanje uređaja i kompatibilnog pametnog telefona koji podržava Bluetooth. Ova vam postavka omogućuje da upotrebljavate Bluetooth funkcije povezivanja pomoću Garmin Messenger aplikacije.

Postavke Udaljeni inReach

Nekim funkcijama uređaja inReach Messenger možete pristupiti s pomoću drugog kompatibilnog uređaja s ANT+® bežičnom tehnologijom, kao što je fēnix® sat. S pomoću opcije Udaljeni inReach možete pregledavati dolazne poruke, slati prethodno definirane poruke, pokretati i zaustavljati praćenje i pokretati ili zaustavljati slanje SOS poruka.

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika. Odaberite **Postavke > Udaljeni inReach**.

Status: Uključuje i isključuje funkciju Udaljeni inReach i omogućuje vam pristup nekim inReach funkcijama s pomoću drugog kompatibilnog uređaja.

ID uređaja: Prikazuje broj uređaja za ANT+ kanal.

Provjera: Omogućuje korisničku provjeru za komunikaciju s bežičnim uređajem.

Provjereni uređaji: Prikazuje popis provjerenih uređaja s kojima se ovaj uređaj može povezati bežičnim putem.

Postavke sustava

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika. Odaberite **Postavke > Sustav**.

Zaslon: Postavlja svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i vremena prije nego što se pozadinsko osvjetljenje isključi.

Vrijeme: Postavlja format vremena i vremensku zonu ([Postavke vremena, stranica 10](#)).

Jedinice: Postavlja mjerne jedinice uređaja ([Postavke jedinica, stranica 11](#)).

Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik.

Obrnuto punjenje: Omogućuje punjenje drugih uređaja s pomoću uređaja inReach ([Upotreba obrnutog punjenja, stranica 11](#)).

USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za MTP (Media Transfer Protocol) ili Garmin® način rada kada je povezan s računalom.

Snimke zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.

Ponovno postavljanje: Omogućuje ponovno postavljanje korisničkih podataka i postavki ([Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 12](#)).

Nadogradnja softvera: Omogućuje instaliranje nadogradnji softvera koje ste preuzeli na uređaj.

Opis: Prikazuje IMEI broj, šifru za autorizaciju, podatke od softveru i licenci te pravne informacije.

Postavke vremena

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika. Odaberite **Postavke > Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.

Zimsko/ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena. Ova opcija nije dostupna kada je opcija Vremenska zona postavljena na Automatski.

Postavke jedinica

Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika. Odaberite **Postavke > Sustav > Jedinice**.

Brzina/udaljenost: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Brzina vjetra: Postavlja mjernu jedinicu brzine vjetra.

Temperatura: Postavlja mjernu jedinicu temperature na Fahrenheitov (°F) ili Celzijev (°C) stupanj.

Tlak: Postavlja mjerne jedinice za tlak.

Smjer: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu na stvarni ili magnetski sjever.

Upotreba obrnutog punjenja

Funkcija Obrnuto punjenje omogućuje punjenje drugih uređaja s pomoću uređaja inReach.

1 Na početnoj stranici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.

2 Odaberite **Postavke > Sustav > Obrnuto punjenje**.

3 Odaberite **Da** za uključivanje funkcije.

4 S pomoću USB kabela povežite inReach s uređajem koji želite napuniti.

Funkcija Obrnuto punjenje ostaje uključena najviše 20 minuta prije nego što se automatski isključi.

5 Po potrebi ponovite korake od 1 do 4 kako biste nastavili punjenje.

NAPOMENA: Ako razina napunjenosti baterije uređaja inReach padne ispod 25 %, funkcija Obrnuto punjenje zaustavlja se automatski.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Messenger.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Prijenos podataka na Garmin Messenger
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Posjetite garmin.com/express.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

1 U glavnom izborniku odaberite **Postavke**.

2 Odaberite **Sustav**.

3 Odaberite **Opis**.

Zaključavanje i otključavanje gumba

Gumbe možete zaključati kako biste spriječili njihovo slučajno pritiskanje.

- 1 Pritisnite  kako biste otvorili izbornik napajanja.
- 2 Odaberite **Zaključaj gumba**.
- 3 Za otključavanje gumba pritisnite .

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloriranoj ili slanoj vodi.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

- Smanjite trajanje pozadinskog osvjetljenja i svjetlinu (*Postavke sustava, stranica 10*).
- Skratite učestalost postavke praćenja **Interval slanja** (*Postavke praćenja, stranica 9*).
- Isključite Bluetooth tehnologiju (*Postavke telefona, stranica 10*).
- Isključite ANT+ tehnologiju (*Postavke Udaljeni inReach, stranica 10*).

Ponovno postavljanje svih zadanih postavki

Sve postavke uređaja možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite  ili  kako biste se kretali kroz opcije glavnog izbornika.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Ponovno postavljanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te spremili sve podatke koje je unio korisnik, odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve podatke koje je unio korisnik, odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zad.post.**

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na uređaju.

- 1 Na početnoj stranici pritisnite .
- 2 Pomaknite se do zadnje stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 3 Pomaknite se do zadnje stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 4 Pomaknite se do četvrte stavke na popisu, a zatim je odaberite .
- 5 Odaberite svoj jezik.

Punjenje inReach uređaja

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan odobrenog raspona temperature (*Specifikacije, stranica 13*).

- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.



- 2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u priključak za punjenje ② na uređaju.
- 3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u kompatibilan AC adapter za napajanje.
- 4 Priključite AC adapter za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.
Na uređaju se prikazuje trenutna razina napunjenosti baterije.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

- 1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
- 2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslone ne isključi.
Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.
- 3 Napunite uređaj do kraja.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Bežična frekvencija / protokol	2,4 GHz pri 5,4 dBm maksimalno 1,6 GHz pri 35,9 dBm maksimalno

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja. Za optimalno trajanje baterije osigurajte jasan pogled na nebo.

Način rada	Trajanje baterije
Poruka ili lokacija šalju se svakih 10 minuta	Neometan pogled na nebo: do 28 dana Umjerena zaklonjenost krošnjama stabala: do 14 dana
Poruka ili lokacija šalju se svake 2 minute	Neometan pogled na nebo: do 6 dana Umjerena zaklonjenost krošnjama stabala: do 3 dana
Poruka ili lokacija šalju se svakih 30 minuta	Neometan pogled na nebo: do 46 dana Umjerena zaklonjenost krošnjama stabala: do 23 dana
Isključeno	Do 1 godine

