


GARMIN®



VÍVOSPORT™

Korisnički priručnik

© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® i VIRB® trgovacki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer™ i vívosport™ trgovacki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovacki znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

American Heart Association® registrirani je trgovacki znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovacki je znak tvrtke Google Inc. Apple® trgovacki je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. The Cooper Institute® i svi povezani trgovacki znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Ostali trgovacki znakovi i trgovacki nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Ovaj proizvod može sadržavati biblioteku (Kiss FFT) koju licencira Mark Borgerding pod uvjetima BSD licence s 3 stavke <http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Broj modela: A03193

Sadržaj

Uvod	1	Dodatne informacije	10
Uključivanje i postavljanje uređaja.....	1	Dodatak	10
Nošenje uređaja i puls.....	1	Ciljevi vježbanja	10
Upotreba uređaja	1	O zonama pulsa	11
Korištenje pozadinskog osvjetljenja.....	1	Izračuni zona pulsa	11
Widgeti	1	Standardne vrijednosti maksimalnog VO2	11
Automatski cilj	2	BSD licenca s 3 stavke	11
Traka podsjetnika na kretanje	2		
Pregledavanje grafikona pulsa	2		
Minute intenzivnog vježbanja	2		
Poboljšavanje preciznosti kalorija	2		
Varijabilnost pulsa i razina stresa	2		
Praćenje spavanja	3		
VIRB daljinski upravljač	3		
Vježbanje	3	Indeks	12
Bilježenje mjerene aktivnosti	3		
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage	3		
Postavljanje načina rada za trčanje	3		
Upozorenja	4		
Označavanje dionica	4		
Korištenje funkcije Auto Pause®	4		
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje	4		
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2	4		
Sat	5		
Korištenje štoperice	5		
Pokretanje mjerača odbrojavanja	5		
Korištenje alarma sata	5		
Bluetooth – funkcije povezivosti	5		
Prikaz obavijesti	5		
Upravljanje obavijestima	5		
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona	5		
Korištenje načina rada Bez ometanja	5		
Povijest	6		
Pregledavanje povijesti	6		
Osobni rekordi	6		
Garmin Connect	6		
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect			
Mobile	6		
Sinkroniziranje podataka s računalom	6		
Prilagođavanje vašeg uređaja	7		
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona	7		
Postavke monitora za mjerjenje pulsa na zapešću	7		
Postavke uređaja	7		
Garmin Connect postavke	7		
Informacije o uređaju	8		
Specifikacije	8		
Punjjenje uređaja	8		
Postupanje s uređajem	9		
Rješavanje problema	9		
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem?	9		
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva	9		
Praćenje aktivnosti	9		
Savjeti za čudne podatke o pulsu	9		
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme	10		
Traženje satelitskih signala	10		
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije	10		
Vraćanje svih zadanih postavki	10		
Nadogradnja proizvoda	10		
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect			
Mobile	10		
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express	10		

Uvod

⚠️ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s programom vježbanja ili ga promjenite.

Uključivanje i postavljanje uređaja

Prije upotrebe uređaja potrebno ga je priključiti u izvor napajanja kako biste ga uključili.

Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na vivosport uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije Garmin Connect™ Mobile umjesto putem Bluetooth® postavki na pametnom telefonu.

- 1 Iz trgovine aplikacija na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect Mobile.
- 2 Priključite manji kraj USB kabla u priključak za punjenje na uređaju.



- 3 Priključite USB kabel za napajanje u izvor napajanja kako biste uključili uređaj (*Punjene uređaja*, stranica 8).

Hello! se pojavljuje kada se uređaj uključi.



- 4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect računu:


- Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
- Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin Connect Mobile, u izborniku postavki odaberite **Garmin uređaji > Dodaj uređaj** i pratite upute na zaslonu.

Uređaj će se nakon uspješnog uparanja ponovo pokrenuti. Vaš se uređaj automatski sinkronizira kad otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.

Nošenje uređaja i puls

• vivosport nosite iznad ručnog zgloba.

NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali i ugodno prianjati te se ne bi trebao pomicati tijekom trčanja ili vježbanja.



NAPOMENA: Senzor pulsa nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

- Više informacija o mjerenu pulsu na zapešcu pogledajte u odjeljku *Savjeti za čudne podatke o pulsu*, stranica 9.
- Dodatne informacije o točnosti mjerena pulsa na zapešcu potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Upotreba uređaja



Povlačenje prstom	Povucite prstom po dodirnom zaslonu ① kako biste se kretali widgetima i opcijama izbornika.
Držanje pritiska	Zadržite pritisak na dodirnom zaslonu kako biste otvarali i zatvarali izbornik.
Dodir	Za odabir dodirnite zaslon. Dodirnite ↪ za povratak na prethodni zaslon.
Dvostruki dodir	Tijekom mjerene aktivnosti dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli i zaustavili aktivnost.
Gesta zapešćem	Zakrenite zapešće i podignite ga prema svom tijelu kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje. Zakrenite zapešće dalje od tijela kako biste isključili pozadinsko osvjetljenje.

Korištenje pozadinskog osvjetljenja

- Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja u bilo kojem trenutku dodirnite i povucite prstom po zaslonu.
- NAPOMENA:** Upozorenja i poruke automatski uključuju pozadinsko osvjetljenje.
- U bilo kojem trenutku zakrenite zapešće i podignite ga prema svom tijelu kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje.
- Podesite pozadinsko osvjetljenje i trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke zaslona*, stranica 7).

Widgeti

Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji omogućuju brz pregled podataka. Za kretanje kroz widgete možete prstom povući po dodirnom zaslonu. Možete dodirnuti widgete kako biste vidjeli dodatne informacije poput grafikona pulsa i ukupnog broja koraka u prethodnom danu. Za neke je widgete potrebno upariti pametni telefon.

NAPOMENA: Pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile možete odabrati izgled sata i dodavati ili uklanjati widgete poput kontrola glazbe s pametnog telefona.

Vrijeme i datum	Trenutno vrijeme i datum. Vrijeme i datum automatski se postavljaju kada uređaj primi satelitske signale. Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s pametnim telefonom ili računalom.
👣	Ukupan broj koraka u danu i ciljni broj koraka u danu. Uređaj pamti vaše rezultate i na početku svakog dana predlaže vam novi ciljani broj koraka.

	Vaš trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i sedmodnevni prosjek pulsa u mirovanju.
	Ukupan broj koraka na koje ste se popeli i ciljni broj koraka za uspon u danu.
	Prijeđena udaljenost u kilometrima ili miljama za taj dan.
	Ukupne minute intenzivnog vježbanja i cilj za taj tjedan.
	Ukupna količina kalorija potrošenih u danu, uključujući aktivne kalorije i kalorije baznog metabolizma.
	Vaša trenutna razina stresa. Uređaj mjeri varijabilnost vašeg pulsa dok niste aktivni kako bi procijenio razinu stresa. Niža brojka ukazuje na nižu razinu stresa.
	Trenutna temperatura i vremenska prognoza s uparenog pametnog telefona.
	Obavijesti s pametnog telefona, uključujući obavijesti o pozivima, porukama, ažuriranjima statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
	Upravljanje playerom glazbe na pametnom telefonu.
VIRB	Upravljanje uparenom VIRB® akcijskom kamerom (prodaje se odvojeno).

Automatski cilj

Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju ①.



Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni broj koraka.

Traka podsjetnika na kretanje

Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti neželjene metaboličke promjene. Traka podsjetnika na kretanje podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon što ste sat vremena neaktivni, prikazat će se traka podsjetnika na kretanje ①. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti na traci ②.



Traku podsjetnika na kretanje možete vratiti na početne vrijednosti kratkom šetnjom ili hodanjem.

Pregledavanje grafikona pulsa

Na grafikonu pulsa prikazuje se vaš puls u posljednjem satu te najniži i najviši puls u otkucajima u minuti (otk./min) izmjerenu u tom satu.

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon s pulsom.
- 2 Dodirnite dodirni zaslon kako biste vidjeli grafikon pulsa.

Minute intenzivnog vježbanja

Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju) u Americi, American Heart Association® (Američka kardiološka

udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).

Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.

Izračun minuta intenzivnog vježbanja

vivosport izračunava minute intenzivnog vježbanja uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj koraka u minutu.

- Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite aktivnost s mjerenjem vremena.
- Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim intenzitetom.
- Za najtočnije mjerjenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli dan i noć.

Poboljšavanje preciznosti kalorija

Uređaj prikazuje procjenu ukupnog broja potrošenih kalorija u danu. Preciznost izračuna tih vrijednosti možete poboljšati žustom hodanjem ili trčanjem na otvorenom u trajanju od 15 minuta.

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon s kalorijama.

- 2 Odaberite ①.

NAPOMENA: Ikona ① pojavljuje se kada je potrebno kalibrirati kalorije. Ovaj se postupak kalibracije treba izvršiti samo jednom. Ako ste već zabilježili mjereno hodanje ili trčanje, ikona ① možda se neće pojaviti.

- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Varijabilnost pulsa i razina stresa

Uređaj analizira varijabilnost vašeg pulsa dok niste aktivni kako bi utvrdio vašu ukupnu razinu stresa. Vježbanje, fizička aktivnost, spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste izloženi u svakodnevnom životu utječe na razinu stresa. Vrijednosti razine stresa kreću se u rasponu od 0 do 100, gdje raspon od 0 do 25 označava stanje mirovanja, raspon od 26 do 50 nisku razinu stresa, raspon od 51 do 75 srednju razinu stresa, a raspon od 76 do 100 visoku razinu stresa. Ako znate svoju razinu stresa, to vam može pomoći da odredite stresne trenutke u danu. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok spavate.

Uređaj možete sinkronizirati sa svojim Garmin Connect računom kako biste vidjeli razinu stresa tijekom cijelog dana, dugoročne trendove i dodatne pojedinosti.

Pregledavanje grafikona razine stresa

Grafikon razine stresa prikazuje razinu stresa izmjerenu u posljednjem satu.

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon razine stresa.
- 2 Dodirnite dodirni zaslon kako biste vidjeli grafikon razine stresa.

Pokretanje mjerača opuštanja

Možete pokrenuti mjerač vremena opuštanja kako biste započeli s vođenom vježbom disanja.

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon razine stresa.
- 2 Dodirnite dodirni zaslon.

Prikazuje se grafikona razine stresa.

- 3** Povucite prstom po zaslonu kako biste odabrali **Mjerač opuštanja**.
- 4** Odaberite ili za postavljanje mjerača opuštanja.
- 5** Za odabir vremena i prelazak na sljedeći zaslon dodirnite sredinu dodirnog zaslona.
- 6** Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač opuštanja.
- 7** Slijedite upute na zaslonu.
- 8** Pregledajte izmijenjenu razinu stresa po završetku mjerača opuštanja.

Praćenje spavanja

Dok spavate, uređaj automatski prepoznaće da spavate i prati vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect računu.

NAPOMENA: Razdoblja dijemanja ne dodaju se statističkim podacima o spavanju.

VIRB daljinski upravljač

Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske kamere idite na www.garmin.com/VIRB.

Upravljanje VIRB akcijskom kamerom

Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti potražite u *VIRB korisničkom priručniku za seriju*. Morate omogućiti i VIRB zaslon na vívosport uređaju (*Postavke uređaja na Garmin Connect računu*, stranica 8).

- 1** Uključite VIRB kameru.
- 2** Na vívosport uređaju povucite kako biste vidjeli **VIRB** zaslon.
- 3** Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
- 4** Odaberite opciju:
 - Za snimanje videozapisa odaberite .
 - Na vívosport uređaju prikazat će se brojač vremena videozapisa.
 - Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite .
 - Za snimanje fotografije odaberite .

Vježbanje

Bilježenje mjerene aktivnosti

Možete zabilježiti vrijeme mjerene aktivnosti, spremiti ga i poslati na Garmin Connect račun.

- 1** Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- 2** Odaberite .
- 3** Povucite prstom kako biste odabrali aktivnost:
 - Za hodanje odaberite .
 - Za trčanje odaberite .
 - Za biciklizam odaberite .
 - Za kardio aktivnost odaberite .
 - Za trening snage odaberite .
 - Za druge vrste aktivnosti odaberite .
- 4** Odaberite **Vani ili Unutra**.
- 5** Ako je postavljena lokacija na otvorenom, izadite van i pričekajte dok uređaj locira GPS satelite.
Lociranje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Kada se sateliti lociraju, prikazat će se poruka.

- 6** Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 7** Započnite aktivnost.
- 8** Povucite prstom za prikaz dodatnih zaslona s podacima.
- 9** Kada završite aktivnost, dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste zaustavili mjerač vremena.
- SAVJET:** Možete dvaput dodirnuti dodirni zaslon kako biste ponovo pokrenuli mjerač vremena.
- 10** Povucite prstom kako biste odabrali opciju:
 - Za spremanje aktivnosti odaberite .
 - Za brisanje aktivnosti odaberite .

Bilježenje aktivnosti vježbanja snage

Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je višestruko ponavljanje jednog pokreta.

- 1** Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- 2** Odaberite > .
- 3** Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 4** Započnite prvi set.
Uređaj broji ponavljanja. Kada napravite najmanje 6 ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.
- 5** Povucite prstom za prikaz dodatnih zaslona s podacima (nije obavezno).
- 6** Za dovršavanje seta dodirnite .
- Pojavljuje se mjerač vremena odmora.
- 7** Tijekom odmora odaberite opciju:
 - Za prikaz dodatnih zaslona s podacima, povucite prstom po dodirnom zaslonu.
 - Za uređivanje broja ponavljanja odaberite **Uređiv.ponavlj.**, odaberite ili , a zatim dodirnite sredinu dodirnog zaslona.
- 8** Odaberite za pokretanje sljedećeg seta.
- 9** Korake od 6 do 8 ponavljajte dok ne dovršite aktivnost.
- 10** Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste zaustavili mjerač vremena.
- 11** Povucite prstom kako biste odabrali opciju:
 - Za spremanje aktivnosti odaberite .
 - Za brisanje aktivnosti odaberite .

Savjeti za bilježenje aktivnosti vježbanja snage

- Dok izvodite ponavljanja, nemojte gledati na sat.
Satom biste se trebali služiti na početku i na kraju svakog seta, te tijekom odmora.
 - Dok izvodite ponavljanja, fokusirajte se na tehniku.
 - Izvodite vježbe vlastitom tjelesnom težinom ili vježbe s utezima.
 - Ponavljanja izvodite ujednačenim, širokim pokretima.
Svako se ponavljanje bilježi kada se ruka na kojoj je uređaj vrati u početni položaj.
- NAPOMENA:** Vježbe za noge ne mogu se brojati.
- Vježbe snage spremite i posaljite na svoj Garmin Connect račun.
Pomoću alata dostupnih na Garmin Connect računu možete pregledavati i uređivati pojedinosti o aktivnosti.

Postavljanje načina rada za trčanje

- 1** Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- 2** Odaberite > .
- 3** Odaberite **Vani ili Unutra**.

4 Odaberite Nač.za trčanje.

5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Slobodni stil** za trčanje na otvorenom ili u zatvorenim vlastitim tempom bez upozorenja načina trčanja.
- NAPOMENA:** Ovo je zadani način rada za trčanje.
- Odaberite **Trč./hodanj.** za treniranje s mjeranim intervalima trčanja i hodanja.
- Odaberite **Virtual Pacer** za treniranje prema ciljanom tempu.

NAPOMENA: Pomoću Garmin Connect računa možete prilagoditi intervale trčanja/hodanja i ciljni tempo (*Postavke profila aktivnosti na Garmin Connect računu, stranica 8*).

6 Krenite na trčanje.

Ako je tempo kojim trčite sporiji ili brži od ciljnog tempa ili ako dovršite interval, prikazuje se poruka i uređaj vibrira.

Virtual Pacer™

Virtual Pacer je alat za treniranje dizajniran da vam pomogne da poboljšate svoje rezultate tako što vas potiče da trčite tempom koji ste postavili.

Upozorenja

Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim ciljevima za vrijeme, udaljenost, kalorije i puls.

Postavljanje ponavljajućeg upozorenja

Ponavljajući alarm vas obaveštava svaki put kad uređaj zabilježi određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti uređaj tako da vas upozorava svakih 100 kalorija. Pomoću Garmin Connect računa možete prilagoditi određene vrijednosti ili intervale ponavljajućih upozorenja (*Postavke profila aktivnosti na Garmin Connect računu, stranica 8*).

1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

2 Odaberite i odaberite aktivnost.

3 Odaberite Upozorenja.

4 Odaberite Vrij., Udalj. ili kcal za uključivanje upozorenja.

NAPOMENA: Upozorenje Udalj. dostupno je samo za hodanje, trčanje i bicikliranje.

Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se poruka, a uređaj vibrira.

Postavljanje upozorenja za puls

Uređaj možete postaviti tako da vas upozori kada vam je puls ispod ili iznad zone cilja ili prilagođenog raspona. Na primjer, uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je puls iznad 180 otkucaja u minuti (otk./min). Pomoću Garmin Connect računa možete postaviti prilagođene zone (*Postavke profila aktivnosti na Garmin Connect računu, stranica 8*).

1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

2 Odaberite i odaberite aktivnost.

3 Odaberite Upozorenja > Upoz.-puls.

4 Odaberite opciju:

- Za upotrebu postojeće zone pulsa odaberite zonu pulsa.
- Za upotrebu prilagođenih minimalnih ili maksimalnih vrijednosti odaberite **Prilag.**

Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona ili prilagođene vrijednosti prikazuje se poruka, a uređaj vibrira.

Označavanje dionica

Uređaj možete postaviti tako da koristi funkciju Auto Lap® koja automatski označava dionicu nakon svakog kilometra ili milje. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

NAPOMENA: Funkcija Auto Lap nije dostupna za sve aktivnosti.

1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

2 Odaberite i odaberite aktivnost.

3 Odaberite **Auto Lap** za uključivanje funkcije.

4 Započnite aktivnost.

Korištenje funkcije Auto Pause

Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga mesta gdje trebate stati.

NAPOMENA: Vrijeme nakon zaustavljanja ne spremi se u povijesne podatke.

NAPOMENA: Funkcija Auto Pause nije dostupna za sve aktivnosti.

1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

2 Odaberite i odaberite aktivnost.

3 Odaberite **Auto Pause** za uključivanje funkcije.

4 Započnite aktivnost.

Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje

Podatke o pulsu možete odašiljati s uređaja vívosport i vidjeti ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice, podatke o pulsu možete odašiljati na Edge® uređaj dok vozite bicikl ili VIRB akcijsku kameru dok se bavite nekom aktivnošću.

NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu napunjenoosti baterije.

1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

2 Odaberite > > .

vívosport počinje odašiljati podatke o pulsu.

NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu možete pregledavati samo zaslon za praćenje pulsa.

3 Uparite vívosport i kompatibilni Garmin ANT+® uređaj.

NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.

4 Dodirnite zaslon za praćenje pulsa i za prestanak odašiljanja podataka o pulsu odaberite .

O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2

Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2 pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.

Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj, opis i razina na mjeruču. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2, uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti na Garmin Connect računu. Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola i različite dobi. Kako vježbate, tako se vaša kondicijska dob s vremenom smanjuje.

Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute®. Informacije potražite u dodatku (*Standardne vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 11*) i posjetite adresu www.CooperInstitute.org.

Dobivanje procjene maksimalnog VO2

Kako bi mogao prikazati procjenu maksimalnog VO2, uređaju su potrebni podaci o pulsu izmjerrenom na zapešču i mjereno 15-minutno žistro hodanje ili trčanje.

1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

2 Odaberite > .

Ako ste već zabilježili 15-minutno žustro hodanje ili trčanje, možda će se pojaviti procjena vašeg maksimalnog VO2. Uređaj prikazuje datum zadnjeg ažuriranja procjene maksimalnog VO2. Uređaj ažurira procjenu maksimalnog VO2 nakon svakog dovršenog mjerjenog hodanja ili trčanja.

- 3** Ako bude potrebno, pratite upute na zaslonu kako biste vidjeli procjenu svog maksimalnog VO2.

NAPOMENA: Upute se prikazuju kad je potrebno izračunati procjenu maksimalnog VO2.

Po dovršetku testa prikazat će se poruka.

Sat

Korištenje štopericice

- 1** Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- 2** Odaberite > .
- 3** Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 4** Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste zaustavili mjerač vremena.
- 5** Po potrebi odaberite kako biste ponovno postavili mjerač vremena.

Pokretanje mjerača odbrojavanja

- 1** Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- 2** Odaberite > .
- 3** Odaberite ili za postavljanje mjerača vremena.
- 4** Za odabir vremena i prelazak na sljedeći zaslon dodirnite sredinu dodirnog zaslona.
- 5** Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 6** Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .

Korištenje alarma sata

- 1** Vrijeme i učestalost alarma sata postavite na Garmin Connect računu ([Postavke uređaja na Garmin Connect računu, stranica 8](#)).
- 2** Na vívosport uređaju dodirnite i zadržite dodirni zaslon kako biste vidjeli izbornik.
- 3** Odaberite > .
- 4** Povucite prstom za kretanje kroz alarne.
- 5** Odaberite alarm kako biste ga uključili ili isključili.

Bluetooth – funkcije povezivosti

vívosport uređaj ima nekoliko Bluetooth funkcija povezivosti za kompatibilni pametni telefon na kojem je instalirana aplikacija Garmin Connect Mobile.

Obavijesti: Upozorava vas na obavijesti s pametnog telefona, uključujući obavijesti o pozivima, porukama, ažuriranjima statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.

LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati prijatelje putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.

Ažuriranja vremena: Prikaz trenutne temperature i vremenske prognoze s pametnog telefona.

Upravljanje glazbom: Omogućuje upravljanje playerom glazbe pametnog telefona.

Pronadi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je uparen s vašim vívosport uređajem i trenutačno unutar dometa.

Pronadi moj uređaj: Pronalazi vaš izgubljeni vívosport uređaj koji je uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar dometa.

Prijenos aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost u aplikaciju Garmin Connect Mobile čim otvorite aplikaciju.

Nadogradnja softvera: Vaš uređaj preuzima i instalira najnovije nadogradnje softvera putem bežične mreže.

Prikaz obavijesti

- Kada se na uređaju prikaže obavijest, odaberite jednu od mogućnosti:
 - Dodirnite zaslon i odaberite kako biste vidjeli cijelu obavijest.
 - Odaberite kako biste odbili obavijest.
- Kada se na uređaju prikaže dolazni poziv, odaberite jednu od mogućnosti:
 - Odaberite za odgovaranje na poziv na pametnom telefonu.
 - Odaberite za odbijanje ili utišavanje poziva.
- Ako želite vidjeti sve obavijesti, povucite prstom za prikaz widgeta s obavijestima, dodirnite dodirni zaslon i odaberite opciju:
 - Povucite prstom za kretanje kroz obavijesti.
 - Odaberite obavijest i odaberite za prikaz cijele obavijesti.
 - Odaberite obavijest i odaberite za odbacivanje obavijesti.

Upravljanje obavijestima

Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati obavijestima koje se pojavljuju na vívosport uređaju.

Odaberite opciju:

- Ako koristite Apple® uređaj, pomoću postavki centra za obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će se prikazivati na uređaju.
- Ako koristite Android™ uređaj, pomoću postavki aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite stavke koje će se prikazivati na uređaju.

Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona

Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni pametni telefon koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se trenutno nalazi u dometu.

- 1** Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

- 2** Odaberite .

vívosport uređaj počinje tražiti vaš upareni pametni telefon. S vašeg će se pametnog telefona začuti zvučno upozorenje, a snaga Bluetooth signala prikazivat će se na zaslonu vívosport uređaja. Kako se budete približavali svom pametnom telefonu, povećavat će se snaga Bluetooth signala.

Korištenje načina rada Bez ometanja

Pomoću načina rada Bez ometanja možete onemogućiti uključivanje pozadinskog osvjetljenja za kretanje i upozorenja vibracijom. Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok gledate film.

NAPOMENA: Na Garmin Connect računu možete postaviti da uređaj automatski prelazi u način rada Bez ometanja za vrijeme uobičajenog vremena spavanja. U korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.

- 1** Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

- Za uključivanje načina rada Bez ometanja odaberite > .
- Na zaslonu s prikazom vremena pojavljuje se ikona .
- Za isključivanje načina rada Bez ometanja dodirnite i držite dodirni zaslon i odaberite > > ISKL..

Povijest

Uređaj sprema podatke za do 14 dana praćenja aktivnosti i pulsa i do sedam mјerenih aktivnosti. Zadnjih sedam mјerenih aktivnosti možete vidjeti na uređaju. Podatke možete sinkronizirati kako biste na svom Garmin Connect računu vidjeli aktivnosti bez ograničenja, podatke o praćenju aktivnosti i podatke o pulsu (*Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile*, stranica 6) (*Sinkroniziranje podataka s računalom*, stranica 6).

Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.

Pregledavanje povijesti

- Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- Odaberite > .
- Odaberite aktivnost.

Osobni rekordi

Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka i najduže trčanje ili vožnju.

Pregledavanje osobnih rekorda

- Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- Odaberite > .
- Odaberite ili .
- Povucite prstom po zaslonu kako biste pregledali osobne rekorde.

Vraćanje osobnog rekorda

Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni rekord.

- Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- Odaberite > .
- Odaberite ili .
- Odaberite rekord.
- Odaberite Vrati preth. > .

NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Brisanje osobnog rekorda

- Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- Odaberite > .
- Odaberite ili .
- Odaberite rekord.
- Odaberite Očisti > .

NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Garmin Connect

Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu. Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje, hodanje, planinarenje i još mnogo toga.

Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili možete posjetiti web-mjesto garminconnect.com.

Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake, pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i ostvariti svoje ciljeve.

Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, potrošene kalorije te izvješća koja se mogu prilagoditi.



Podjelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.

Upravljaljite svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu.

Garmin Move IQ™

Funkcija Move IQ najmanje 10 minuta automatski otkriva uzorce aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje ili kružno treniranje. Na svojoj Garmin Connect vremenskoj liniji možete vidjeti vrstu i trajanje događaja, ali oni se neće pojavit na vašem popisu aktivnosti, sažecima ili novostima. Za više pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na svoj uređaj. Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost za hodanje i trčanje. Pojedinosti o mјerenim aktivnostima možete pregledati na Garmin Connect računu.

Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile

Uređaj se u određenim vremenskim razmacima sinkronizira s aplikacijom Garmin Connect Mobile. Podatke također možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- Uređaj postavite blizu pametnog telefona.
- Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
- SAVJET:** Aplikacija može biti otvorena ili raditi u pozadini.
- Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- Odaberite .
- Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.
- Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect Mobile.

Sinkroniziranje podataka s računalom

Da biste podatke mogli sinkronizirati s aplikacijom Garmin Connect na računalu, najprije morate instalirati aplikaciju Garmin Express™ (*Postavljanje aplikacije Garmin Express*, stranica 6).

- Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- Otvorite aplikaciju Garmin Express.
- Uređaj prelazi u način rada za masovno spremanje podataka.
- Slijedite upute na zaslonu.
- Pregledajte svoje podatke na Garmin Connect računu.

Postavljanje aplikacije Garmin Express

- Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- Posjetite www.garmin.com/express.
- Slijedite upute na zaslonu.

Prilagođavanje vašeg uređaja

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Možete omogućiti opciju Aut.zaključ. kako bi se dodirni zaslon automatski zaključao nakon razdoblja neaktivnosti i time spriječilo slučajno dodirivanje zaslona.

- 1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- 2 Odaberite > **Aut.zaključ..**
- 3 Odaberite opciju.
- 4 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste otključali uređaj.

Postavke monitora za mjerjenje pulsa na zapešcu

Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i odaberite .

: Omogućuje uključivanje i isključivanje monitora za mjerjenje pulsa na zapešcu. Ako monitor za mjerjenje pulsa na zapešcu želite koristiti samo tijekom mjernih aktivnosti, odaberite Samo aktiv..

: Omogućuje vam da pokrenete odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin uređajima (*Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje*, stranica 4).

Postavke uređaja

Neke postavke možete podesiti na svom vívosport uređaju. Dodatne postavke možete prilagoditi i na svom Garmin Connect računu.

Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i odaberite .

: Omogućuje uparivanje pametnog telefona i prilagođavanje Bluetooth postavki (*Bluetooth postavke*, stranica 7).

: Prilagođavanje postavki zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 7).

: Postavljanje uređaja tako da vrijeme prikazuje u 12-satnom ili 24-satnom formatu ili ručno postavljanje vremena (*Ručno podešavanje vremena*, stranica 7).

: Uključuje i isključuje praćenje aktivnosti i upozorenje za kretanje.

: Prilagođavanje postavki sustava (*Postavke sustava*, stranica 7).

Bluetooth postavke

Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i odaberite > . Pojavljuje se status Bluetooth veze.

: Isključuje i uključuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.

: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o pozivima s kompatibilnog pametnog telefona. Pomoći opcije Pozivi možete podesiti prikaz obavijesti samo za dolazne pozive.

Upari odmah: Omogućuje uparivanje uređaja i kompatibilnog pametnog telefona koji podržava Bluetooth. Ova vam postavka omogućuje korištenje Bluetooth funkcija povezivosti pomoći aplikacije Garmin Connect Mobile, uključujući obavijesti i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.

Postavke zaslona

Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i odaberite > .

Svjetlina: Postavlja razinu svjetline pozadinskog osvjetljenja. Za podešavanje razine svjetline odaberite ili .

NAPOMENA: Veća razina svjetline smanjuje trajanje baterije.

Pauz.-poč.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

NAPOMENA: Dulje trajanje smanjuje vijek trajanja baterije.

Kretnja: Postavljanje uključivanja pozadinskog osvjetljenja pokretima zapešća. Geste uključuju okretanje zapešća prema tijelu kada želite pogledati uređaj. Ako kretnje želite koristiti samo tijekom mjernih aktivnosti, odaberite Samo aktiv..

Orijentacija: Postavljanje uređaja tako da podatke prikazuje vodoravno ili okomito.

Ručno podešavanje vremena

Prema zadanim postavkama vrijeme se automatski postavlja kada se vívosport uređaj upari s pametnim telefonom.

- 1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- 2 Odaberite > > **Postavi vrijeme** > **Ručno**.
- 3 Za postavljanje sati, minuta, mjeseca, dana i godine dodirnite sredinu dodirnog zaslona.
- 4 Za podešavanje svake postavke odaberite ili .
- 5 Za prelazak na sljedeći zaslon dodirnite sredinu dodirnog zaslona.
- 6 Za potvrđivanje svake postavke dodirnite .

Postavke sustava

Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i odaberite > .

Vibracija: Postavlja razinu vibriranja.

NAPOMENA: Veća razina vibriranja smanjuje trajanje baterije.

Zapešće: Određivanje zapešća na kojem će se uređaj nositi.

NAPOMENA: Ova se postavka koristi za treniranje snage i kretnje.

Jezik: Postavljanje jezika uređaja.

NAPOMENA: Odaberite šifru jezika od dva slova koja odgovara vašem jeziku.

Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu udaljenost u kilometrima ili miljama.

O uređaju: Prikazuje ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije, licencni ugovor i postotak preostalog trajanja baterije (*Prikaz informacija o uređaju*, stranica 8).

Vraćanje zadanih post.: Ponovno postavljanje korisničkih podataka i postavki (*Vraćanje svih zadanih postavki*, stranica 10).

Garmin Connect postavke

Postavke uređaja, postavke profila aktivnosti i korisničke postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu. Neke postavke možete prilagoditi i na svom vívosport uređaju.

- U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite **Garmin uređaji** i odaberite svoj uređaj.
- U widgetima uređaja u aplikaciji Garmin Connect odaberite **Postavke uređaja**.

Nakon podešavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi se promjene primijenile na vaš uređaj (*Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile*, stranica 6) (*Sinkroniziranje podataka s računalom*, stranica 6).

Korisničke postavke uređaja na Garmin Connect računu

Na Garmin Connect računu odaberite **Korisničke postavke**.

Prilagođena duljina koraka: Točniji izračun prijeđene udaljenosti pomoći prilagođene duljine koraka. Unesite poznatu udaljenost i broj koraka koji vam je za tu udaljenost potreban, a Garmin Connect će izračunati duljinu vašeg koraka.

Dnevni koraci: Unos ciljnog broja koraka u danu. Ako omogućite funkciju Automatski cilj, uređaj će automatski odrediti ciljni broj koraka.

Broj katova na koje ste se popeli u danu: Unos ciljnog broja katova na koje ćete se popeti u danu.

Minute intenzivnog vježbanja tjedno: Unos ciljnog broja minuta bavljenja umjerenom ili intenzivnom aktivnošću u tjednu.

Zone pulsa: Omogućuje procjenu vašeg maksimalnog pulsa i određivanje prilagođenih zona pulsa.

Postavke uređaja na Garmin Connect računu

Na Garmin Connect računu odaberite **Postavke uređaja**.

Alarmi: Postavljanje vremena aktiviranja alarma i učestalosti za uređaj. Možete postaviti do osam različitih alarma.

Praćenje aktivnosti: Uključivanje i isključivanje funkcija praćenja aktivnosti, npr. upozorenja za kretanje.

Automatsko pokretanje aktivnosti: Uključivanje i isključivanje Move IQ događaja. Možete odrediti vrijeme čekanja prije nego što uređaj automatski pokrene mjerač vremena za određene aktivnosti.

NAPOMENA: Ova postavka smanjuje razinu napunjenoosti baterije.

Vidljivi widgeti: Prilagođavanje widgeta koji se pojavljuju na uređaju.

Zadani widget: Postavljanje widgeta koji se pojavljuje nakon razdoblja neaktivnosti.

Kretnja: Postavljanje uključivanja pozadinskog osvjetljenja pokretima zapešća. Geste uključuju okretanje zapešća prema tijelu kada želite pogledati uređaj.

Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

NAPOMENA: Dulje trajanje smanjuje vijek trajanja baterije.

Koje zapešće?: Određivanje zapešća na kojem će se uređaj nositi.

NAPOMENA: Ova se postavka koristi za treniranje snage i kretnje.

Orientacija zaslona: Postavljanje uređaja tako da podatke prikazuje vodoravno ili okomito.

Izgled sata: Omogućuje odabir izgleda sata.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Jezik: Postavljanje jezika uređaja.

Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu udaljenost u kilometrima ili miljama.

Postavke profila aktivnosti na Garmin Connect računu

Na Garmin Connect računu odaberite **Profil aktivnosti** i odaberite vrstu aktivnosti.

Upozorenja za način rada aktivnosti: Omogućuju prilagođavanje upozorenja za način rada aktivnosti, kao što su ponavljajuća upozorenja i upozorenja za puls. Uređaj možete postaviti tako da vas upozori kada vam je puls ispod ili iznad zone cilja ili prilagođenog raspona. Možete odabrati postojeće zone pulsa ili odrediti prilagođenu zonu pulsa.

Auto Lap: Omogućuje uređaju automatsko označavanje dionica nakon svakog prijeđenog kilometra ili milje, ovisno o odabranoj mjernoj jedinici (*Označavanje dionica, stranica 4*).

Auto Pause: Uređaj automatski zaustavlja mjerač vremena kada se prestanete kretati (*Korištenje funkcije Auto Pause®, stranica 4*).

Automatsko prepoznavanje seta: Omogućuje uređaju automatsko pokretanje i zaustavljanje setova vježbi tijekom aktivnosti izvođenja vježbi snage.

Podatkovna polja: Prilagođavanje zaslona koji se pojavljuju na uređaju za vrijeme mjerene aktivnosti.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena litij-polimerska baterija koja se može puniti
Trajanje baterije	Do 7 dana kao sat Do 8 sati u GPS načinu rada
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 50 °C (od -4 ° do 122 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Bežične frekvencije/protokoli	ANT+ 2,4 GHz pri 1 dBm nominalno Bluetooth 2,4 GHz pri 1 dBm nominalno
Vodootpornost	Plivanje*

*Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i postotak preostale razine baterije.

1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.

2 Odaberite > > **O uređaju**.

3 Za prikaz informacija povucite prstom po zaslonu.

Punjjenje uređaja

UPOZORENJE

Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje. Proučite upute za čišćenje u dodatku.

1 Priključite manji kraj USB kabla u priključak za punjenje na uređaju.



2 Priključite veći kraj USB kabla u USB priključak na računalu.

3 Napunite uređaj do kraja.

Savjeti za punjenje uređaja

• Punjač pravilno povežite s uređajem kako biste uređaj mogli puniti putem USB kabla (*Punjjenje uređaja, stranica 8*).

Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabla u AC adapter koji je odobrila tvrtka Garmin putem standardne zidne utičnice ili u USB priključak na računalu. Punjenje potpuno prazne baterije traje približno jedan sat.

• Provjerite postotak preostale razine baterije na zaslonu s informacijama o uređaju (*Prikaz informacija o uređaju, stranica 8*).

Postupanje s uređajem

OBAVIJEŠT

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.

Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.

Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama, npr. nemojte ga stavljati u sušilicu za rublje.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Čišćenje uređaja

OBAVIJEŠT

Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.

1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.

2 Brišite ga dok ne bude suh.

Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/fitandcare.

Rješavanje problema

Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem?

Uređaj vívosport kompatibilan je s pametnim telefonima koji koriste Bluetooth Smart bežičnu tehnologiju.

Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na www.garmin.com/ble.

Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na pametnom telefonu.
- Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile, odaberite **≡** ili ..., a zatim odaberite **Garmin uređaji > Dodaj uređaj**.
- Za pokretanje načina rada za uparivanje na uređaju pritisnite i držite dodirni zaslon kako biste vidjeli izbornik, a zatim odaberite **⚙ > 📱 > Upari odmah**.

Praćenje aktivnosti

Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Izgleda kako mjerač koraka nije precizan

Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.

- Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
- Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
- Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.

NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti kao korake.

Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka na mom Garmin Connect računu

Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad sinkronizirate svoj uređaj.

1 Odaberite opciju:

- Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin Connect ([Sinkroniziranje podataka s računalom, stranica 6](#)).
- Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ([Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 6](#)).

2 Pričekajte dok uređaj sinkronizira vaše podatke.

Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.

NAPOMENA: Ako osvježite svoju aplikaciju Garmin Connect Mobile ili aplikaciju Garmin Connect, to neće uzrokovati sinkroniziranje vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.

Razina stresa se ne pojavljuje

Da bi uređaj mogao otkriti razinu stresa, mjerjenje pulsa na zapešću mora biti uključeno.

Uređaj bilježi varijabilnost vašeg pulsa tijekom razdoblja neaktivnosti u danu i tako utvrđuje razinu stresa. Uređaj ne utvrđuje razinu stresa tijekom mjerjenih aktivnosti.

Ako se umjesto razine stresa pojavljuju crticice, stanite mirno i pričekajte da uređaj izmjeri varijabilnost pulsa.

Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi

Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog vježbanja počinje treperiti.

Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim intenzitetom.

Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim

Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).

- Pronađite male otvore za barometar u blizini kontakata za punjenje na poleđini uređaja i očistite područje oko kontakata za punjenje.

Ako su otvore za barometar začpljeni, to može utjecati na mjerjenja. Začpljene otvore možete očistiti pomoću kompresora zraka. Područje možete očistiti ispiranjem uređaja pod mlazom vode.

Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

- Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili pridržavanje za rukohvat.

• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.

Savjeti za čudne podatke o pulsu

Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
 - Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
 - Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne izgrebe.
 - Uređaj nosite iznad ručnog zgoba. Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
 - Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti očitajte puls.
- NAPOMENA:** Kad je vani hladno, zagrijavajte se na zatvorenom.
- Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.

Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme

Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom sinkroniziranja s računalom ili pametnim telefonom. Kada promijenite vremensku zonu, za postavljanje ispravnog vremena i ažuriranje ljetnog/zimskog računanja vremena potrebno je sinkronizirati uređaj.

- Odaberite opciju **Auto** u postavkama vremena ([Postavke uređaja, stranica 7](#)).
- Provjerite prikazuje li se na računalu ili pametnom telefonu točno lokalno vrijeme.
- Odaberite opciju:
 - Sinkroniziranje uređaja s računalom ([Sinkroniziranje podataka s računalom, stranica 6](#)).
 - Sinkroniziranje uređaja s pametnim telefonom ([Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 6](#)).

Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.

Traženje satelitskih signala

Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

- Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
- Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.

Poboljšavanje prijema GPS satelita

- Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
 - Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i aplikacije Garmin Express.
 - Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect Mobile putem pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
- Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj preuzima satelitske podatke koji su prikupljeni nekoliko dana, što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
- Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.
 - Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

- Isključite postavku **Automatsko pokretanje aktivnosti** ([Postavke uređaja na Garmin Connect računu, stranica 8](#)).
- Smanjite pozadinsko osvjetljenje i trajanje pozadinskog osvjetljenja ([Postavke zaslona, stranica 7](#)).
- Isključite kretnje zapešća ([Postavke zaslona, stranica 7](#)).
- U postavkama centra za obavijesti pametnog telefona odredite koje će se obavijesti prikazivati na vívosport uređaju ([Upravljanje obavijestima, stranica 5](#)).
- Isključite pametne obavijesti ([Bluetooth postavke, stranica 7](#)).
- Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju ako ne koristite funkcije povezivosti ([Bluetooth postavke, stranica 7](#)).
- Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin uređajima ([Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje, stranica 4](#)).
- Isključite funkciju mjerjenja pulsa na zapešću ([Postavke monitora za mjerjenje pulsa na zapešću, stranica 7](#)).

NAPOMENA: Mjerjenje pulsa na zapešću koristi se za izračunavanje minuta intenzivnog vježbanja, maksimalnog VO₂, razine stresa i potrošenih kalorija.

Vraćanje svih zadanih postavki

Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i povijest aktivnosti.

- Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
- Odaberite > > **Vraćanje zadanih post.** > .

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect Mobile.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Prijenos podataka na Garmin Connect
- Registracija proizvoda

Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile

Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti uređaj i kompatibilan pametni telefon ([Uključivanje i postavljanje uređaja, stranica 1](#)).

Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile ([Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 6](#)).

Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj. Nadogradnja se primjenjuje kada uređaj koristite aktivno. Uređaj se ponovno postavlja po dovršetku nadogradnje.

Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express

Ako želite nadograditi softver uređaja, morate imati Garmin Connect račun i preuzeti i instalirati aplikaciju Garmin Express.

- Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na vaš uređaj.
- Odvojite uređaj od računala.
Uređaj vas upozorava da nadogradite softver.
- Odaberite opciju.

Dodatne informacije

- Dodatne priručnike, članak i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu www.support.garmin.com.
- Posjetite www.garmin.com/intosports.
- Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
- Posjetite <http://buy.garmin.com> ili kontaktirajte zastupnika tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Dodatak

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenu i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.
- Poznavanje zona pulsa može sprječiti pretjerano treniranje i smanjiti rizik od ozljeda.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (*Izračuni zona pulsa, stranica 11*) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerjenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minutu. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak

Standardne vrijednosti maksimalnog VO2

U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.

Muškarci	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Izvanredno	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Izvrsno	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobro	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Slabo	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Loše	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Žene	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Izvanredno	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Izvrsno	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobro	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Slabo	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Loše	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.

BSD licenca s 3 stavke

Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding

Sva prava pridržana.

Ponovna distribucija i korištenje izvornog ili binarnog oblika s ili bez promjena dozvoljeno je ukoliko su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Ponovna distribucija izvornog koda mora sadržavati gornju obavijest o autorskom pravu, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
- Ponovna distribucija u binarnom obliku mora reproducirati gornju obavijest o autorskom pravu, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentima i/ili drugim materijalima koji se isporučuju s distribucijom.
- Imena autora ili bilo kojeg suradnika ne smiju se koristiti za odobravanje ili reklamiranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodne pismene dozvole.

AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI ODRIČU SE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA S KORIŠTEЊEM OVOG SOFTVERA (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA KUPNJU ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKIDA POSLOVANJA) NEOVISNO O NAČINU NA KOJI JE NASTALA I PRAVNO TEORIJI O ODGOVORNOSTI, BILO DA JE RIJEĆ O UGOVORU, IZRIČITOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO), ČAK I AKO SU OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI OVAJ SOFTVER STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKAV JEST" I ODRIČU SE BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANO JAMSTVO PODOBNOSTI NA PRODAJU ILI ZA BILO KOJU POSEBNU SVRHU. VLASNICI

Indeks

A

aktivnosti **3**
alarmi **5**
aplikacije **5**
pametni telefon **1**
Auto Lap **4, 8**
Auto Pause **4**

B

baterija **8**
maksimiziranje **7, 8, 10**
punjenje **8**
Bluetooth tehnologija **5, 7, 9**
brisanje, osobni rekordi **6**

C

ciljevi **1, 7**
Connect IQ **1**

Č

čišćenje uređaja **9**

D

dionice **4**
doba dana **10**

G

Garmin Connect **1, 6–8, 10**
Garmin Express **6**
nadogradnja softvera **10**
GPS, signal **10**

I

ID jedinice **8**
izbornik **1**

K

kalibracija **2**
kalorija **2**
upozorenja **4**

M

maksimalni VO₂ **4, 11**
minute intenzivnog vježbanja **2, 9**
mjerač odbrojavanja **5**
mjerač vremena **3**
odbrojavanje **5**

N

način rada za masovno skladištenje **6**
način rada za spavanje **3**
nadogradnje, softver **10**

O

obavijesti **1, 5**
Oprema **10**
osobni rekordi **6**
brisanje **6**

P

pametni telefon **9**
aplikacije **5**
uparivanje **1, 9**
podaci
prijenos **6**
spremanje **6**
postavke **7, 8, 10**
uređaj **8**
postavke sustava **7**
postavke zaslona **7**
povijest **6**
pozadinsko osvjetljenje **1, 5, 7**
praćenje aktivnosti **1, 2**
prilagođavanje uređaja **7**
puls **1, 2**
monitor **7, 9**
uparivanje senzora **4**
upozorenja **4**
zone **10, 11**

Puls, zone **11**
punjenje **8**

R

razina stresa **2, 9**
rješavanje problema **3, 8–10**

S

sat **5, 7**
satelitski signali **10**
softver
nadogradnja **10**
verzija **8**
specifikacije **8**
spremanje aktivnosti **3**
spremanje podataka **6**
stari podaci **6**
prikaz **6**
slanje na računalo **6**

Š

štoperica **5**

T

tempo **4**
treniranje, načini rada **3**

U

udaljenost, upozorenja **4**
uparivanje
ANT+ senzori **4**
pametni telefon **1, 9**
upozorenja **4**
vibracija **5**
USB **10**
prijenos datoteka **6**

V

VIRB daljinski upravljač **3**
Virtual Pacer **4**
vrijeme **7**
upozorenja **4**

Z

zaključavanje, zaslon **7**
zaslon **7**
zaslon osjetljiv na dodir **1, 7**
zasloni s podacima **8**

support.garmin.com



Kolovoz 2017
I90-02205-46_OA