


GARMIN®



MONTANA® SERIJE 700

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB®, Xero® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, MapShare™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. Omogućuje GEOS. microSD® i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA® registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

Uvod	1
Pregledi uređaja	1
Montana 700i/750i Pregled uređaja	1
Montana 700 Pregled uređaja	1
LED indikator statusa	1
Umetanje litij-ionske baterije	1
Punjenje kompleta baterija	1
Štednja energije tijekom punjenja uređaja	2
Dugotrajna pohrana	2
Korištenje gumba za uključivanje	2
Pregled stranice statusa	2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja	2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir	2
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir	2
Otključavanje dodirnog zaslona	2
Aktiviranje uređaja	2
Iridium mreža satelita	2
Primanje satelitskih signala	2
Ikone statusa	3
inReach funkcije	3
Poruke	3
Slanje zadane poruke	3
Slanje tekstne poruke	3
Odgovaranje na poruku	3
Provjera poruka	3
Prikazivanje pojedinosti o poruci	3
Navigacija do lokacije poruke	3
Uključivanje koordinata lokacije u poruku	3
Brisanje poruka	3
Postavke poruka	3
Praćenje	3
Pokretanje praćenja	3
Zaustavljanje praćenja	4
Dijeljenje vaše MapShare web-stranice	4
Postavke inReach praćenja	4
SOS	4
Pokretanje SOS spašavanja	4
Slanje prilagođene SOS poruke	4
Otkazivanje SOS zahtjeva	4
Testiranje uređaja	4
Sinkronizacija inReach podataka	4
Kontakt informacije	4
Dodavanje kontakta	4
Uređivanje kontakta	4
Brisanje kontakta	5
Korištenje podataka i stari podaci	5
Prikaz pojedinosti o planu	5
Prikazivanje korištenja podataka	5
Prikaz glavnih stranica	5
Karta	5
Navigiranje pomoću karte	5
Postavke stranice s kartom	5
Kompas	5
Navigacija pomoću kompasa	5
Postavke kompasa	6
Putno računalo	6
Postavke putnog računala	6
Visinomjer	6
Postavke iscrtavanja na visinomjeru	6
Funkcije povezivosti	7
Zahtjevi za funkcije povezivosti	7
Uparivanje pametnog telefona s uređajem	7
Telefonske obavijesti	7
Povezivanje s bežičnom mrežom	8
Postavljanje Wi-Fi veze	8
Connect IQ funkcije	8
Preuzimanje Connect IQ funkcija	8
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala	8
Garmin Explore	8
Bežične slušalice	8
Uparivanje bežičnih slušalica s uređajem	8
Uklanjanje ili prekid veze s bežičnim slušalicama	8
Navigacija	8
Stranica Kamo?	8
Navigacija prema odredištu	8
Traženje adrese	9
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije	9
Točke	9
Stvaranje točke	9
Navigacija do točke	9
Traženje točke	9
Uređivanje točke	9
Brisanje točke	9
Povećanje preciznosti lokacije točke	9
Projekcija točke	9
Pomicanje točke na karti	10
Pronalaženje lokacije u blizini točke	10
Postavljanje alarma blizine točke	10
Dodavanje točke ruti	10
Premještanje točke na trenutnu lokaciju	10
Rute	10
Stvaranje rute	10
Stvaranje rute pomoću karte	10
Stvaranje povratne rute	10
Navigacija spremljenom rutom	10
Uređivanje naziva rute	10
Uređivanje rute	10
Pregled rute na karti	11
Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute	11
Preokretanje rute	11
Brisanje rute	11
Snimke	11
Postavke snimanja	11
Pregledavanje trenutne aktivnosti	11
Navigacija pomoću funkcije TracBack®	12
Spremanje trenutačne aktivnosti	12
Povijest	12
Vrijeme	12
Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu	12
Ažuriranje inReach vremenske prognoze	13
Brisanje inReach vremenske prognoze	13
Pregled aktivne vremenske prognoze	13
Pregled karte aktivne vremenske prognoze	13
Dodavanje lokacije za aktivnu vremensku prognozu	13
Aplikacije u glavnom izborniku	13
Prilagođavanje glavnog izbornika	14
Garmin avanture	14
Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega	14
Stvaranje avanture	14
Pokretanje avanture	15
Postavljanje alarma	15
Pokretanje mjerača odbrojanja	15
Izračun površine područja	15
BirdsEye slike	15
Preuzimanje BirdsEye slika	15
Kamera i fotografije	15
Snimanje fotografije	15
Praćenje psa	15

Primanje podataka s ručnog uređaja za pse	15	Priključivanje uređaja na računalo	24
Praćenje pasa	15	Prijenos datoteka na vaš uređaj	24
Korištenje bljeskalice	16	Brisanje datoteka	24
Geocache stavke	16	Korištenje funkcije Garmin Connect	24
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com	16	Iskopčavanje USB kabela	24
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala	16	Specifikacije	24
Pretraživanje geocacheva	16	Dodatak	25
Filtriranje geocache popisa	16	Podatkovna polja	25
Prikaz pojedinosti o geocachevima	17	Dodatna oprema	26
Kretanje prema geocacheu	17	tempe	26
Bilježenje pokušaja	17	Savjeti za uparivanje dodatka ANT+ s uređajem Garmin ..	26
chirp	17	Rješavanje problema	26
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s		Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije	26
uređaja	17	Ponovno pokretanje uređaja	27
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com	17	Za moj je uređaj postavljen krivi jezik	27
Upotreba daljinskog upravljača inReach	17	O zonama pulsa	27
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u		Ciljevi vježbanja	27
moru	18	Izračuni zona pulsa	27
Odabir profila	18	Indeks	28
Postavljanje alarma približavanja	18		
Uređivanje ili brisanje alarma približavanja	18		
Postavljanje tonova alarma za približavanje	18		
Onemogućavanje svih alarma za približavanje	18		
Stranica satelita	18		
Postavke GPS satelita	18		
Bežično slanje i primanje podataka	18		
Upotreba daljinskog upravljača VIRB	18		
Prilagođavanje uređaja	18		
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče	18		
Omogućavanje podatkovnih polja karte	18		
Prilagođavanje podatkovnih polja	19		
Prilagođavanje upravljačkih ploča	19		
Okretanje zaslona	19		
Izbornik Postavljanje	19		
Postavke sustava	19		
Postavke zaslona	20		
Bluetooth postavke	20		
Wi-Fi postavke	20		
Postavke izrade rute	20		
Uključivanje načina rada za ekspedicije	21		
Postavljanje tonova uređaja	21		
Postavke kamere	21		
Geocaching postavke	21		
Bežični senzori	21		
Postavke značajke Fitness	21		
Pomorske postavke	21		
Postavke izbornika	22		
Postavljanje formata prikaza položaja	22		
Mijenjanje mjernih jedinica	22		
Postavke vremena	22		
Postavke pristupačnosti	22		
Profili	22		
Ponovno postavljanje podataka i postavki	22		
Informacije o uređaju	23		
Nadogradnja proizvoda	23		
Postavljanje aplikacije Garmin Express	23		
Dodatne informacije	23		
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s			
propisima na e-oznaci	23		
Umetanje AA baterija	23		
Postupanje s uređajem	23		
Čišćenje uređaja	23		
Čišćenje dodirnog zaslona	24		
Upravljanje podacima	24		
Vrste datoteka	24		
Postavljanje memorijske kartice	24		

Uvod


UPOZORENJE

U kutiji proizvođača potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodnji* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Pregledi uređaja


Montana 700i/750i Pregled uređaja



①	Iridium® i GNSS antena
②	SOS gumb
③	Objektiv kamere (samo Montana 750i)
④	Bljeskalica Bljeskalica kamere (samo Montana 750i)
⑤	Gumb napajanja 
⑥	Utor za microSD® karticu
⑦	D-prsten za baterije
⑧	Mikro-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
⑨	Priključak vanjske Iridium i GNSS antene (ispod zaštitnog poklopca)


Montana 700 Pregled uređaja



①	GNSS antena
②	Bljeskalica
③	Gumb napajanja 
④	Utor za microSD karticu
⑤	D-prsten za baterije
⑥	Mikro-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)

LED indikator statusa

LED indikator statusa ① označava status uređaja.



Aktivnost LED indikatora	Status
Dvostruko treperi zeleno	Imate nepročitanu inReach® poruku.
Treperi zeleno	Uređaj je u načinu rada za ekspedicije.
Treperi crveno	inReach poruka nije poslana. Napunjenost baterije uređaja manja je od 10 %.
Izmjenično crveno i zeleno treperenje	Uređaj je u SOS načinu rada.

Umetanje litij-ionske baterije

- U kutiji s proizvodom pronađite litij-ionsku bateriju.
- Provjerite da se na brtvi i odjeljku za baterije ne nalaze komadići drugih materijala.
- Bateriju postavite na stražnji dio uređaja.



- Zakrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu kako biste bateriju pričvrstili na uređaj.
- Pritisnite D-prsten tako da potpuno legne na stražnji dio uređaja.

Baterija se treba umetnuti u uređaj kako bi se njeni kontakti i utor microSD kartice sačuvali od vlage i komadića materijala.

Punjenje kompleta baterija

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio Garmin®. Ako pokušate puniti bateriju koju nije isporučio Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.

Prije povezivanja uređaja i USB kabela, možda ćete morati ukloniti opcijske dodatke za montiranje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan odobrenog raspona temperature (*Specifikacije, stranica 24*).

Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB priključka na računalo.

- Izvučite zaštitni poklopac ① iz USB priključka ②.



- 2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na uređaju.
- 3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB priključak na računalu.
- 4 Po potrebi priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu. Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
- 5 Napunite bateriju do kraja.
SAVJET: Mjerač baterije prikazuje se u traci statusa.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

- 1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
- 2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslon ne isključi. Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.
- 3 Napunite uređaj do kraja.

Dugotrajna pohrana

Ako ne planirate upotrebljavati uređaj nekoliko mjeseci, trebali biste napuniti bateriju do razine od najmanje 50 % prije nego što pohranite uređaj. Uređaj treba pohraniti na hladnom i suhom mjestu uobičajene sobne temperature. Nakon pohrane trebali biste potpuno napuniti uređaj prije ponovne upotrebe.

Korištenje gumba za uključivanje

Gumb napajanja zadano možete upotrijebiti za uključivanje i isključivanje uređaja, isključivanje zaslona i otvaranje stranice statusa. Možete prilagoditi funkcije gumba napajanja (*Prilagođavanje gumba napajanja*, stranica 20).

- Pritisnite **ⓘ** da biste uključili uređaj.
- Pritisnite **ⓘ** da biste otvorili stranicu statusa.
- Dvaput pritisnite **ⓘ** da biste isključili zaslon.
SAVJET: Možete pritisnuti **ⓘ** da biste ponovo uključili zaslon.
- Držite **ⓘ** da biste isključili uređaj.

Pregled stranice statusa

Na stranici statusa prikazuje se snimka trenutačne aktivnosti, status Bluetooth® i Wi-Fi® veze te se pruža brz pristup često upotrebljivanim funkcijama kao što su označavanje točaka, zaključavanje zaslona i prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.

Pritisnite **ⓘ** ili povucite prstom od vrha zaslona prema dolje kako biste otvorili stranicu statusa.

Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja

Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja baterije.

NAPOMENA: Kad je preostala razina napunjenosti baterije niska, može doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.

- 1 Pritisnite **ⓘ** da biste otvorili stranicu statusa.

- 2 Koristite klizač za podešavanje pozadinskog osvjetljenja.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Neka svaki odabir na zaslonu osjetljivom na dodir bude zasebna radnja.
- Odaberite **✓** kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
- Odaberite **✗** kako biste zatvorili stranicu.
- Odaberite **↶** za povratak na prethodnu stranicu.
- Odaberite **↷** za povratak u glavni izbornik.
- Odaberite **≡** za prikaz određenih stavki izbornika za stranicu koju pregledavate.

Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir

Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire zaslona.

- 1 Pritisnite **ⓘ** da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **🔒**.

Otključavanje dodirnog zaslona

Pritisnite **ⓘ**.

Aktiviranje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati inReach funkcije uređaja Montana 700i/750i, najprije ga morate aktivirati (*inReach funkcije*, stranica 3).

- 1 Izradite račun i odaberite satelitsku pretplatu na web-mjestu explore.garmin.com.
- 2 Uključite uređaj.
- 3 Odaberite **Sljedeće**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Unesite IMEI broj uređaja i autorizacijski kôd da biste dovršili mrežni dio aktivacije prije nego što se uputite van.
- 5 Izađite van na otvoreno područje s nesmetanim pogledom prema nebu i usmjerite antenu uređaja prema nebu za optimalne performanse.
- 6 Pričekajte dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.
NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta. Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom normalne uporabe. Trebate ostati vani do dovršetka aktivacije.

Iridium mreža satelita

Vašem je Iridium uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točki traga putem mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.











SAVJET: Za najbolju vezu sa satelitima držite uređaj s antenom usmjerenom prema nebu.

Primanje satelitskih signala

Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

- 1 Izađite van na otvoreno područje.
- 2 Po potrebi uključite uređaj.
- 3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.
Dok uređaj određuje vašu GNSS lokaciju, bljeskat će **?**.
Ikona **📶** na traci statusa prikazuje jačinu satelitskog signala.
Kada uređaj primi satelitske signale, automatski će početi snimati vaš put kao aktivnost.

Ikone statusa

	Status ANT+® senzora
	Jačina GPS signala
	Punjenje baterije
	Punjenje je dovršeno
	Status Bluetooth tehnologije
	Wi-Fi status
	Slanje, primanje ili traženje inReach poruka i točaka praćenja
	Nepročitane inReach poruke
	Status inReach praćenja
	Dodirni je zaslon zaključan

inReach funkcije

UPOZORENJE

Za poruke, praćenje i SOS funkcije potrebna je aktivna satelitska pretplata. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada upotrebljavate funkcije za poruke, praćenje i SOS funkcije jer je za ispravan rad tih funkcija potrebna aktivna satelitska pretplata.

Kako biste maksimalno iskoristili svoj uređaj Montana 700i/750i, trebate ga aktivirati. Aktivacija uređaja omogućuje vam upotrebu inReach funkcija, uključujući slanje poruka, SOS, praćenje i funkcije inReach prognoza.

Poruke

Vaš uređaj Montana 700i/750i šalje i prima tekstne poruke putem Iridium satelitske mreže. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, adresu e-pošte ili drugi uređaj s inReach tehnologijom. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojediniosti o vašoj lokaciji ako je to dopušteno.

Slanje zadane poruke

Zadane poruke imaju prethodno definiran tekst i primatelje. Zadane poruke moraju se postaviti na Garmin Explore™ web-mjestu na adresi explore.garmin.com.

- 1 Odaberite **inReach > Poruke > Slanje zadane poruke**.
- 2 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Slanje zadane poruke**.

Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite **inReach > Poruke > Nova poruka**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Slanje brze tekstne poruke**.

NAPOMENA: Možete dodavati i uređivati brze tekstne poruke na web-mjestu Garmin Explore.

 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
- 3 Odaberite **Primatelj** kako biste odabrali primatelje s popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja.
- 4 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji poruku**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Odaberite **inReach > Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite **Odgovor**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pisanje prilagođene poruke odaberite **Upišite poruku**.
 - Za odabir prethodno napisane poruke odaberite **Slanje brze tekstne poruke** i odaberite poruku.
- 5 Kada završite s pisanjem poruke, odaberite **Pošalji poruku**.

Provjera poruka

Kada pošaljete poruku, vaš uređaj 10 minuta sluša stižu li odgovori. Uređaj također provjerava nove poruke svakih sat vremena. Kada upotrebljavate inReach funkciju za praćenje, vaš uređaj automatski provjerava stižu li poruke prema vašem intervalu praćenja.

NAPOMENA: U vrijeme slušanja vaš uređaj mora imati nesmetan pogled na nebo i izravnu liniju do satelita kako bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

Odaberite **inReach > inReach pomoćni programi > Provjera e-pošte > Provjerite poštanski sandučić**.

Prikazivanje pojediniosti o poruci

- 1 Odaberite **inReach > Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Odaberite karticu s informacijama.

Navigacija do lokacije poruke

Kad primite poruku s drugog uređaja opremljenog inReach tehnologijom, poruka može sadržavati informacije o lokaciji. Za te poruke možete navigirati do lokacije s koje je poruka poslana.


- 1 Odaberite **inReach > Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor s informacijama o lokaciji.
- 3 Odaberite karticu s kartom.
- 4 Odaberite **Idi**.

Uključivanje koordinata lokacije u poruku

Ako poruku šaljete primatelju koji možda nema pristup internetu, koordinate svoje lokacije možete uključiti u poruku. Na primjer, ako primatelj ima mobilni telefon starijeg modela koji ne podržava prikaz karata ili se nalazi izvan područja pokrivenosti mobilnih podataka i ne može pregledati web-stranicu.

- 1 Odaberite **inReach > Poruke > Nova poruka > Pošalji lokaciju**.
- 2 Unesite jednog ili više primatelja.
- 3 Ako je potrebno, unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji poruku**.

Brisanje poruka

- 1 Odaberite **inReach > Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite  > **Izbriši niz poruka**.

Postavke poruka

Odaberite **Postavljanje > Poruke**.

Zvono dok se ne pročita: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Obavijesti: Upozorenja o dolaznim inReach porukama.

Prikaži na karti: Prikazuje inReach poruke na karti.

Praćenje

Možete upotrebljavati funkciju za praćenje na uređaju Montana 700i/750i da biste snimali točke traga i prenosili ih preko Iridium satelitske mreže u zadanim intervalima slanja. Točke traga prikazuju se na Garmin Explore web-mjestu i MapShare™ stranici praćenja.

Pokretanje praćenja

Odaberite **inReach > Praćenje > Pokreni praćenje**.

NAPOMENA: Pokretanjem funkcije Praćenje pokreće se i snimanje vašeg puta kao aktivnosti.

Zaustavljanje praćenja

Odaberite **inReach > Praćenje > Zaustavi praćenje**.

NAPOMENA: Zaustavljanjem praćenja pauzira se i snimanje aktivnosti.

Dijeljenje vaše MapShare web-stranice

Možete omogućiti MapShare na stranici [explore.garmin.com](https://www.garmin.com/explore).

Vežu na svoju MapShare web-stranicu možete podijeliti s drugim osobama. Sustav na kraj vaše poruke automatski dodaje tekst koji uključuje podatke o vezi.

- 1 Odaberite **inReach > Praćenje > Slanje MapShare poveznice > OK**.
- 2 Odaberite **Primatelj** kako biste odabrali primatelje s popisa kontakata ili unesite kontaktne podatke primatelja.
- 3 Odaberite **Pošalji poruku**.

Postavke inReach praćenja

Odaberite **Postavljanje > Praćenje**.

Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Interval kretanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete. Ako ste poslovni korisnik, možete odrediti interval kad mirujete.

SOS

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja Montana 700i/750i možete kontaktirati GEOS Međunarodni koordinacijski centar za spašavanje u hitnom slučaju (IERCC) kako biste zatražili pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka koordinacijskom centru za spašavanje, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć možete komunicirati s koordinacijskim centrom za spašavanje. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

NAPOMENA: SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

- 1 Podignite zaštitni poklopac ① s **SOS** gumba ②.



- 2 Držite **SOS** gumb pritisnutim.
- 3 Pričekajte SOS odbrojanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.
- 4 Odgovorite na potvrđnu poruku hitne službe.
Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta

ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

NAPOMENA: Kad se uređaj nalazi u SOS načinu rada, nije ga moguće isključiti.

Slanje prilagođene SOS poruke

Nakon pritiska SOS gumba za pokretanje SOS spašavanja možete odgovoriti prilagođenom porukom s pomoću SOS stranice.

- 1 Odaberite **inReach > SOS > Odgovor**.
- 2 Odaberite **Upišite poruku** da biste sastavili prilagođenu SOS poruku.
- 3 Odaberite **Pošalji poruku**.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Otkazivanje SOS zahtjeva

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS zahtjev i nakon slanja hitnoj službi.

- 1 Podignite zaštitni poklopac i držite **SOS** gumb pritisnutim.
- 2 Odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.
- 3 Kada se pojavi upit za potvrdu zahtjeva za otkazivanje, odaberite **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrđnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Testiranje uređaja

⚠ OPREZ

Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

Odaberite **inReach > inReach pomoćni programi > Test komunikacija > Test**.

Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman za upotrebu nakon što primite potvrđnu poruku.

Sinkronizacija inReach podataka

Možete sinkronizirati podatke sa svojeg Garmin Explore računara na uređaj s pomoću aplikacije Garmin Explore. Nakon što uredite svoje podatke, poput promjene planova pretplate, kontakata, zadanih poruka ili brzih tekstnih poruka, morate ih sinkronizirati s uređajem s pomoću mobilne aplikacije.

Otvorite aplikaciju Garmin Explore.

Promjene podataka poput kolekcija, točaka, ruta i tragova automatski se ažuriraju.

Sada možete sinkronizirati svoje podatke s uređajem Montana 700i/750i.

Kontakt informacije

Možete dodavati, brisati i uređivati kontakte na uređaju Montana 700i/750i.


Dodavanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach > Kontakti > Novi kontakt**.
- 2 Odaberite stavku za uređivanje.
- 3 Unesite nove informacije.

Uređivanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.

Brisanje kontakta

- 1 Odaberite **inReach > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite  > **Izbriši kontakt**.

Korištenje podataka i stari podaci

Na uređaju Montana 700i/750i možete pregledati pojedinosti o planu i upotrebi podataka.

Prikaz pojedinosti o planu

- 1 Odaberite **inReach > inReach pomoćni programi**.
- 2 Odaberite **Detalji plana**.

Prikazivanje korištenja podataka

Možete vidjeti broj poruka, zadanih poruka i točaka traga koje su poslane tijekom trenutnog ciklusa naplate. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno postavlja na početku svakog ciklusa naplate.

- 1 Odaberite **inReach > inReach pomoćni programi**.
- 2 Odaberite **Upotreba plana**.



Prikaz glavnih stranica

Informacije potrebne za rad s uređajem nalaze se na glavnim stranicama. Zadane stranice uključuju stranice za glavni izbornik, kartu, kompas, putno računalo i stranicu Kamo?.




- Odaberite ikone na traci **Favoriti** za kretanje glavnim stranicama.
- Držite ikonu na traci **Favoriti** i povucite je na novu lokaciju kako biste promijenili redoslijed ikona ili uklonili ikonu.

SAVJET: Možete i odabrati **Postavljanje > Izbornici > Favoriti** kako biste prilagodili traku Favoriti. Ikone  i  ne mogu se ukloniti ni promijeniti.

Karta

 predstavlja vašu lokaciju na karti. Dok putujete,  se pomiče i prikazuje put. Ovisno o razini zumiranja, na karti se mogu prikazati nazivi točaka i simboli. Kako biste vidjeli više pojedinosti, možete zumirati kartu. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom u boji.

Navigiranje pomoću karte

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu (**Navigacija prema odredištu, stranica 8**).
- 2 Na karti dovršite jednu ili više sljedećih radnji:
 - Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
 - Skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Odaberite  i  kako biste povećali i smanjili prikaz na karti.
 - Za brzo povećavanje prikaza na karti dvaput je dodirnite.
 - Odaberite lokaciju na karti (označena pribadačom) i odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona kako bi se prikazale informacije o odabranoj lokaciji.
 - Odaberite  kako biste odabrali koji će se slojevi karte prikazati na karti.

Postavke stranice s kartom

Na karti odaberite .


Zaustavi navigaciju: Zaustavlja navigaciju trenutnom rutom.

Postavljanje karte: Omogućuje otvaranje naprednih postavki karte (**Postavke karte, stranica 5**).

Izmjeri udaljenost: Omogućuje mjerenje udaljenosti između više lokacija (**Mjerenje udaljenosti na karti, stranica 5**).

Vraćanje zadanih postavki: Vraća kartu na tvornički zadane postavke.

Postavke karte

Na karti odaberite  i zatim odaberite **Postavljanje karte**.

Konfiguriranje karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje su trenutno učitane u uređaju (**Omogućavanje karata, stranica 9**).


Orijentacija: Prilagođava prikaz karte na stranici (**Promjena orijentacije karte, stranica 5**).

Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj ruti ili lokaciji.

Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja prikazati na karti.

Napredno postavljanje: Omogućuje otvaranje naprednih postavki karte (**Napredne postavke karte, stranica 5**).

Napredne postavke karte

Na karti odaberite  i zatim odaberite **Postavljanje karte > Napredno postavljanje**.

Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.

Pojednost: Odabire količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscravanje karte.

Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan) ili isključivanje sjenčanja.

Vozilo: Postavlja ikonu položaja koja označava vaš položaj na karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.

Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je razina zumiranja veća od odabrane razine.

Veličina teksta: Odabire veličinu teksta za stavke karte.


Brzina karte: Prilagođava brzinu iscravanja karte. Brže iscravanje karte smanjuje trajanje baterije.

Promjena orijentacije karte




- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite **Postavljanje karte > Orijetacija**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Sjever gore** ako želite na vrhu karte prikazivati sjever.
 - Odaberite **Trag gore** ako želite na vrhu stranice prikazivati vaš trenutni smjer kretanja.
 - Odaberite **Cestovni način rada** ako želite cestovnu perspektivu sa smjerom kretanja na vrhu.

Mjerenje udaljenosti na karti

Možete izmjeriti udaljenost između dvije lokacije.

- 1 Na karti odaberite lokaciju.
- 2 Odaberite  > **Izmjeri udaljenost > Koristi**.
- 3 Pomaknite oznaku na drugu lokaciju na karti.

Kompas

Prilikom navigacije  pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete. Kad  pokazuje prema vrhu elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu. Ako  pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne bude pokazivao prema vrhu kompasa.

Navigacija pomoću kompasa

Prilikom kretanja prema odredištu  pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete.

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu (**Navigacija prema odredištu, stranica 8**).

2 Okrećite se sve dok ▲ ne pokazuje prema vrhu kompasa i do odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.

Postavke kompasa

Na kompasu odaberite **☰**.

Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom točkom (*Navigacija s funkcijom Sight 'N Go, stranica 6*).

Zaustavi navigaciju: Zaustavlja navigaciju trenutnom rutom.

Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.

Postavljanje skale: Postavlja skalu udaljenosti između točaka na indikatoru skretanja s kursa.

Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature (*Kalibracija kompasa, stranica 6*).

Postavljanje smjera: Omogućuje prilagodbu postavki smjera kompasa (*Postavke smjera, stranica 6*).

Zaključaj podatkovna polja: Zaključava podatkovna polja. Možete otključati podatkovna polja kako biste ih prilagodili.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća kompas na tvornički zadane postavke.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete okrenuti prema objektu u daljini kada je smjer kompasa zaključan, projicirati objekt kao točku i navigirati uz korištenje objekta kao referentne točke.

- 1 Na kompasu odaberite **☰** > **Sight 'N Go**.
- 2 Usmjerite uređaj prema objektu.
- 3 Odaberite **Drži odredište** > **Postavljanje kursa**.
- 4 Navigirajte pomoću kompasa.

Kalibracija kompasa

Prije kalibracije elektroničkog kompasa morate se nalaziti na otvorenom i podalje od objekata koji utječu na magnetska polja, poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.

Uređaj ima elektronički kompas s 3 osi. Trebali biste kalibrirati kompas nakon prelaska velikih udaljenosti ili promjena u temperaturi.

- 1 Na kompasu odaberite **☰**.
- 2 Odaberite **Kalibracija kompasa** > **Početak**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavke smjera

Na kompasu odaberite **☰**, pa odaberite **Postavljanje smjera**.

Zaslon: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na kompasu.

Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu.

Prelazak na liniju (pokazivač): Postavljanje ponašanja pokazivača koji se prikazuje na karti. Smjer pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište. Kurs (CDI) označava vaš odnos prema liniji kursa koji vodi do odredišta.


Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom.

Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature (*Kalibracija kompasa, stranica 6*).

Pokazivač kursa

Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.

Za omogućivanje pokazivača kursa na stranici s kompasom odaberite **☰** > **Postavljanje smjera** > **Prelazak na liniju (pokazivač)** > **Kurs (CDI)**.



①	Pokazivač linije kursa. Pokazuje smjer željene linije kursa od početne do sljedeće točke.
②	Indikator skretanja s kursa (CDI). Pokazuje lokaciju željene linije kursa u odnosu na vašu lokaciju. Ako je CDI poravnat s pokazivačem linije kursa, to znači da se nalazite na kursu.
③	Udaljenost skretanja s kursa. Točke pokazuju udaljenost od kursa. Udaljenost koju pokazuje svaka točka naznačuje ljestvica koja se nalazi u gornjem desnom kutu.
④	Indikator od-do. Pokazuje krećete li se prema sljedećoj točki ili od nje.

Putno računalo

Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, putni brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i podatkovnih polja.

Postavke putnog računala

Na putnom računalu odaberite **☰**.

Pon. postav.: Ponovno postavlja sve vrijednosti putnog računala na nulu. Za precizne informacije ponovno postavite putne informacije prije polaska.

Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA: Upravljačka ploča pamti prilagođene postavke. Postavke se neće izgubiti kada promijenite profile (*Profili, stranica 22*).

Zaključaj podatkovna polja: Zaključava podatkovna polja. Možete otključati podatkovna polja kako biste ih prilagodili.

Umetni stranicu: Umeće dodatnu stranicu prilagodljivih podatkovnih polja.

Ukloni stranicu: Uklanja dodatnu stranicu prilagodljivih podatkovnih polja.

Dodatni podaci: Dodaje dodatna podatkovna polja putnom računalu.

Manje podataka: Uklanja podatkovna polja iz putnog računala.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća putno računalo na tvornički zadane postavke.

Visinomjer

Po zadanim postavkama, na grafikonu visinomjera prikazuje se nadmorska visina preko prijeđene udaljenosti. Možete prilagoditi postavke visinomjera (*Postavke visinomjera, stranica 7*).

Odaberite bilo koju točku kako biste pregledali detalje o toj točki.

Možete prilagoditi traku s favoritima kako biste dodali stranicu visinomjera (*Prilagođavanje trake s favoritima, stranica 22*).

Postavke iscrtavanja na visinomjeru

U visinomjeru odaberite **☰**.

Pon. postav.: Ponovno postavljanje podataka visinomjera, uključujući točke, tragove i podatke o putu.

Postavke visinomjera: Omogućuje otvaranje dodatnih postavki visinomjera (*Postavke visinomjera, stranica 7*).

Vraćanje zadanih postavki: Vraća visinomjer na tvornički zadane postavke.

Postavke visinomjera

U visinomjeru odaberite  > **Postavke visinomjera**.

Automatska kalibracija: Jednom omogućuje jednokratnu automatsku kalibraciju visinomjera pri početku aktivnosti. Neprekidno omogućuje kalibraciju visinomjera tijekom trajanja aktivnosti.

Način rada barometra: Promijenjena visina omogućuje mjerenje promjena nadmorske visine pri kretanju pomoću barometra. Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može mijenjati jedino ovisno o vremenu.


Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema podatke o tlaku. Uvijek spremi prema sve podatke o tlaku, što može biti korisno kad se očekuju fronte.

Vrsta grafikona: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.

Kalibracija visinomjera: Omogućuje ručnu kalibraciju barometarskog visinomjera (*Kalibracija barometarskog visinomjera, stranica 7*).

Kalibracija barometarskog visinomjera

Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.

- Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
- Na visinomjeru odaberite  > **Postavke visinomjera** > **Kalibracija visinomjera**.
- Slijedite upute na zaslonu.

Funkcije povezivosti

Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Montana uređaj kada uređaj povežete s bežičnom mrežom ili s kompatibilnim pametnim telefonom putem Bluetooth tehnologije. Za neke je funkcije na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju Garmin Connect™ ili Garmin Explore. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/apps.

Bluetooth senzori: Omogućuje vam da povežete senzore kompatibilne s uslugom Bluetooth kao što je senzor pulsa.

Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja widgetima, podatkovnim poljima i aplikacijama s pomoću aplikacije Connect IQ.

Preuzimanje EPO datoteka: Omogućuje preuzimanje datoteke s opsežnim predviđanjem orbita koja omogućuje brzo lociranje GPS satelita i smanjuje vrijeme potrebno za početno pozicioniranje GPS uređaja s pomoću aplikacije Garmin Connect ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

BirdsEye slike: Omogućuje vam da preuzmete BirdsEye Satellite Imagery izravno na uređaj kada je povezan s Wi-Fi mrežom.

Garmin Explore: Aplikacija Garmin Explore sinkronizira i dijeli točke, tragove i rute s vašim uređajem. Na pametni telefon možete i preuzeti karte kako biste im mogli izvanmrežno pristupiti.

Geocache podaci u stvarnom vremenu: Pruža plaćene ili besplatne usluge za pregled geocache podataka u stvarnom vremenu s web-mjesta www.geocaching.com s pomoću aplikacije Garmin Connect ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Praćenje: Omogućuje vam snimanje točaka traga i njihov prijenos preko Iridium satelitske mreže. Kontakte možete pozvati tako da im pošaljete inReach poruku s terena. Ova funkcija omogućuje prikaz vaših podataka u stvarnom

vremenu vašim kontaktima na MapShare stranici za praćenje s pomoću vašeg Garmin Explore računala.

LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše aktivnosti u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.

Telefonske obavijesti: Prikazuje telefonske obavijesti i poruke na vašem uređaju Montana s pomoću aplikacije Garmin Connect.

Nadogradnje softvera: Omogućuje vam primanje nadogradnji softvera za vaš uređaj s pomoću aplikacije Garmin Connect ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

Aktivna prognoza: Omogućuje vam prikaz trenutačnih vremenskih uvjeta i vremenske prognoze s pomoću aplikacije Garmin Connect ili kad je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

inReach vrijeme: Omogućuje primanje meteoroloških podataka putem inReach pretplate. Možete zatražiti osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu.

Zahtjevi za funkcije povezivosti

Za neke je funkcije potreban pametni telefon i posebna aplikacija na pametnom telefonu.

Funkcija	Povezivanje s uparenim pametnim telefonom s pomoću Garmin Connect aplikacije	Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect	Da	Da
Nadogradnja softvera	Da	Da
Preuzimanje EPO datoteka	Da	Da
Geocache podaci u stvarnom vremenu	Da	Da
Vrijeme	Da	Da
Telefonske obavijesti	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
BirdsEye Direct slike	Ne	Da

Uparivanje pametnog telefona s uređajem

- Postavite kompatibilni pametni telefon na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od uređaja.
- Odaberite **Postavljanje > Bluetooth > Postavljanje telefona**.
- Na kompatibilnom pametnom telefonu omogućite Bluetooth tehnologiju i otvorite aplikaciju Garmin Connect.
- U izborniku  ili  u aplikaciji Garmin Connect odaberite **Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj** i slijedite upute u aplikaciji za dovršetak postupka uparivanja.
- Preuzmite i otvorite aplikaciju Garmin Explore.
- Prijavite se u aplikaciju Garmin Explore svojim Garmin Connect korisničkim imenom i lozinkom.
- Za uparivanje uređaja s aplikacijom Garmin Explore odaberite opciju na uređaju.

Telefonske obavijesti

Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni telefon s uređajem Montana. Kada telefon primi poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.

Prikaz telefonskih obavijesti

Prije prikazivanja telefonskih obavijesti potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim pametnim telefonom.

- Odaberite  > **Obavijesti**.

¹ Uređaj prima telefonske obavijesti izravno s uparenog iOS® telefona i putem Garmin Connect aplikacije na Android™ telefonu.

2 Odaberite obavijest.

Skrivanje obavijesti

Kada uparite uređaj i kompatibilan pametni telefon, obavijesti su zadano omogućene. Obavijesti možete sakriti pa se neće pojavljivati na zaslonu vašeg uređaja.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Bluetooth > Postavljanje telefona**.
- 2 Odaberite **Obavijesti** za isključivanje obavijesti na uređaju.


Upravljanje obavijestima

Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati obavijestima koje se pojavljuju na Montana uređaju.

Odaberite opciju:

- Ako upotrebljavate iPhone® uređaj, idite na postavke obavijesti za iOS da biste odabrali stavke koje će se prikazivati na uređaju.
- Ako upotrebljavate pametni telefon sa sustavom Android, u aplikaciji Garmin Connect odaberite **Postavke > Pametne obavijesti**.

Povezivanje s bežičnom mrežom

- 1 Odaberite **Postavljanje > Wi-Fi**.
- 2 Po potrebi pomoću prekidača omogućite Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Dodaj mrežu**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za odabir bežične mreže s emitiranim nazivom, odaberite bežičnu mrežu s popisa i po potrebi unesite lozinku.
 - Za odabir bežične mreže s nazivom koji se ne emitira odaberite  > **Dodaj mrežu** i unesite SSID mreže i lozinku.

Uređaj pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski nakon povratka na ovu lokaciju.

Postavljanje Wi-Fi veze

Prije no što možete upotrebljavati Wi-Fi funkcije, morate postaviti Wi-Fi vezu pomoću Garmin Express™ aplikacije.

- 1 Posjetite web-mjesto garmin.com/express i preuzmite Garmin Express aplikaciju.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Odaberite **Alati > Uslužni programi**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi-Fi vezu pomoću Garmin Express aplikacije.

Connect IQ funkcije

Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ. Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima, widgetima i aplikacijama.

Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i obavijesti.

Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti Montana uređaj i pametni telefon (*Uparivanje pametnog telefona s uređajem, stranica 7*).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.

3 Odaberite Connect IQ funkciju.

4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Garmin Explore

Web-mjesto i aplikacija za mobilne uređaje Garmin Explore omogućuju vam planiranje putovanja i korištenje pohrane u oblaku za vaše točke, rute i tragove. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin uređajem. S pomoću aplikacije za mobilne uređaje možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini App Store na pametnom telefonu ili možete otići na explore.garmin.com.

Bežične slušalice

Vaš uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične slušalice s Bluetooth tehnologijom.

Uparivanje bežičnih slušalica s uređajem

Kako biste putem slušalica mogli primati navigacijska upozorenja, uređaj najprije morate upariti s kompatibilnim slušalicama putem Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: U određenom trenutku može biti aktivan samo jedan par slušalica.

- 1 Slušalice i Montana uređaj postavite na udaljenost od najviše 10 m (33 ft).
- 2 Na slušalicama omogućite Bluetooth tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 3 Na uređaju Montana odaberite **Postavljanje > Bluetooth > Audiouređaj > Dodaj uređaj**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 4 Odaberite svoje slušalice s popisa.
Tijekom navigacije rutom uređaj će vam slati navigacijska upozorenja na slušalice.

Uklanjanje ili prekid veze s bežičnim slušalicama


- 1 Odaberite **Postavljanje > Bluetooth > Audiouređaj**.
- 2 Odaberite slušalice.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za privremeni prekid veze sa slušalicama bez njihovog brisanja s popisa uparenih uređaja odaberite **Prekid veze s uređajem**.
 - Za brisanje slušalica s popisa uparenih uređaja odaberite **Ukloni**.

Navigacija

Stranica Kamo?

S pomoću stranice **Q** možete pronaći odredište do kojeg želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne sve kategorije izbornika Kamo?.

Navigacija prema odredištu

- 1 Odaberite **Q**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Po potrebi odaberite  > **Pretraživanje sa slovanjem** i unesite naziv odredišta ili dio naziva.

- 4 Odaberite odredište.
- 5 Odaberite **Idi**.
- 6 Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
- 7 Po potrebi odaberite način izračuna rute.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao linija u boji.
- 8 Navigirajte pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 5*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 5*).

Zaustavljanje navigacije

Na karti ili kompasu odaberite  > **Zaustavi navigaciju**.

Traženje adrese

S pomoću prethodno učitanih City Navigator® karata na uređaju Montana 700i/750i možete tražiti adrese.

Možete kupiti City Navigator karte za uređaj Montana 700. Dodatne informacije potražite pod *Dodatne karte, stranica 9*.

- 1 Odaberite **Q** > **Adrese**.
- 2 Odaberite **Područje pretraživanja** i unesite državu, regiju ili grad.
- 3 Odaberite **Broj** i unesite kućni broj.
- 4 Odaberite **Naziv ulice** i unesite ulicu.

Navigacija rutom za vožnju

Prije navigiranja uličnim rutama, potrebno je instalirati City Navigator karte ili druge karte s uličnim rutama.


- 1 Odaberite **Promjena profila** > **Vožnja**.
- 2 Odaberite odredište.
- 3 Navigirajte pomoću karte.
Skretanja se pojavljuju na traci s tekстом na vrhu karte. Zvučni signali označavaju skretanja na ruti.

Dodatne karte


S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su BirdsEye satelitske slike, City Navigator i Garmin HuntView™ Plus detaljne karte. Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr. restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne informacije potražite na web-mjestu buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

- 1 Na karti odaberite  > **Postavljanje karte** > **Konfiguriranje karti**.
- 2 S pomoću prekidača omogućite svaku instaliranu kartu.

Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije

- 1 Odaberite **Q** >  > **Traži pored**.
- 2 Odaberite opciju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili.

Stvaranje točke

Trenutnu lokaciju možete spremi kao točku.


- 1 Odaberite **Označavanje točke**.
- 2 Po potrebi odaberite polje kako biste uredili točku.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Navigacija do točke


- 1 Odaberite **Q** > **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Idi**.

Prema zadanoj postavci vaša ruta do točke prikazuje se kao ravna linija u boji na karti.


Traženje točke

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku s popisa.
- 3 Po potrebi odaberite  kako biste suzili pretragu.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pretraživanje sa slovanjem** za pretraživanje prema nazivu točke.
 - Odaberite **Odaberi simbol** za pretraživanje prema simbolu točke.
 - Odaberite **Traži pored** za pretraživanje u blizini nedavno pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili točke na karti.
 - Odaberite **Sortiraj** za pregled popisa točaka prema najmanjoj udaljenosti ili abecednom redoslijedu.

Uređivanje točke


- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite .

Brisanje točke

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama** >  > **Izbrisi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Da biste izbrisali jednu točku, odaberite točku.
 - Da biste izbrisali više točaka, odaberite više točaka.
 - Da biste izbrisali sve točke, odaberite **Odaberi sve**.
- 3 Odaberite **Izbrisi**.

Povećanje preciznosti lokacije točke

Točnost lokacije točke možete podesiti tako da odredite prosječnu vrijednost lokacijskih podataka. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko GPS očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.




- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Prosječna lokacija**.
- 4 Pomaknite se na lokaciju točke.
- 5 Odaberite **Početak**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.
- 7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite **Spremi**.

Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za točku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.


Projekcija točke

Možete spremi novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera od postojeće točke do nove točke.


Na primjer, ako želite navigirati do lokacije koju promatrate s druge strane rijeke ili potoka, možete projicirati točku s trenutačne lokacije do promatrane lokacije, a zatim navigirati do nove lokacije nakon prelaska rijeke ili potoka na prikladnijoj lokaciji.

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Projiciraj točku**.
- 4 Unesite smjer i odaberite .
- 5 Odaberite mjernu jedinicu.
- 6 Unesite udaljenost i odaberite .
- 7 Odaberite **Spremi**.

Pomicanje točke na karti

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Pomakni točku**.
- 4 Odaberite lokaciju na karti.
- 5 Odaberite **Pomakni**.


Pronalaženje lokacije u blizini točke

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Traži najbliže**.
- 4 Odaberite kategoriju.

Na popisu se prikazuju točke u blizini odabrane točke.


Postavljanje alarma blizine točke

Možete dodati alarm za blizinu točke. Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Postavi blizinu**.
- 4 Unesite radijus.

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Dodavanje točke ruti

- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Dodaj ruti**.
- 4 Odaberite rutu.

Premještanje točke na trenutnu lokaciju

Možete promijeniti položaj točke. Na primjer, ako pomaknete svoje vozilo, možete promijeniti lokaciju na svoj trenutni položaj.


- 1 Odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Pomakni ovdje**.

Lokacija točke mijenja se na vašu trenutnu lokaciju.


Rute

Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.

Stvaranje rute


- 1 Odaberite **Planer rute** > **Stvori rutu** > **Odabir prve točke**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite prvu točku na ruti.
- 4 Odaberite **Koristi**.
- 5 Odaberite **Odabir sljedeće točke** a dodavanje dodatnih točaka ruti.
- 6 Odaberite  za spremanje rute.

Stvaranje rute pomoću karte

- 1 Odaberite **Planer rute** > **Stvori rutu** > **Odabir prve točke** > **Koristi kartu**.
- 2 Odaberite točku na karti.
- 3 Odaberite **Koristi**.
- 4 Pomaknite kartu i odaberite dodatne točke na karti koje želite dodati ruti.
- 5 Odaberite .

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene udaljenosti i početne lokacije.

- 1 Odaberite **Q** > **Izrada povratne rute**.
- 2 Odaberite **Udaljenost**, a zatim unesite ukupnu udaljenost za rutu.
- 3 Odaberite **Početna lokacija**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trenutna lokacija**.
NAPOMENA: Ako uređaj ne može primiti satelitske signale kako bi odredio vašu trenutnu lokaciju, uređaj će vas potaknuti na korištenje posljednje poznate lokacije ili na odabir lokacije na karti.
 - Za odabir lokacije na karti odaberite **Koristi kartu**.
Uređaj stvara do tri staze.
- 5 Po potrebi odaberite **Aktivnost** kako bi se promijenila vrsta aktivnosti za izračun rute.
SAVJET: Za ponovno pretraživanje možete odabrati  > **Traži**.
- 6 Odaberite rutu kako bi se ona prikazala na karti.
- 7 Odaberite **Idi**.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite **Q** > **Rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Idi**.

Prema zadanoj postavci vaša se ruta prikazuje kao ravna linija u boji na karti.

Dodavanje točaka ruti

- 1 Prilikom navigacije rutom odaberite točku do koje želite navigirati.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točke kao međuođredišta na trenutačnoj ruti odaberite **Dodaj kao via točku**.
 - Za promjenu odredišta trenutačne rute na novu točku odaberite **Postavi kao novo odredište**.

Pregled aktivne rute


- 1 Dok navigirate rutom odaberite **Aktivna ruta**.
- 2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.

Uređivanje naziva rute

Naziv rute možete promijeniti kako bi bio upečatljiviji.

- 1 Odaberite **Planer rute** rute.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Promijeni naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Uređivanje rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Uređivanje rute**.
- 4 Odaberite točku.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prikaz točke na karti odaberite **Pregled**.
 - Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
 - Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite **Umetni**.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
 - Za uklanjanje točke iz rute odaberite **Ukloni**.
- 6 Odaberite  za spremanje rute.

Pregled rute na karti

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Pregled karte**.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute

Grafikon nadmorske visine na temelju postavki rute prikazuje nadmorske visine rute. Ako je uređaj postavljen na izravnu izradu rute, grafikon nadmorske visine prikazuje ravnu liniju nadmorske visine između točaka rute. Ako je uređaj postavljen na izradu rute na cesti, grafikon nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu za ceste koje su uključene u rutu.

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Iscrtavanje nadmorske visine**.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku rute.

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Obrni rutu**.

Brisanje rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Izbriši rutu**.

Snimke

Vaš uređaj bilježi put kao aktivnost. Aktivnosti sadrže informacije o točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i nadmorsku visinu svake točke.

Postavke snimanja

Odaberite **Postavljanje > Snimanje**.

Metoda snimanja: Postavlja metodu snimanja. Opcija Automatski snima točke promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vaš put. Točke možete snimati i u određenim intervalima vremena ili udaljenosti.

Interval: Postavlja brzinu snimanja. Češće snimanje točaka stvara put s više pojedinosti, ali brže puni zapisnik puta.

Auto Pause: Postavlja uređaj na prekid snimanja puta kada se ne krećete.

Automatsko pokretanje: Postavlja uređaj na automatsko pokretanje novog snimanja kada prethodno snimanje završi.

Vrsta aktivnosti: Postavljanje zadane vrste aktivnosti za uređaj.

Napredno postavljanje: Omogućuje otvaranje dodatnih postavki snimanja (*Napredne postavke snimanja, stranica 11*).

Napredne postavke snimanja

Odaberite **Postavljanje > Snimanje > Napredno postavljanje**.

Izlazni format: Postavljanje uređaja na spremanje snimke kao FIT ili GPX i FIT datoteke (*Vrste datoteka, stranica 24*). Opcija FIT snima aktivnosti s fitness podacima koji su prilagođeni za aplikaciju Garmin Connect i mogu se upotrebljavati za navigaciju. Opcija FIT i GPX upotrebljava se za istovremeno snimanje aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete pregledavati na karti i koristiti za navigaciju, i u obliku aktivnosti s fitness informacijama.

Automatsko spremanje: Postavlja automatski raspored spremanja snimki. To vam pomaže u organizaciji puta i uštedi prostora u memoriji (*Postavke automatskog spremanja, stranica 11*).

Snimanje puta: Postavljanje opcija snimanja puta.

Pon.post.snimljenih podat.: Postavljanje opcije ponovnog postavljanja. Opcija Aktivnost i put ponovo postavlja podatke o snimci i putu kada dođete do kraja aktivne snimke. Opcija S upitom traži da odredite koje podatke želite ponovo postaviti.

Postavke automatskog spremanja

Odaberite **Postavljanje > Snimanje > Napredno postavljanje > Automatsko spremanje**.

Kad je puna: Automatski sprema trenutačnu snimku i pokreće novo snimanje kada se trenutačna snimka približi broju od 20 000 točaka traga.

Dnevno: Automatski sprema snimku od prethodnog dana i pokreće novo snimanje kada idući dan uključite uređaj.

Tjedno: Automatski sprema snimku od prethodnog tjedna i pokreće novo snimanje kada idući tjedan uključite uređaj.






Automatski: Automatski sprema trenutačnu snimku na temelju dužine i broja točaka traga.

Nikad: Nikada automatski ne sprema trenutačnu snimku. Kada se trenutačna snimka približi broju od 20 000 točaka traga, uređaj filtrira aktivni trag i uklanja suvišne točke, istovremeno zadržavajući format i povijest snimanja. Nefiltrirane točke spremaju se u privremenu GPX i FIT datoteku koja se sprema ili odbacuje po završetku snimanja.

NAPOMENA: Kada se uvoze FIT aktivnosti ili GPX tragovi s više od 20 000 točaka traga, uređaj filtrira liniju tako da stane u memoriju uređaja i da se poboljšaju performanse iscrtavanja na karti, dok se istovremeno zadržava format i povijest snimanja. FIT i GPX datoteke zadržavaju svoje izvorne točke traga.




Pregledavanje trenutne aktivnosti

Uređaj zadano automatski počinje snimati vaš put kao aktivnost kad je uključen i kad je primio satelitski signal. Snimanje možete pauzirati i pokrenuti ručno.

- 1 Odaberite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za upravljanje trenutnom aktivnosti snimanja odaberite .
 - Za prikaz podatkovnih polja za aktivnost odaberite .
 - Za prikaz trenutačne aktivnosti na karti odaberite .
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine trenutačne aktivnosti odaberite .

Prilagođavanje zapisnika aktivnosti

Na svom uređaju možete podesiti prikaz i snimanje aktivnosti.

- 1 Odaberite  da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti > **.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu boje aktivnosti na karti odaberite **Boja**.
 - Za prikaz linije na karti koja označava aktivnost odaberite **Prikaži na karti**.
- 4 Odaberite  **> Postavljanje aktivnosti > Metoda snimanja**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za snimanje aktivnosti promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vašu aktivnost odaberite **Automatski**.
 - Za snimanje aktivnosti na određenoj udaljenosti odaberite **Udaljenost**.
 - Za snimanje aktivnosti u određeno vrijeme odaberite **Vrijeme**.
- 6 Odaberite **Interval**.
- 7 Dovođenje postupka:
 - Ako ste odabrali vrijednost **Automatski** za opciju **Metoda snimanja**, odaberite koliko često želite snimanje aktivnosti.

NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na **Najčešće** daje najviše detalja o aktivnosti, ali brzo iskorištava memoriju uređaja.

- Ako ste odabrali **Udaljenost** ili **Vrijeme** za opciju **Metoda snimanja**, unesite vrijednost i odaberite ✓.

Navigacija pomoću funkcije TracBack®

Dok navigirate, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Odaberite **i** da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti** > **TracBack**.
- 3 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.

Spremanje trenutačne aktivnosti

- 1 Odaberite **i** da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti** > **▶**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **☰** za spremanje čitave aktivnosti.
 - Odaberite **☰** > **Spremi dio** i odaberite dio.

Brisanje trenutne aktivnosti

- 1 Odaberite **i** da biste otvorili stranicu statusa.
- 2 Odaberite **Bilježenje aktivnosti**.
- 3 Odaberite **▶** > **✖** > **Očisti**.

Povijest

Povijest obuhvaća podatke o datumu, vremenu, udaljenosti, kalorijama, prosječnoj brzini ili tempu, uzbrdicama, nizbrdicama i opcionalnim bežičnim senzorima.

NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena zaustavljen ili pauziran.

Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka. Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest. Povijest povremeno možete prenijeti na Garmin Connect kako biste mogli pratiti sve podatke o aktivnostima (*Korištenje funkcije Garmin Connect, stranica 24*).

Pregledavanje podataka o aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **i**.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **▲**.

Spremanje lokacije iz aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite opciju **📍**.
- 4 Odaberite lokaciju u aktivnosti.
- 5 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu karte.
Pojavit će se informacije o lokaciji.
- 6 Odaberite **☰** > **Spremi kao točku**.

Izrada traga iz spremljene aktivnosti

Trag možete stvoriti iz spremljene aktivnosti. Na ovaj način možete bežično dijeliti trag s drugim kompatibilnim Garmin uređajima.

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **☰** > **Spremi kao trag**.

Obrtanje smjera aktivnosti

Ako želite navigirati aktivnošću u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku aktivnosti.

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **☰** > **Obrnuto kopiranje**.

Navigacija spremljenom aktivnosti

- 1 Odaberite **Q** > **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **Idi**.

Brisanje spremljene aktivnosti

- 1 Odaberite **Zabilježene aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **☰** > **Izbriši**.

Vrijeme

Aktivna prognoza: Dok je uređaj Montana povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom i ima aktivnu internetsku vezu, može primiti detaljne meteorološke podatke s interneta. Ova funkcija pruža vremensku prognozu za svaki sat i svaki dan, kao i meteorološke grafičke karte s podacima u stvarnom vremenu.

inReach prognoza: Vaš uređaj Montana 700i/750i može primiti meteorološke podatke putem inReach pretplate. Vaš inReach uređaj može poslati poruku sa zahtjevom za osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu. Vremensku prognozu možete primiti za svoju trenutačnu lokaciju, točku, GPS koordinate ili lokaciju koju odaberete na karti.

Slanje zahtjeva za inReach vremensku prognozu

Kako biste dobili najbolje rezultate, provjerite ima li uređaj nesmetan pogled na nebo kada šaljete zahtjev za inReach vremensku prognozu.

Vaš uređaj može poslati poruku sa zahtjevom za osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu putem vaše inReach pretplate. Vremensku prognozu možete primiti za svoju trenutačnu lokaciju, točku, GPS koordinate ili lokaciju koju odaberete na karti. Vremenske prognoze mogu uzrokovati trošak prijenosa podataka ili dodatne troškove u sklopu inReach pretplate.

- 1 Odaberite **inReach** > **inReach prognoza** > **Nova prognoza**.
- 2 Po potrebi odaberite **Vrsta vremenske prognoze**, a zatim odaberite **Osnovno** ili **Premium** za vrstu vremenske prognoze.
- 3 Po potrebi odaberite **Lokacija** i odaberite lokaciju.
Po zadanim postavkama uređaj će tražiti vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.
- 4 Po potrebi odaberite **Nautička** kako biste zatražili nautičku vremensku prognozu.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku vremensku prognozu samo za lokaciju na pučini i na velikoj vodenoj površini. Nautičke vremenske prognoze nisu dostupne za kopnene lokacije ili jezera.

- 5 Odaberite **Zatraži vremensku prognozu**.

Uređaj šalje zahtjev za vremensku prognozu. Primanje meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

Nakon što uređaj dovrši preuzimanje podataka, prognozu možete pregledati u bilo kojem trenutku do isteka svih informacija u sklopu prognoze. Prognozu možete ažurirati u bilo kojem trenutku.

Ažuriranje inReach vremenske prognoze

Možete ažurirati inReach vremensku prognozu koja je istekla ili sadrži stare podatke. Ažuriranjem prognoze može doći do istih troškova prijenosa podataka ili dodatnih troškova kao i prilikom slanja zahtjeva za prognozu.

- 1 Odaberite **inReach > inReach prognoza**.
- 2 Odaberite lokaciju sa zastarjelom vremenskom prognozom.
- 3 Odaberite **Ažuriranje vremenske prognoze**.

Uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze. Ako ažurirate prognozu za opciju Moja lokacija, uređaj šalje zahtjev za ažuriranje vremenske prognoze za vašu trenutnu lokaciju. Primanje ažuriranih meteoroloških podataka može potrajati nekoliko minuta.

Brisanje inReach vremenske prognoze

Možete izbrisati vremensku prognozu koja je istekla ili prognozu za lokaciju koja vam više nije potrebna.

- 1 Odaberite **inReach > inReach prognoza**.
- 2 Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
NAPOMENA: Ne možete izbrisati vremensku prognozu za opciju Moja lokacija.
- 3 Odaberite **≡ > Izbriši**.





Pregled aktivne vremenske prognoze

Dok je uređaj Montana povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom i ima aktivnu internetsku vezu, može primiti detaljne meteorološke podatke s interneta.

- 1 Odaberite **Aktivna prognoza**.
Uređaj automatski preuzima vremensku prognozu za vašu trenutnu lokaciju.
- 2 Odaberite dan za koji želite pregledati prognozu za svakih sat vremena, ako je to moguće.
- 3 Odaberite vremenski interval za prikaz detaljnih meteoroloških podataka.

Pregled karte aktivne vremenske prognoze

Dok je uređaj povezan s pametnim telefonom ili Wi-Fi mrežom s internetskim pristupom, možete vidjeti kartu prognoze u stvarnom vremenu na kojoj se prikazuje meteorološki radar, naoblaka, temperatura ili brzina vjetra.

- 1 Odaberite **Aktivna prognoza**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Neke opcije možda neće biti dostupne u svim područjima.
 - Za prikaz meteorološkog radara odaberite .
 - Za prikaz naoblake odaberite .
 - Za prikaz temperatura odaberite .
 - Za prikaz brzine i smjera vjetra odaberite .Odabrani podaci prikazuju se na karti. Učitavanje podataka na kartu prognoze na uređaju može potrajati nekoliko trenutaka.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za povećavanje ili smanjivanje karte odaberite **+** ili **-**.
 - Za prikaz drugih područja povucite prstom po karti.

Dodavanje lokacije za aktivnu vremensku prognozu

Možete dodati lokaciju za meteorološke podatke kako biste vidjeli aktivnu prognozu za točke, GPS koordinate ili druge lokacije.

- 1 Dok gledate aktivnu vremensku prognozu, odaberite **≡ > Upravljanje lokacijama > Nova lokacija**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Koristi**.
Uređaj preuzima prognozu za odabranu lokaciju.

Mijenjanje lokacije za aktivnu prognozu

Možete brzo prelaziti između lokacija za aktivnu prognozu koje ste prethodno dodali.

- 1 Dok gledate aktivnu vremensku prognozu, odaberite **≡ > Upravljanje lokacijama**.
- 2 Odaberite lokaciju s popisa.
SAVJET: Opcija Moja lokacija uvijek preuzima prognozu za vašu trenutnu lokaciju.
- 3 Odaberite **Koristi**.
Uređaj preuzima najnoviju prognozu za odabranu lokaciju.

Brisanje lokacije za aktivnu vremensku prognozu

- 1 Dok gledate aktivnu vremensku prognozu, odaberite **≡ > Upravljanje lokacijama**.
- 2 Odaberite lokaciju s popisa.
NAPOMENA: Ne možete izbrisati vremensku prognozu za opciju Moja lokacija.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Aplikacije u glavnom izborniku

Odaberite .

NAPOMENA: Neke se aplikacije zadano ne prikazuju u glavnom izborniku. Možda ćete trebati dodati aplikacije u glavni izbornik prije nego što ih možete odabrati (*Prilagodavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

Aktivna ruta: Prikaz vaše aktivne rute i svih nadolazećih točaka (*Rute, stranica 10*).

Aktivna prognoza: Prikaz trenutne temperature, prognoze temperature, vremenske prognoze, meteorološkog radara, podataka o naoblaci i brzine vjetra (*Pregled aktivne vremenske prognoze, stranica 13*).

Avanture: Prikazuje popis avantura u aplikaciji BaseCamp™ (*Garmin avanture, stranica 14*).

Budilica: Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutno ne upotrebljavate uređaj, možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja (*Postavljanje alarma, stranica 15*).

Visinomjer: Prikazuje nadmorsku visinu preko prijedene udaljenosti (*Visinomjer, stranica 6*).

Izračun površine: Omogućuje izračun površine područja (*Izračun površine područja, stranica 15*).

Direktni BirdsEye: Omogućuje preuzimanje usluge BirdsEye Satellite Imagery na uređaj (*BirdsEye slike, stranica 15*).

Kalkulator: Prikazivanje kalkulatora.

Kalendar: Prikazivanje kalendara.

Kamera: Omogućuje snimanje fotografija kamerom (*Kamera i fotografije, stranica 15*).

NAPOMENA: Kamera je dostupna samo na uređaju Montana 750i.

Kompas: Prikazuje kompas (*Kompas, stranica 5*).

Connect IQ: Prikaz popisa instaliranih Connect IQ aplikacija (*Connect IQ funkcije, stranica 8*).

Kontakti: Omogućuje vam dodavanje, uređivanje i brisanje kontakata za inReach poruke (*inReach funkcije, stranica 3*).

NAPOMENA: inReach funkcije dostupne su samo na uređaju Montana 700i/750i.

DogTrack: Omogućuje prikaz informacija prenesenih s ručnog uređaja za praćenje pasa na uređaju Montana (*Praćenje psa, stranica 15*).

Baterija: Uključuje bljeskalicu (*Korištenje bljeskalice, stranica 16*).

Geocaching: Prikaz popisa preuzetih geocacheva (*Geocache stavke, stranica 16*).

Lov i ribolov: Prikazivanje predviđenih najboljih datuma i vremena za lov i ribolov na trenutnoj lokaciji.

inReach: Pruža pristup inReach funkcijama, uključujući poruke, SOS, praćenje i inReach prognoza ([inReach funkcije](#), stranica 3).

NAPOMENA: inReach funkcije dostupne su samo na uređaju Montana 700i/750i.

Udaljeni inReach: Omogućuje slanje poruka na uparenom inReach uređaju ([Upotreba daljinskog upravljača inReach](#), stranica 17).

NAPOMENA: Funkcija Udaljeni inReach dostupna je samo na uređaju Montana 700.

inReach pomoćni programi: Omogućuje pregled pojedinosti o vašoj inReach pretplati, provjeru e-pošte i testiranje uređaja ([inReach funkcije](#), stranica 3).

NAPOMENA: inReach funkcije dostupne su samo na uređaju Montana 700i/750i.

inReach prognoza: Omogućuje slanje zahtjeva za osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu putem vašeg uređaja s inReach pretplatom ([inReach funkcije](#), stranica 3).

NAPOMENA: inReach funkcije dostupne su samo na uređaju Montana 700i/750i.

Čovjek u moru: Omogućuje spremanje lokacije čovjeka u moru (MOB) i navigiranje natrag do te lokacije ([Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru](#), stranica 18).

Karta: Prikazuje kartu ([Karta](#), stranica 5).

Označavanje točke: Sprema trenutačnu lokaciju kao točku.

Poruke: Omogućuje slanje zadane ili tekstne poruke s pomoću Iridium satelitske mreže ([inReach funkcije](#), stranica 3).

NAPOMENA: inReach funkcije dostupne su samo na uređaju Montana 700i/750i.

Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu ([Telefonske obavijesti](#), stranica 7).

Preglednik fotografija: Prikazuje spremljene fotografije.

Promjena profila: Omogućuje promjenu profila uređaja radi prilagodbe postavki i podatkovnih polja za određenu aktivnost ili putovanje ([Odabir profila](#), stranica 18).

Alarmi približavanja: Omogućuje postavljanje zvučnih upozorenja koja se oglašavaju unutar dosega određenih lokacija ([Postavljanje alarma približavanja](#), stranica 18).

Zabilježene aktivnosti: Prikaz trenutne aktivnosti i popisa snimljenih aktivnosti ([Snimke](#), stranica 11).

Kontrole za bilježenje: Omogućuje prikaz detalja o trenutnoj aktivnosti i upravljanje snimanjem trenutačne aktivnosti ([Pregledavanje trenutne aktivnosti](#), stranica 11).

Planer rute: Prikaz popisa spremljenih ruta i mogućnost izrade novih ([Stvaranje rute](#), stranica 10).

Satelit: Prikazuje trenutne podatke o GPS satelitskim signalima ([Stranica satelita](#), stranica 18).

Spremljeni tragovi: Prikaz popisa spremljenih tragova ([Izrada traga iz spremljene aktivnosti](#), stranica 12).

Postavljanje: Omogućuje prilagođavanje uređaja alatima iz izbornika s postavkama ([Izbornik Postavljanje](#), stranica 19).

Podijeli bežično: Omogućuje bežični prijenos datoteka na drugi kompatibilni Garmin uređaj ([Bežično slanje i primanje podataka](#), stranica 18).

Sight 'N Go: Omogućuje da usmjerite uređaj prema udaljenom objektu i navigirate služeći se tim objektom kao referentnom točkom ([Navigacija s funkcijom Sight 'N Go](#), stranica 6).

SOS: Omogućuje vam pokretanje SOS spašavanja ([inReach funkcije](#), stranica 3).

NAPOMENA: inReach funkcije dostupne su samo na uređaju Montana 700i/750i.

Štoperica: Omogućuje korištenje mjerača vremena, označavanje prolaznog vremena i mjerenje prolaznih vremena.

Sunce i mjesec: Prikazivanje vremena izlaska i zalaska sunca te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.

Putno računalo: Prikazuje putno računalo ([Putno računalo](#), stranica 6).

Praćenje: Omogućuje vam snimanje točaka traga i njihov prijenos preko Iridium satelitske mreže ([inReach funkcije](#), stranica 3).

NAPOMENA: inReach funkcije dostupne su samo na uređaju Montana 700i/750i.

Daljinski upravljač VIRB: Omogućuje upravljanje kamerom kada je kamera VIRB® uparena s vašim uređajem Montana ([Upotreba daljinskog upravljača VIRB](#), stranica 18).

Prosjek točke: Omogućuje prilagodbu lokacije točke radi dodatne preciznosti ([Povećanje preciznosti lokacije točke](#), stranica 9).



Upravitelj točkama: Prikaz svih točaka spremljenih na uređaj ([Točke](#), stranica 9).

Kamo?: Omogućuje pronalaženje odredišta do kojeg želite navigirati ([Stranica Kamo?](#), stranica 8).

XERO lokacije: Prikazuje informacije o lokaciji lasera kada je kompatibilni Xero® uređaj uparen s vašim Montana uređajem.

Prilagođavanje glavnog izbornika

Možete dodati, ukloniti i mijenjati raspored stavki u glavnom izborniku.

- Držite bilo koju ikonu u glavnom izborniku i povucite je na novo mjesto.
- Držite bilo koju ikonu u glavnom izborniku i povucite je do simbola  kako biste je uklonili iz glavnog izbornika.
- Odaberite **Dodaj stranicu**, odaberite karticu i odaberite stavku koju želite dodati u glavni izbornik.
- Odaberite  > **Promijeni redoslijed stavki**, odaberite stavku i slijedite upute na zaslonu kako biste promijenili redoslijed stavke ili je dodali ili uklonili iz glavnog izbornika.

Garmin avanture

Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati zapisnik traga izleta, fotografije izleta i geocacheve koje ste lovili. Pomoću aplikacije BaseCamp možete stvarati avanture i upravljati njima. Dodatne informacije potražite na stranici garmin.com/basecamp.

Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega

- 1 Otvorite BaseCamp.
- 2 Uređaj priključite na računalo.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u mapu Moja zbirka ili na popis.
 - Odaberite stavku iz zbirke Moja zbirka ili popisa i povucite je na povezani uređaj.

Stvaranje avanture

Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo ([Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega](#), stranica 14).

- 1 Otvorite BaseCamp.
- 2 Odaberite **Datoteka > Novo > Garmin avanture**.
- 3 Odaberite trasu, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.

- 5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
- 6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite **Promijeni** i odaberite drugu fotografiju.
- 7 Odaberite **Završi**.

Pokretanje avanture

Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz aplikacije BaseCamp na svoj uređaj (*Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega, stranica 14*).

Kada započnete spremljenu avanturu, uređaj slijedi spremljeni trag i prikazuje prečace do povezanih podataka duž traga, kao što su fotografije i točke.

- 1 Odaberite **Avanture**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

- 2 Odaberite avanturu.
- 3 Odaberite **Početak**.

Postavljanje alarma

- 1 Odaberite **Budilica**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

- 2 Odaberite ▲ i ▼ za postavljanje vremena.
- 3 Odaberite **Uključi alarm**.
- 4 Odaberite opciju.

Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to vrijeme isključen, uključiti će se i alarm će se oglasiti.

Pokretanje mjerača odbrojanja

- 1 Odaberite **Budilica** >  > **Mjerač vremena**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

- 2 Odaberite ▲ i ▼ za postavljanje vremena.
- 3 Odaberite **Pokreni mjerač vremena**.

Izračun površine područja

- 1 Odaberite **Izračun površine** > **Početak**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

- 2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
- 3 Po dovršetku odaberite **Izračunaj**.

BirdsEye slike

BirdsEye slike donose slike karte u visokoj rezoluciji koje se mogu preuzeti, no uključuju i detaljne satelitske slike i rasterske topografske karte. Možete preuzeti BirdsEye Satellite Imagery slike izravno na svoj uređaj kada je povezan s Wi-Fi mrežom.

Preuzimanje BirdsEye slika

Kako biste mogli preuzimati BirdsEye slike izravno na uređaj, morate se povezati s bežičnom mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 8*).

- 1 Odaberite **Direktni BirdsEye** > **Preuzmi slike**.
- 2 Odaberite opciju:

- Za preuzimanje datoteka s BirdsEye slikama za određenu lokaciju ili područje, odaberite **Lokacija** i odaberite kategoriju.

NAPOMENA: Lokacija se zadano postavlja na vašu trenutnu lokaciju.

- Za uređivanje naziva preuzetih datoteka sa slikama, odaberite **Naziv**.
- Za odabir opcije kvalitete slike, odaberite **Pojedinost**.
- Za određivanje površine područja koje će se prikazati u preuzetim datotekama sa slikama, odaberite **Radijus** i unesite udaljenost od odabrane lokacije.

Prikazuju se procjena veličine datoteke za odabranu kvalitetu slike i radijus. Trebate potvrditi ima li vaš uređaj dovoljno dostupne memorije za datoteku sa slikama.

- 3 Odaberite **Preuzmi**.

Kamera i fotografije

S pomoću uređaja Montana 750i možete snimati fotografije. Ako je omogućena, geografska lokacija se automatski sprema u podatke o fotografiji. Možete navigirati do lokacije.

Snimanje fotografije

- 1 Odaberite **Kamera**.

2 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili orijentaciju fotografije.

- 3 Po potrebi odaberite  kako biste uključili bljeskalicu.

SAVJET: Možete odabrati Automatski za upotrebu bljeskalice samo kad kamera otkrije slabo osvjetljenje.

- 4 Po potrebi skupite ili raširite dva prsta na dodirnom zaslonu za povećanje ili smanjivanje prikaza (*Upotreba zaslona osjetljivog na dodir, stranica 2*).

- 5 Držite  za fokusiranje i držite uređaj mirno.

Na zaslonu će se prikazati bijeli okvir. Uređaj se fokusira na predmete unutar okvira. Kad je fotografija u fokusu, okvir postaje zelen.

- 6 Otpustite  za snimanje fotografije.

Praćenje psa

Funkcije za praćenje pasa omogućuju prikaz informacija prenijetih s kompatibilnog ručnog uređaja za praćenje pasa na vašem uređaju Montana. Možete navigirati do lokacije svojih pasa, vidjeti njihov trenutni status i lokaciju, i vidjeti njihovu udaljenost od ručnog uređaja.

Primanje podataka s ručnog uređaja za pse

Prije primanja podataka morate omogućiti odašiljanje na svom kompatibilnom ručnom uređaju za praćenje pasa. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku ručnog uređaja za praćenje pasa.

- 1 Postavite ručni uređaj za praćenje pasa na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od uređaja Montana.

SAVJET: Vaš uređaj Montana istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog uređaja. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih uređaja ili onemogućite odašiljanje na uređajima s kojih ne želite primiti podatke.

- 2 Na uređaju Montana odaberite **DogTrack**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

- 3 Po potrebi odaberite **Da** za omogućavanje funkcije praćenja pasa.

- 4 Odaberite **Status** > **Traži novi**.

Prikazat će se popis uređaja koji se nalaze u blizini.

- 5 Odaberite uređaj za praćenje pasa s popisa.

Uređaji se automatski povezuju i sinkroniziraju.

Praćenje pasa

- 1 Odaberite **DogTrack**.

Na zaslonu će se prikazati psi povezani s ručnim uređajem.

- 2 Odaberite psa.
Na karti će se prikazati lokacija i zapis traga psa.
- 3 Za navigiranje do psa odaberite **Idi**.

Ikone statusa psa

Ikone na stranici s popisom pasa naznačuju status i lokaciju vaših pasa.

	Sjedenje
	Trčanje
	U zasjedi
	Stjerano na stablo
	Nepoznato ¹

Korištenje bljeskalice

NAPOMENA: Korištenjem bljeskalice može se skratiti trajanje baterije. Možete smanjiti intenzitet svjetline ili brzinu bljeskanja kako bi baterija trajala dulje.

- 1 Odaberite **Baterija** >

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

- 2 Po potrebi pomoću klizača podesite svjetlinu.
- 3 Po potrebi odaberite drugu vrstu svjetla.

0	Bez bljeskanja, neprekidan snop svjetla.
1 do 9	Broj bljeskova u sekundi.
SOS	Bljeskanje za hitne slučajeve. NAPOMENA: Wi-Fi, Bluetooth i ANT+ veze onemogućene su u SOS načinu rada.

Geocache stavke

Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.

Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com

Možete registrirati uređaj na web-mjestu www.geocaching.com kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima geocacheva.

- 1 Povežite se s bežičnom mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 8*) ili s aplikacijom Garmin Connect (*Uparivanje pametnog telefona s uređajem, stranica 7*).
- 2 Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Registriranje uređaja**.
Pojavit će se aktivacijski kôd.
- 3 Slijedite upute na zaslону.
- 4 Odaberite **Potvrda registracije**.

Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com

Ako ste povezani bežičnom vezom, geocache s web-mjesta www.geocaching.com nakon registracije možete pregledavati na svom uređaju.

- Povežite se s aplikacijom Garmin Connect.
- Povežite se s Wi-Fi mrežom.

Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala

Geocacheve možete pomoću računala ručno učitati na uređaj (*Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 24*). Geocache datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na www.geocaching.com, pomoću funkcije "pocket query" veliku skupinu geocacheva možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

- 2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi stvorite račun.
- 4 Prijavite se.
- 5 Slijedite upute na web-mjestu www.geocaching.com kako biste pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.

Pretraživanje geocacheva

Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj. Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete pretraživati geocache podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.

NAPOMENA: Uz premium članstvo možete preuzeti detaljne informacije za više od tri geocachea dnevno. Dodatne informacije potražite na www.geocaching.com.

Pretraživanje geocachea

Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj. Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete pretraživati geocache podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.

NAPOMENA: Možete preuzeti detaljne informacije za ograničeni broj geocacheva po danu. Možete kupiti premium pretplatu za dodatna preuzimanja. Dodatne informacije potražite na www.geocaching.com.

- 1 Odaberite **Geocaching**.
- 2 Odaberite > .
- 3 Odaberite opciju:

- Ako geocacheve učitane na uređaj želite pretraživati po nazivu, odaberite **Pretraživanje sa slovkanjem** i unesite pojam za pretraživanje.
- Ako želite pretražiti geocacheve koje se nalaze blizu vaše ili neke druge lokacije, odaberite **Traži pored** i odaberite lokaciju.

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, rezultati pretraživanja uključuju geocache podatke u stvarnom vremenu dobivene putem usluge **Preuz. GC st. u stv.vr.**

- Za pretraživanje geocacheva u stvarnom vremenu po šifri odaberite **Preuz. GC st. u stv.vr. > GC šifra** i unesite šifru geocache stavke.

Ova funkcija omogućuje vam preuzimanje pojedinih geocacheva s web-mjesta www.geocaching.com ako znate šifru geocache stavke.

- 4 Odaberite > **Filtar** kako biste filtrirali rezultate pretraživanja (opcionalno).

- 5 Odaberite geocache.

Pojavljaju se pojedinosti o geocacheu. Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj po potrebi potpune podatke o geocacheu preuzima na svoju internu memoriju.

Pretraživanje geocachea na karti

- 1 Odaberite **Geocaching**.
- 2 Odaberite opciju .

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete odabrati za osvježavanje geocacheva u stvarnom vremenu koji se nalaze u blizini vaše lokacije na karti.

- 3 Odaberite za filtriranje rezultata (opcionalno).



- 4 Odaberite geocache.

Pojavljaju se pojedinosti o geocacheu. Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj preuzima potpune podatke o geocacheu na svoju internu memoriju.

Filtriranje geocache popisa

Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na primjer prema zahtjevnosti.

¹ Ikona statusa psa Nepoznato znači da ogrlica za psa nije pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti lokaciju psa.

- 1 Odaberite **Geocaching** >  > **Filtar**.
- 2 Odaberite jednu ili više opcija za filtriranje:
 - Ako želite filtrirati prema geocache kategoriji, kao što je zagonetka ili događaj, odaberite **Tip**.
 - Ako želite filtrirati prema fizičkoj veličini geocache spremnika, odaberite **Cache - veličina**.
 - Ako želite filtrirati prema geocachevima s oznakama **Nije pokušano**, **Nije pronađeno** ili **Pronađeno**, odaberite **Status**.
 - Ako želite filtrirati prema zahtjevnosti pronalazjenja geocachea ili zahtjevnosti terena, podesite razinu od 1 do 5.
- 3 Odaberite  za pregled filtriranog popisa geocacheva.

Spremanje prilagođenog geocache filtra

Prilagođene geocache filtre možete stvoriti i spremiti prema određenim faktorima.

- 1 Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Postavke filtra** > **Stvori filtar**.
- 2 Odaberite stavke za filtriranje.
- 3 Odaberite .




Novi se filtar zadano sprema kao Filtar, nakon čega dolazi broj. Primjerice, Filtar 2. Geocache filtar možete urediti kako biste mu promijenili naziv (*Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki*, stranica 17).

Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki

- 1 Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Postavke filtra**.
- 2 Odaberite filtar.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.

Primjena prilagođenog filtra na popis geocacheva

Kada stvorite filtar, možete ga primijeniti na popis geocacheva.

- 1 Odaberite **Geocaching** >  >  >  > **Primijenite spremljeni filtar**.
- 2 Odaberite filtar.

Prikaz pojedinosti o geocachevima

- 1 Odaberite **Geocaching**.
- 2 Odaberite geocache.
- 3 Odaberite  > **Pregled točaka**.

Prikazuju se opis geocacheva i zapisi.

Kretanje prema geocacheu

- 1 Odaberite **Geocaching**.
- 2 Odaberite geocache.
- 3 Odaberite **Idi**.

Pronalazjenje geocachea pomoću savjeta i napomena

Pomoću savjeta i napomena kao što su opisi ili koordinate lakše ćete pronaći geocache.

- 1 Dok navigirate prema geocacheu, odaberite naziv geocachea.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako želite vidjeti pojedinosti o geocacheu, odaberite **Opis**.
 - Ako želite vidjeti napomenu o lokaciji geocachea, odaberite **Savjet**.
 - Ako želite vidjeti geografsku širinu i dužinu geocachea, odaberite **Koordinate**.
 - Ako želite vidjeti povratne informacije o geocacheu koje su ostavili prethodni tražitelji, odaberite **Zapisnici**.
 - Za uključivanje chirp™ pretraživanja, odaberite **chirp**.

Bilježenje pokušaja

Nakon što pokušate pronaći geocache možete zabilježiti rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na www.geocaching.com.

- 1 Odaberite **Geocaching** > **Zapisnik**.
- 2 Odaberite **Pronađeno Nije pronađeno**, **Treba popravak**, ili **Nije pokušano**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prestanak zapisivanja odaberite **Gotovo**.
 - Kako biste započeli navigaciju prema najbližem geocacheu, odaberite **Pronađi sljedeći najbliži**.
 - Ako želite unijeti komentar o potrazi za cache stavkom ili o samoj cache stavci, odaberite **Uredi komentar**, unesite komentar i odaberite **Gotovo**.

Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski prenosi na vaš www.geocaching.com račun.

chirp

chirp je mali dodatak koji se programira i ostavi u geocacheu. Garmin Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u geocacheu.

Omogućavanje chirp pretraživanja

- 1 Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching**.
- 2 Odaberite **chirp!22 pretraživanje** > **Uključi**.

Pronalazjenje geocacheva pomoću chirp tehnologije

- 1 Omogućite chirp pretraživanje i navigirajte do geocachea. Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (33 stope) od geocachea koji ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o chirp uređaju.
- 2 Odaberite **Prikaži pojedinosti**.
- 3 Po potrebi odaberite **Idi** kako biste započeli navigaciju do sljedećeg koraka geocachea.

Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja

Geocache podatke u stvarnom vremenu možete ukloniti kako bi se prikazivale samo oni geocachevi koji su ručno učitani na uređaj pomoću računala.

Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Geocaching Live** > **Uklanjanje pod. u stv. vrem.**

Geocachevi u stvarnom vremenu uklonjeni su s uređaja i više se ne pojavljuju na popisu geocacheva.

Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com



Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu geocaching.com.

Odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Geocaching Live** > **Odjava uređaja**.

Upotreba daljinskog upravljača inReach

Funkcija Udaljeni inReach omogućuje vam da upravljate kompatibilnim uređajem inReach s pomoću uređaja Montana 700.

- 1 Uključite inReach uređaj.
- 2 Na uređaju Montana 700 odaberite **Udaljeni inReach**. **NAPOMENA:** Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika*, stranica 14).
- 3 Po potrebi odaberite **Da**.
- 4 Pričekajte da se uređaj Montana 700 poveže s vašim inReach uređajem.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za slanje zadane poruke odaberite **Slanje zadane poruke** i odaberite poruku na popisu.

- Za slanje tekstne poruke odaberite **Nova poruka**, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
- Za slanje SOS poruke odaberite  > **Da**.
NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
- Za prikaz mjerača vremena i prijedene udaljenosti odaberite .

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

Da biste mogli spremići lokaciju čovjeka u moru (MOB) i navigirati do nje, najprije morate dodati aplikaciju Čovjek u moru u glavni izbornik (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

1 Odaberite **Čovjek u moru** > **Početak**.

Otvora se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru. Prema zadanoj postavci ruta se prikazuje kao grimizna linija.

2 Navigirajte pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 5*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 5*).

Odabir profila

Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja mijenjanjem profila.

- 1 Odaberite **Promjena profila**.
- 2 Odaberite profil.

Postavljanje alarma približavanja

Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

1 Odaberite **Alarmi približavanja** > **Stvori alarm**.

NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Koristi**.
- 5 Unesite radijus.


Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Uređivanje ili brisanje alarma približavanja


- 1 Odaberite **Alarmi približavanja**.
- 2 Odaberite alarm.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje radijusa odaberite **Promijeni radijus**.
 - Za prikaz alarma na karti odaberite **Pregled karte**.
 - Za brisanje alarma odaberite **Izbriši**.

Postavljanje tonova alarma za približavanje

Možete prilagoditi ton alarma za približavanje.

- 1 Odaberite **Alarmi približavanja** >  > **Postavljanje tonova alarma**.
- 2 Odaberite ton za sve vrste zvučnih alarma.

Onemogućavanje svih alarma za približavanje

Odaberite **Alarmi približavanja** >  > **Onemogućić sve alarme**.

Stranica satelita

Stranica satelita prikazuje vašu trenutačnu lokaciju, preciznost GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.

Postavke GPS satelita

Odaberite **Satelit** > .

Koristi uz uključeni GPS: Omogućuje vam da uključite GPS.

Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima usmjerenima na sjever prema vrhu zaslona ili trenutačni trag prema vrhu zaslona.

Jednobojni: Omogućuje izbor između višebojnog i jednobojnog formata prikaza satelitske stranice.

Postavi lokaciju na karti: Omogućuje označavanje trenutnog položaja na karti. Ovaj položaj možete koristiti za izradu ruta ili pretraživanje spremijenih položaja.

AutoLocate položaj: Izračunava GPS položaj pomoću funkcije Garmin AutoLocate®.

Postavljanje satelita: Postavlja opcije satelitskog sustava (*Postavke satelita, stranica 19*).

Bežično slanje i primanje podataka

Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od 3 m (10 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja.



Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je povezan s kompatibilnim Garmin uređajem putem ANT+ tehnologije. Možete dijeliti točke, geocacheve, rute, tragove i još mnogo toga.

- 1 Odaberite **Podijeli bežično**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pošalji** i odaberite vrstu podataka.
 - Odaberite **Primi** za primanje podataka s drugog uređaja. Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Upotreba daljinskog upravljača VIRB

Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za seriju VIRB.

Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB akcijskom kamerom s pomoću uređaja.

- 1 Uključite VIRB kameru.
- 2 Na uređaju Montana odaberite **Daljinski upravljač VIRB**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati ovu aplikaciju u glavni izbornik prije nego što je možete odabrati (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).
- 3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za snimanje videozapisa odaberite .
 - Za snimanje fotografije odaberite .


Prilagođavanje uređaja

Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče

Podatkovna polja prikazuju podatke o vašoj lokaciji ili duge posebne podatke. Upravljačke ploče su prilagođene skupine podataka koje mogu biti korisne prilikom izvođenja posebnih ili općih zadataka, kao što je geocaching.

Omogućavanje podatkovnih polja karte

Možete prikazati prilagođena podatkovna polja na karti.

- 1 Na karti odaberite  > **Postavljanje karte** > **Upravljačka ploča**.
- 2 Odaberite **Veliko podatkovno polje** ili **Mala podatkovna polja**.

- 3 Po potrebi na karti odaberite ▼ na vrhu zaslona kako bi se prikazala podatkovna polja.

Prilagođavanje podatkovnih polja

Ako želite promijeniti podatkovna polja karte, najprije ih morate omogućiti ([Omogućavanje podatkovnih polja karte](#), stranica 18).

Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče stranica karte, kompasa, putnog računala i visinomjera.

- 1 Na stranici na kojoj se prikazuju podatkovna polja odaberite podatkovno polje.
- 2 Odaberite kategoriju podatkovnih polja i podatkovno polje.

Prilagođavanje upravljačkih ploča

- 1 Odaberite stranicu.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na karti odaberite ☰ > **Postavljanje karte** > **Upravljačka ploča**.
 - Iz kompasa ili putnog računala odaberite ☰ > **Promijeni upravljačku ploču**.
- 3 Odaberite upravljačku ploču.

Okretanje zaslona

Okrenite uređaj za vodoravni (pejzaž) ili okomiti (portret) prikaz.



NAPOMENA: Prilikom upotrebe inReach funkcija na vašem uređaju Montana 700i/750i, uređaj biste trebali upotrebljavati u okomitom (portretnom) načinu rada tako da je antena usmjerena prema nebu.

Izbornik Postavljanje

Odaberite **Postavljanje**.

Sustav: Omogućuje prilagodbu postavki sustava ([Postavke sustava](#), stranica 19).

Zaslon: Prilagođava postavke pozadinskog osvjetljenja i zaslona ([Postavke zaslona](#), stranica 20).

Bluetooth: Uparuje uređaj s pametnim telefonom ili audiouređajem i omogućuje prilagođavanje Bluetooth postavki ([Bluetooth postavke](#), stranica 20).

Wi-Fi: Omogućuje povezivanje s bežičnim mrežama ([Wi-Fi postavke](#), stranica 20).

Praćenje: Omogućuje prilagođavanje postavki za inReach praćenje na uređaju Montana 700i/750i ([Postavke inReach praćenja](#), stranica 4).

Poruke: Omogućuje prilagođavanje postavki za inReach poruke na uređaju Montana 700i/750i ([Postavke poruka](#), stranica 3).

Karta: Postavlja izgled karte ([Postavke karte](#), stranica 5).

Snimanje: Omogućuje prilagodbu postavki snimanja aktivnosti ([Postavke snimanja](#), stranica 11).

Izrada rute: Omogućuje prilagodbu načina na koji uređaj računa rute za svaku aktivnost ([Postavke izrade rute](#), stranica 20).

Način za ekspedicije: Omogućuje prilagodbu postavki za uključivanje načina rada za ekspedicije ([Uključivanje načina rada za ekspedicije](#), stranica 21).

Točke: Omogućuje unos prilagođenog prefiksa za automatski imenovane točke.

Tonovi: Postavlja zvukove uređaja poput tonova alarma i upozorenja ([Postavljanje tonova uređaja](#), stranica 21).

Smjer: Omogućuje prilagodbu postavki smjera kompasa ([Postavke smjera](#), stranica 6).

Visinomjer: Omogućuje prilagodbu postavki visinomjera ([Postavke visinomjera](#), stranica 7).

Kamera: Prilagođava postavke kamere na vašem uređaju Montana 750i ([Postavke kamere](#), stranica 21).

Geocaching: Omogućuje prilagodbu postavki za geocacheve ([Geocaching postavke](#), stranica 21).

Senzori: Uparuje bežične senzore i uređaj ([Bežični senzori](#), stranica 21).

Fitness: Omogućuje prilagodbu postavki za snimanje fitness aktivnosti ([Postavke značajke Fitness](#), stranica 21).

Nautička: Postavljanje izgleda nautičkih podataka na karti ([Pomorske postavke](#), stranica 21).

Izbornici: Omogućuje prilagođavanje izbornika uređaja ([Postavke izbornika](#), stranica 22).

Format položaja: Postavlja format geografskog položaja i datuma ([Postavljanje formata prikaza položaja](#), stranica 22).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica uređaja ([Mijenjanje mjernih jedinica](#), stranica 22).

Vrijeme: Prilagođava postavke vremena ([Postavke vremena](#), stranica 22).

Pristupačnost: Prilagođava postavke pristupačnosti ([Postavke pristupačnosti](#), stranica 22).

Profili: Omogućuje prilagodbu i izradu novih profila aktivnosti ([Profili](#), stranica 22).

Pon. postav.: Omogućuje ponovno postavljanje korisničkih podataka i postavki ([Ponovno postavljanje podataka i postavki](#), stranica 22).

Opis: Prikazuje informacije o uređaju, kao što su ID jedinice, verzija softvera, pravne informacije i licencni ugovor ([Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci](#), stranica 23).

Postavke sustava

Odaberite **Postavljanje** > **Sustav**.

Satelit: Omogućuje prilagođavanje postavki satelitskog sustava ([Postavke satelita](#), stranica 19).

Jezik: Postavlja jezik teksta na uređaju i jezik glasovnih upozorenja.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.

Tipka napajanja: Omogućuje dodjeljivanje prečaca tipki napajanja ([Prilagođavanje gumba napajanja](#), stranica 20).

Napredno postavljanje: Postavlja način rada napajanja kada je uređaj priključen u vanjsko napajanje ili iskopčan iz njega te postavlja način rada komunikacijskog sučelja ([Postavke serijskog sučelja](#), stranica 20).

Bilježenje RINEX podataka: Omogućuje uređaju da u datoteku sustava zapisuje podatke u formatu razmjene neovisnom o prijemu (Receiver Independent Exchange Format, RINEX). RINEX je format razmjene podataka za neobrađene podatke sustava satelita.

Vrsta baterije: Postavlja vrstu baterije uređaja Montana 700.

NAPOMENA: Ova se postavka pojavljuje samo kada je u uređaj Montana 700 postavljen opcionalni komplet AA baterija.

Postavke satelita

Odaberite **Postavljanje** > **Sustav** > **Satelit**.

Sustav satelita: Omogućuje postavljanje satelitskog sustava na GPS, GPS i druge satelitske sustave ([GPS i drugi sustavi satelita](#), stranica 20) ili Demo način rada (GPS isključen).

WAAS/EGNOS: Postavlja satelitski sustav na korištenje usluge Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Dodatne informacije o sustavu WAAS možete pronaći na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

GPS i drugi sustavi satelita

Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelitskog sustava omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim, upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Vaš uređaj može upotrebljavati globalne navigacijske satelitske sustave (GNSS). Neki satelitski sustavi možda neće biti dostupni za sve modele uređaja.

GPS: Konstelacija satelita koju su sastavile Sjedinjene Američke Države.

GLONASS: Konstelacija satelita koju je sastavila Rusija.

GALILEO: Konstelacija satelita koju je sastavila Europska svemirska agencija.

Prilagođavanje gumba napajanja

Gumb napajanja možete prilagoditi kako biste brzo pristupali izbornicima, aplikacijama ili drugim funkcijama uređaja.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Tipka napajanja**.
- 2 Odaberite **Jedan dodir ili Dva dodira**.
- 3 Odaberite opciju.

Postavke serijskog sučelja

Odaberite **Postavljanje > Sustav > Napredno postavljanje > Sučelje**.

Garmin Spanner: Garmin Spanner — omogućuje korištenje USB priključka s većinom kartografskih programa sukladnih s NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak.

Serijski broj za Garmin: Postavljanje uređaja da koristi Garmin vlastiti format koji se koristi za razmjenu podataka o putnim točkama, rutama i tragovima s računalom.

NMEA ulaz/izlaz: Postavljanje uređaja da koristi standardni NMEA 0183 izlaz i ulaz.

Izlaz: Tekst: Pruža jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o brzini i lokaciji.

MTP: Postavljanje uređaja za korištenje protokola za prijenos medija (MTP) umjesto načina rada za USB masovno spremanje podataka za pristup datotečnom sustavu uređaja.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavljanje > Zaslون**.

Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

Zaključavanje orijentacije: Zaključava orijentaciju zaslona u vodoravnom ili okomitom položaju ili omogućuje automatsku promjenu orijentacije zaslona ovisno o orijentaciji uređaja.

Automatsko zaključavanje zaslona: Postavlja zaslon tako da se automatski zaključava.

Ušteda energije baterije: Štednja energije baterije i produživanje trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon isključivanja pozadinskog osvjetljenja ([Uključivanje načina rada za štednju baterije](#), stranica 20).

Izgled: Postavlja prikazane boje za isticanje za dan i noć ([Postavke izgleda](#), stranica 20).

Uključivanje načina rada za štednju baterije

Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste produžili vijek trajanja baterije.

Odaberite **Postavljanje > Zaslون > Ušteda energije baterije > Uključi**.

Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati **ⓘ** kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti **ⓘ** za prikaz stranice o statusu.

Postavke izgleda

Odaberite **Postavljanje > Zaslون > Izgled**.

Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.

Dnevna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u dnevnom načinu rada.

Noćna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u noćnom načinu rada.

Vodoravne kontrole: Postavlja kontrole na lijevu ili desnu stranu zaslona kada je zaslon u vodoravnom položaju.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavljanje > Bluetooth**.

Postavljanje telefona: Dopušta vam omogućivanje tehnologije Bluetooth, uparivanje pametnog telefona s uređajem ([Uparivanje pametnog telefona s uređajem](#), stranica 7), i prilagođavanje postavki pametnog telefona ([Postavke telefona](#), stranica 20).

Audiouređaj: Omogućuje uparivanje bežičnih slušalica i uređaja ([Uparivanje bežičnih slušalica s uređajem](#), stranica 8).

Postavke telefona

Odaberite **Postavljanje > Bluetooth > Postavljanje telefona**.

Status: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju i prikazuje trenutni status veze.

Obavijesti: Prikazuje ili skriva obavijesti na pametnom telefonu.

Zaboravi telefon: Briše povezani uređaj s popisa uparenih uređaja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

Wi-Fi postavke

Odaberite **Postavljanje > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje bežičnu tehnologiju.

Dodaj mrežu: Omogućuje traženje i povezivanje s bežičnom mrežom.

Postavke izrade rute

Dostupne postavke izrade rute razlikuju se ovisno o tome je li opcija Izravna izrada rute omogućena ili onemogućena.

Odaberite **Postavljanje > Izrada rute**.

Izravna izrada rute: Omogućuje ili onemogućuje izravnu izradu rute. Izravna izrada rute izračunava najizravniju moguću rutu do odredišta.

Aktivnost: Postavlja aktivnost za izradu rute. Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.

Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.

Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada vozite ili navigirate cestama.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.

Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za neke aktivnosti. Opcija Udaljenost vodi vas do sljedeće točke na ruti kada se nalazite unutar određene udaljenosti od trenutne točke.

Uključivanje načina rada za ekspedicije

Možete koristiti način rada za ekspedicije kako biste produžili vijek trajanja baterije. U načinu rada za ekspedicije zaslon se isključuje, uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom energije i prikuplja manje GPS točaka traga.

1 Odaberite **Postavljanje > Način za ekspedicije**.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste na uređaju omogućili opciju da od vas zatraži uključivanje načina rada za ekspedicije pri isključivanju uređaja, odaberite **S upitom**.
- Kako bi se način rada za ekspedicije automatski uključio nakon dvije minute neaktivnosti, odaberite **Automatski**.
- Ako želite da se način rada za ekspedicije nikad ne uključuje, odaberite **Nikad**.

U načinu rada za ekspedicije zeleno LED svjetlo povremeno bljeska.

Postavljanje tonova uređaja

Možete prilagoditi tonove za poruke, upozorenja za skretanje i alarme.

1 Odaberite **Postavljanje > Tonovi > Tonovi > Uključi**.

2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.

Postavke kamere

Odaberite **Postavljanje > Kamera**.

Rezolucija fotografije: Postavlja rezoluciju fotografija.

Spremanje fotografija u: Postavlja mjesto pohrane fotografija.

Upute za kameru: Prikazuje kratke upute o fotografiranju.

Geocaching postavke

Odaberite **Postavljanje > Geocaching**.

Geocaching Live: Omogućuje uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s vašeg uređaja i uklanjanje registracije vašeg uređaja s web-mjesta geocaching.com (**Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja, stranica 17, Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com, stranica 17**).

Geocache stil: Postavljanje prikaza geocache popisa na uređaju po nazivima ili kodovima.

chirp!22 pretraživanje: Omogućuje uređaju pretraživanje geocacheva koji sadrže chirp dodatak (**Omogućavanje chirp pretraživanja, stranica 17**).

Programiranje uređaja chirp!22: Programiranje chirp dodatka.

Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih filtara za geocacheve (**Spremanje prilagođenog geocache filtra, stranica 17**).

Pronađene geocache stavke: Omogućuje uređivanje broja pronađenih geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put kad zabilježite pronalazak (**Bilježenje pokušaja, stranica 17**).

Bežični senzori

Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth sensorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.

Postavke senzora

Odaberite **Postavljanje > Senzori**.

Fitness: Omogućuje uparivanje dodatne opreme za fitness, uključujući senzor pulsa ili senzore brzine i kadence.

Senzor teme: Omogućuje uparivanje teme™ senzora temperature.

XERO: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite status dijeljenja i postavite dijeljenje kao javno ili privatno.

NAPOMENA: Možete dijeliti svoju lokaciju s kompatibilnog Xero uređaja.

DogTrack: Omogućuje primanje podataka s kompatibilnog ručnog uređaja za praćenje pasa (**Praćenje psa, stranica 15**).

Udaljeni inReach: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite funkciju Udaljeni inReach i provjeru uređaja za uređaj Montana 700i/750i.

NAPOMENA: Možete upariti kompatibilni Garmin uređaj i upotrebljavati ga za daljinsko slanje poruka s uređaja Montana 700i/750i.

Uparivanje bežičnih senzora

Prije uparivanja morate postaviti senzor pulsa ili instalirati senzor.

Uparivanje je povezivanje bežičnih senzora koji koriste ANT+ ili Bluetooth tehnologiju, na primjer, povezivanje senzora pulsa i uređaja.

1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih senzora.

2 Odaberite **Postavljanje > Senzori**.

3 Odaberite vrstu senzora.

4 Odaberite **Traži novi**.

Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan.

Postavke značajke Fitness

Odaberite **Postavljanje > Fitness**.

Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti.

Korisnik: Postavlja informacije o korisničkom profilu. Uređaj te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o vježbanju Garmin Connect.

Zone pulsa: Postavlja pet zona pulsa i maksimalni puls za aktivnosti fitnessa.

Označavanje dionica po udaljenosti

Značajku Auto Lap® možete koristiti za automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

1 Odaberite **Postavljanje > Fitness > Auto Lap**.

2 Unesite vrijednost i odaberite ✓.

Postavljanje korisničkog profila za vježbanje

Uređaj koristi informacije koje unesete o sebi kako bi izračunao točne podatke. Sljedeće podatke u korisničkom profilu možete izmijeniti: spol, starost, težinu, visinu i predani sportaš (**O postavki Predani sportaš, stranica 21**).

1 Odaberite **Postavljanje > Fitness > Korisnik**.

2 Izmijenite postavke.

O postavki Predani sportaš

Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.

Pomorske postavke

Odaberite **Postavljanje > Nautička**.

Način nautičkog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj koristi pri prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su pomorske točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva pomorske karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Izgled: Postavlja izgled pomorskih navigacijskih pomagala na karti.

Postavke nautičkog alarma: Postavlja alarm prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu

udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode.

Postavljanje pomorskih alarma

- 1 Odaberite **Postavljanje > Nautička > Postavke nautičkog alarma**.
- 2 Odaberite vrstu alarma.
- 3 Unesite udaljenost i odaberite ✓.

Postavke izbornika

Odaberi **Postavljanje > Izbornici**.

Stil izbornika: Promjena izgleda glavnog izbornika.

Glavni izbornik: Omogućuje premještanje, dodavanje i brisanje stavki u glavnom izborniku (*Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 14*).

Favoriti: Omogućuje premještanje, dodavanje i brisanje stavki u traci favorita (*Prilagođavanje trake s favoritima, stranica 22*).

Postavljanje: Promjena redoslijeda stavki u izborniku s postavkama.

Traži: Promjena redoslijeda stavki u izborniku za pretraživanje.

Prilagođavanje trake s favoritima

Možete dodati, ukloniti i mijenjati raspored stavki u traci s favoritima.

- Držite bilo koju ikonu u traci s favoritima i povucite je na novo mjesto.
- Odaberite **Postavljanje > Izbornici > Favoriti** i odaberite stavku kako biste joj promijenili redoslijed ili je uklonili iz trake s favoritima.
- Za dodavanje nove stavke u traku s favoritima, uklonite postojeću stavku iz trake s favoritima i odaberite **Dodaj stranicu**.

Postavljanje formata prikaza položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Odaberite **Postavljanje > Format položaja**.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu, nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Jedinice**.
- 2 Odaberite vrstu mjerenja.
- 3 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke vremena

Odaberite **Postavljanje > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju vašeg GPS položaja.

Ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena.

Postavke pristupačnosti

Odaberite **Postavljanje > Pristupačnost**.

Osjetljivost na dodir: Postavlja osjetljivost dodirnog zaslona (*Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona, stranica 22*).

Pregled veličine teksta: Prilagođava veličinu teksta.

Kontrole kretanja: Dodaje strelice za pomicanje zaslona kada je moguće kretati se izbornikom, popisom ili mrežom.

Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Osjetljivost dodirnog zaslona možete postaviti tako da odgovara vašim aktivnostima.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Pristupačnost > Osjetljivost na dodir**.
- 2 Odaberite opciju.

SAVJET: Postavke dodirnog zaslona možete, ovisno o aktivnosti, testirati sa i bez rukavica.

Profili

Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, postavke i prikazi su različiti kod korištenja uređaja za lov u odnosu na korištenje uređaja za geocaching

Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski spremaju kao dio profila.

Stvaranje prilagođenog profila

Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu aktivnost ili put.

- 1 Odaberite **Postavljanje > Profili > Stvori profil > OK**.
- 2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.

Uređivanje naziva profila

- 1 Odaberite **Postavljanje > Profili**.
- 2 Odaberite profil.
- 3 Odaberite **Uredi naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Brisanje profila

NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.


- 1 Odaberite **Postavljanje > Profili**.
- 2 Odaberite profil.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

- 1 Odaberite **Postavljanje > Pon. postav.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put, primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
 - Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite **Izbriši sve točke**.
 - Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli trenutnu aktivnost, odaberite **Očisti trenutnu aktivnost**.
NAPOMENA: Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za trenutnu aktivnost.
 - Da biste ponovo postavili isključivo postavke trenutne vrste aktivnosti na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Ponovo postavi postavke profila**.
 - Za vraćanje svih postavki uređaja i profila na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Ponovo postavi sve postavke**.
NAPOMENA: Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat će sve geocaching aktivnosti na uređaju. Neće se ukloniti spremljeni korisnički podaci kao što su tragovi i točke.
 - Za uklanjanje svih spremljenih korisničkih podataka i ponovo postavljanje svih postavki na uređaju na tvornički zadane vrijednosti, odaberite **Izbriši sve**.

NAPOMENA: Brisanje svih postavki, uključujući vaše osobne podatke, povijest i spremljene korisničke podatke, uključujući tragove i točke.

Vraćanje zadanih postavki stranice

- 1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
- 2 Odaberite  > **Vraćanje zadanih postavki**.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalo instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express). Na pametni telefon možete instalirati aplikaciju Garmin Explore za prijenos točaka, ruta, tragova i aktivnosti.

Garmin Express pruža jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 Odaberite **Postavljanje**.
- 2 Odaberite **Opis**.

Umetanje AA baterija

Umjesto isporučenih litij-ionskih baterija (*Umetanje litij-ionske baterije, stranica 1*) možete upotrijebiti tri AA baterije s opcionalnim kompletom AA baterija (ne isporučuje se). To je korisno kad ste na putu i ne možete napuniti komplet litij-ionskih baterija. Garmin za najbolje rezultate preporučuje upotrebu litij-ionskih AA baterija.


NAPOMENA: Opcionalni komplet AA baterija kompatibilan je samo s uređajem Montana 700.

- 1 Okrenite D-prsten ulijevo kako biste izvadili komplet litij-ionskih baterija iz uređaja Montana 700.
- 2 Pomaknite zasun kako biste izvadili komplet AA baterija.



- 3 Umetnite tri AA baterije, pritom pazeći na polaritet, i zatim zatvorite komplet baterija.



- 4 Umetnite komplet AA baterija u stražnji dio uređaja., okrenite D-prsten udesno i pritisnite D-prsten tako da potpuno legne na stražnji dio uređaja.
- 5 Držite .
- 6 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Vrsta baterije**.
- 7 Odaberite **Alkalne, Litijске, NiMH ili Već napunjena NiMH**.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, izvadite baterije iz kompleta kada se ne upotrebljavaju i komplet pohranite na suhom mjestu.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala, sredstva za zaštitu od sunca i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje priključka vanjske antene.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
 - 2 Brišite ga dok ne bude suh.
- Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslona nježno obrišite krpicom.

Upravljanje podacima

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

Vrste datoteka

Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:


- Datoteke iz usluge Garmin Explore.
- GPX ruta, trag, datoteke točki.
- GPX geocache datoteke (*Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala, stranica 16*).
- JPEG datoteke fotografija.
- GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT datoteke za izvoz u Garmin Connect.

Postavljanje memorijske kartice


⚠ UPOZORENJE

Baterije koje korisnik može zamijeniti nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.

Možete instalirati microSD memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB u ručni uređaj za dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste izvadili baterije.
- 2 Gurnite držač kartice ① do položaja  i zatim ga podignite.
- 3 Stavite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje.



- 4 Zatvorite držač kartice.
- 5 Gurnite držač kartice do položaja  kako biste ga zaključali.
- 6 Zamijenite bateriju.

Priključivanje uređaja na računalo

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
- 2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na uređaju.
- 3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalo. Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na vašem računalo kao prijenosni pogoni pod *Moje računalo* na

Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac računalima.

Prijenos datoteka na vaš uređaj

- 1 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.

NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili memorijsku karticu.
- 6 Pronađite mapu.
- 7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Brisanje datoteka

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Otvorite pogon **Garmin**.
- 2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Izbriši**.

NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple®, potrebno je isprazniti mapu *Smeće* kako bi se datoteke u potpunosti uklonile.

Korištenje funkcije Garmin Connect

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na connect.garmin.com.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovođenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Specifikacije

Montana 700i/ 750i Vrsta baterije za Montana 700i/750i	Punjiva litij-ionska baterija
Montana 700	Punjiva litij-ionska baterija ili tri AA baterije (NiMH, alkalne ili litijske). Preporučuju se litijske baterije. NAPOMENA: Opcionalni komplet AA baterija nije priložen.

Trajanje baterije	Do 18 sati u GPS načinu rada Do 2 tjedna u načinu rada za ekspedicije
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Sigurna udaljenost od kompasa	60 mm (2,36 in)
Bežične frekvencije	2,4 GHz pri 16,91 dBm nominalno 1,6 GHz pri 31,7 dBm nominalno

Dodatak

Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju ili bežičnu opremu.

Ambijentalni tlak: Nekalibrirani ambijentalni tlak.

Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.

Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za put.

Brzina: Trenutna stopa kretanja.

Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.

Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.

Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan uređajem NMEA® 0183 koji može primati podatke o dubini vode.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.

GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m (12 ft).

GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.

Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Izl. sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.

Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadenca.

Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu dionicu.

Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.

Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Lokac. (geo.šir./duž.): Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Maks.temp.protekl.24 h: Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Min.temp.protekl.24 h: Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

Mj.vrem.alar.: Trenutačno vrijeme na mjerачu odbrojavanja.

Mjer.vrem.štoperice: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.

Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako se popnete 3 m (10 ft) na svakih prijeđenih 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.

Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.

Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu dionicu.

Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu. Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.

Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu dionicu.

Pr. puls,% od maks.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.

Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.

Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu aktivnost.

Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu aktivnost.

Proteklo vrijeme aktivnosti: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerач vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerач vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerач vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.

Puls – % od maksimalnog: Postotak maksimalnog pulsa.

Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Putni broj. km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.

Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.

Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Skretanje za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti povezan s tempe senzorom.

Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o temperaturi vode.

Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.

Udalj.do sljedećeg.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljenost aktivnosti: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.

Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.

Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona tijekom aktivnosti ili od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutnu dionicu.

Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Van kursa: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vert.udaljen.do sljed.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertik.udalj.do odred.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spužtanja kroz vrijeme.

Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spužtanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije od razine tla.

Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zona pulsa: Zona izvedbe vašeg trenutnog pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).

Dodatna oprema

Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na <http://buy.garmin.com> ili kod vašeg Garmin dobavljača.

tempe

tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.

Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin

- Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem Garmin.
- Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se 10 m (33 ft) od ostalih dodataka ANT+.
- Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
- Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci aktivirani i ispravno rade.
- Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg dodatka i možete se približiti drugim dodacima.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.


- Isključite zaslon (*Korištenje gumba za uključivanje, stranica 2*).
- Smanjite pozadinsko osvjetljenje (*Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja, stranica 2*).
- Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke zaslona, stranica 20*).

- Smanjite intenzitet svjetline ili brzinu bljeskalice (*Korištenje bljeskalice, stranica 16*).
- Koristite način rada za štednju baterije (*Uključivanje načina rada za štednju baterije, stranica 20*).
- Koristite način rada za ekspedicije (*Uključivanje načina rada za ekspedicije, stranica 21*).
- Isključite bežično povezivanje (*Wi-Fi postavke, stranica 20*).
- Isključite Bluetooth tehnologiju (*Bluetooth postavke, stranica 20*).
- Isključite dodatne satelitske sustave (*GPS i drugi sustavi satelita, stranica 20*).

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga




Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

- 1 Uklonite baterije.
- 2 Ponovno umetanje baterija.
- 3 Držite .

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na uređaju.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite drugu stavku na popisu.
- 5 Odaberite prvu stavku na popisu.
- 6 Odaberite svoj jezik.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (*Izračuni zona pulsa, stranica 27*) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjeno za broj vaših godina.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening

Indeks

A

adrese, traženje **9**
aktivnosti **2, 11, 12**
alarmi
 blizina **10, 18**
 nautički **22**
 sat **13, 15**
 tonovi **18**
alarmi približavanja **10, 13, 18**
ANT+ senzori **21**
 uparivanje **26**
aplikacije **7, 8**
Auto Lap **21**
avanture **14, 15**

B

barometar **7**
BaseCamp **14**
baterija
 maksimaliziranje **20**
 maksimiziranje **2, 21, 26**
 memorija **2**
 punjenje **1, 2**
 razina **1**
 umetanje **1, 23**
bežične slušalice **8**
Bluetooth senzori **21**
Bluetooth tehnologija **3, 7, 20**
bljeskalica **13, 16**
brisanje, svi korisnički podaci **24**

C

chirp **17, 21**
City Navigator **9**
Connect IQ **8, 13**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **24**
čišćenje uređaja **23, 24**
čovjek u moru (MOB) **18**

D

datoteke, prijenos **16, 24**
dijeljenje podataka **12, 13, 18**
dodaci **23, 26**

F

format položaja **22**
fotografija **15**
 snimanje **15**

G

Garmin Connect **7**
 spremanje podataka **24**
Garmin Explore **24**
Garmin Express **8, 23**
 nadogradnja softvera **23**
geocache stavke **16, 17**
geocachevi **13, 16, 17, 24**
 kretanje prema **17**
 postavke **21**
 preuzimanje **16**
glasovna upozorenja **8**
glavni izbornik **5, 14**
GLONASS **20**
GPS **3, 13, 18, 20**
 stranica satelita **18**
gumbi na zaslonu **2**

I

ikone **3, 16**
informacije o putu, prikaz **6**
inReach **21**
inReach daljinski upravljač **13, 17, 21**
izračun površine **13, 15**

J

jezik **27**

K

kalendar **13**
kalibracija, visinomjer **7**
kalkulator **13**
kamera **15**
 postavke **21**
Kamo? **8**
karte **5, 9, 11, 15**
 dodatno **9**
 mjerjenje udaljenosti **5**
 nadogradnja **23**
 navigacija **5, 12**
 orijentacija **5**
 podatkovna polja **18**
 postavke **5**
 Slike BirdsEye **15**
 zumiranje **5**
kompas **5, 6**
 kalibracija **6**
 navigacija **5**
 postavke **6**
kondicija **21**
kontakt **4**
 brisanje **5**
 dodavanje **4**
 uređivanje **4**
korisnički podaci, brisanje **24**
korisnički profil **21**
korištenje podataka **5**

L

lokacije
 spremanje **9**
 uređivanje **9**

M

memorijska kartica **24**
microSD kartica. *Vidi* memorijska kartica
mjerač odbrojanja **15**
mjerač vremena **12**
 odbrojavanje **15**
mjerjenje udaljenosti **5**
mjerne jedinice **22**
MOB **18**

N

nadmorska visina **6**
 grafikon **11, 12**
nadzorne ploče **6, 18, 19**
nautički, postavljanje alarma **22**
navigacija **5, 8**
 cesta **9**
 kompas **5**
 pokazivač kursa **6**
 Sight 'N Go **6**
 zaustavljanje **9**

O

obavijesti **7, 8, 13**
Oprema **21**

P

pametni telefon **8**
 aplikacije **7**
 uparivanje **7**
pas, praćenje **15, 16**
planer puta. *Vidi* rute
početno postavljanje **2**
podaci **5**
 dijeljenje **12**
 prijenos **8, 24**
 spremanje **8, 24**
podatkovna polja **8, 18, 19, 25**
pomorski, postavke **21**
ponovno postavljanje uređaja **22**
poruke **1, 3, 5**
 brisanje **3**
 navigacija **3**
postavke **3–7, 18–22**
 snimanje **11**
 uređaj **20, 21**

postavke sustava **19, 20**
postavke vremena **22**
postavke zaslona **20**
pozadinsko osvjetljenje **2, 20**
praćenje **3, 4**
predani sportaš **21**
preuzimanje, geocachevi **16**
prijenos
 datoteke **14, 16, 18, 24**
 tragovi **18**
prilagođavanje uređaja **14, 18, 20, 22**
profili **13, 18, 21, 22**
puls, zone **27**
Puls, zone **27**
punjenje **1, 2**
putno računalo **6**

R

računalo, povezivanje **24**
registracija proizvoda **17**
registriranje uređaja **16**
rješavanje problema **22, 23, 27**
rute **10, 11**
 brisanje **11**
 navigacija **10**
 postavke **20**
 prikaz na karti **11**
 stvaranje **10**
 uređivanje **10**

S

satelitski signali **2, 13, 18**
 primanje **2**
Sight 'N Go **6**
Slike BirdsEye **13**
Slušalice **8**
 uparivanje **8**
softver, nadogradnja **23**
SOS **1, 3, 4**
 otkazivanje **4**
 slanje **4**
specifikacije **24**
spremanje podataka **8, 24**
stari podaci **5, 12**
 slanje na računalo **8, 24**
stranica satelita **18**

Š

štoperica **13**

T

tempe **21, 26**
temperatura **26**
testiranje uređaja **4**
tipke **1, 2, 20**
točke **2, 9, 10**
 brisanje **9**
 navigacija **9**
 projekcija **9**
 spremanje **9**
 uređivanje **9, 10**
točke rute **10**
tonovi **18, 21**
TracBack **12**
tragovi **11, 12**
 navigacija **12**
trase **14**

U

uparivanje **15**
 ANT+ senzori **26**
 pametni telefon **7**
 senzori **21**
 Slušalice **8**
uređaj, postupanje **23**
USB **20**
 način rada za masovno skladištenje **24**
 prekid veze **24**
 prijenos datoteka **24**
 priključak **1**

V

VIRB daljinski upravljač **13, 18**

visinomjer **6, 7**

vrijeme **12, 13**

inReach **12**

karta **13**

radar **13**

vremenske zone i formati **22**

Vrijeme **13**

vrijeme izlaska i zalaska sunca **13**

vrijeme za lov i ribolov **13**

W

Wi-Fi **7**

povezivanje **8, 20**

widgeti **8**

Z

zaključavanje, zaslon **2**

zaslon **2**

orijentacija **19**

zaključavanje **2**

zaslon osjetljiv na dodir **2, 22**

