


GARMIN[®]



SERIJA DESCENT™ G1

Korisnički priručnik

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Edge®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® i Xero® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. i njezinih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. Descent™, Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin AutoShot™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Rally™, tempe™, TrueUp™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodjeljenom licencom. The Cooper Institute® i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. kojeg pod licencom upotrebljava tvrtka Apple Inc. Surfline™, riječ Surfline i povezani logotipi trgovački su znakovi tvrtke SurflinerWavetrak, Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) i Normalized Power™ (NP) trgovački su znakovi tvrtke Peakware, LLC. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Zwift™ trgovački je znak tvrtke Zwift, Inc. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

| | | |
|---|----------|---|
| Uvod..... | 1 | Prebacivanje između ronjenja s otvorenim (OC) i zatvorenim (CC) krugom disanja dok izvodite postupak netaktičnog povlačenja..... 17 |
| Početak rada..... | 1 | Izvođenje sigurnosnog zastanka.... 17 |
| Pregled uređaja | 1 | Izvođenje dekompresijskog zastanka..... 18 |
| Upotreba sata..... | 2 | Brzi pregled widgeta površinskog intervala..... 18 |
| Satovi..... | 2 | Brzi pregled widgeta zapisnika ronjenja..... 19 |
| Postavljanje alarma..... | 2 | Planiranje ronjenja 19 |
| Pokretanje mjerača odbrojavanja | 3 | Izračun NDL vremena..... 19 |
| Spremanje brzog mjerača vremena..... | 3 | Izrada dekompresijskog plana..... 20 |
| Brisanje mjerača vremena..... | 3 | Upotreba dekompresijskih planova..... 20 |
| Korištenje štoperice | 3 | Ronjenje na većim nadmorskim visinama..... 20 |
| Dodavanje alternativnih vremenskih zona..... | 4 | Savjeti za nošenje uređaja uz ronilačko odijelo..... 20 |
| Ronjenje..... | 4 | Upozorenja za ronjenje..... 21 |
| Upozorenja za ronjenje..... | 4 | Terminologija ronjenja..... 23 |
| Načini rada za ronjenje..... | 5 | |
| Upotreba načina za ronjenje u bazenu..... | 5 | |
| Postavljanje ronjenja..... | 6 | |
| Postavljanje plinova za udisanje..... | 7 | Započinjanje aktivnosti..... 23 |
| Postavljanje praga za PO2..... | 7 | Savjeti za bilježenje aktivnosti..... 23 |
| Postavljanje ciljne vrijednosti zatvorenog kruga disanja (CCR) | 8 | Zaustavljanje aktivnosti..... 24 |
| Vrijeme zabrane leta..... | 8 | Trčanje..... 24 |
| Zasloni s podacima o ronjenju..... | 8 | Virtualno trčanje..... 24 |
| Zasloni s podacima o ronjenju s jednom vrstom plina i mješavinom plinova..... | 9 | Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje..... 24 |
| Zasloni s podacima o ronjenju s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR) | 10 | Plivanje..... 24 |
| Zasloni s podacima mjerača..... | 11 | Terminologija za plivanje..... 25 |
| Zasloni s podacima o apneji..... | 12 | Vrste zaveslaja..... 25 |
| Zasloni s podacima o podvodnom ribolovu u apneji..... | 13 | Savjeti za plivačke aktivnosti..... 25 |
| Ronjenje..... | 14 | Odmaranje tijekom plivanja u bazenu..... 25 |
| Navigacija pomoću ronilačkog kompasa..... | 15 | Automatski odmor..... 26 |
| Upotreba štoperice za ronjenje s mjeračem..... | 16 | Treniranje uz bilježenje drill vježbi... 26 |
| Upotreba osnovne ronilačke štoperice | 16 | Multisport..... 26 |
| Promjena plina tijekom ronjenja | 16 | Treniranje za triatlon..... 26 |
| | | Stvaranje multisport aktivnosti..... 27 |
| | | Aktivnosti u zatvorenom..... 27 |
| | | Bilježenje aktivnosti vježbanja snage..... 27 |
| | | Bilježenje HIIT aktivnosti..... 28 |
| | | Korištenje ANT+® dvoranskog trenera |
| | | 28 |

| | | | |
|---|-----------|---|----|
| Penjački sportovi..... | 29 | Izvođenje preporučenog vježbanja dana..... | 44 |
| Bilježenje aktivnosti dvoranskog penjanja..... | 29 | Stvaranje intervalnog vježbanja..... | 44 |
| Bilježenje aktivnosti penjanja po manjim stijenama..... | 30 | Početak intervalnog vježbanja..... | 45 |
| Početak ekspedicije | 30 | O kalendaru treninga..... | 45 |
| Ručno bilježenje točke traga..... | 30 | Korištenje planova treninga iz aplikacije Garmin Connect..... | 45 |
| Pregledavanje točaka traga..... | 30 | PacePro treniranje..... | 45 |
| Lov..... | 31 | Preuzimanje PacePro plana iz aplikacije Garmin Connect..... | 45 |
| Odlazak u ribolov..... | 31 | Pokretanje PacePro plana..... | 46 |
| Skijanje..... | 31 | Korištenje funkcije Virtual Partner® | 47 |
| Pregledavanje skijaških spustova.... | 31 | Postavljanje cilja treniranja..... | 47 |
| Bilježenje aktivnosti slobodnog skijanja..... | 32 | Utrkivanje s prethodnom aktivnošću... | 47 |
| Golf..... | 33 | | |
| Igranje golfa..... | 33 | | |
| Izbornik za golf..... | 34 | | |
| Pregled opasnosti..... | 34 | | |
| Premještanje zastavice..... | 35 | | |
| Promjena rupa..... | 35 | | |
| Pregled izmjerenih udaraca..... | 35 | | |
| Ručno mjerene udarca..... | 35 | | |
| Praćenje rezultata..... | 36 | | |
| Omogućavanje praćenja statistika..... | 36 | | |
| Surfanje..... | 36 | | |
| Pregled informacija o morskim mijenama..... | 37 | | |
| Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija.. | 37 | | |
| Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti..... | 37 | | |
| Promjena redoslijeda aktivnosti u popisu aplikacija | 38 | | |
| Prilagođavanje zaslona s podacima | 38 | | |
| Dodavanje karte aktivnosti..... | 38 | | |
| Stvaranje prilagođene aktivnosti..... | 38 | | |
| Postavke aplikacija i aktivnosti..... | 39 | | |
| Upozorenja za aktivnosti..... | 41 | | |
| Omogućivanje automatskog uspona | 42 | | |
| Promjena postavki GPS-a..... | 43 | | |
| Vježbanje..... | 43 | | |
| Vježbanje..... | 43 | | |
| Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect..... | 43 | | |
| Početak vježbanja..... | 44 | | |
| | | Izgled..... | 50 |
| | | Postavke izgleda sata..... | 50 |
| | | Prilagođavanje izgleda sata | 50 |
| | | Brzi pregledi widgeta | 51 |
| | | Prikaz slijeda brzih pregleda widgeta | 53 |
| | | Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta | 53 |
| | | Body Battery | 53 |
| | | Savjeti za poboljšane Body Battery podatke | 53 |
| | | Mjerenje performansi | 54 |
| | | O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 | 54 |
| | | Prikaz predviđenih vremena utrke | 55 |
| | | Stanje performansi | 55 |
| | | Dobivanje procjene FTP-a | 56 |
| | | Laktatni prag | 56 |
| | | Status treniranja | 57 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Razine statusa treniranja..... | 58 | Dinamika trčanja | 72 |
| Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu..... | 58 | Trening s dinamikom trčanja..... | 72 |
| Opterećenje treniranja..... | 59 | Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici trčanja | 73 |
| Vrijeme oporavka | 60 | inReach daljinski upravljač..... | 73 |
| Pauziranje statusa treniranja i nastavak pauziranog statusa treniranja..... | 61 | Upotreba daljinskog upravljača inReach..... | 73 |
| Kontrole..... | 62 | VIRB daljinski upravljač | 73 |
| Prilagođavanje izbornika kontrola.... | 63 | Upravljanje VIRB akcijskom kamerom..... | 74 |
| Kontrole za reprodukciju glazbe..... | 64 | Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom aktivnosti..... | 74 |
| Garmin Pay..... | 64 | Postavke Xero laserske lokacije..... | 75 |
| Postavljanje Garmin Pay novčanika..... | 64 | Karta..... | 75 |
| Plaćanje pomoću sata..... | 65 | Pomicanje i zumiranje na karti..... | 75 |
| Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika..... | 65 | Postavke karte..... | 75 |
| Promjena lozinke za Garmin Pay..... | 65 | Funkcije povezivanja telefona..... | 75 |
| Senzori i dodaci..... | 65 | Uparivanje telefona i sata..... | 76 |
| Puls na zapešću..... | 66 | Omogućavanje Bluetooth obavijesti..... | 76 |
| Nošenje sata..... | 66 | Prikaz obavijesti..... | 76 |
| Savjeti za čudne podatke o pulsu..... | 66 | Odgovaranje na dolazni telefonski poziv | 76 |
| Postavke senzora pulsa na zapešću | 67 | Odgovaranje na tekstualnu poruku | 77 |
| Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls..... | 67 | Upravljanje obavijestima | 77 |
| Odašiljanje podataka o pulsu..... | 67 | Isključivanje Bluetooth veze s telefonom | 77 |
| Pulsni oksimetar..... | 68 | Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s pametnim telefonom | 77 |
| Očitanje pulsnim oksimetrom..... | 68 | Telefonske i računalne aplikacije | 77 |
| Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra | 68 | Garmin Connect..... | 78 |
| Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra | 68 | Upotreba aplikacije Garmin Connect..... | 78 |
| Kompas..... | 68 | Korištenje usluge Garmin Connect na računalu | 79 |
| Postavke kompasa | 69 | Connect IQ funkcije | 79 |
| Ručna kalibracija kompasa..... | 69 | Preuzimanje Connect IQ funkcija | 79 |
| Postavljanje referentnog sjevera.. | 69 | Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala | 80 |
| Visinomjer i barometar | 69 | Aplikacija Garmin Dive | 80 |
| Postavke visinomjera..... | 69 | Garmin Explore TM | 80 |
| Kalibracija barometarskog visinomjera | 70 | Aplikacija Garmin Golf TM | 80 |
| Postavke barometra | 70 | | |
| Kalibracija barometra | 70 | | |
| Bežični senzori..... | 71 | | |
| Uparivanje bežičnih senzora..... | 72 | | |

| | | | |
|---|------------|---|----|
| Korisnički profil..... | 80 | Pregled ili uređivanje pojedinosti o stazi..... | 89 |
| Postavljanje korisničkog profila..... | 80 | Projekcija točke..... | 89 |
| O zonama pulsa..... | 80 | Postavke navigacije..... | 89 |
| Ciljevi vježbanja..... | 81 | Prilagođavanje zaslona s navigacijskim podacima | 89 |
| Postavljanje zona pulsa..... | 81 | Postavke smjera..... | 89 |
| Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa..... | 81 | Postavljanje navigacijskih rješenja.. | 90 |
| Izračuni zona pulsa..... | 82 | | |
| Postavljanje zona snage..... | 82 | | |
| Funkcije za sigurnost i praćenje..... | 83 | | |
| Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima..... | 83 | | |
| Dodavanje kontakata | 83 | | |
| Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda..... | 84 | | |
| Traženje pomoći | 84 | | |
| Postavke za zdravlje i wellness..... | 84 | | |
| Automatski cilj..... | 84 | | |
| Korištenje upozorenja za kretanje | 85 | | |
| Minute intenzivnog vježbanja | 85 | | |
| Izračun minuta intenzivnog vježbanja..... | 85 | | |
| Praćenje spavanja..... | 85 | | |
| Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja | 85 | | |
| Navigacija..... | 85 | | |
| Pregled i uređivanje spremljenih lokacija..... | 85 | | |
| Navigacija prema odredištu..... | 86 | | |
| Navigacija do početne točke spremljene aktivnosti..... | 86 | | |
| Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti..... | 87 | | |
| Navigacija s funkcijom Sight 'N Go.. | 87 | | |
| Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru..... | 87 | | |
| Zaustavljanje navigacije..... | 87 | | |
| Staze..... | 88 | | |
| Stvaranje i praćenje staze na uređaju..... | 88 | | |
| Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect..... | 88 | | |
| Slanje staze na uređaj..... | 88 | | |
| Informacije o uređaju..... | 95 | | |
| Punjjenje sata..... | 95 | | |
| Solarno punjenje | 95 | | |
| Savjeti za solarno punjenje..... | 95 | | |
| Specifikacije | 96 | | |
| Informacije o trajanju baterije | 96 | | |
| Postupanje s uređajem | 97 | | |
| Čišćenje sata | 97 | | |
| Promjena QuickFit® remena | 98 | | |
| Zamjena remena s oprugama | 99 | | |
| Upravljanje podacima | 100 | | |
| Brisanje datoteka | 100 | | |
| Rješavanje problema..... | 101 | | |
| Nadogradnja proizvoda | 101 | | |
| Dodatne informacije | 101 | | |

| | |
|---|------------|
| Za moj je uređaj postavljen krivi jezik | 101 |
| Je li moj telefon kompatibilan s mojim satom? | 101 |
| Povezivanje telefona sa satom ne uspijeva..... | 101 |
| Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom? | 102 |
| Ponovno pokretanje sata..... | 102 |
| Ponovno postavljanje svih zadanih postavki..... | 102 |
| Ronjenje..... | 102 |
| Ponovno postavljanje opterećenja tkiva..... | 102 |
| Ponovno postavljanje tlaka na površini..... | 102 |
| Savjeti za produljenje trajanja baterije..... | 103 |
| Primanje satelitskih signala..... | 103 |
| Poboljšavanje prijema GPS satelita..... | 103 |
| Očitana temperatura nije točna..... | 103 |
| Praćenje aktivnosti..... | 103 |
| Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje..... | 104 |
| Izgleda kako mjerač koraka nije precizan..... | 104 |
| Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka na mom Garmin Connect računu..... | 104 |
| Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim..... | 104 |
| Dodatak..... | 105 |
| Podatkovna polja..... | 105 |
| Skala boja i podaci o dinamici trčanja..... | 117 |
| Podaci o balansu vremena dodira s tlom..... | 118 |
| Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije..... | 118 |
| Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 | 119 |
| FTP ocjene..... | 119 |
| Veličina i opseg kotača | 120 |
| Objašnjenja simbola..... | 121 |

Uvod

⚠️ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s programom vježbanja ili ga promijenite.

Početak rada

Kada prvi put upotrebljavate sat, trebate izvršiti ove zadatke kako biste ga postavili i upoznali se s njegovim osnovnim funkcijama.

1 Pritisnite **LIGHT** kako biste uključili sat. ([Pregled uređaja, stranica 1](#)).

2 Za dovršetak početnog postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Tijekom početnog postavljanja možete upariti pametni telefon sa satom kako biste primali obavijesti, postavili Garmin Pay™ novčanik i još mnogo toga ([Uparivanje telefona i sata, stranica 76](#)).

3 Napunite uređaj do kraja ([Punjjenje sata, stranica 95](#)).

4 Započnite aktivnost ([Započinjanje aktivnosti, stranica 23](#)).

Pregled uređaja



① LIGHT

- Pritisnite kako biste uključili ili isključili pozadinsko osvjetljenje.
- Pritisnite kako biste uključili uređaj.
- Držite za prikaz izbornika kontrola.

NAPOMENA: Funkcije držanja onemogućene su tijekom ronjenja.

② MENU·UP

- Pritisnite za kretanje kroz slijed brzih pregleda widgeta i izbornike.
- Držite za prikaz izbornika.

NAPOMENA: Ovaj gumb možete omogućiti ili onemogućiti za ronilačke aktivnosti ([Postavljanje ronjenja, stranica 6](#)).

③ DOWN

- Pritisnite za kretanje kroz slijed brzih pregleda widgeta i izbornike.
- Pritisnite za kretanje kroz zaslone s podacima tijekom ronjenja.
- Držite za prikaz zaslona s visinomjerom, barometrom i kompasom (ABC).

NAPOMENA: Funkcije držanja onemogućene su tijekom ronjenja.

④ START·STOP

- Pritisnite za prikaz popisa aktivnosti i za pokretanje ili zaustavljanje aktivnosti.
- Pritisnite za odabir opcije u izborniku.
- Pritisnite za prikaz izbornika tijekom ronjenja.
- Držite za prikaz izbornika sata.

NAPOMENA: Funkcije držanja onemogućene su tijekom ronjenja.

⑤ BACK

- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
- Pritisnite za izlazak iz izbornika tijekom ronjenja.
- Pritisnite za bilježenje dionice, odmor ili prijelaz tijekom multisport aktivnosti.
- Držite za prikaz izgleda sata na bilo kojem zaslonu.
- Držite za povratak na primarni zaslon s podacima tijekom ronjenja.

⑥: Dvaput dodirnite uređaj za kretanje kroz zaslone s podacima tijekom ronjenja.

Upotreba sata

- Za prikaz izbornika kontrola držite **LIGHT** (*Kontrole, stranica 62*). Izbornik kontrola omogućuje brz pristup funkcijama koje se često upotrebljavaju, kao što su uključivanje načina rada bez ometanja, spremanje lokacije i isključivanje sata.
- Na zaslonu sata pritisnite **UP** ili **DOWN** za kretanje kroz slijed brzih pregleda widgeta (*Brzi pregledi widgeta, stranica 51*).
- Na zaslonu sata pritisnite **START** kako biste pokrenuli aktivnost ili otvorili aplikaciju (*Aktivnosti i aplikacije, stranica 23*).
- Držite **MENU** za prilagođavanje zaslona sata (*Prilagođavanje izgleda sata, stranica 50*), podešavanje postavki (*Postavke sustava, stranica 92*), uparivanje bežičnih senzora (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72*) i još mnogo toga.

Satovi

Postavljanje alarma

Možete postaviti više alarma. Svaki alarm možete postaviti tako da se oglaši jednom ili redovno ponavlja.

- 1 Na bilo kojem zaslonu držite **START**.
- 2 Odaberite **Alarmi**.
- 3 Unesite naziv alarma.
- 4 Odaberite **Ponavljanje**, a zatim odaberite kada će se alarm ponavljati (nije obavezno).
- 5 Odaberite **Zvuk i vibriranje**, a zatim odaberite vrstu obavijesti (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Pozadinsko osvjetljenje > Uključi** za uključivanje pozadinskog osvjetljenja istodobno s uključivanjem alarma (nije obavezno).
- 7 Odaberite **Oznaka**, a zatim odaberite opis alarma (nije obavezno).

Pokretanje mjerača odbrojavanja

- 1 Na bilo kojem zaslonu držite **START**.
- 2 Odaberite **Mjerači vremena**.
- 3 Unesite vrijeme.
- 4 Po potrebi odaberite opciju kako biste uredili mjerač vremena:
 - Za automatsko ponovno pokretanje mjerača vremena nakon što istekne pritisnite **UP** i odaberite **Autom. pon. pokretanje > Uključi**.
 - Za odabir vrste obavijesti pritisnite **UP** i odaberite **Zvuk i vibriranje**.
- 5 Pritisnite **START** kako biste pokrenuli mjerač vremena.

Spremanje brzog mjerača vremena

Možete postaviti do deset zasebnih brzih mjerača vremena.


- 1 Na bilo kojem zaslonu držite **START**.
- 2 Odaberite **Mjerači vremena**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za spremanje prvog brzog mjerača vremena unesite vrijeme, pritisnite **UP** i odaberite **Spremi**.
 - Za spremanje dodatnih brzih mjerača vremena odaberite **Dodaj mjerač vremena** i unesite vrijeme.

Brisanje mjerača vremena

- 1 Na bilo kojem zaslonu držite **START**.
- 2 Odaberite **Mjerači vremena**.
- 3 Odaberite mjerač vremena.
- 4 Pritisnite **UP**.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Korištenje štoperice

- 1 Na bilo kojem zaslonu držite **START**.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Pritisnite **START** kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 4 Pritisnite **BACK** kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena dionice ①.



Ukupno vrijeme štoperice ② nastavlja teći.

- 5 Za zaustavljanje oba mjerača vremena pritisnite **START**.
- 6 Pritisnite **UP** i odaberite opciju.

Dodavanje alternativnih vremenskih zona

Možete prikazati trenutačno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama na brzom pregledu widgeta alternativnih vremenskih zona. Možete dodati tri alternativne vremenske zone.

- 1 Na bilo kojem zaslonu držite **START**.
- 2 Odaberite **Altern. vremenske zone**.
- 3 Odaberite **Dodaj zonu**.
- 4 Odaberite vremensku zonu.
- 5 Ako je potrebno, promijenite naziv vremenske zone.

Ronjenje

Upozorenja za ronjenje

UPOZORENJE

- Funkcije za ronjenje na ovom uređaju namijenjene su samo za certificirane ronioce. Ovaj se uređaj ne smije upotrebljavati kao jedino računalo za ronjenje. Unos pogrešnih podataka o ronjenju u uređaj može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.
- Pobrinite se da u potpunosti razumijete način upotrebe, prikaze i ograničenja uređaja. Ako imate pitanja o ovom priručniku ili uređaju, obavezno razriješite nedosljednosti ili nedoumice prije ronjenja s uređajem. Imajte na umu da ste sami odgovorni za vlastitu sigurnost.
- Rizik od dekompresijske bolesti (DCS) uvijek postoji za bilo koji profil ronjenja čak i ako slijedite plan ronjenja iz ronilačke tablice ili ronilačkog uređaja. Niti jedan postupak, ronilački uređaj ili ronilačka tablica neće eliminirati mogućnost dekompresijske bolesti ili toksičnosti kisika. Fiziološka konstitucija pojedinca može se razlikovati iz dana u dan. Uređaj ne može uračunati te razlike. Izričito vam savjetujemo da ostanete dobrano unutar granica koje navede uređaj kako biste umanjili rizik od dekompresijske bolesti. Prije ronjenja se trebate posavjetovati s liječnikom u vezi s vašom kondicijom.
- Uvijek upotrebljavajte pomoćne instrumente, uključujući mjerač dubine, podvodni mjerač tlaka i brojač vremena ili sat. Trebali biste imati pristup dekompresijskim tablicama prilikom ronjenja s ovim uređajem.
- Provedite sigurnosne provjere prije ronjenja, poput provjere ispravnosti rada i postavki uređaja, provjere rada zaslona, napunjenoosti baterije, pritiska u spremniku i provjere mjehurića radi provjere ima li curenja u cijevima.
- Više korisnika ne smije dijeliti ovaj uređaj u svrhu ronjenja. Profili ronioca specifični su za korisnika te upotreba profila drugog ronioca može dovesti do pružanja krivih informacija koje mogu uzrokovati ozljedu ili smrt.
- Iz sigurnosnih razlika nikad ne biste smjeli roniti sami. Ronite s partnerom. Također trebate ostati s drugim ljudima duže vrijeme nakon ronjenja jer aktivnosti na površini mogu odgoditi ili izazvati potencijalni početak dekompresijske bolesti.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalne ili profesionalne aktivnosti ronjenja. Služi samo u rekreativske svrhe. Komercijalne ili profesionalne aktivnosti ronjenja mogu izložiti korisnika izrazitim dubinama ili uvjetima koji povećavaju rizik od dekompresijske bolesti.
- Nemojte roniti s plinom ako niste osobno provjerili njegov sastav i unijeli analiziranu vrijednost u uređaj. Ako ne provjerite sastav spremnika i ne unesete odgovarajuće vrijednosti plina u uređaj, to će dovesti do netočnih informacija o planu ronjenja i može uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili smrt.
- Ronjenje s više od jedne mješavine plina predstavlja puno veći rizik od ronjenja s jednom mješavinom plina. Pogreške povezane s upotrebom više mješavina plina mogu uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili smrt.
- Uvijek osigurajte sigurno izronjavanje. Brzo izronjavanje povećava rizik od dekompresijske bolesti.
- Onemogućavanje funkcije dekompresijske blokade na uređaju može dovesti do povećanog rizika od dekompresijske bolesti, što može uzrokovati tjelesnu ozljedu ili smrt. Funkciju onemogućite na vlastitu odgovornost.

- Kršenje potrebnog dekompresijskog zastanka može dovesti do ozbiljne ozljede ili smrti. Nikad se nemojte uspeti iznad prikazane dubine za dekompresijski zastanak.
- Uvijek provedite sigurnosno zaustavljanje između 3 i 5 metara (9,8 i 16,4 stopa) u trajanju od 3 minute, čak i ako nije potreban dekompresijski zastanak.

Načini rada za ronjenje

Uređaj Descent G1 podržava šest načina rada za ronjenje. Svaki način rada za ronjenje ima četiri faze: provjera prije ronjenja, površinski prikaz, tijekom ronjenja i poslije ronjenja. Postavljanje ronjenja možete potvrditi prije početka ronjenja tijekom provjere prije ronjenja ([Postavljanje ronjenja, stranica 6](#)). Površinski prikaz prikazuje zaslone s podacima za način rada za ronjenje ([Zasloni s podacima o ronjenju, stranica 8](#)). U fazi ronjenja prikazuju se podaci o ronjenju koje je u tijeku, a ostale funkcije sata kao što je GPS, onemogućene su ([Ronjenje, stranica 14](#)). Tijekom pregledavanja poslije ronjenja možete vidjeti sažetak završenog ronjenja ([Brzi pregled widgeta zapisnika ronjenja, stranica 19](#)).

1 vrsta plina: Ovaj način rada omogućuje ronjenje s jednom vrstom mješavine plina. Do 11 dodatnih plinova možete postaviti kao rezervne plinove.

Više vrsta plina: Ovaj način rada omogućuje konfiguraciju više vrsta mješavine plinova i promjenu plina tijekom ronjenja. Možete postaviti udio kisika tako da iznosi od 5 do 100 %. Ovaj način rada podržava jednu vrstu plina za dno i do 11 dodatnih vrsta plina za dekompresiju ili rezervu.

NAPOMENA: Rezervni plinovi ne upotrebljavaju se za dekompresijske izračune ograničenog vremena bez dekompresije (NDL) i vremena potrebnog za izranjanje na površinu (TTS) dok ih ne aktivirate tijekom ronjenja.

Zatvoreni krug disanja (CCR): Ovaj način rada za ronjenje s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR) omogućuje konfiguraciju dvije ciljne vrijednosti parcijalnog tlaka kisika (PO2), plinova za razrjeđivanje za ronjenje sa zatvorenim krugom disanja (CC), te dekompresijskih i rezervnih plinova za ronjenje s otvorenim krugom disanja (OC).

Mjer.: Ovaj način rada omogućuje ronjenje s osnovnim funkcijama mjerača vremena na dnu.

NAPOMENA: Nakon ronjenja u načinu rada mjerača uređaj se 24 sata može upotrebljavati isključivo u načinu rada mjerača ili načinu rada za ronjenje u apneji.

Apneja: Ovaj način rada omogućuje ronjenje na dah s podacima prilagođenima ronjenju u apneji. Ovaj način rada ima veću brzinu osvježavanja podataka.

Apnejički ribolov: Sličan načinu rada za ronjenje u Apneja, ali posebno prilagođen za podvodni ribolov. U ovom načinu rada onemogućeni su zvukovi pokretanja i zaustavljanja.

Upotreba načina za ronjenje u bazenu

Kada je uređaj u načinu rada za ronjenje u bazenu, funkcije opterećenja tkiva i dekompresijske blokade rade normalno, ali ronjenje se ne sprema u zapisnik ronjenja.

1 Za prikaz izbornika kontrola držite **LIGHT**.

2 Odaberite .

Način rada za ronjenje u bazenu automatski se isključuje u ponoć.

Postavljanje ronjenja

Možete prilagoditi postavke ronjenja ovisno o svojim potrebama. Sve postavke nisu primjenjive na sve načine rada za ronjenje. Postavke možete urediti i prije početka ronjenja.

Držite **MENU** i odaberite **Postavke ronjenja**.

Plinovi: Postavlja mješavine plinova koji se upotrebljavaju u načinima rada za ronjenje s plinom (*Postavljanje plinova za udisanje, stranica 7*). U svakom načinu ronjenja možete imati do 12 vrsta plina.

Konzervativno: Postavlja razinu konzervativizma za dekompresijske izračune. Viša razina konzervativizma osigurava kraće vrijeme na dnu i dulje vrijeme izrona. Opcija Prilagođeno omogućuje postavljanje prilagodljivog faktora gradijenta.

NAPOMENA: Prije unošenja prilagođene razine konzervativizma budite sigurni da ste dobro upućeni u faktore gradijenta.

Vrsta vode: Omogućuje odabir vrste vode.

PO2: Postavlja vrijednost parcijalnog tlaka kisika (PO2) u barima za dekompresiju, upozorenja i kritična upozorenja (*Postavljanje praga za PO2, stranica 7*).

Upozorenja: Omogućuje postavljanje zvučnih, vibracijskih ili tihih upozorenja za dubinu i vrijeme. Možete omogućiti različita upozorenja za različite načine rada za ronjenje.

Upoz.površ.int.apn.: Omogućuje postavljanje upozorenja o površinskim intervalima za apneju.

Sigurnosno zaustavljanje: Omogućuje promjenu trajanja sigurnosnog zastanka.

Zadnji dekom.zast.: Omogućuje postavljanje dubine zadnjeg dekompresijskog zastanka.

Odgoda završetka ronj.: Omogućuje postavljanje vremena koje će proteći prije nego što uređaj završi i spremi ronjenje nakon izrona na površinu.

Podeš.raz.CCR: Omogućuje postavljanje visoke i niske ciljne razine za PO2 za ronjenje s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR) (*Postavljanje ciljne vrijednosti zatvorenog kruga disanja (CCR), stranica 8*).

Pozadinsko osvjetljenje: Omogućuje namještanje postavki pozadinskog osvjetljenja za aktivnosti ronjenja. Pozadinsko osvjetljenje možete omogućiti tijekom ronjenja ili samo kada ste na određenoj dubini.

Puls: Omogućuje uključivanje i isključivanje senzora pulsa za ronjenje. Opcija Spr.pod.s trake omogućuje uključivanje senzora pulsa na prsimu, poput uređaja HRM-Swim™ ili HRM-Tri™ koji pohranjuje podatke o pulsu pri ronjenju. Možete pregledati podatke senzora pulsa na prsimu u aplikaciji Garmin Dive™ nakon ronjenja.

Dvostruki dodir za promjenu: Omogućuje vam da se dvostrukim dodirom uređaja krećete između zaslona s podacima o ronjenju. Ako primijetite slučajno kretanje po zaslonu, s pomoću opcije Osjetljivost možete prilagoditi osjetljivost zaslona.

Tipka UP: Omogućuje da onemogućite gumb UP tijekom aktivnosti ronjenja kako biste sprječili slučajno pritiskanje gumba.

Tiko ronjenje: Omogućuje vam onemogućavanje svih tonova i vibracija za upozorenja tijekom aktivnosti ronjenja.

Vrijeme zabrane leta: Omogućuje postavljanje mjerača odobravanja vremena zabrane leta (*Vrijeme zabrane leta, stranica 8*).

Dekompresijska blokada: Omogućuje isključivanje funkcije dekompresijske blokade. Ovom se funkcijom sprječava ronjenje s jednom vrstom plina, mješavinom plinova i s uređajima zatvorenog kruga disanja tijekom 24 sata ako prekoračite gornju granicu dekompresije dulje od tri minute.

NAPOMENA: Ako prekoračite gornju granicu dekompresije, i dalje možete isključiti funkciju dekompresijske blokade.

Postavljanje plinova za udisanje

U svakom načinu ronjenja možete unijeti do 12 vrsta plina. Izračuni dekompresije obuhvaćaju dekompresijske plinove, ali ne obuhvaćaju rezervne plinove.

- 1** Držite **MENU**.
- 2** Odaberite **Postavke ronjenja > Plinovi**.
- 3** Odaberite način rada za ronjenje.

- 4** Odaberite prvi plin na popisu.

U načinu rada za ronjenje s jednom vrstom plina ili mješavinom plinova ovo je plin za dno. U načinu rada za ronjenje s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR) ovo je plin za razrjeđivanje.

- 5** Odaberite **Kisik** i unesite postotak kisika u mješavini plinova.

- 6** Odaberite **Helij** i unesite postotak helija u mješavini plinova.

Uređaj izračunava preostali postotak kao udio dušika.

- 7** Pritisnite **BACK**.

- 8** Odaberite opciju:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve načine rada za ronjenje.

- Odaberite **Dodaj pomoći plin** i unesite postotak kisika i helija u rezervnom plinu.

- Odaberite **Dodaj novo**, unesite postotak kisika i helija i odaberite **Način rada** kako biste postavili namjenu za taj plin, primjerice je li plin namijenjen za dekompresiju ili kao rezervni plin.

NAPOMENA: U načinu rada za ronjenje s mješavinom plina možete odabrati **Postavi kao plin za uron** kako biste dekompresijski plin postavili kao namjenski plin za zaron.

Postavljanje praga za PO2

Vrijednost parcijalnog tlaka kisika (PO2) možete konfigurirati u barima za dekompresiju, upozorenje i kritična upozorenja.

- 1** Držite **MENU**.
- 2** Odaberite **Postavke ronjenja > PO2**.
- 3** Odaberite opciju:

- Odaberite **Dekompresijski PO2** kako biste postavili prag koji možete dosegnuti prije nego što počnete s izronom i prijeđete na dekompresijski plan s najvišim postotkom kisika.

NAPOMENA: Uređaj ne mijenja vrstu plina automatski. Plin morate odabrati sami.

- Odaberite **PO2 upozorenje** kako biste postavili prag za najvišu razinu koncentracije kisika koju smatrate da možete dosegnuti bez problema.
- Odaberite **PO2 kritični** kako biste postavili prag za najvišu razinu koncentracije kisika koju biste trebali moći dosegnuti.

- 4** Unesite vrijednost.

Ako tijekom ronjenja dosegnete vrijednost praga, na uređaju se prikazuje poruka upozorenja.

Postavljanje ciljne vrijednosti zatvorenog kruga disanja (CCR)

Za ronjenja s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR) možete konfigurirati ciljnu vrijednost visokog i niskog parcijalnog tlaka kisika (PO2).

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Postavke ronjenja > Podeš raz.CCR**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za konfiguraciju niže ciljne vrijednosti za PO2 odaberite **Nis.podeš.raz. (SP)**.
 - Za konfiguraciju više ciljne vrijednosti za PO2 odaberite **Vis.podeš.raz. (SP)**.
- 4 Odaberite **Način rada**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za automatsku promjenu ciljne vrijednosti na temelju trenutačne dubine odaberite **Automatski**.
NAPOMENA: Primjerice, ako zaranjate kroz najveću dubinu ciljne razine ili izranjate kroz najnižu dubinu ciljne razine, prag za PO2 prebacuje se na visoku, odnosno nisku ciljnu razinu. Automatske dubine ciljne razine moraju imati najmanje 6,1 m (20 ft) međusobnog razmaka.
 - Za ručnu promjenu ciljne vrijednosti tijekom ronjenja odaberite **Ručno**.
NAPOMENA: Ako ručno promijenite ciljne razine unutar 1,8 m (6 ft) od dubine za automatsko prebacivanje ciljne razine, automatsko prebacivanje ciljne razine onemoguće se dok se ne nađete više od 1,8 m (6 ft) iznad ili ispod dubine za automatsko prebacivanje. Time se sprečava nenamjerno prebacivanje ciljnih razina.
- 6 Odaberite **PO2** i unesite vrijednost.
- 7 Po potrebi odaberite **Dubina** i unesite vrijednost dubine za automatsku promjenu ciljne vrijednosti.

Vrijeme zabrane leta

Nakon ronjenja možda ćete morati pričekati nekoliko sati prije nego što sigurno možete letjeti zrakoplovom. Da biste vidjeli preostalo vrijeme zabrane leta, na zadanom izgledu sata pojavit će se  Više detalja možete vidjeti na brzom pregledu widgeta površinskog intervala ([Brzi pregled widgeta površinskog intervala, stranica 18](#)).

Držite **MENU** i odaberite **Postavke ronjenja > Vrijeme zabrane leta**.


| Način rada Vrijeme zabrane leta | Vrsta ronjenja | Vrijeme zabrane leta |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Standardno ili 24 sata | Trajanje ronjenja od 3 minute ili manje ili dubina od 5 m (15 ft) ili manja. | 0 sati |
| Standardno | Ronjenje bez dekompresije više od 48 sati od prethodnog ronjenja. | 12 sati |
| Standardno | Više ronjenja bez dekompresije unutar 48 sati. | 18 sati |
| Standardno | Ronjenje s dovršenim dekompresijskim zastankom. | 24-satni |
| 24 sata | Ronjenje bez mjerača koje nije prekršilo dekompresijski plan. | 24-satni |
| Standardno ili 24 sata | Ronjenje s mjeračem ili ronjenje koje je prekršilo dekompre- sijski plan. | 48 sati |

Zasloni s podacima o ronjenju

Dvostrukim dodirom uređaja ili pritiskom na gumb **DOWN** možete se kretati zaslonima s podacima.

U postavkama aktivnosti možete promijeniti raspored zadanih zaslona s podacima, dodati ronilačku štopericu i dodati zaslone s prilagođenim podacima ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)). Podatkovna polja na nekim zaslonima s podacima možete prilagoditi.

Zasloni s podacima o ronjenju s jednom vrstom plina i mješavinom plinova



Zaslon s primarnim podacima: Prikazuje osnovne podatke o ronjenju, uključujući plin za udisanje, parcijalni tlak kisika (PO2) i brzinu izrona. Možete urediti jedno podatkovno polje.

Razina opterećenja tkiva dušikom (N2) i helijem (He).

Segment 1: opterećenje tkiva od 0 do 79 %.

Segment 2: opterećenje tkiva od 80 do 99 %.

1 Kada pokrenete sigurnosni zastanak, pojavljuje se mjerač sigurnosnog zastanka ([Izvođenje sigurnosnog zastanka, stranica 17](#)).

Ako opterećenje tkiva dosegne ili premaši 100 %, pojavljuje se mjerač dekompresijskog zastanka ([Izvođenje dekompresijskog zastanka, stranica 18](#)).

Brzina izrona.

2 : dobra. Brzina izrona manja je od 7,9 m (26 ft) po minuti.


: umjereno velika brzina. Brzina izrona je između 7,9 i 10,1 m (26 i 33 ft) po minuti.

Izmjenjuju se i : prevelika brzina. Brzina izrona veća je od 10,1 m (33 ft) po minuti.

Ronilački kompas: Omogućuje prikaz kompasa i postavljanje smjera za pomoć prilikom podvodne navigacije ([Navigacija pomoću ronilačkog kompasa, stranica 15](#)).

Zaslon s prilagodljivim podacima: Prikazuje dodatne podatke o ronjenju i fiziološke informacije. Možete urediti mjerače i dva podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

Zasloni s podacima o ronjenju s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR)



Zaslon s primarnim podacima: Prikazuje osnovne podatke o ronjenju, uključujući plin za udisanje, parcijalni tlak kisika (PO2) i brzinu izrona. Možete urediti jedno podatkovno polje.

Razina opterećenja tkiva dušikom (N2) i helijem (He).

Segment 1: opterećenje tkiva od 0 do 79 %.

Segment 2: opterećenje tkiva od 80 do 99 %.

1 Kada pokrenete sigurnosni zastanak, pojavljuje se mjerač sigurnosnog zastanka ([Izvođenje sigurnosnog zastanka, stranica 17](#)).

Ako opterećenje tkiva dosegne ili premaši 100 %, pojavljuje se mjerač dekompresijskog zastanka ([Izvođenje dekompresijskog zastanka, stranica 18](#)).

2 Brzina izrona.

█: dobra. Brzina izrona manja je od 7,9 m (26 ft) po minuti.

█: umjereno velika brzina. Brzina izrona je između 7,9 i 10,1 m (26 i 33 ft) po minuti.


Izmjenjuju se █ i █: prevelika brzina. Brzina izrona veća je od 10,1 m (33 ft) po minuti.

Ronilački kompas: Omogućuje prikaz kompasa i postavljanje smjera za pomoć prilikom podvodne navigacije ([Navigacija pomoću ronilačkog kompasa, stranica 15](#)).

Zaslon s prilagodljivim podacima: Prikazuje dodatne podatke o ronjenju i fiziološke informacije. Možete urediti mjerače i dva podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

| | |
|---|---|
| | Razina izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a) toksičnosti kisika. |
| ③ | Segment 1: izloženost SŽS-a toksičnosti kisika od 0 do 79 %. Segment 2: izloženost SŽS-a toksičnosti kisika od 80 do 99 %. Segment 3: izloženost SŽS-a toksičnosti kisika 100 % ili veća. |
| | Trenutačne jedinice toksičnosti kisika (OTU). Segment 1: od 0 do 249 OTU. Segment 2: od 250 do 299 OTU. Segment 3: 300 ili više OTU. |
| ④ | |

Zasloni s podacima mjerača




Ronilačka štoperica: Prikazuje štopericu za vrijeme na dnu, prosječnu i maksimalnu dubinu i brzinu izrona ([Upotreba štoperice za ronjenje s mjeračem, stranica 16](#)).

| | |
|---|--|
| | Brzina izrona. |
| ① | █: dobra. Brzina izrona manja je od 7,9 m (26 ft) po minuti. |
| | █: umjereni velika brzina. Brzina izrona je između 7,9 i 10,1 m (26 i 33 ft) po minuti.. |
| | Izmjenjuju se █: prevelika brzina. Brzina izrona veća je od 10,1 m (33 ft) po minuti.. |

Ronilački kompas: Omogućuje prikaz kompasa i postavljanje smjera za pomoć prilikom podvodne navigacije ([Navigacija pomoći ronilačkog kompasa, stranica 15](#)).


Zaslon s prilagodljivim podacima: Prikazuje dodatne podatke o ronjenju i fiziološke informacije. Možete urediti mjerače i tri podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

Zasloni s podacima o apneji



Zaslon tijekom ronjenja: Prikazuje informacije o trenutačnom ronjenju, uključujući proteklo vrijeme, trenutačnu i maksimalnu dubinu, podatke o pulsu i brzinu izrona ili zarona. Možete uređivati tri podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

- ① Brzina izrona ili zarona u metrima ili stopama u sekundi. ▲ ili ▼ pojavljuju se ako se krećete brže od 0,5 m/s (1,6 ft/s).




Zaslon intervala na površini: Prikazuje trenutačno vrijeme intervala na površini, puls i podatke o zadnjem ronjenju. Možete uređivati podatkovna polja.

- ② Broj dovršenih ronjenja.

Zaslon s vremenom i temperaturom: Prikazuje temperaturu, doba dana i razinu baterije. Možete uređivati podatkovna polja.


Štoperica: Prikazuje štopericu intervala na površini ([Upotreba osnovne ronilačke štoperice, stranica 16](#)).

Zasloni s podacima o podvodnom ribolovu u apneji



Zaslon tijekom ronjenja: Prikazuje informacije o trenutačnom ronjenju, uključujući proteklo vrijeme, trenutačnu maksimalnu dubinu, podatke o pulsu i brzinu izrona ili zarona. Možete urediti tri podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

- ① Brzina izrona ili zarona u metrima ili stopama u sekundi. ▲ ili ▼ pojavljuju se ako se krećete brže od 0,5 m/s (1,6 ft/s).



Zaslon intervala na površini: Prikazuje trenutačno vrijeme intervala na površini, kao i proteklo vrijeme, maksimalnu dubinu i temperaturu za vaše prethodno ronjenje u apneji. Možete uređivati podatkovna polja.

(2)

Broj dovršenih ronjenja.


Zaslon s vremenom: Prikazuje doba dana, kopnenu brzinu (SOG) i razinu baterije. Možete uređivati podatkovna polja.

Ronjenje

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite način rada za ronjenje (*Načini rada za ronjenje, stranica 5*).
- 3 Po potrebi odaberite **UP** za uređivanje postavki ronjenja poput plinova, vrste vode i upozorenja (*Postavljanje ronjenja, stranica 6*).
- 4 Držite zapešće izvan vode i pričekajte da sat primi GPS signale te da se traka statusa napuni (opcionalno). Satu su potrebni GPS signali kako bi spremio lokaciju zarona.
- 5 Pritisnite **START** dok se ne pojavi primarni zaslon s podacima o ronjenju.
- 6 Zaronite kako biste pokrenuli ronjenje.
Mjerač vremena aktivnosti pokreće se automatski pri postizanju dubine od 1,2 m (4 ft).
NAPOMENA: Ako pokrenete ronjenje bez odabira načina rada za ronjenje, sat će primijeniti zadnji primjenjeni način rada za ronjenje i postavke, a lokacija zarona neće se spremiti.
- 7 Odaberite opciju:
 - Pritisnite **DOWN** za kretanje kroz zaslone s podacima i ronilački kompas.
SAVJET: Dvostrukim dodirom sata možete se kretati između zaslona.
 - Pritisnite **START** za pregled izbornika tijekom ronjenja.
- 8 Kada ste spremni dovršiti ronjenje, izronite na površinu.
- 9 Držite zapešće izvan vode kako bi sat mogao primiti GPS signale i spremiti lokaciju izrona (nije obavezno).
- 10 Odaberite opciju:
 - Za ronjenje uz opcije **1 vrsta plina**, **Više vrsta plina**, **Zatvoreni krug disanja (CCR)** ili **Mjer.** pričekajte da brojač **Odgoda završetka ronj.** odbroji do kraja.
NAPOMENA: Kada izronite na dubinu od 1 m (3,3 ft), mjerač **Odgoda završetka ronj.** počinje odbrojavanje (*Postavljanje ronjenja, stranica 6*). Možete pritisnuti **START** i odabratи **Zaustavi ronjenje** da biste spremili ronjenje prije isteka vremena.
 - Za ronjenje uz opcije **Apneja** ili **Apnejički ribolov** pritisnite **BACK** i odaberite ✓.
Sat će spremiti aktivnost ronjenja.
SAVJET: Povijest ronjenja možete pregledati u brzom pregledu widgeta zapisnika ronjenja (*Brzi pregled widgeta zapisnika ronjenja, stranica 19*).

Navigacija pomoću ronilačkog kompas

- 1 Tijekom ronjenja uz opcije **1 vrsta plina**, **Više vrsta plina**, **Zatvoreni krug disanja (CCR)** ili **Mjer.** pomakni te se na ronilački kompas.



Kompas prikazuje vaš smjer kretanja **1**.

- 2 Pritisnite **START** za postavljanje smjera.

Kompas prikazuje odstupanja **2** od zadanog smjera **3**.

- 3 Pritisnite **START** i odaberite opciju:

- Za ponovno postavljanje smjera odaberite **Ponovno postavi smjer**.
- Za promjenu smjera za 180 stupnjeva odaberite **Post. na rec.smjer**.


NAPOMENA: Na kompasu se reciprocitetni smjer prikazuje sivom oznakom.

- Za postavljanje smjera od 90 stupnjeva ulijevo ili udesno odaberite **Postavi na 90L** ili **Postavi na 90D**.
- Za brisanje smjera odaberite **Obriši smjer**.

Upotreba štoperice za ronjenje s mjeračem

SAVJET: Možete dodati pojednostavljen zaslon sa štopericom za svaki način rada za ronjenje s plinom ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

- 1 Pokrenite **Mjer..**
- 2 Pomaknite se na zaslon štoperice.



- 3 Pritisnite **START** i odaberite **Pon.post.pros.dubinu** da biste postavili prosječnu dubinu za svoju trenutačnu dubinu.
- 4 Pritisnite **START** i odaberite **Pokreni štopericu**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prestanak upotrebe štoperice pritisnite **START** i odaberite **Zaustavi štopericu**.
 - Pritisnite **START** i odaberite **Pon.post.štop.** kako biste ponovo postavili štopericu.

Upotreba osnovne ronilačke štoperice

- 1 Odaberite opciju:
 - Zaslon s podacima **Mjer.vrem.štoperice** dodajte načinima ronjenja **1 vrsta plina**, **Više vrsta plina**, **Zatvoreni krug disanja (CCR)** ili **Mjer..**
 - Omogućite zaslon s podacima na površini **Štoperica** za načine ronjenja **Apneja** ili **Apnejički ribolov**.
- 2 Tijekom intervala na površini za ronjenje s plinom ili u apneji pomaknite se do zaslona sa štopericom.
- 3 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena.
- 4 Pritisnite **STOP** za zaustavljanje mjerača vremena.
- 5 Pritisnite **BACK** za ponovno postavljanje mjerača vremena.

Promjena plina tijekom ronjenja

- 1 Započnite ronjenje s jednom vrstom plina, mješavinom plinova ili s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR).
- 2 Odaberite opciju:
 - Pritisnite **START**, odaberite **Plin** i odaberite rezervni ili dekompresijski plin.
NAPOMENA: Po potrebi možete odabratи opciju **Dodaj novo** i unijeti novi plin.
 - Ronite dok ne dosegnete prag za **Dekompresijski PO2** ([Postavljanje praga za PO2, stranica 7](#)).
Uredaj će od vas zatražiti da prijeđete na plin s najvišim postotkom kisika.
NAPOMENA: Uredaj ne mijenja vrstu plina automatski. Plin morate odabratи sami.

Prebacivanje između ronjenja s otvorenim (OC) i zatvorenim (CC) krugom disanja dok izvodite postupak netaktičnog povlačenja

Tijekom ronjenja s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR) možete se prebacivati između ronjenja s otvorenim (OC) i zatvorenim (CC) krugom disanja dok izvodite postupak netaktičnog povlačenja.

1 Pokrenite ronjenje s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR).

2 Pritisnite **START**.

3 Odaberite **Prebac. na OC**.

Boje podatkovnog polja za PO2 na zaslonu s primarni podacima obrću se, a uređaj prebacuje aktivan plin za udisanje na dekompresijski plin za ronjenje s otvorenim krugom disanja.

NAPOMENA: Ako niste postavili dekompresijski plin za ronjenje s otvorenim krugom disanja, uređaj se prebacuje na plin za razrjeđivanje.

4 Po potrebi pritisnite **START** i odaberite **Plin** kako biste se ručno prebacili na rezervni plin.


5 Pritisnite **START** i odaberite **Prebac. na CC** kako biste se ponovo prebacili na ronjenje sa zatvorenim krugom disanja.

Izvođenje sigurnosnog zastanka

Tijekom svakog ronjenja uvijek biste trebali izvesti sigurnosni zastanak kako bi se smanjio rizik od dekompresijske bolesti.

1 Nakon što zaronite na barem 11 m (35 ft), popnite se na 5 m (15 ft).

Informacije o sigurnosnom zastanku pojavljuju se na zaslonu s podacima.



① Vaša dubina u odnosu na površinu.

Vaš se položaj tijekom izrona pomicće prema gore do dubine sigurnosnog zastanka.

② Gornja granica dubine sigurnosnog zastanka.

③ Mjerač vremena za sigurnosni zastanak.

Kada se nalazite unutar 1 m (5 ft) od gornje granice dubine, mjerač počinje odbrojavati.

2 Ostanite unutar 2 m (8 ft) od gornje granice dubine sigurnosnog zastanka dok mjerač vremena za sigurnosni zastanak ne odbroji do nule.

NAPOMENA: Ako se popnete više od 3 m (8 ft) iznad gornje granice dubine sigurnosnog zastanka, mjerač vremena za sigurnosni zastanak pauzira se i uređaj vas upozorava da zaronite ispod gornje granice dubine. Ako zaronite ispod 11 m (35 ft) dubine, mjerač vremena za sigurnosni zastanak vraća se na nulu.


3 Nastavite izranjati.

Izvođenje dekompresijskog zastanka

Tijekom ronjenja biste uvijek trebali izvesti sve potrebne dekompresijske zastanke kako bi se smanjio rizik od dekompresijske bolesti. Propuštanje dekompresijskog zastanka predstavlja značajan rizik.

- 1 Kada prekoračite ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL), započnite izron.

Informacije o dekompresijskom zastanku pojavljuju se na zaslonu s podacima.



① Vaša dubina u odnosu na površinu.

② Vaš se položaj tijekom izrona pomiče prema gore do potrebne dubine dekompresijskog zastanka. Prazni segmenti predstavljaju zastanke koje ste izvršili. Zastanak možete izvršiti prije nego što se popnete do te točke.

③ Gornja granica dubine dekompresijskog zastanka.

④ Mjerač vremena za dekompresijski zastanak.

- 2 Ostanite unutar 0,6 m (2 ft) od gornje granice dubine dekompresijskog zastanka dok mjerač vremena za dekompresijski zastanak ne odbroji do nule.

NAPOMENA: Ako se popnete više od 0,6 m (2 ft) iznad gornje granice dubine dekompresijskog zastanka, mjerač vremena za dekompresijski zastanak pauzira se i uređaj vas upozorava da zaronite ispod gornje granice dubine. Dubina i gornja granica dubine trepere dok se ne nađete na sigurnoj dubini.

- 3 Nastavite izranjati do površine ili do sljedećeg dekompresijskog zastanka.

Brzi pregled widgeta površinskog intervala

- 1 Na zaslonu sata pritisnite **UP** ili **DOWN** za brzi pregled widgeta površinskog intervala.
 - 2 Pritisnite **START** za prikaz jedinica toksičnosti kisika (OTU) i postotka izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a).
- NAPOMENA:** OTU jedinice akumulirane tijekom ronjenja istječu nakon 24 sata.
- 3 Pritisnite **DOWN** za prikaz opterećenja tkiva.
 - 4 Pritisnite **DOWN** za prikaz preostalog vremena zabrane leta i doba dana kada vrijeme zabrane leta završava.

Brzi pregled widgeta zapisnika ronjenja

U brzom pregledu widgeta prikazuje se kratak sažetak zadnjih zabilježenih ronjenja.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite **UP** ili **DOWN** za brzi pregled widgeta zapisnika ronjenja.
- 2 Pritisnite **START** za prikaz zadnjeg ronjenja.
- 3 Pritisnite **DOWN > START** za prikaz drugog ronjenja (opcionalno).
- 4 Pritisnite **START** i odaberite opciju:
 - Kako biste vidjeli dodatne informacije o aktivnosti, odaberite **Svi stat.pod..**
 - Za prikaz dodatnih informacija o jednom ili nekoliko ronjenja u apneji u aktivnosti odaberite **Ronjenja** i zatim odaberite ronjenje.
 - Za spremanje lokacije zarona i izrona odaberite **Spremi lokaciju**.
 - Za prikaz grafikona dubine aktivnosti odaberite **Profil dubine**.
 - Za prikaz grafikona temperature aktivnosti odaberite **Grafikon temper..**
 - Za prikaz korištenih plinova odaberite **Zamjena plina**.
 - Za uklanjanje aktivnosti s uređaja odaberite **Izbriši**.

Planiranje ronjenja

Pomoću uređaja možete planirati sljedeća ronjenja. Uređaj može izračunati ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL) ili izraditi dekompresijski plan. Pri planiranju ronjenja uređaj se za potrebe izračuna koristi preostalim opterećenjem tkiva iz nedavnih ronjenja.

Izračun NDL vremena

Možete izračunati ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL) ili maksimalnu dubinu za sljedeće ronjenje. Ti se izračuni ne spremaju niti se primjenjuju na sljedeće ronjenje.

- 1 Pritisnite **START**.
- 2 Odaberite **Planiranje ronjenja > Izračunaj NDL**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste izračunali NDL na temelju trenutačnog opterećenja tkiva, odaberite **Ronjenje u tijeku**.
 - Kako biste izračunali NDL na temelju opterećenja tkiva u nekom budućem trenutku, odaberite **Unesite interval na površini** i unesite vrijeme intervala na površini.
- 4 Unesite postotak kisika.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za računanje NDL vremena odaberite **Unesite dubinu** i unesite planirano dubinu ronjenja.
 - Za računanje maksimalne dubine odaberite **Unesite vrijeme** i unesite planirano vrijeme ronjenja.Prikazuju se sat za odbrojavanje NDL-a, dubina i maksimalna radna dubina (MOD).
- 6 Pritisnite **START**.
- 7 Odaberite opciju:
 - Za izlazak odaberite **Gotovo**.
 - Za dodavanje intervala ronjenju odaberite **Dodaj ponov.ronj.** i slijedite upute na zaslonu.

Izrada dekompresijskog plana

Možete izraditi dekompresijske planove za ronjenje s uređajem otvorenog kruga disanja i spremiti ih za sljedeća ronjenja.

- 1 Pritisnite **START**.
- 2 Odaberite **Planiranje ronjenja > Dekompresijski planovi > Dodaj novo**.
- 3 Unesite naziv dekompresijskog plana.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za unos maksimalnog parcijalnog tlaka kisika u barima odaberite **PO2**.
NAPOMENA: Uređaj upotrebljava vrijednost PO2 za promjenu plina.
 - Za unos razine konzervativizma za dekompresijske izračune odaberite **Konzervativno**.
 - Za unos mješavina plina odaberite **Plinovi**.
 - Za unos dubine zadnjeg dekompresijskog zastanka odaberite **Zadnji dekom.zast..**
 - Za unos maksimalne dubine ronjenja odaberite **Dubina dna**.
 - Za unos vremena na dubini na kojoj se nalazi dno odaberite **Vrijeme na dnu**.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Upotreba dekompresijskih planova

- 1 Pritisnite **START**.
- 2 Odaberite **Planiranje ronjenja > Dekompresijski planovi**.
- 3 Odaberite dekompresijski plan.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prikaz dekompresijskog plana odaberite **Pregled**.
 - Za primjenu postavki dekompresijskog plana na način ronjenja odaberite **Primijeni**.
 - Za promjenu pojedinosti o dekompresijskom planu, odaberite **Uredi**.
 - Odaberite **Preimenuj** za uređivanje naziva dekompresijskog plana.
 - Za uklanjanje dekompresijskog plana odaberite **Izbrisati** > 

Ronjenje na većim nadmorskim visinama

Na većim nadmorskim visinama atmosferski je tlak niži i vaše tijelo sadrži veću količinu dušika nego što bi sadržavalo na početku ronjenja na razini mora. Uređaj automatski računava promjenu nadmorske visine s pomoću senzora barometarskog tlaka. Na vrijednost apsolutnog tlaka koja se upotrebljava u dekompresijskom modelu ne utječe nadmorska visina ili tlak mjerača koji se prikazuje na satu.

Savjeti za nošenje uređaja uz ronilačko odijelo

- Upotrijebite produženi silikonski ronilački remen kako biste uređaj mogli nositi uz deblje ronilačko odijelo.
- Kako biste dobili točno očitanje pulsa, pazite da uređaj bude u kontaktu s kožom i da se ne sudara s drugim uređajima koje nosite na zapešću ([Nošenje sata, stranica 66](#)).
- Ako uređaj nosite preko ronilačkog odijela, isključite senzor pulsa kako biste produljili trajanje baterije ([Postavke senzora pulsa na zapešću, stranica 67](#)).

Upozorenja za ronjenje

| Poruka upozorenja | Uzrok | Radnja na satu |
|--|---|--|
| Ništa | Dovršili ste dekompresijski zastanak. | Dubina i trajanje dekompresijskog zastanka bljeskaju pet sekundi. |
| Ništa | Vrijednost parcijalnog tlaka kisika (PO2) viša je od vrijednosti koja aktivira upozorenje. | Vrijednost PO2 bljeska. |
| OTU jedinice: %1. Odmah izronite. | Jedinice toksičnosti kisika su iznad sigurnosne granice. Tijekom ronjenja, "%1" se zamjenjuje brojem akumuliranih jedinica. | Upozorenje se javlja svake dvije minute najviše tri puta. |
| Akumulirane OTU jedinice: 250. | Jedinice toksičnosti kisika (OTU) iznose 250 i približavate se sigurnosnoj granici od 300 jedinica. | Ništa |
| Približavanje dekompresijskom zastanku | Nalazite se unutar intervala jednog zastanka (3 m ili 9,8 ft) od dubine za dekompresijski zastanak. | Ništa |
| Prilaz NDL-u. | Preostalo vam je 10 minuta na ograničenog vremena bez dekompresije (NDL). | Upozorenje će se ponovo prikazati kada vam preostane 5 minuta ograničenog vremena bez dekompresije (NDL). |
| Prebrzo izronjavanje. Usporite. | Izranjate brže od 9,1 m/min (30 ft/min) dulje od 5 sekundi. | Ništa |
| Baterija kritično slaba. Odmah završite ronjenje. | Razina baterije manja je od 10 %. | Upozorenje se prikazuje kada je razina baterije sata manja od 10 % i na zaslonu s provjerama prije vašeg sljedećeg ronjenja. |
| Slaba baterija. | Razina baterije manja je od 20 %. | Upozorenje se prikazuje kada je razina baterije sata manja od 20 % i na zaslonu s provjerama prije vašeg sljedećeg ronjenja. |
| Toksičnost SŽS-a na %1 %. Odmah završite ronjenje. | Izloženost središnjeg živčanog sustava (SŽS) toksičnosti kisika je previšoka. Tijekom ronjenja, "%1" se zamjenjuje vašim trenutnim postotkom izloženosti SŽS. | Upozorenje se javlja svake dvije minute najviše tri puta. |
| Toksičnost SŽS-a na 80 %. | Razina izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS) toksičnosti kisika je na 80 % sigurnosne granice. | Upozorenje se prikazuje tijekom ronjenja i na zaslonu s provjerama prije sljedećeg ronjenja. |
| Dekompresija završena | Dovršili ste sve dekompresijske zastanke. | Ništa |
| Spustite se ispod dekompresijske granice. | Nalazite se više od 0,6 m (2 ft) iznad dekompresijske granice. | Trenutačna dubina i dubina zastanka bljeskaju. Ako ostanete iznad dekompresijske granice više od tri minute, aktivira se funkcija dekompresijske blokade. |

| Poruka upozorenja | Uzrok | Radnja na satu |
|---|--|---|
| Zaronite do potpunog sigurn.zaustav. | Nalazite se više od 2 m (8 ft) iznad gornje granice sigurnosnog zastanka. | Trenutačna dubina i dubina zastanka bljeskaju. |
| Nizak PO2 plina za razrjeđ. Punjenje može biti opasno. | PO2 plina za razrjeđivanje je prenizak i punjenje kruga za disanje uređaja zatvorenog kruga disanja plinom za razrjeđivanje može biti opasno. | Ništa |
| Ronjenje završava za %1 sekundi. | Sat automatski završava i spremi ronjenje. Tijekom ronjenja "%1" se zamjenjuje brojem sekundi. | Ništa |
| Nemojte roniti. Očitavanje senzora dubine nije uspjelo. | Prije početka aktivnosti ronjenja sat ima neispravne podatke senzora dubine ili ti podaci nedostaju. | Nemojte započeti ronjenje. Nazovite službu za korisničku podršku tvrtke Garmin®. |
| Očitavanje senzora dubine neuspjelo. Odmah završ.ronj. | Nakon početka aktivnosti ronjenja sat ima neispravne podatke senzora dubine ili ti podaci nedostaju. | Upotrijebite pomoćno ronilačko računalo ili ronilački plan i završite s ronjenjem. Nazovite službu za korisničku podršku tvrtke Garmin. |
| NDL prekoračen. Potrebna je dekompresija. | Prekoračili ste ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL). | Ništa |
| PO2 je visok. Izranjajte ili prijeđ. na plin s nižim O2. | Vrijednost PO2 viša je od kritične vrijednosti. | Vrijednost PO2 bljeska. Upozorenje se prikazuje svakih 30 sekundi najviše tri puta dok izrađujući ne dospijete do sigurne razine ili dok ne prebacite plinove. |
| PO2 je nizak. Izranjajte ili prijeđ. na plin s višim O2. | Vrijednost PO2 je niža od 0,18 bara. | Vrijednost PO2 bljeska. Upozorenje se prikazuje svakih 30 sekundi najviše tri puta dok zarađujući ne dospijete do sigurne razine ili dok ne prebacite plinove. |
| Sigurnosno zaustavljanje prijeđeno | Dovršili ste sigurnosni zastanak. | Ništa |
| Sada prebaciti na %1? | Ako ronite s mješavinom plinova, sada možete bez problema udisati plin s višim udjelom kisika. Tijekom ronjenja, "%1" se zamjenjuje nazivom plina. | Sada možete prebaciti plinove ili pričekati i prebaciti plinove kasnije tijekom ronjenja. Pojavljuje se poruka potvrde za vaš odabir. |
| Prebacivanje na visoku podešenu razinu (setpoint). | Sat se automatski prebacuje na visoku podešenu razinu za ronjenje s uređajem zatvorenog kruga disanja. | Ništa |
| Prebacivanje na nisku podešenu razinu (setpoint). | Sat se automatski prebacuje na nisku podešenu razinu za ronjenje s uređajem zatvorenog kruga disanja. | Ništa |
| Ovaj uron u bazen neće biti zabilježen u zapisnik ronjenja. | Sat je u načinu rada za ronjenje u bazenu. | Sat neće spremiti trenutačno ronjenje u zapisnik ronjenja. |

Terminologija ronjenja

Središnji živčani sustav (SŽS): Mjera toksičnosti kisika u središnjem živčanom sustavu uzrokovane izlaganjem povećanom parcijalnom tlaku kisika (PO2) tijekom ronjenja.

Uređaj zatvorenog kruga disanja (CCR): Način rada za ronjenje s uređajem zatvorenog kruga disanja koji recirkulira izdahnuti plin i iz njega uklanja ugljični diosid.

Maksimalna radna dubina (MOD): Najveća dubina na kojoj se plin za udisanje može upotrebljavati prije nego što parcijalni tlak kisika (PO2) prekorači sigurnosnu granicu.

Ograničeno vrijeme bez dekompresije (NDL): Ronjenje u kojem nije potrebno provesti vrijeme u dekompresiji prilikom izrona.

Jedinice toksičnosti kisika (OTU): Mjera toksičnosti kisika u plućima uzrokovane izlaganjem povećanom parcijalnom tlaku kisika (PO2) tijekom ronjenja. Jedinica toksičnosti kisika istovjetna je udisanju 100 %-tnog kisika na 1 ATM u trajanju od 1 minute.

Parcijalni tlak kisika (PO2): Tlak kisika u plinu za udisanje na temelju dubine i postotka kisika.

Interval na površini (SI): Količina vremena protekla nakon dovršetka prethodnog ronjenja.

Vrijeme do površine (TTS): Procijenjeno vrijeme potrebno za izron, uključujući dekompresijske zstanke.

Aktivnosti i aplikacije

Vaš se sat može upotrebljavati za aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru, te atletske i fitness aktivnosti. Kada započnete aktivnost, sat prikazuje i bilježi podatke senzora. Na temelju zadanih aktivnosti možete stvoriti prilagođene aktivnosti ili nove aktivnosti ([Stvaranje prilagođene aktivnosti, stranica 38](#)). Kada završite aktivnosti, možete ih spremiti i podjeliti s Garmin Connect™ zajednicom.

Svom satu možete dodati Connect IQ™ aktivnosti i aplikacije s pomoću aplikacije Connect IQ ([Connect IQ funkcije, stranica 79](#)).

Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerjenja fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Započinjanje aktivnosti

Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po potrebi).

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite aktivnost s popisa omiljenih aktivnosti.
 - Odaberite  i odaberite aktivnost iz proširenog popisa aktivnosti.
- 3 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izadite na mjesto s nesmetanim pogledom na nebo i pričekajte dok sat ne bude spremjan.
Sat je spremjan nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima (ako su potrebni).
- 4 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.

Savjeti za bilježenje aktivnosti

- Prije pokretanja aktivnosti napunite sat ([Punjjenje sata, stranica 95](#)).
- Pritisnite **BACK** za bilježenje dionica, pokretanje novog seta ili položaja ili prelazak na idući korak vježbanja.
- Za prikaz dodatnih zaslona s podacima pritisnite **UP** ili **DOWN**.
- Držite **MENU** i odaberite **Način napajanja** kako biste s pomoću načina napajanja produljili trajanje baterije ([Prilagodba načina napajanja, stranica 91](#)).

Zaustavljanje aktivnosti

1 Pritisnite **STOP**.

2 Odaberite opciju:

- Za nastavak aktivnosti odaberite **Nastavi**.
- Za spremanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata odaberite **Spremi > Gotovo**.
- Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite **Nastavi kasnije**.
- Za označavanje dionice odaberite **Dionica**.
- Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti istim putem kojim ste došli, odaberite **Natrag na početak > TracBack**.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- Za navigiranje natrag do početne točke aktivnosti najkraćim putem, odaberite **Natrag na početak > Pravocrtno**.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- Za mjerjenje razlike između pulsa na kraju aktivnosti i pulsa dvije minute nakon toga, odaberite **Puls u oporavku** i pričekajte da mjerač odbroji vrijeme.
- Za odbacivanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata, odaberite **Odbaci > ✓**.

NAPOMENA: Nakon zaustavljanja aktivnosti, uređaj je automatski spremi nakon 30 minuta.

Trčanje

Virtualno trčanje

Svoj uređaj Descent G1 možete upariti s kompatibilnom aplikacijom drugog proizvođača za prijenos podataka o tempu, pulsu ili kadenci.

1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.

2 Odaberite **Virtualno trčanje**.

3 Na tabletu, prijenosnom računalu ili pametnom telefonu otvorite aplikaciju Zwift™ ili drugu aplikaciju za virtualno treniranje.

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste pokrenuli aktivnost trčanja i uparili uređaje.

5 Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite **START**.

6 Kada završite s trčanjem, pritisnite **STOP** kako biste zaustavili mjerač vremena aktivnosti.

Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje

Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite najmanje 1,5 km (1 mi). Ako koristite različite trake za trčanje, možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon svakog trčanja.

1 Počnite trčati na traci ([Započinjanje aktivnosti, stranica 23](#)).

2 Trčite na traci sve dok uređaj Descent G1 ne zabilježi najmanje 1,5 km (1 mi).

3 Nakon dovršetka trčanja pritisnite **STOP**.

4 Odaberite opciju:

- Za prvo kalibriranje udaljenosti za traku za trčanje odaberite **Spremi**.
Uređaj će zatražiti da dovršite postupak kalibracije trake za trčanje.
- Za ručnu kalibraciju udaljenosti za traku za trčanje nakon prve kalibracije odaberite **Kalibriraj i spremi > ✓**.

5 Na zaslonu trake za trčanje provjerite prijeđenu udaljenost i unesite udaljenost u uređaj.

Plivanje

NAPOMENA: Sat ima omogućeno mjerjenje pulsa na zapešću za aktivnosti plivanja.

Terminologija za plivanje

Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.

Interval: Jedna ili više uzastopnih duljin. Novi interval počinje nakon odmora.

Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je uređaj dovrši puni krug.

Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45. Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25 metara. Swolf služi za mjerjenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što manji rezultat, kao i u golfu.

Vrste zaveslaja

Određivanje vrste zaveslaja dostupno je samo za plivanje u bazenu. Vrsta zaveslaja određuje se na kraju dužine. Vrste zaveslaja pojavljuju se u povijesti plivanja i vašem Garmin Connect računu. Vrstu zaveslaja možete odabrati i kao prilagođeno podatkovno polje ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

| Kraul | Slobodni stil |
|----------------|--|
| Leđno | Leđno |
| Prsno | Prsno |
| Leptir | Leptir |
| Mješovito | Više od jedne vrste zaveslaja u intervalu |
| Drill zaveslaj | Koristi se s bilježenjem drill vježbi (Treniranje uz bilježenje drill vježbi, stranica 26) |

Savjeti za plivačke aktivnosti

- Prije pokretanja aktivnosti za plivanje u bazenu, slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali veličinu bazena ili unijeli prilagođenu veličinu.

Pri sljedećem pokretanju plivačke aktivnosti uređaj će upotrijebiti ovu veličinu bazena. Možete držati MENU, odabrati postavke aktivnosti i zatim odabrati Veličina bazena za promjenu veličine.

- Pritisnite **BACK** kako biste zabilježili odmor tijekom plivanja u bazenu.
Uređaj automatski bilježi intervale plivanja i duljine za plivanje u bazenu.
- Pritisnite **BACK** kako biste zabilježili interval tijekom plivanja na otvorenim vodama.

Odmaranje tijekom plivanja u bazenu

Zadani zaslon odmora prikazuje dva mjerača vremena odmora. Prikazuje i vrijeme i udaljenost za posljednji dovršeni interval.

NAPOMENA: Podaci o plivanju ne bilježe se za vrijeme odmora.

- Za vrijeme plivanja pritisnite **BACK** kako biste započeli odmor.
Pojavljuje se zaslon za odmor.
- Za vrijeme odmora pritisnite **UP** ili **DOWN** za prikaz drugih zaslona s podacima (nije obavezno).
- Pritisnite **BACK** i nastavite plivati.
- Ponovite za dodatne intervale odmora.

Automatski odmor

Funkcija automatskog odmora dostupna je samo za plivanje u bazenu. Vaš uređaj automatski otkriva kada se odmarate i pojavljuje se zaslon odmora. Ako se odmarate dulje od 15 sekundi, uređaj automatski stvara interval odmora. Kada nastavite plivati, uređaj automatski pokreće novi interval plivanja. Možete uključiti funkciju automatskog odmora u opcijama aktivnosti ([Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 39](#)).

SAVJET: Za najbolje rezultate upotrebe funkcije automatskog odmora maksimalno smanjite pokrete rukama tijekom odmora.

Ako ne želite upotrebljavati funkciju automatskog odmora, možete odabrat BACK kako biste ručno označili početak i završetak svakog intervala odmora.

Treniranje uz bilježenje drill vježbi

Funkcija bilježenja drill vježbi dostupna je samo za plivanje u bazenu. Pomoću funkcije bilježenja drill vježbi možete ručno bilježiti setove udaraca, plivanje jednom rukom ili bilo koju vrstu zaveslaja koja nije jedna od četiri osnovne tehnike.

- 1 Za vrijeme plivanja u bazenu pritisnite **UP** ili **DOWN** za pregledavanje zaslona drill vježbi.
- 2 Pritisnite **BACK** kako biste pokrenuli mjerač vremena drill vježbi.
- 3 Kada dovršite interval drill vježbi, pritisnite **BACK**.
Mjerač vremena drill vježbi se zaustavlja, ali mjerač vremena aktivnosti nastavlja bilježiti cijelu plivačku sesiju.
- 4 Odaberite udaljenost za dovršenu drill vježbu.
Koraci za udaljenost temelje se na veličini bazena odabranog za profil aktivnosti.
- 5 Odaberite opciju:
 - Kako biste započeli drugi interval drill vježbi, pritisnite **BACK**.
 - Kako biste započeli interval plivanja, pritisnite **UP** ili **DOWN** za povratak na zaslon za treniranje plivanja.

Multisport

Natjecatelji u triatlonu, duatlonu i ostalim kombiniranim sportovima mogu koristiti prednosti aktivnosti za kombinirane sportove, kao što su Triatlon ili Plivanje/trčanje. Tijekom multisport aktivnosti možete prelaziti s jedne aktivnosti na drugu te istovremeno pregledavati ukupno vrijeme. Na primjer, možete prijeći s biciklizma na trčanje te istovremeno putem multisport aktivnosti pregledavati svoje ukupno vrijeme za biciklizam i trčanje.

Multisport aktivnosti možete prilagoditi ili možete koristiti zadalu aktivnost za triatlon postavljenu za standardni triatlon.

Treniranje za triatlon

Ako se natječete u triatlonu, pomoću aktivnosti za triatlon brzo možete prelaziti iz jednog segmenta sporta u drugi, mjeriti vrijeme za svaki segment i spremati aktivnosti.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Triatlon**.
- 3 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 4 Pritisnite **BACK** na početku i kraju svakog prijelaza.
Funkcija prelaženja može se uključiti ili isključiti za postavke aktivnosti za triatlon.
- 5 Kada završite aktivnost, pritisnite **STOP** i odaberite **Spremi**.

Stvaranje multisport aktivnosti

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Dodaj > Multisport**.
- 3 Odaberite vrstu multisport aktivnosti ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj. Primjerice, Triatlon(2).
- 4 Odaberite dvije ili više aktivnosti.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki aktivnosti. Na primjer, možete odabrati želite li uključiti prijelaze.
 - Odaberite **Gotovo** za spremanje i korištenje multisport aktivnosti.
- 6 Odaberite kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.

Aktivnosti u zatvorenom

Sat Descent može se upotrebljavati za trening u zatvorenom, npr. za trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi, vožnju na sobnom biciklu ili za upotrebu dvoranskog trenažera. GPS se isključuje za aktivnosti u zatvorenom ([Postavke aplikacija i aktivnosti](#), stranica 39).

Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina, udaljenost i kadenca izračunavaju se pomoću brzinomjera u satu. Mjerač brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.

SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje točnost.

Kada vozite bicikl s isključenim GPS-om, podaci o brzini i udaljenosti nisu dostupni, osim ako nemate dodatni senzor koji satu šalje podatke o brzini i udaljenosti, poput senzora brzine i kadence.

Bilježenje aktivnosti vježbanja snage

Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je višestruko ponavljanje jednog pokreta.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Trening snage**.

Kada prvi put zabilježite aktivnost vježbanja snage, morate odabrati na kojem vam je zapešću sat.

- 3 Za pokretanje mjerača vremena seta pritisnite **START**.
- 4 Započnite prvi set.

Uredaj broji ponavljanja. Kada napravite najmanje šest ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.

SAVJET: Uredaj može brojati samo ponavljanja jedne vježbe u svakom setu. Kad želite prijeći s jedne vježbe na drugu, potrebno je dovršiti set i pokrenuti novi.

- 5 Pritisnite **BACK** kako biste završili set.

Na satu se prikazuju ukupna ponavljanja u setu. Nakon nekoliko sekundi prikazuje se mjerač vremena odmora.

- 6 Prema potrebi pritisnite **DOWN** i uredite broj ponavljanja.

SAVJET: Možete dodati i težinu koju ste upotrijebili u setu.

- 7 Nakon odmora pritisnite **BACK** za pokretanje sljedećeg seta.

- 8 Ponovite za svaki set vježbi snage dok ne dovršite aktivnost.

- 9 Nakon posljednjeg seta pritisnite **START** kako biste zaustavili mjerač vremena seta.

- 10 Odaberite **Spremi**.

Bilježenje HIIT aktivnosti

S pomoću specijaliziranih mjerača vremena možete zabilježiti aktivnost intervalnog treninga visokog intenziteta (HIIT).

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **HIIT**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodno** za bilježenje otvorene HIIT aktivnosti bez strukture.
 - Odaberite **Mjer.vrem. za HIIT > AMRAP** za bilježenje što je moguće više rundi u zadanim vremenskim razdoblju.
 - Odaberite **Mjer.vrem. za HIIT > EMOM** za bilježenje postavljenog broja vježbi svake minute na minutu.
 - Odaberite **Mjer.vrem. za HIIT > Tabata** za izmjenjivanje intervala od 20 sekundi maksimalnog napora i 10 sekundi odmora.
 - Odaberite **Mjer.vrem. za HIIT > Prilagođeno** za postavljanje vremena kretanja, vremena odmora, broja vježbi i broja rundi.
 - Odaberite **Vježbanje** kako biste pratili spremljeno vježbanje.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu.
- 5 Pritisnite **START** za pokretanje prve runde.
Sat prikazuje mjerač odbrojavanja i vaš trenutni puls.
- 6 Po potrebi pritisnite **BACK** za ručni prelazak na sljedeću rundu ili odmor.
- 7 Po dovršetku aktivnosti pritisnite **STOP** za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Korištenje ANT+ dvoranskog trenažera

Ako želite upotrebljavati kompatibilan ANT+ dvoranski trenažer, najprije morate bicikl postaviti na trenažer i zatim ga upariti sa svojim uređajem ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)).

S pomoću uređaja i dvoranskog trenažera možete simulirati otpor dok pratite stazu, vožnju ili vježbu. Kada u zatvorenom prostoru koristite trenažer, GPS se automatski isključuje.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Sobni bicikl**.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Opcije pam.trenažera**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodna vožnja** za odlazak na vožnju.
 - Odaberite **Slijedi stazu** kako biste slijedili spremljenu stazu ([Staze, stranica 88](#)).
 - Odaberite **Slijedi vježbanje** kako biste pratili spremljeno vježbanje ([Vježbanje, stranica 43](#)).
 - Odaberite **Postavljanje snage** kako biste postavili vrijednost ciljane snage.
 - Odaberite **Postavljanje nagiba** kako biste postavili vrijednost simuliranog nagiba.
 - Odaberite **Postavljanje otpora** kako biste postavili otpor koji pruža trenažer.
- 6 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Trenažer povećava ili smanjuje otpor na temelju informacija o nadmorskoj visini za stazu ili vožnju.

Penjački sportovi

Bilježenje aktivnosti dvoranskog penjanja

Tijekom aktivnosti dvoranskog penjanja možete bilježiti rute. Ruta je put penjanja na umjetnoj stijeni.

1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.

2 Odaberite **Dvoransko penjanje**.

3 Odaberite kako biste zabilježili statistiku rute.

4 Odaberite sustav ocjenjivanja nagiba.

NAPOMENA: Pri sljedećem pokretanju aktivnosti dvoranskog penjanja uređaj će upotrijebiti ovaj sustav ocjenjivanja nagiba. Možete držati MENU, odabratи postavke aktivnosti i zatim odabratи Sustav ocjenjivanja za promjenu sustava.

5 Odaberite razinu teškoće ove rute.

6 Pritisnite **START**.

7 Započnite prvu rutu.

NAPOMENA: Kada je pokrenut mjerač vremena rute, uređaj automatski zaključava gume kako bi sprječio slučajno pritiskanje gumba. Držite bilo koji gumb kako biste otključali sat.

8 Kada završite rutu, spustite se na tlo.

Mjerač vremena odmora automatski se pokreće kada stanete na tlo.

NAPOMENA: Po potrebi možete pritisnuti BACK kako biste završili rutu.

9 Odaberite opciju:

- Za spremanje uspješne rute odaberite **Dovršeno**.
- Za spremanje neuspješne rute odaberite **Pokušaj uspona**.
- Za brisanje rute odaberite **Odbaci**.

10 Unesite broj padova na ruti.

11 Nakon odmora pritisnite **BACK** i pokrenite sljedeću rutu.

12 Ponovite postupak za svaku rutu dok ne dovršite aktivnost.

13 Pritisnite **STOP**.

14 Odaberite **Spremi**.

Bilježenje aktivnosti penjanja po manjim stijenama

Tijekom aktivnosti penjanja po manjim stijenama možete bilježiti rute. Ruta je put penjanja na manjoj stjeni ili manjoj formaciji stijena.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Penjanje po stijenama**.
- 3 Odaberite sustav ocjenjivanja nagiba.

NAPOMENA: Pri sljedećem pokretanju aktivnosti penjanja po manjim stijenama uređaj će upotrijebiti ovaj sustav ocjenjivanja nagiba. Možete držati MENU, odabratи postavke aktivnosti i zatim odabratи Sustav ocjenjivanja za promjenu sustava.
- 4 Odaberite razinu teškoće ove rute.
- 5 Za pokretanje mjerača vremena pritisnite **START**.
- 6 Započnite prvu rutu.
- 7 Pritisnite **BACK** kako biste završili rutu.
- 8 Odaberite opciju:
 - Za spremanje uspješne rute odaberite **Dovršeno**.
 - Za spremanje neuspješne rute odaberite **Pokušaj uspona**.
 - Za brisanje rute odaberite **Odbaci**.
- Pojavljuje se mjerač vremena odmora.
- 9 Nakon odmora pritisnite **BACK** za pokretanje sljedeće rute.
- 10 Ponovite postupak za svaku rutu dok ne dovršite aktivnost.
- 11 Nakon zadnje rute pritisnite **STOP** kako biste zaustavili mjerač vremena rute.
- 12 Odaberite **Spremi**.

Početak ekspedicije

S pomoću aplikacije **Ekspedicija** produljite trajanje baterije dok bilježite aktivnost koja traje više dana.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Ekspedicija**.
- 3 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.

Uređaj prelazi u način rada sa smanjenom potrošnjom energije i prikuplja GPS točaka traga jednom u sat vremena. Kako bi se trajanje baterije maksimalno produljilo, uređaj isključuje sve senzore i dodatke, uključujući i vezu s vašim pametnim telefonom.

Ručno bilježenje točke traga

Tijekom ekspedicije, točke traga bilježe se automatski ovisno o odabranom intervalu bilježenja. U bilo kojem trenutku možete ručno zabilježiti točku traga.

- 1 Tijekom ekspedicije pritisnite **UP** ili **DOWN** kako biste vidjeli stranicu s kartom.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Odaberite **Dodavanje točke**.

Pregledavanje točaka traga

- 1 Tijekom ekspedicije pritisnite **UP** ili **DOWN** kako biste prikazali stranicu s kartom.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Odaberite **Prikaz točaka**.
- 4 Odaberite točku traga s popisa.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje navigacije do točke traga odaberite **Idi na**.
 - Kako biste vidjeli detaljne informacije o točki traga, odaberite **Pojedinosti**.

Lov

Možete spremiti lokacije relevantne za lov i vidjeti kartu spremljenih lokacija.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Lov**.
- 3 Na zaslonu s prikazom vremena pritisnite **START > Započni lov**.
- 4 Na zaslonu s prikazom vremena pritisnite **START** i odaberite opciju:
 - Za spremanje trenutačne lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
 - Za prikaz lokacija spremljenih tijekom aktivnosti lova odaberite **Lokacije za lov**.
 - Za prikaz svih prethodno spremljenih lokacija odaberite **Spremljene lokacije**.
- 5 Nakon dovršetka aktivnosti priđite na zaslon s prikazom vremena, pritisnite **STOP** i odaberite **Završi lov**.

Odlazak u ribolov

Možete bilježiti podatke o broju riba ulovljenih u toku dana, odbrojavati vrijeme natjecanja ili postaviti mjerač intervala kako biste mogli pratiti svoj ribički tempo.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Ribolov**.
- 3 Na zaslonu s prikazom vremena pritisnite **START > Započni ribolov**.
- 4 Na zaslonu s prikazom vremena pritisnite **START** i odaberite opciju:
 - Kako bi se vaš ulov dodao broju ulovljenih riba i kako bi se spremila lokacija ulova, odaberite **Bilježenje ulova**.
 - Za spremanje trenutačne lokacije odaberite **Spremi lokaciju**.
 - Za postavljanje mjerača vremena intervala, vremena završetka ili podsjetnik vremena završetka te aktivnosti, odaberite **Mjer.vremena za ribolov**.
- 5 Nakon dovršetka aktivnosti priđite na zaslon s prikazom vremena, pritisnite **STOP** i odaberite **Završi ribolov**.

Skijanje

Pregledavanje skijaških spustova

Vaš uređaj bilježi detalje svakog skijaškog spusta ili daskanja na snijegu zahvaljujući funkciji automatskog prepoznavanja spustova. Ova se funkcija zadano uključuje za skijaške spustove i daskanje na snijegu.

Automatski bilježi nove skijaške spustove na temelju vašeg kretanja. Mjerač vremena zaustavlja se kada se prestanete kretati nizbrdo i kada ste na žičari. Mjerač vremena zaustavljen je za vrijeme vožnje žičarom. Krenite nizbrdo kako biste ponovno pokrenuli mjerač vremena. Detalje spusta možete pregledati na zaustavljenom zaslonu ili dok je mjerač vremena pokrenut.

- 1 Započnite skijašku aktivnost ili daskanje na snijegu.
- 2 Držite **MENU**.
- 3 Odaberite **Prikaz laufova**.
- 4 Za prikaz detalja o zadnjem pustu, trenutnom spustu i ukupnim spustovima pritisnite **UP** i **DOWN**.

Na zaslonima spustova prikazuje se vrijeme, prijeđena udaljenost, maksimalna brzina, prosječna brzina i ukupni silazak.

Bilježenje aktivnosti slobodnog skijanja

Aktivnost slobodnog skijanja omogućuje vam ručno prebacivanje između načina praćenja za penjanje i spuštanje, tako da možete precizno pratiti svoju statistiku.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Alpsko skijanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako počinjete aktivnost na usponu, odaberite **Penjanje**.
 - Ako počinjete aktivnost kretanjem nizbrdo, odaberite **Spuštanje**.
- 4 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 5 Pritisnite **BACK** za prebacivanje između načina praćenja za penjanje i spuštanje.
- 6 Kada aktivnost završi, pritisnite **START** za zaustavljanje mjerača vremena.
- 7 Odaberite **Spremi**.

Golf


Igranje golfa

Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate preuzeti iz aplikacije Garmin Connect ([Garmin Connect, stranica 78](#)). Tereni preuzeti iz aplikacije Garmin Connect nadograđuju se automatski.

Napunite sat prije nego što počnete igrati golf ([Punjjenje sata, stranica 95](#)).

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Golf**.
- 3 Izađite van i pričekajte da sat pronađe satelite.
- 4 S popisa dostupnih terena odaberite teren.
- 5 Za praćenje rezultata odaberite ✓.
- 6 Odaberite okvir za izvođenje početnog udarca.

Prikazat će se zaslon s podacima o rupi.



| | |
|----------|---|
| ① | Udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena |
| ② | Par rupe |
| ③ | Broj trenutačne rupe |
| ④ | Karta greena |

NAPOMENA: Budući da se položaj zastavice mijenja, sat izračunava udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena, ali ne i točan položaj zastavice.

- 7 Odaberite opciju:
 - Pritisnite **UP** ili **DOWN** da biste vidjeli lokaciju layupa ili prednje i stražnje strane opasnosti i udaljenost do njih.
 - Pritisnite **START** za otvaranje izbornika za golf ([Izbornik za golf, stranica 34](#)).

Izbornik za golf

Tijekom runde možete pritisnuti START da biste otvorili dodatne funkcije u izborniku za golf.

Kraj runde: Završava trenutačnu rundu.

Pauziranje runde: Pauzira trenutačnu rundu. Rundu možete nastaviti u bilo kojem trenutku tako da pokrenete aktivnost Golf.

Promjena rupe: Omogućuje ručnu promjenu runde.

Premj.zastavice: Omogućuje premještanje zastavice za preciznije mjerjenje udaljenosti (*Premještanje zastavice, stranica 35*).

Mjerenje udarca: Prikazuje udaljenost prethodnog udarca zabilježenog s pomoću funkcije Garmin AutoShot™ (*Pregled izmjerenih udaraca, stranica 35*). Udarac možete snimiti i ručno (*Ručno mjerenje udarca, stranica 35*).

Kartica s rezultat.: Otvara karticu s rezultatima za rundu (*Praćenje rezultata, stranica 36*).

Brojač kilometara: Prikazuje zabilježeno vrijeme, udaljenosti i prijeđene korake. Brojač kilometara automatski se pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite rundu. Brojač kilometara možete ponovno postaviti tijekom runde.


Statistika za palice: Prikazuje statističke podatke kao što su udaljenost i preciznost za svaku palicu za golf. Pojavljuje se kada uparite senzore Approach® CT10.

Postavke: Omogućuje prilagođavanje postavki aktivnosti za golf (*Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 39*).

Pregled opasnosti

Možete pregledavati udaljenosti do opasnosti duž fairwaya za par 4 i 5 rupe. Opasnosti koje utječu na odabir udarca prikazuju se pojedinačno ili u skupinama kako biste mogli odrediti udaljenost do layupa ili udaljenost potrebnu za prelet preko opasnosti.

1 Na zaslonu s podacima o rupi pritisnite **UP** ili **DOWN** da biste vidjeli informacije o opasnostima.



- Na dnu zaslona nalazi se vrsta opasnosti ①.
- Opasnosti ② su označene slovom koje ukazuje na redoslijed opasnosti za rupu i prikazuju se ispod zelenom bojom na približnim lokacijama u odnosu na fairway.
- Green se prikazuje kao polukrug ③ u gornjem dijelu zaslona.
- Broj trenutačne rupe ④ nalazi se u gornjem desnom kutu zaslona.
- Na zaslonu se prikazuju udaljenosti do prednjeg i stražnjeg dijela ⑤ najbliže opasnosti.

2 Pritisnite **UP** ili **DOWN** kako biste vidjeli druge opasnosti za tu rupu.

Premještanje zastavice

Možete proučiti green i premjestiti zastavicu na novu lokaciju.

- 1 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite **START**.
- 2 Odaberite **Premj.zastavice**.
- 3 Za premještanje zastavice na novu lokaciju pritisnite **UP** ili **DOWN**.
- 4 Pritisnite **START**.

Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i prikazuju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice sprema se samo za trenutnu rundu.

Promjena rupa

Rupe možete promijeniti ručno na zaslonu za prikaz rupa.

- 1 Tijekom igranja golfa pritisnite **START**.
- 2 Odaberite **Promjena rupe**.
- 3 Odaberite rupu.

Pregled izmjerениh udaraca

Kako bi uređaj mogao automatski prepoznati i mjeriti udarce, morate omogućiti praćenje rezultata.

Vaš uređaj sadrži funkcije za automatsko prepoznavanje i bilježenje udaraca. Svaki put kada duž fairwaya odigrate udarac, uređaj bilježi udaljenost udarca kako biste je kasnije mogli vidjeti.

SAVJET: Automatsko prepoznavanje udaraca najbolje funkcionira kada nosite uređaj na zapešću ruke kojom udarate i kada ostvarite dobar kontakt s lopticom. Puttovi se ne prepoznaju.

- 1 Tijekom igranja golfa pritisnite **START**.
- 2 Odaberite **Mjerenje udarca**.
Prikazuje se udaljenost zadnjeg udarca.
NAPOMENA: Udaljenost se automatski ponovno postavlja kada ponovno udarite loptu, putt na greenu ili kada se pomaknete na sljedeću rupu.
- 3 Pritisnite **DOWN**.
- 4 Odaberite **Prethodni udarci** da biste vidjeli sve zabilježene udaljenosti udaraca.

Ručno mjerjenje udarca

Možete ručno dodati udarac ako ga sat nije otkrio. Morate dodati udarac s lokacije propuštenog udarca.

- 1 Izvedite udarac i gledajte gdje će pasti loptica.
- 2 Na zaslonu s podacima o rupi odaberite **START**.
- 3 Odaberite **Mjerenje udarca**.
- 4 Pritisnite **DOWN**.
- 5 Odaberite **Dodaj udarac > ✓**.
- 6 Ako je potrebno, unesite palicu s kojom ste izveli udarac.
- 7 Prošećite ili se odvezite do svoje loptice.

Kada sljedeći put udarite lopticu, sat automatski bilježi udaljenost zadnjeg udarca. Ako je potrebno, možete ručno dodati udarac.

Praćenje rezultata

- 1 Na zaslonu s podacima o rupi pritisnite **START**.
- 2 Odaberite **Kartica s rezultat..**
Kada ste na greenu, pojavljuje se kartica s rezultatima.
- 3 Pritisnите **UP** ili **DOWN** za kretanje kroz rupe.
- 4 Za odabir rupe pritisnite **START**.
- 5 Za postavljanje rezultata pritisnite **UP** ili **DOWN**.
Vaš je ukupni rezultat ažuriran.

Omogućavanje praćenja statistika

Funkcija Praćenje statistike omogućuje detaljno praćenje statistike tijekom igranja golfa.

- 1 Na zaslonu s podacima o rupi držite **MENU**.
- 2 Odaberite postavke aktivnosti.
- 3 Odaberite **Praćenje statistike**.

Bilježenje statistike

Da biste mogli bilježiti statistiku, najprije morate omogućiti praćenje statistike (*Omogućavanje praćenja statistika, stranica 36*).

- 1 Na kartici s rezultatima odaberite rupu.
- 2 Unesite ukupni broj izvedenih udaraca, uključujući puttove, i pritisnite **START**.
- 3 Postavite broj odigranih puttova i pritisnite **START**.
NAPOMENA: Broj odigranih puttova upotrebljava se samo za praćenje statistike i ne povećava rezultat.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
NAPOMENA: Ako se nalazite na par 3 rupi, neće se prikazati podaci o fairwayu.
 - Ako loptica pogodi fairway, odaberite **U fairwayu**.
 - Ako je loptica promašila fairway, odaberite **Promaš. udesno** ili **Promaš. ulijevo**.
- 5 Ako je potrebno, unesite broj kaznenih udaraca.

Surfanje

U sklopu aktivnosti surfanja možete zabilježiti sesije surfanja. Nakon sesije možete vidjeti broj valova, najduži val i maksimalnu brzinu.

- 1 Pritisnите **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Surfanje**.
- 3 Čekajte na plaži dok sat ne primi GPS signale.
- 4 Pritisnите **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 5 Po dovršetku aktivnosti pritisnite **STOP** za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.
- 6 Odaberite **Spremi** za pregled sažetka vaše sesije surfanja.

Pregled informacija o morskim mijenama

UPOZORENJE

Informacije o morskim mijenama služe samo u informativne svrhe. Snosite odgovornost za praćenje svih objavljenih smjernica o vodi, za svjesnost o svojem okruženju i za primjenu pravila sigurne plovidbe u svakom trenutku. Nepridržavanjem ovog upozorenja može doći do teške ozljede ili smrti.

Kada uparite sat s kompatibilnim telefonom, možete pregledati informacije o stanici za predviđanje morskih mijena, uključujući visinu morske mijene i vrijeme sljedeće plime i oseke.


1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.

2 Odaberite **Morske mijene**.

3 Odaberite opciju:

- Kako biste upotrijebili trenutačnu lokaciju u blizini stанице za predviđanje morskih mijena odaberite **Trenutna lokacija**.
- Kako biste odabrali nedavno upotrijebljenu stanicu za predviđanje morskih mijena, odaberite **Nedavno**.
- Kako biste odabrali spremljenu lokaciju, odaberite **Spremljeno**.
- Kako biste unijeli koordinate lokacije, odaberite **Koordinate**.

Prikazat će se 24-satna karta morskih mijena za trenutačni datum s trenutačnom visinom morske razine ① i informacijama o sljedećim mijenama ②.



4 Pritisnite **DOWN** kako biste vidjeli informacije o morskim mijenama za naredne dane.

Prilagođavanje aktivnosti i aplikacija

Popis aplikacija, zaslone s podacima, podatkovna polja i ostale postavke možete prilagoditi.

Dodavanje ili uklanjanje omiljene aktivnosti

Popis omiljenih aktivnosti prikazuje se kada na zaslonu sata pritisnete tipku **START** i omogućuje vam brz pristup aktivnostima koje najčešće upotrebljavate. Omiljene aktivnosti u bilo kojem trenutku možete dodati ili ukloniti.

1 Držite **MENU**.

2 Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.

Vaše omiljene aktivnosti prikazuju se na vrhu popisa.

3 Odaberite opciju:

- Za dodavanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i zatim odaberite **Postavljanje za favorita**.
- Za uklanjanje omiljene aktivnosti odaberite aktivnost i zatim odaberite **Uklanjanje iz favorita**.

Promjena redoslijeda aktivnosti u popisu aplikacija

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Promijeni redoslijed**.
- 5 Pritisnite **UP** ili **DOWN** kako biste prilagodili položaj aktivnosti u popisu aplikacija.

Prilagođavanje zaslona s podacima

Možete prikazati, sakriti i promijeniti izgled i sadržaj zaslona s podacima za svaku aktivnost.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.
- 3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
- 4 Odaberite postavke aktivnosti.
- 5 Odaberite **Zasloni s podacima**.
- 6 Odaberite zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
- 7 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Izgled** za prilagođavanje broja podatkovnih polja na zaslonu s podacima.
 - Odaberite polje kako biste promijenili podatke koji će se u njemu prikazivati.
 - Odaberite **Lijevi mjerač** ili **Desni mjerač** kako biste dodali grafičke mjerače za ronjenje.
 - Odaberite **Promijeni redoslijed** kako biste promijenili lokaciju zaslona s podacima u slijedu.
 - Odaberite **Ukloni** kako biste uklonili zaslon s podacima iz slijeda.

NAPOMENA: Za ronilačke aktivnosti nisu dostupne sve opcije.

- 8 Po potrebi za dodavanje zaslona s podacima u slijed odaberite **Dodaj novo**.

Možete dodati prilagođeni zaslon s podacima ili odabrati neki od prethodno definiranih zaslona s podacima.

Dodavanje karte aktivnosti

Možete dodati kartu zaslonima s podacima za aktivnost.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.
- 3 Odaberite aktivnost za prilagođavanje.
- 4 Odaberite postavke aktivnosti.
- 5 Odaberite **Zasloni s podacima > Dodaj novo > Karta**.

Stvaranje prilagođene aktivnosti

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Dodaj**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Kopiranje aktivnosti** kako biste stvorili prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.
 - Odaberite **Drugo** kako biste stvorili novu prilagođenu aktivnost.
- 4 Po potrebi odaberite vrstu aktivnosti.
- 5 Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.
Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Biciklizam(2).
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki aktivnosti. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima ili automatske značajke.
 - Odaberite **Gotovo** za spremanje i korištenje prilagođene aktivnosti.
- 7 Odaberite kako biste aktivnost dodali na popis omiljenih.

Postavke aplikacija i aktivnosti

Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama. Primjerice, možete prilagoditi stranice s podacima i omogućiti upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

Držite MENU, odaberite Aktivnosti i aplikacije, odaberite aktivnost i odaberite postavke aktivnosti.

3D udaljenost: Izračunava udaljenost pomoću promjene u nadmorskoj visini i vodoravnog kretanja tlom.

3D brzina: Izračunava brzinu s pomoću promjene u nadmorskoj visini i vodoravnog kretanja tlom.

Dodaj aktivnost: Omogućuje prilagođavanje multisport aktivnosti.

Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening ili navigaciju za aktivnost.

Automatski uspon: Satu omogućuje automatsko prepoznavanje promjene nadmorske visine s pomoću ugrađenog visinomjera ([Omogućivanje automatskog uspona, stranica 42](#)).

Auto Lap: Postavlja opcije za funkciju Auto Lap[®] za automatsko označavanje dionica na određenoj udaljenosti.

Kada dovršite dionicu, prikazat će se prilagodljiva poruka upozorenja za dionicu. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

Auto Pause: Postavlja opcije za funkciju Auto Pause[®] na zaustavljanje bilježenja podataka pri zaustavljanju ili pri usporavanju ispod zadane brzine. Ta je funkcija korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga mesta gdje morate stati.

Automatski odmor: Satu omogućuje automatsko otkrivanje odmaranja tijekom plivanja u bazenu i stvaranje intervala odmora ([Automatski odmor, stranica 26](#)).

Autom. izračun dionica: Satu omogućuje automatsko prepoznavanje skijaških spustova ili jedrenja na dasci s pomoću ugrađenog mjerača brzine. Za aktivnost jedrenja na dasci možete postaviti pragove brzine i udaljenosti za automatsko pokretanje.

Automatsko pomicanje: Postavlja sat tako da se kreće kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen mjerač vremena aktivnosti.

Boja pozadine: Omogućuje postavljanje crne ili bijele pozadine za svaku aktivnost.

Veliki brojevi: Promjena veličine brojeva na zaslonu s podacima o rupama za golf.

Slanje pulsa: Omogućuje automatsko odašiljanje podataka o pulsu kada započnete aktivnost ([Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 67](#)).

Pokretanje odbrojavanja: Omogućuje mjerač odbrojavanja za intervale plivanja u bazenu.

Zasloni s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).

Udaljenost u golfu: Postavlja mjerne jedinice pri igranju golfa.

GPS: Postavljanje načina rada za GPS antenu. Upotreba opcija GPS + GLONASS ili GPS + GALILEO omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje položaja. Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelita prije će potrošiti bateriju nego kada koristite samo opciju GPS. S pomoću opcije UltraTrac rjeđe bilježi točke traga i podatke senzora ([Promjena postavki GPS-a, stranica 43](#)).

Sustav ocjenjivanja: Postavlja sustav ocjenjivanja nagiba za ocjenjivanje teškoće rute za aktivnost penjanja po stijenama.

Tipka Dionica: Omogućuje ili onemogućuje gumb BACK za bilježenje dionice, seta ili odmora tijekom aktivnosti.

Zaključaj uređaj: Zaključava gume tijekom multisport aktivnosti kako bi se sprječilo slučajno pritiskanje gumba.

Metronom: Reproducira tonove ili vibrira ujednačenim ritmom kako biste mogli poboljšati svoje performanse tako što ćete trenirati uz bržu, sporiju ili ujednačeniju kadencu. Možete postaviti udarce u minuti (bpm) kadence koju želite održati, frekvenciju udaraca i postavke zvuka.

Kazne: Omogućuje praćenje kaznenih udaraca tijekom igranja golfa ([Bilježenje statistike, stranica 36](#)).

Veličina bazena: Postavljanje duljine bazena za plivanje u bazenu.

Prosjek za snagu: Određuje se uključuje li sat u podatke za snagu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne okrećete pedale.

Način napajanja: Postavlja zadani način napajanja za aktivnost.

Isključivanje za uštedu energije: Postavlja trajanje vremena uštede energije, odnosno koliko dugo sat ostaje u načinu rada za treniranje, primjerice, kada čekate početak utrke. Opcija Normalno postavlja sat za prelazak u način rada s niskom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti. Opcija Produljeno postavlja sat za prelazak u način rada s niskom potrošnjom energije nakon 25 minuta neaktivnosti. Produceni način rada može skratiti trajanje baterije između dva punjenja.

Bilježenje aktivnosti: Omogućuje bilježenje golferskih aktivnosti u obliku FIT datoteke. FIT datoteke bilježe fitness podatke u obliku prilagođenom za Garmin Connect.

Interval: Postavlja frekvenciju za bilježenje točaka traga tijekom ekspedicije. Po zadanim postavkama, GPS točke traga bilježe se jednom u sat vremena i ne snimaju se nakon zalaska sunca. Rjeđe bilježenje točaka traga produljuje vijek trajanja baterije.

Biljež.nakon zalaska sunca: Postavlja sat za bilježenje točaka traga nakon zalaska sunca tijekom ekspedicije.

Bilježenje maks.VO2: Omogućuje bilježenje maksimalnog VO2 za aktivnosti terenskog trčanja.

Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.

Ponavljanje: Omogućuje opciju Ponavljanje za multisport aktivnosti. Primjerice, ovu opciju možete koristiti za aktivnosti koje uključuju više prijelaza kao što je plivanje/trčanje.

Vraćanje zadanih post.: Omogućuje ponovno postavljanje postavki aktivnosti.

Statistika rute: Omogućuje praćenje statistike rute za aktivnosti dvoranskog penjanja.

Praćenje rezultata: Automatski omogućava ili onemogućava bilježenje rezultata kada započnete rundu golfa.

SpeedPro: Omogućuje napredno mjerjenje brzine za jedrenje na dasci.

Praćenje statistike: Omogućuje praćenje statistike tijekom igranja golfa ([Bilježenje statistike, stranica 36](#)).

Prepoznavanje zaveslaja: Omogućuje prepoznavanje zaveslaja za plivanje u bazenu.

Prijelazi: Omogućuje prijelaze za multisport aktivnosti.

Upozorenja za aktivnosti

Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima, u poboljšanju informiranosti u okolini i navigaciji prema odredištu. Neka su upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Tri su vrste upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.

Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava vas jedanput. Događaj je određena vrijednost.

Primjerice, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada potrošite određenu količinu kalorija.

Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada je sat iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti. Primjerice, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je puls ispod 60 otkucaja u minuti (otk./min) i iznad 210 otk./min.

Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad sat zabilježi određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti sat tako da vas upozorava svakih 30 minuta.

| Naziv upozorenja | Vrsta upozorenja | Opis |
|-------------------------|-----------------------|--|
| Kadenca | Domet | Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost takta. |
| Kalorije | Događaj, ponavljajuće | Možete postaviti broj kalorija. |
| Prilagođeno | Događaj, ponavljajuće | Možete odabrati postojeću poruku ili stvoriti prilagođenu te odabrati vrstu upozorenja. |
| Udaljenost | Ponavljajuće | Možete postaviti interval udaljenosti. |
| Nadmorska visina | Domet | Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost nadmorske visine. |
| Puls | Domet | Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost pulsa ili odabrati promjene zona. Pogledajte odjeljike <i>O zonama pulsa, stranica 80</i> i <i>Izračuni zona pulsa, stranica 82</i> . |
| Tempo | Domet | Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost tempa. |
| Tempo | Ponavljajuće | Možete postaviti ciljani tempo plivanja. |
| Napajanje | Domet | Možete postaviti visoku ili nisku razinu snage. |
| Blizina | Događaj | Radius možete postaviti od spremljene lokacije. |
| Trčanje/hodanje | Ponavljajuće | Možete postaviti redovite odmore hodanjem u pravilnim intervalima. |
| Brzina | Domet | Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost brzine. |
| Brzina hoda | Domet | Možete postaviti gornji ili donji broj zaveslaja po minuti. |
| Vrijeme | Događaj, ponavljajuće | Možete postaviti vremenski interval. |
| Mjerač vremena za stazu | Ponavljajuće | Možete postaviti vremenski interval za stazu u sekundama. |

Postavljanje upozorenja

- 1** Držite **MENU**.
 - 2** Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.
 - 3** Odaberite aktivnost.
- NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
- 4** Odaberite postavke aktivnosti.
 - 5** Odaberite **Upozorenja**.
 - 6** Odaberite opciju:
 - Odaberite **Dodaj novo** za dodavanje novog upozorenja za aktivnost.
 - Odaberite naziv upozorenja za uređivanje postojećeg upozorenja.
 - 7** Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
 - 8** Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
 - 9** Po potrebi uključite upozorenje.

Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja. Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona (minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za upozorenja o vrijednostima izvan raspona.

Omogućivanje automatskog uspona

Funkciju automatskog uspona možete koristiti za automatsko otkrivanje promjene nadmorske visine. Tu funkciju možete koristiti tijekom aktivnosti poput penjanja, planinarenja, trčanja ili vožnje bicikлом.

- 1** Držite **MENU**.
 - 2** Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.
 - 3** Odaberite aktivnost.
- NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
- 4** Odaberite postavke aktivnosti.
 - 5** Odaberite **Automatski uspon > Status**.
 - 6** Odaberite **Uvijek ili Kad se ne navigira**.
 - 7** Odaberite opciju:
 - Odaberite **Zaslon za trčanje** kako biste vidjeli koji se zaslon s podacima prikazuje tijekom trčanja.
 - Odaberite **Zaslon za penjanje** kako biste vidjeli koji se zaslon s podacima prikazuje tijekom penjanja.
 - Odaberite **Zamjena boja** kako bi se prilikom promjene načina rada mijenjale boje zaslona.
 - Odaberite **Vertikalna brzina** za postavljanje brzine uspona kroz određeno vrijeme.
 - Odaberite **Preb.izm.nač.rad** za postavljanje brzine promjene načina rada na uređaju.

NAPOMENA: Opcija Trenutni zaslon omogućava vam automatsko prebacivanje na posljednji zaslon koji ste gledali prije prelaska na automatski uspon.

Promjena postavki GPS-a

Dodatne informacije o GPS-u potražite na web-mjestu www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.
- 3 Odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 4 Odaberite postavke aktivnosti.
- 5 Odaberite **GPS**.
- 6 Odaberite opciju:

- Odaberite **Isključi** kako biste onemogućili GPS za aktivnost.
- Odaberite **Normal.(samo GPS)** kako biste omogućili sustav GPS satelita.
- Odaberite **GPS + GLONASS** (ruski sustav satelita) za preciznije informacije o položaju u slučajevima kada je vidljivost neba loša.

NAPOMENA: Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelitskog sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se upotrebljava samo GPS.

- Odaberite **GPS + GALILEO** (sustav satelita Europske unije) za preciznije informacije o položaju u slučajevima kada je vidljivost neba loša.
- Odaberite **UltraTrac** za rjeđe bilježenje točaka traga i podataka senzora.

NAPOMENA: Omogućavanje značajke UltraTrac produljuje trajanje baterije, ali smanjuje kvalitetu snimljenih aktivnosti. Koristite značajku UltraTrac za aktivnosti koje zahtijevaju produljeno trajanje baterije, a za koje ucestala ažuriranja podataka senzora nisu toliko važna.

Vježbanje

Vježbanje

Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i kalorije. Tijekom aktivnosti možete pregledavati zaslone s podacima specifičnima za vježbanje koji obuhvaćaju informacije o koraku vježbanja kao što je primjerice udaljenost koraka vježbanja ili prosječan tempo koraka.

Vaš uređaj isporučuje se s nekoliko prethodno učitanih vježbanja za više aktivnosti. S pomoći aplikacije Garmin Connect možete stvoriti i pronaći više vježbanja ili odabratи plan treninga s ugrađenim vježbama i prenijeti ih na svoj uređaj.

Pomoći usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja. Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.

Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect

Prije preuzimanja vježbanja iz aplikacije Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect, stranica 78](#)).

- 1 Odaberite opciju:
 - Otvorite aplikaciju Garmin Connect.
 - Idite na connect.garmin.com.
- 2 Odaberite **Trening > Vježbanje**.
- 3 Pronađite vježbanje ili stvorite i spremite novo vježbanje.
- 4 Odaberite ili **Pošalji na uređaj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Početak vježbanja

Prije nego što započnete vježbati, s Garmin Connect računa morate preuzeti vježbanje.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Trening > Vježbanje**.
- 5 Odaberite vježbanje.

NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.

- 6 Odaberite **Pokr. vježbanje**.
- 7 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.

Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja, bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju.

Izvođenje preporučenog vježbanja dana

Prije nego što vam uređaj može preporučiti vježbanje dana, morate odrediti status treniranja i procjenu svog maksimalnog VO2 ([Status treniranja, stranica 57](#)).

- 1 Na zaslonu sata odaberite **START**.

- 2 Odaberite **Trčanje ili Biciklizam**.

Pojavljuje se preporučeno vježbanje dana.

- 3 Odaberite **START** i odaberite opciju:

- Za izvođenje vježbanja odaberite **Pokr. vježbanje**.
- Za odbacivanje vježbanja odaberite **Odbaci**.
- Za pregled koraka vježbanja odaberite **Koraci**.
- Za ažuriranje postavke cilja vježbanja odaberite **Vrsta cilja**.
- Za isključivanje budućih obavijesti o vježbanju odaberite **Onemogući upit**.

Preporučeno vježbanje automatski se ažurira u skladu s promjenama u navikama treniranja, vremenom oporavka i maksimalnim VO2.

Stvaranje intervalnog vježbanja

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.

- 2 Odaberite aktivnost.

- 3 Držite **MENU**.

- 4 Odaberite **Trening > Intervali > Uredi > Interval > Tip**.

- 5 Odaberite **Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno**.

SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da odaberete opciju Otvoreno.

- 6 Po potrebi odaberite **Trajanje**, unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala za vježbanje i odaberite ✓.

- 7 Pritisnite **BACK**.

- 8 Odaberite **Odmor > Tip**.

- 9 Odaberite **Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno**.

- 10 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala odmaranja i odaberite ✓.

- 11 Pritisnite **BACK**.

- 12 Odaberite jednu ili više opcija:

- Za postavljanje broja ponavljanja odaberite **Ponavljanje**.
- Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije početka vježbanja odaberite **Zagrijavanje > Uključi**.
- Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite **Hlađenje > Uključi**.

Početak intervalnog vježbanja

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Trening > Intervali > Pokr. vježbanje**.
- 5 Pritisnite **START** za pokretanje mjeraca vremena aktivnosti.
- 6 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog vježbanja, za početak prvog intervala pritisnite **BACK**.
- 7 Slijedite upute na zaslonu.

Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.

O kalendaru treninga

Kalendar treninga na satu proširenje je kaledara treninga ili rasporeda koji postavite u Garmin Connect računu. Nakon što ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sva zakazana vježbanja koja ste poslali na uređaj možete vidjeti u brzom pregledu widgeta kaledara. Kada u kalendaru odaberete dan, možete pregledati ili započeti s vježbanjem. Zakazani trening ostaje na satu neovisno o tome jeste li ga dovršili ili preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.

Korištenje planova treninga iz aplikacije Garmin Connect

Ako želite preuzeti i koristiti planove treniranja, morate imati Garmin Connect račun (*Garmin Connect, stranica 78*), a sat Descent morate upariti s kompatibilnim telefonom.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite  ili .
- 2 Odaberite **Trening > Planovi treninga**.
- 3 Odaberite i zakažite plan treniranja.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
- 5 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.

PacePro treniranje

Mnogi trkači vole nositi narukvicu s tempom tijekom utrke koja im pomaže u dostizanju cilja utrke. Funkcija PacePro omogućuje vam stvaranje prilagođene narukvice s tempom na temelju udaljenosti i tempa ili udaljenosti i vremena. Možete stvoriti i narukvicu s tempom za poznatu stazu kako biste optimizirali tempo na temelju promjena nadmorske visine.

Možete stvoriti PacePro plan pomoću aplikacije Garmin Connect. Možete pregledati podjele i grafikon nadmorske visine prije trčanja stazom.

Preuzimanje PacePro plana iz aplikacije Garmin Connect


Prije preuzimanja PacePro plana u aplikaciji Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun (*Garmin Connect, stranica 78*).

- 1 Odaberite opciju:
 - Otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite  ili .
 - Idite na connect.garmin.com.
- 2 Odaberite **Trening > PacePro strategije za tempo**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu da biste stvorili i spremili PacePro plan.
- 4 Odaberite  ili **Pošalji na uređaj**.

Pokretanje PacePro plana

Prije pokretanja PacePro plana morate preuzeti plan sa svojeg Garmin Connect računa.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost za trčanje na otvorenom.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Trening > PacePro planovi**.
- 5 Odaberite preplatu.
- 6 Pritisnite **START**.
- SAVJET:** Prije nego što prihvate PacePro plan, možete pregledati prolazna vremena, grafikon nadmorske visine i kartu.
- 7 Odaberite **Prihvati plan** za pokretanje plana.
- 8 Po potrebi odaberite kako biste omogućili navigaciju stazom.
- 9 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.



| | |
|---|---|
| ① | Ciljni tempo na prolazu |
| ② | Trenutačni tempo na prolazu |
| ③ | Napredak dovršetka prolaza |
| ④ | Preostala udaljenost prolaza |
| ⑤ | Ukupno vrijeme ispred ili iza ciljnog vremena |

SAVJET: Možete držati **MENU** i zatim odabrati **Zaustavi PacePro > ✓** da biste zaustavili PacePro plan. Mjerač vremena aktivnosti i dalje radi.

Korištenje funkcije Virtual Partner[®]

Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam pomogne da postignete svoje ciljeve. Možete postaviti tempo za funkciju Virtual Partner i utrkivati se s njim.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite postavke aktivnosti.
- 5 Odaberite **Zasloni s podacima > Dodaj novo > Virtual Partner**.
- 6 Unesite tempo ili brzinu.
- 7 Pritisnite **UP** ili **DOWN** za promjenu lokacije Virtual Partner zaslona (opcionalno).
- 8 Započnite aktivnost (*Započinjanje aktivnosti, stranica 23*).
- 9 Pritisnite **UP** ili **DOWN** za kretanje do zaslona Virtual Partner kako biste vidjeli tko je u vodstvu.

Postavljanje cilja treniranja

Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost, udaljenost i vrijeme, udaljenost i tempo ili udaljenost i brzinu. Za vrijeme treninga sat vam u stvarnom vremenu daje informacije o tome koliko ste blizu postizanja postavljenog cilja treniranja.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Trening > Postavi cilj**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Samo udaljenost** za odabir zadane udaljenosti ili unos prilagođene udaljenosti.
 - Odaberite **Udaljenost i vrijeme** za odabir ciljane udaljenosti i vremena.
 - Odaberite **Udaljenost i tempo** ili **Udaljenost i brzina** za odabir ciljane udaljenosti i tempa ili brzine.Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
- 6 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
SAVJET: Možete držati MENU i zatim odabratи **Otkazi cilj > ✓** kako biste otkazali cilj treniranja.

Utrkivanje s prethodnom aktivnošću

Možete se utrkivati s već snimljenom ili preuzetom aktivnošću. Ova funkcija radi s funkcijom Virtual Partner pa za vrijeme aktivnosti možete vidjeti jeste li u prednosti ili u zaostatku.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Trening > Utrka u okviru akt..**
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Iz povijesti** za odabir već snimljenih aktivnosti s uređaja.
 - Odaberite **Preuzeto** za odabir aktivnosti koje ste preuzeли s Garmin Connect računa.Pojavljuje se zaslon Virtual Partner i pokazuje procijenjeno vrijeme završetka.
- 6 Odaberite aktivnost.
- 7 Pritisnite **START** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
- 8 Kada završite aktivnost, pritisnite **STOP** i odaberite **Spremi**.

Povijest

U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s optionalnog senzora.

NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.

Korištenje funkcije Povijest

Povijest sadrži prethodne aktivnosti koje ste spremili na sat.

- 1 Na izgledu sata držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Povijest > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Pritisnite **START**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Kako biste vidjeli dodatne informacije o aktivnosti, odaberite **Svi stat.pod..**
 - Kako biste vidjeli utjecaj aktivnosti na vašu aerobnu i anaerobnu kondiciju, odaberite **Efekt vježbanja (O efektu vježbanja, stranica 60)**.
 - Kako biste vidjeli vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa, odaberite **Puls (Pregled vremena u svakoj zoni pulsa, stranica 48)**.
 - Za odabir dionice i prikaz dodatnih podataka o svakoj dionici odaberite **Dionice**.
 - Za odabir skijaškog ili snowboarding spusta i prikaz dodatnih podataka o svakom spustu odaberite **Dionice**.
 - Za odabir seta vježbi i prikaz dodatnih informacija o svakom setu odaberite **Setovi**.
 - Za prikaz aktivnosti na karti odaberite **Karta**.
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine za aktivnost odaberite **Iscrtav.elev..**
 - Kako biste izbrisali odabrano aktivnost, odaberite **Izbriši**.

Povijest multisport aktivnosti

Uređaj sprema sažetak multisport aktivnosti, uključujući prijeđenu udaljenost, vrijeme, kalorije i podatke o dodatnom priboru. Uređaj odvaja podatke o aktivnosti po sportskim segmentima i prijelazima pa možete uspoređivati slične treninge i pratiti brzinu prijelaza. Povijest prijelaza uključuje udaljenost, vrijeme, prosječnu brzinu i kalorije.

Pregled vremena u svakoj zoni pulsa

Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.

- 1 Na izgledu sata držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Povijest > Aktivnosti**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Puls**.

Osobni rekordi

Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka i najduže trčanje ili vožnju.

NAPOMENA: Osobni rekordi za vožnju bicikla uključuju i najveću uzbrdicu i najbolju snagu (potreban je mjerač snage).

Pregledavanje osobnih rekorda

- 1 Na izgledu satu držite MENU.
- 2 Odaberite **Povijest > Rekordi**.
- 3 Odaberite sport.
- 4 Odaberite rekord.
- 5 Odaberite **Prikaz rekorda**.

Vraćanje osobnog rekorda

Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni rekord.

- 1 Na izgledu satu držite MENU.
- 2 Odaberite **Povijest > Rekordi**.
- 3 Odaberite sport.
- 4 Odaberite rekord koji želite vratiti.
- 5 Odaberite **Prethodno > ✓**.

NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Brisanje osobnih rekorda

- 1 Na izgledu sata držite MENU.
 - 2 Odaberite **Povijest > Rekordi**.
 - 3 Odaberite sport.
 - 4 Odaberite opciju:
 - Za brisanje jednog rekorda odaberite rekord i zatim odaberite **Izbriši rekord > ✓**.
 - Za brisanje svih rekorda u određenom sportu odaberite **Izbriši sve rekorde > ✓**.
- NAPOMENA:** Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Pregledavanje ukupnih podataka

Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu koji su spremljeni na satu.

- 1 Na izgledu sata držite MENU.
- 2 Odaberite **Povijest > Ukupno**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite opciju tjednih ili mjesecnih ukupnih rezultata.

Korištenje brojača kilometara

Brojač kilometara automatski snima ukupnu prijeđenu udaljenost, nadmorsku visinu i vrijeme u aktivnostima.

- 1 Na izgledu sata držite MENU.
- 2 Odaberite **Povijest > Ukupno > Brojač kilometara**.
- 3 Pritisnite UP ili DOWN kako biste vidjeli ukupne vrijednosti izmjerene s pomoću brojača kilometara.

Brisanje povijesti

- 1 Na izgledu sata držite MENU.
 - 2 Odaberite **Povijest > Opcije**.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Izbriši sve aktivnosti** kako biste izbrisali sve aktivnosti iz povijesti.
 - Odaberite **Ponovno postavi ukupno** kako biste ponovo postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
- NAPOMENA:** Time se ne brišu spremljene aktivnosti.

Izgled

Možete prilagoditi izgled sata i funkcije brzog pristupa u slijedu brzih pregleda widgeta i izborniku kontrola.

Postavke izgleda sata

Izgled sata možete prilagoditi odabirom izgleda, boje i dodatnih podataka. Prilagođene izglede sata možete preuzeti iz trgovine Connect IQ.

Prilagođavanje izgleda sata

Možete prilagoditi izgled sata i podatke koji se na njemu prikazuju.

- 1 Na izgledu sata držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Izgled sata**.
- 3 Pritisnite **UP** ili **DOWN** za prikaz opcija izgleda sata.
- 4 Pritisnite **START**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za aktiviranje izgleda sata odaberite **Primijeni**.
 - Za prilagođavanje podataka koji se prikazuju na zaslonu sata odaberite **Prilagodi**, pritisnite **UP** ili **DOWN** za prikaz opcija i zatim pritisnite **START**.

Brzi pregledi widgeta

Vaš se sat isporučuje s brzim pregledima widgeta koji omogućuju brz pregled podataka ([Prikaz slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 53](#)). Nekim je funkcijama potrebna Bluetooth® veza s kompatibilnim telefonom.

Neki se brzi pregledi widgeta zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete dodati u slijed brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 53](#)).

| Naziv | Opis |
|---|--|
| ABC | Prikazuje kombinirane podatke visinomjera, barometra i kompasa. |
| Alternativne vremenske zone | Prikazuje trenutačno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama (Dodavanje alternativnih vremenskih zona, stranica 4). |
| Aklimatizacija na veće nadmorske visine | Na visinama iznad 800 m (2625 ft) prikazuje grafikon na kojem se prikazuju vrijednosti prosječnog očitanja pulsne oksimetrije, broja udihova i pulsa u mirovanju u zadnjih sedam dana korigirane na temelju nadmorske visine. |
| Visinomjer | Prikazuje približnu nadmorskou visinu na temelju promjena tlaka zraka. |
| Barometar | Prikazuje podatke o tlaku u okolini na temelju nadmorske visine. |
| Body Battery™ | Kada se nosi cijeli dan, prikazuje trenutačnu Body Battery razinu i grafikon vaše razine u posljednjih nekoliko sati (Body Battery, stranica 53). |
| Kalendar | Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendarja vašeg telefona. |
| Kalorije | Prikazuje podatke o kalorijama za trenutačni dan. |
| Kompas | Prikazuje elektronički kompas. |
| Zapisnik ronjenja | Prikazuje kratki sažetak nedavno zabilježenih ronjenja (Brzi pregled widgeta zapisnika ronjenja, stranica 19). |
| Praćenje psa | Prikazuje podatke o lokaciji psa ako ste sa satom Descent uparili kompatibilni uređaj za praćenje pasa. |
| Broj katova na koje ste se popeli | Prati broj katova na koje ste se popeli i napredak prema cilju. |
| Garmin trener | Prikazuje zakazane treninge kada odaberete plan treninga Garmin trenera na svojem Garmin Connect računu. Plan se prilagođava vašoj trenutačnoj fizičkoj formi, preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. |
| Health Snapshot™ | Pokreće Health Snapshot aktivnost na vašem satu koja bilježi nekoliko ključnih zdravstvenih parametara dok mirujete dvije minute. Pruža uvid u vaše ukupno kardiovaskularno stanje. Sat bilježi parametre kao što su prosječni puls, razina stresa i brzina disanja. Možete pregledati sažetke spremljenih Health Snapshot aktivnosti. |
| Puls | Prikazuje trenutačni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i grafikon prosječnog pulsa u mirovanju (RHR). |
| Minute intenzivnog vježbanja | Bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja u tjednu i napredak prema postavljenom cilju. |
| inReach® kontrole | Omogućuje slanje poruka na uparenom inReach uređaju (Upotreba daljinskog upravljača inReach, stranica 73). |
| Zadnji sport | Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti. |
| Zadnja vožnja | |
| Zadnje trčanje | |
| Zadnje plivanje | Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti i povijesti navedenog sporta. |

| Naziv | Opis |
|-------------------------|--|
| Mjesečeva mijena | Prikazivanje vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesecih mijena ovisno o vašem GPS položaju. |
| Upravljanje glazbom | Kontrole playera glazbe vašeg telefona. |
| Obavijesti | Upozorava vas na dolazne pozive, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na telefonu (<i>Omogućavanje Bluetooth obavijesti, stranica 76</i>). |
| Performanse | Prikazuje mjerjenja performansi koje vam pomažu da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na utrkama. (<i>Mjerenje performansi, stranica 54</i>). |
| Pulsni oksimetar | Omogućuje ručno očitanje pulsног oksimetra (<i>Očitanje pulsnim oksimetrom, stranica 68</i>). Ako ste preaktivni da sat izvrši očitanje pulsног oksimetra, mjerjenje se neće zabilježiti. |
| Mirovanje | Prikazuje ukupno trajanje spavanja, rezultat spavanja i informacije o fazama sna za prethodnu noć. |
| Solarni intenzitet | Prikazuje grafikon intenziteta solarnog punjenja za zadnjih 6 sati i prosjek za prethodni tjedan. NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima proizvoda. |
| Koraci | Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i podatke za prethodne dane. |
| Stres | Prikazuje vašu trenutačnu razinu stresa i grafikon razine stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše opustili. Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa, mjerjenje stresa neće se zabilježiti. |
| Izlazak i zalazak sunca | Prikazuje vremena izlaska i zalaska sunca te vrijeme građanskog sumraka. |
| Interval na površini | Prikazuje vrijeme intervala na površini, jedinice toksičnosti kisika (OTU), opterećenje tkiva i postotak izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a) toksičnosti kisika nakon ronjenja (<i>Brzi pregled widgeta površinskog intervala, stranica 18</i>). |
| Surfline™ | Na temelju vaše trenutačne lokacije prikazuje trenutačne podatke o valovima, kao što su visina plime i valova te ocjena valova za najbližu lokaciju za surfanje. |
| Temperatura | Prikazuje podatke o temperaturi iz unutarnjeg senzora temperature. |
| Status treniranja | Prikazuje vaš trenutačni status treniranja i opterećenje treniranja koji vam pokazuju kako treniranje utječe na vašu razinu kondicije i rezultate (<i>Status treniranja, stranica 57</i>). |
| VIRB® kontrole | Omogućuje upravljanje kamerom kada je VIRB uređaj uparen sa satom Descent (<i>VIRB daljinski upravljač, stranica 73</i>). |
| Vrijeme | Prikazuje trenutačnu temperaturu i vremensku prognozu. |
| Xero® uređaj | Prikazuje podatke o lokaciji lasera kada je kompatibilan Xero uređaj uparen sa satom Descent (<i>Postavke Xero laserske lokacije, stranica 75</i>). |

Prikaz slijeda brzih pregleda widgeta

Brzi pregledi widgeta omogućuju brz pristup zdravstvenim podacima, informacijama o aktivnostima, ugrađenim senzorima i još mnogo toga. Kada uparite sat, možete pregledavati podatke s telefona kao što su obavijesti, vremenska prognoza i kalendarski događaji.

1 Pritisnite UP ili DOWN.

Sat se kreće kroz neprekidni slijed brzih pregleda widgeta i prikazuje sažetak podataka za svaki brzi pregled widgeta.



2 Pritisnite START za prikaz dodatnih informacija.

3 Odaberite opciju:

- Pritisnite DOWN za prikaz pojedinosti o brzom pregledu widgeta.
- Pritisnite START za prikaz dodatnih opcija i funkcija brzog pregleda widgeta.

Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta

Možete promijeniti redoslijed brzih pregleda widgeta u slijedu i dodati nove brze preglede widgeta.

1 Držite MENU.

2 Odaberite Izgled > Brz.preg.widg.

3 Odaberite opciju:

- Odaberite brzi pregled widgeta i zatim pritisnite UP ili DOWN da biste promijenili lokaciju brzog pregleda widgeta u slijedu.
- Odaberite brzi pregled widgeta i zatim odaberite kako biste brzi pregled widgeta uklonili iz slijeda.
- Odaberite Dodaj i odaberite brzi pregled widgeta kako biste ga dodali u slijed.

Body Battery

Sat analizira podatke o varijabilnosti pulsa, razini stresa, kvaliteti sna i aktivnosti kako bi odredio vašu ukupnu Body Battery razinu. Poput pokazivača razine goriva u automobilu, ovaj parametar pokazuje dostupnu količinu rezervi energije. Body Battery razina kreće se u rasponu od 0 do 100, gdje raspon od 0 do 25 označava nisku razinu energije, raspon od 26 do 50 srednju razinu energije, raspon od 51 do 75 visoku razinu energije, a raspon od 76 do 100 vrlo visoku razinu energije.

Za prikaz najnovije Body Battery razine, dugoročnih trendova i dodatnih pojedinosti sinkronizirajte sat s Garmin Connect računom ([Savjeti za poboljšane Body Battery podatke, stranica 53](#)).

Savjeti za poboljšane Body Battery podatke

- Za točnije rezultate nosite sat i tijekom spavanja.
- Kvalitetan san puni Body Battery.
- Intenzivna aktivnost i visoka razina stresa mogu uzrokovati brže pražnjenje Body Battery energije.
- Unos hrane i stimulansa poput kofeina ne utječe izravno na vašu Body Battery razinu.

Mjerenje performansi

Mjerenja performansi predstavljaju procjene koje vam mogu pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na utrkama. Za ova je mjerenja potrebno nekoliko aktivnosti uz mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Za mjerenje biciklističkih performansi potreban je senzor pulsa i mjerač snage.

Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat Analytics™. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/performance-data/running.

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vaše performanse.

maksimalni VO₂: Maksimalni VO₂ je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju ([O procjenjenim maksimalnim vrijednostima VO₂, stranica 54](#)).

Predviđeno vrijeme utrke: Vaš sat upotrebljava procjenu maksimalnih vrijednosti VO₂ i vašu povijest treniranja kako bi dao ciljno vrijeme utrke na temelju vaše trenutačne kondicije ([Prikaz predviđenih vremena utrke, stranica 55](#)).

Stanje performansi: Stanje performansi je procjena u stvarnom vremenu koja se izračunava nakon što ste se 6 do 20 minuta bavili aktivnošću. Može se dodati kao podatkovno polje pa svoje stanje performansi možete pregledavati i u drugom dijelu aktivnosti. Uspoređuje vašu trenutačnu kondiciju s vašom prosječnom kondicijom ([Stanje performansi, stranica 55](#)).

Funkcionalni prag snage (FTP): Za procjenjivanje funkcionalnog praga snage (FTP) sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli pri početnom postavljanju. Preciznije mjerenje dobit ćete ako izvedete navođeni test ([Dobivanje procjene FTP-a, stranica 56](#)).

Laktatni prag: Za laktatni prag potreban je senzor pulsa na prsima. Laktatni prag je točka u kojoj se vaši mišići brzo umaraju. Vaš sat mjeri laktatni prag s pomoću podataka o pulsu i tempu ([Laktatni prag, stranica 56](#)).

O procjenjenim maksimalnim vrijednostima VO₂

Maksimalni VO₂ je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO₂ pokazatelj je kardiovaskularne snage i trebao bi se povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Za sat Descent G1 potrebno je mjeriti pulsa na zapešću ili kompatibilan monitor pulsa na prsima kako bi mogao prikazati procijenjene maksimalne vrijednosti VO₂. Sat ima različite procijenjene maksimalne vrijednosti VO₂ za trčanje i vožnju bicikla. Kako biste dobili preciznu procjenu maksimalnog VO₂, morate nekoliko minuta na umjerenoj razini intenziteta trčati na otvorenom uz GPS ili voziti bicikl s kompatibilnim mjeračem snage.

Procjena maksimalnog VO₂ na satu se pojavljuje kao broj i opis. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO₂ možete vidjeti na Garmin Connect računu.

Podatke o maksimalnom VO₂ pruža tvrtka Firstbeat Analytics. Analiza maksimalnog VO₂ prikazuje se uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute®. Informacije potražite u dodatku ([Standardne vrijednosti maksimalnog VO₂, stranica 119](#)) i posjetite adresu www.CooperInstitute.org.

Dobivanje procjene maksimalnog VO₂ za trčanje

Za ovu je funkciju potrebno mjeriti pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Ako upotrebljavate senzor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti s uređajem ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)).

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 80](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 81](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati. Ako ne želite da te vrste trčanja utječu na procjenu maksimalnog VO₂, možete onemogućiti bilježenje maksimalnog VO₂ za aktivnosti ultra trčanja i terenskog trčanja ([Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 39](#)).

- 1 Trčite barem 10 minuta na otvorenom.
- 2 Nakon trčanja odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite **UP** ili **DOWN** za kretanje kroz mjerenja performansi.

SAVJET: Možete odabrati START kako biste vidjeli dodatne informacije.

Dobivanje procjene maksimalnog VO₂ za biciklizam

Za ovu su funkciju potrebni mjerač snage i mjerjenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Mjerač snage mora biti uparen s Descent G1 uređajem ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)). Ako upotrebljavate senzor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti s uređajem.

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 80](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 81](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete voziti bicikl.

- 1 Vozite ujednačenom brzinom pri visokom intenzitetu najmanje 20 minuta.
- 2 Nakon vožnje odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite **UP** ili **DOWN** za kretanje kroz mjerjenja performansi.

SAVJET: Možete odabrati START kako biste dodatne informacije.

Prikaz predviđenih vremena utrke

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 80](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 81](#)).

Sat upotrebljava procjenu maksimalnog VO₂ ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO₂, stranica 54](#)) i povijest treniranja za izračun ciljanog vremena utrke. Sat analizira podatke o treniranju za nekoliko tjedana kako bi preciznije procijenio vrijeme utrke.

SAVJET: Ako imate više od jednog Garmin uređaja, možete omogućiti funkciju Physio TrueUp™ koja vašem satu omogućuje sinkronizaciju aktivnosti, povijesti i podataka s drugih uređaja ([Sinkronizirane aktivnosti i mjerjenje performansi, stranica 94](#)).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite **UP** ili **DOWN** za brzi pregled widgeta performansi.
- 2 Pritisnite **START** za prikaz pojedinosti u brzom pregledu widgeta.
- 3 Za prikaz predviđenog vremena utrke pritisnite **UP** ili **DOWN**.
- 4 Pritisnite **START** za prikaz predviđanja za druge udaljenosti.

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati.

Stanje performansi

Dok dovršavate aktivnost kao što su trčanje ili vožnja biciklom, funkcija stanja performansi analizira vaš tempo, puls i oscilacije pulsa i u stvarnom vremenu daje procjenu stanja vaših performansi u usporedbi s vašom prosječnom kondicijom. To je vrijednost koja je približna stvarnom odstupanju od procjene osnovnog maksimalnog VO₂ izražena u postocima.

Vrijednosti stanja performansi kreću se od -20 do +20. Nakon prvih 6 do 20 minuta aktivnosti, na zaslonu uređaja prikazat će se vaše stanje performansi. Primjerice, rezultat veći od 5 znači da ste odmorni, svježi i spremni za dobro trčanje ili vožnju. Stanje performansi možete dodati kao podatkovno polje na jedan od svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili svoje mogućnosti. Stanje performansi također može biti i pokazatelj razine umora, posebno na kraju dugog trčanja ili vožnje.

NAPOMENA: Kako bi procjene maksimalnog VO₂ i vaših trkačkih ili biciklističkih mogućnosti bile točne, uređaju su potrebni podaci o nekoliko trčanja ili vožnji s monitorom pulsa ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO₂, stranica 54](#)).

Pregledavanje stanja performansi

Za ovu je funkciju potrebno mjerjenje pulsa na zapešću ili kompatibilan monitor pulsa na prsima.

- 1 Dodajte **Stanje performansi** na zaslon s podacima ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)).
- 2 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
Nakon 6 do 20 minuta pojavit će se podatak o stanju performansi.
- 3 Prijedite na zaslon s podacima kako biste tijekom trčanja ili vožnje mogli pratiti stanje performansi.

Dobivanje procjene FTP-a

Kako biste dobili procjenu svog funkcionalnog praga snage (FTP), najprije sa satom morate upariti senzor pulsa na prsim i mjerac snage ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)) i morate procijeniti maksimalni VO2 ([Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam, stranica 55](#)).

Za procjenu funkcionalnog praga snage (FTP) sat upotrebljava podatke iz korisnickog profila koje ste unijeli u pocetnom postavljanju i procjenu maksimalnog VO2. Sat ce automatski odrediti vaš funkcionalni prag snage (FTP) tijekom trcanja ujednačenim, visokim intenzitetom s mjeranjem pulsa i snage.

1 Za prikaz brzog pregleda widgeta za performanse pritisnite **UP** ili **DOWN**.

2 Pritisnite **START** za prikaz pojedinosti u brzom pregledu widgeta.

3 Za prikaz procijenjenog FTP-a pritisnite **UP** ili **DOWN**.

Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na mjeracu.

Informacije potražite u dodatku ([FTP ocjene, stranica 119](#)).

NAPOMENA: Kada vas obavijesti o performansama upozore na novu vrijednost FTP-a, možete odabratи Prihvati za spremanje novog FTP-a ili Odbij ako želite zadržati trenutačni FTP.

Provodenje FTP testa

Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag snage (FTP), najprije s uređajem morate upariti monitor pulsa na prsim i mjerac snage ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)) i morate odrediti procjenu maksimalnog VO2 ([Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za biciklizam, stranica 55](#)).

NAPOMENA: FTP test naporna je vježba za koju je potrebno otprikljike 30 minuta. Odaberite praktičnu i najvećim dijelom ravnu rutu koju ćete odvoziti uz ravnomjerno povećanje opterećenja, slično kao kod tempiranog treninga.

1 Na satu odaberite **START**.

2 Odaberite biciklističku aktivnost.

3 Držite **MENU**.

4 Odaberite **Trening > Navoden test za FTP**.

5 Slijedite upute na zaslonu.

Nakon što počnete voziti, uređaj će prikazati trajanje svakog koraka, cilj i trenutne podatke o snazi. Po dovršetku testa prikazat će se poruka.

6 Kad završite s navođenim testom, ohladite se, zaustavite mjerac vremena i spremite aktivnost.

Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.

7 Odaberite opciju:

- Odaberite **Prihvati** ako želite spremiti novi funkcionalni prag snage (FTP).
- Odaberite **Odbij** ako želite zadržati trenutni funkcionalni prag snage (FTP).

Laktatni prag

Laktatni prag je razina intenziteta vježbanja na kojoj se laktati (mliječna kiselina) počinju nakupljati u krvi. U trcanju je to procijenjena razina napora ili tempa. Kada trkač pređe taj prag, počinje se brže umarati. Za iskusne trkače to se obično događa na otprikljike 90 % maksimalnog pulsa pri tempu trčanja u rasponu između utrke od 10 km i polumaratona. Za prosječne trkače laktatni prag često se dostigne prilično ispod 90 % maksimalnog pulsa. Ako znate svoj laktatni prag, možete odrediti koliko intenzivno trenirati ili kada ubrzati za vrijeme utrke.

Ako već znate vrijednost pulsa pri kojem dostižete svoj laktatni prag, možete ga unijeti u postavke svog korisnickog profila ([Postavljanje zona pulsa, stranica 81](#)). Uključivanjem funkcije Autom.prepoz. moći ćete automatski bilježiti laktatni prag tijekom aktivnosti.

Izvođenje navođenog testa za određivanje laktatnog praga

Za ovu je funkciju potreban Garmin monitor pulsa. Kako biste mogli izvesti navođeni test, prvo morate staviti monitor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)).

Za procjenu laktatnog praga uređaj koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju i procjenu maksimalnog VO2. Uređaj će automatski odrediti vaš laktatni prag tijekom trčanja ujednačenim, visokim intenzitetom s mjerjenjem pulsa.

SAVJET: Kako bi procjene maksimalnog pulsa i maksimalnog VO2 bile točne, uređaju su potrebni podaci o nekoliko trčanja s monitorom pulsa. Ako nailazite na probleme s određivanjem laktatnog praga, pokušajte ručno spustiti maksimalni puls.

1 Na satu odaberite **START**.

2 Odaberite aktivnost za trčanje na otvorenom.

Za dovršavanje testa potreban je GPS.

3 Držite **MENU**.

4 Odaberite **Trening > Navođeni test laktatnog praga**.

5 Pokrenite mjerač vremena i pratite upute na zaslonu.

Nakon što počnete trčati, uređaj će prikazati trajanje svakog koraka, cilj i trenutne podatke o pulsu. Po dovršetku testa prikazat će se poruka.

6 Kad završite s navođenim testom, zaustavite mjerač vremena i spremite aktivnost.

Ako je ovo vaša prva procjena laktatnog praga, uređaj će od vas zatražiti da ažurirate zone pulsa prema pulsu pri laktatnom pragu. Uređaj će od vas kod svake sljedeće procjene laktatnog praga zatražiti da procjenu prihvate ili odbijete.

Status treniranja

Ova mjerjenja predstavljaju procjene koje vam mogu pomoći da pratite i razumijete svoje treninge. Za ova je mjerjenja potrebno nekoliko aktivnosti uz mjerjenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Za mjerjenje biciklističkih performansi potreban je senzor pulsa i mjerač snage.

Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat Analytics. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [garmin.com /performance-data/running](#).

NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vaše performanse.

Status treniranja: Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na kondiciju i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u duljem vremenskom razdoblju.

maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju ([O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 54](#)). Kada se prilagođavate na okruženje visoke temperature ili velike nadmorske visine, sat prikazuje vrijednosti maksimalnog VO2 koje su korigirane na temelju temperature i nadmorske visine ([Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu, stranica 58](#)).

Opterećenje treniranja: Opterećenje treniranja je zbroj mjerjenja povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih 7 dana. EPOC procjenjuje koliko je energije vašem tijelu potrebno za oporavak nakon vježbanja ([Opterećenje treniranja, stranica 59](#)).

Fokus opterećenja treniranja: Sat analizira i razvrstava opterećenje treniranja u razne kategorije ovisno o intenzitetu i strukturi svake zabilježene aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja uključuje ukupno opterećenje akumulirano po kategoriji i fokus treniranja. Sat prikazuje distribuciju opterećenja tijekom posljednja 4 tjedna ([Fokus opterećenja treniranja, stranica 59](#)).

Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka pokazuje vrijeme preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti spremni za sljedeće naporno vježbanje ([Vrijeme oporavka, stranica 60](#)).

Razine statusa treniranja

Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na razinu kondicije i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u duljem vremenskom razdoblju. Pomoću statusa treniranja planirajte buduće treninge i nastavite poboljšavati svoju razinu kondicije.

Pri vrhuncu: Ako ste pri vrhuncu, to znači da se nalazite na razini idealnoj za utrivanje. Nedavno smanjenje opterećenja treniranja omogućuje vašem tijelu da se oporavi i potpuno nadoknadi prethodno treniranje.

Stanje pri vrhuncu može se održati samo kratko vrijeme pa planirajte unaprijed.

Produktivno: Uz trenutno opterećenje treniranja vaša se razina kondicije i performanse kreću u pravom smjeru. Za održavanje razine kondicije trebali biste u treniranje uključiti planirana razdoblja za oporavak.

Održavanje: Trenutno opterećenje treniranja dovoljno je za održavanje razine kondicije. Ako želite poboljšanje, neka vam vježbe budu raznolikije ili povećajte volumen treniranja.

Oporavak: Lagano opterećenje treniranja omogućuje oporavak vašeg tijela i neophodno je tijekom dugih razdoblja napornog treniranja. Kada budete spremni, ponovno se možete vratiti na treniranje s većim opterećenjem.

Neproduktivno: Opterećenje treniranja je na dobroj razini, no vaša se kondicija smanjuje. Vaše se tijelo možda pokušava oporaviti pa obratite pozornost na svoje ukupno zdravlje, uključujući stres, prehranu i odmor.

Smanjenje kondicije zbog nevježbanja: Smanjenje kondicije zbog nevježbanja javlja se kada tjedan ili dulje trenirate mnogo manje od uobičajenog i ono utječe na razinu vaše kondicije. Ako želite poboljšanje, povećajte opterećenje treniranja.

Prenaporna aktivnost: Vaše je opterećenje treniranja vrlo visoko i kontraproduktivno. Vašem je tijelu potreban odmor. Dajte si vremena za oporavak i u raspored uključite vrijeme s lakšim opterećenjem treniranja.

Nema statusa: Za utvrđivanje statusa treniranja uređaj mora jedan ili dva tjedna bilježiti podatke o treniranju, uključujući aktivnosti s maksimalnim VO2 za trčanje ili biciklizam.

Savjeti za dobivanje statusa treniranja

Funkcija statusa treniranja ovisi o ažuriranim procjenama vaše razine kondicije, uključujući najmanje dva mjerena maksimalnog VO2 tjedno. Procjena vašeg maksimalnog VO2 ažurira se nakon trčanja na otvorenom ili vožnji s mjeračem snage tijekom kojih vaš puls na nekoliko minuta dosegne najmanje 70 % vašeg maksimalnog pulsa. Aktivnosti trčanja u zatvorenom ne generiraju procjenu maksimalnog VO2 radi očuvanja točnosti trenda vaše razine kondicije. Ako ne želite da te vrste trčanja utječu na procjenu maksimalnog VO2, možete onemogućiti bilježenje maksimalnog VO2 za aktivnosti ultra trčanja i terenskog trčanja ([Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 39](#)).

Kako biste u potpunosti iskoristili funkciju statusa treniranja, isprobajte ove savjete.

- Najmanje dvaput tjedno trčite ili vozite na otvorenom uz mjerač snage i dosegnite puls viši od 70 % vašeg maksimalnog pulsa na najmanje 10 minuta.
Status treniranja bit će dostupan nakon što uređaj koristite tjedan dana.
- Zabilježite sve svoje fitness aktivnosti na ovom uređaju ili omogućite funkciju Physio TrueUp kako bi vaš uređaj učio o vašim performansama ([Sinkronizirane aktivnosti i mjerjenje performansi, stranica 94](#)).

Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću nadmorsku visinu

Čimbenici iz okoliša poput visoke temperature i velike visine utječu na vaše treniranje i rezultate. Primjerice, treniranje na velikim nadmorskim visinama može pozitivno utjecati na vašu formu, no zbog boravka na velikim nadmorskim visinama možda ćete primijetiti privremeno smanjenje maksimalnog VO2. Vaš sat Descent G1 šalje obavijesti o aklimatizaciji i korigiranu procjenu maksimalnog VO2 i statusa treniranja pri temperaturama višima od 22 °C (72 °F) i pri visinama većima od 800 m (2625 ft.). Aklimatizaciju na više temperature i veće nadmorske visine možete pratiti na brzom pregledu widgeta statusa treniranja.

NAPOMENA: Funkcija aklimatizacije na više temperature dostupna je samo za GPS aktivnosti i zahtijeva meteorološke podatke s povezanog telefona.

Opterećenje treniranja

Opterećenje treniranja pokazuje ukupan volumen treniranja u proteklih sedam dana. To je zbroj mjerena povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih sedam dana. Mjerač pokazuje je li vaše trenutno opterećenje nisko, visoko ili optimalno za održavanje ili poboljšavanje vaše trenutne razine kondicije. Optimalni se raspon utvrđuje na temelju vaše individualne razine kondicije i povijesti treniranja. Raspon se podešava kako se povećavaju ili smanjuju vrijeme treniranja i intenzitet.

Fokus opterećenja treniranja

Da bi se postigli maksimalni rezultati i napredak kondicije, trening bi trebao biti podijeljen u tri kategorije: aerobne aktivnosti niskog intenziteta, aerobne aktivnosti visokog intenziteta i anaerobne aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja pokazuje koliko je svaka kategorija trenutačno zastupljena u vašem treningu i prikazuje ciljeve treniranja. Potrebno je najmanje 7 dana treniranja kako bi fokus opterećenja treniranja odredio je li vaše opterećenje treniranja nisko, optimalno ili visoko. Nakon 4 tjedna treniranja procjena opterećenja treniranja sadržavat će detaljnije informacije o cilju kako biste uravnotežili svoje treninge.

Ispod ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja niže od optimalnog u svim kategorijama intenziteta. Pokušajte povećati trajanje ili učestalost vježbanja.

Manjak aerobnih aktivnosti niskog intenziteta: Pokušajte dodati više aerobnih aktivnosti niskog intenziteta kako biste osigurali oporavak i ravnotežu za aktivnosti višeg intenziteta.

Manjak aerobnih aktivnosti visokog intenziteta: Pokušajte dodati više aerobnih aktivnosti visokog intenziteta kako biste s vremenom povisili laktatni prag i maksimalni VO₂.

Manjak anaerobnih aktivnosti: Pokušajte dodati više intenzivnih anaerobnih aktivnosti kako biste s vremenom povećali brzinu i anaerobni kapacitet.

Srednje: Vaše je opterećenje treniranja uravnoteženo i osigurava sve aspekte kondicije tijekom treninga.

Fokus – aerobne aktivnosti niskog intenziteta: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne aktivnosti niskog intenziteta. One osiguravaju solidan temelj i pripremaju vas za dodavanje intenzivnijih vježbi.

Fokus – aerobne aktivnosti visokog intenziteta: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne aktivnosti visokog intenziteta. Te aktivnosti pomažu povisiti laktatni prag, maksimalni VO₂ i izdržljivost.

Fokus – anaerobne aktivnosti: Vaše opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aktivnosti visokog intenziteta. One dovode do brzog napretka kondicije, ali ih treba nadopuniti aerobnim aktivnostima niskog intenziteta.

Iznad ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja više od optimalnog i trebali biste razmisliti o skraćivanju vježbanja i smanjenju učestalosti vježbanja.

O efektu vježbanja

Efekt vježbanja mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu i anaerobnu kondiciju. Efekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti. Vrijednost efekta vježbanja povećava se napretkom aktivnosti. Efekt vježbanja određuje se prema podacima i povijesti treniranja iz korisničkog profila, pulsu, trajanju i intenzitetu aktivnosti. Primarnu korist aktivnosti opisuje sedam različitih oznaka efekta vježbanja. Svaka je oznaka istaknuta bojom i odgovara fokusu opterećenja treniranja (*Fokus opterećenja treniranja, stranica 59*). Za svaku povratnu informaciju, na primjer, "Izrazit utjecaj na maksimalni VO₂", postoji objašnjenje koje možete pronaći u pojedinostima o aktivnosti na usluzi Garmin Connect.

Efekt aerobnog vježbanja pomoću vašeg pulsa mjeri kako ukupni intenzitet vježbanja utječe na aerobni fitness i utvrđuje je li vježbanje imalo efekt održavanja ili poboljšavanja razine kondicije. Povećanje potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC) prikupljeno tijekom vježbanja raspoređuje se u raspone vrijednosti koji pokazuju vašu razinu kondicije i navike prilikom treniranja. Ujednačeno vježbanje uz umjereni napor ili vježbanje koje uključuje dulje intervale (> 180 s) ima pozitivan utjecaj na vaš aerobni metabolizam i poboljšava efekt aerobnog vježbanja.

Efekt anaerobnog vježbanja pomoću pulsa i brzine (ili snage) određuje kako vježbanje utječe na performanse pri vrlo visokom intenzitetu. Primit ćete vrijednost temeljenu na doprinosu anaerobnog vježbanja EPOC-u i vrstu aktivnosti. Opetovani intervali visokog intenziteta u trajanju od 10 do 120 sekundi imaju naročito koristan utjecaj na vašu anaerobnu sposobnost i stoga kao rezultat imaju poboljšanje efekta anaerobnog vježbanja.

Aerobni efekt treniranja i Anaerobni efekt treniranja možete dodati kao podatkovna polja na jedan od svojih zaslona za treniranje kako biste tijekom aktivnosti pratili svoje mogućnosti.

| Efekt vježbanja | Aerobna korist | Anaerobna korist |
|-----------------|--|--|
| Od 0,0 do 0,9 | Nema koristi. | Nema koristi. |
| Od 1,0 do 1,9 | Minimalna korist. | Minimalna korist. |
| Od 2,0 do 2,9 | Održava vašu aerobnu kondiciju. | Održava vašu anaerobnu kondiciju. |
| Od 3,0 do 3,9 | Utječe na aerobnu kondiciju. | Utječe na anaerobnu kondiciju. |
| Od 4,0 do 4,9 | Izrazito utječe na aerobnu kondiciju. | Izrazito utječe na anaerobnu kondiciju. |
| 5,0 | Prenaporna aktivnost koja bez dovoljno vremena za oporavak može biti štetna. | Prenaporna aktivnost koja bez dovoljno vremena za oporavak može biti štetna. |

Tehnologiju mjerjenja efekta vježbanja pruža i podržava tvrtka Firstbeat Technologies Ltd. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.firstbeat.com.

Vrijeme oporavka

Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji sa senzorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim senzorom pulsa na prsimu za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje.

NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na procjeni maksimalnog VO₂ i u početku se može činiti nepreciznom. Uredaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vašu izvedbu.

Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje. Uredaj ažurira vaše vrijeme oporavka tijekom dana na temelju promjena u spavanju, stresa, opuštanja i fizičke aktivnosti.

Puls oporavka

Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsim, nakon svake aktivnosti možete provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i pulsa izmјerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na primjer, zaustavili ste mjerac nakon tipične runde trčanja. Vaš puls iznosi 140 otk./ min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.

SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste mirovati.

Pauziranje statusa treniranja i nastavak pauziranog statusa treniranja

Ako ste ozlijedjeni ili bolesni, možete pauzirati svoj status treniranja. Možete nastaviti bilježiti fitness aktivnosti, ali vaš će se status treniranja, fokus opterećenja treniranja, povratne informacije o oporavku i preporučena vježbanja privremeno onemogućiti.

Status treniranja možete nastaviti kada ste spremni za ponovno treniranje. Za najbolje rezultate svaki su vam tјedan potrebna barem dva mјerenja maksimalne vrijednosti VO₂ (*O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO₂, stranica 54*).

- 1 Ako želite pauzirati status treniranja, odaberite opciju:
 - U brzom pregledu widgeta statusa treniranja držite **MENU** i odaberite **Opcije > Pauziraj status treniranja**.
 - U Garmin Connect postavkama odaberite **Statistika o performans. > Status treniranja > :** > **Pauziraj status treniranja**.
- 2 Sinkronizirajte sat sa svojim Garmin Connect računom.
- 3 Ako želite nastaviti status treniranja, odaberite opciju:
 - U brzom pregledu widgeta statusa treniranja držite **MENU** i odaberite **Opcije > Nastavi status treniranja**.
 - U Garmin Connect postavkama odaberite **Statistika o performans. > Status treniranja > :** > **Nastavi status treniranja**.
- 4 Sinkronizirajte sat sa svojim Garmin Connect računom.

Kontrole

Izbornik kontrola omogućuje vam brz pristup funkcijama i opcijama sata. Opcije možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati im redoslijed u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 63](#)).

Na bilo kojem zaslonu držite **LIGHT**.



| Ikona | Naziv | Opis |
|-------|------------------------|---|
| | Alarm sata | Odaberite za dodavanje ili uređivanje alarma (Postavljanje alarma, stranica 2). |
| | Visinomjer | Odaberite za otvaranje zaslona visinomjera. |
| | Altern. vremenske zone | Odaberite za prikaz trenutačnog vremena u dodatnim vremenskim zonama (Dodavanje alternativnih vremenskih zona, stranica 4). |
| | Pomoć | Odaberite za slanje zahtjeva za pomoć (Traženje pomoći, stranica 84). |
| | Barometar | Odaberite za otvaranje zaslona barometra. |
| | Štednja baterije | Odaberite za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije uštede baterije (Prilagodba funkcije štednje baterije, stranica 90). |
| | Svjetlina | Odaberite za prilagođavanje svjetline zaslona (Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja, stranica 93). |
| | Slanje pulsa | Odaberite za uključivanje odašiljanja pulsa na upareni uređaj (Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 67). |
| | Kompas | Odaberite za otvaranje zaslona kompasa. |
| | Bez ometanja | Odaberite kako biste omogućili ili onemogućili način rada bez ometanja kako biste prigušili zaslon i onemogućili upozorenja i obavijesti. Primjerice, ovaj način rada možete uključiti dok gledate film. |
| | Pronađi moj telefon | Odaberite za reprodukciju zvučnog upozorenja na uparenom telefonu ako je unutar Bluetooth dometa. Jačina signala Bluetooth veze prikazuje se na zaslonu sata Descent i povećava se kako se približavate telefonu. |
| | Baterija | Odaberite kako biste uključili zaslon i sat upotrijebili kao svjetlo. |

| Ikona | Naziv | Opis |
|-------|----------------------|---|
| | Zaključavanje tipki | Odaberite za zaključavanje gumba kako biste spriječili njihovo slučajno pritisnjanje. |
| | Mjesečeva mijena | Odaberite za prikaz vremena izlaska i zalaska mjeseca te mjesecih mijena ovisno o vašem GPS položaju. |
| | Upravljanje glazbom | Odaberite za upravljanje reprodukcijom glazbe na telefonu. |
| | Telefon | Odaberite kako biste omogućili ili onemogućili Bluetooth tehnologiju i vezu s uparenim telefonom. |
| | Način rada u bazenu | Odaberite kako biste omogućili ili onemogućili način rada za ronjenje u bazenu. Kada je sat u načinu rada za ronjenje u bazenu, funkcije opterećenja tkiva i dekompresijske blokade rade normalno, ali ronjenje se ne sprema u zapisnik ronjenja. Način rada za ronjenje u bazenu automatski se isključuje u ponoć. |
| | Isključivanje | Odaberite kako biste isključili sat. |
| | Spremi lokaciju | Odaberite za spremanje trenutačne lokacije kako biste kasnije mogli do nje navigirati. |
| | Postavi vr.pom.GPS-a | Odaberite za sinkronizaciju sata s vremenom na telefonu ili sinkronizaciju putem satelita. |
| | Štoperica | Odaberite za pokretanje štoperice (Korištenje štoperice, stranica 3). |
| | IZL.I ZALAZ.SUNC. | Odaberite za prikaz vremena izlaska sunca, zalaska sunca i sumraka. |
| | Sinkronizacija | Odaberite za sinkronizaciju sata s uparenim telefonom. |
| | Mjerači vremena | Odaberite za postavljanje mjerača odbrojavanja (Pokretanje mjerača odbrojavanja, stranica 3). |
| | Novčanik | Odaberite za otvaranje novčanika Garmin Pay i plaćanja putem sata (Garmin Pay, stranica 64). |

Prilagođavanje izbornika kontrola

U izborniku kontrola možete dodavati, uklanjati i mijenjati redoslijed opcija izbornika prečaca ([Kontrole, stranica 62](#)).

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Izgled > Kontrole**.
- 3 Odaberite prečac koji želite prilagoditi.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Promijeni redoslijed** kako biste promijenili lokaciju prečaca u izborniku kontrola.
 - Odaberite **Ukloni** kako biste prečac uklonili iz izbornika kontrola.
- 5 Po potrebi odaberite **Dodaj novo** kako biste u izbornik kontrola dodali još jedan prečac.

Kontrole za reprodukciju glazbe

NAPOMENA: Kontrole za reprodukciju glazbe mogu izgledati drugačije, ovisno o odabranom izvoru glazbe.

| | |
|--|--|
| | Odaberite za prikaz više kontrola za reprodukciju glazbe. |
| | Odaberite za pretraživanje zvučnih datoteka i popisa pjesama za odabrani izvor. |
| | Odaberite za podešavanje glasnoće. |
| | Odaberite za reprodukciju i pauziranje trenutne zvučne datoteke. |
| | Odaberite za preskakanje na sljedeću zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unaprijed. |
| | Odaberite za ponovno pokretanje trenutne zvučne datoteke. Odaberite dvaput za preskakanje na prethodnu zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unatrag. |
| | Odaberite za promjenu načina ponavljanja datoteka. |
| | Odaberite za promjenu načina nasumične reprodukcije. |

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay omogućuje vam plaćanje putem sata u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost koristeći se kreditnim ili debitnim karticama finansijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Postavljanje Garmin Pay novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati jednu ili više kreditnih ili debitnih kartica koje podržavaju tu mogućnost. Popis finansijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost možete pronaći na web-mjestu garmin.com/garminpay/banks.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
- 2 Odaberite **Garmin Pay > Početak**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Plaćanje pomoću sata

Prije nego što budete mogli plaćati putem sata, potrebno je unijeti postavke za barem jednu platnu karticu. Plaćati putem sata možete u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost.

1 Držite **LIGHT**.

2 Odaberite .

3 Unesite četveroznamenkastu lozinku.

NAPOMENA: Ako tripot unesete neispravnu lozinku, novčanik će se zaključati i morat ćeće ponovo postaviti lozinku u aplikaciji Garmin Connect.

Prikazat će se platna kartica kojom ste izvršili zadnju uplatu.

4 Ako ste u Garmin Pay novčanik dodali više kartica, odaberite **DOWN** kako biste odabrali drugu karticu (opcionalno).

5 Unutar 60 sekundi približite sat čitaču za beskontaktno plaćanje tako da sat bude okrenut prema čitaču.

Sat će po dovršetku komunikacije s čitačem zavibrirati i na njemu će se prikazati kvačica.

6 Po potrebi sljedite upute na čitaču za beskontaktno plaćanje kako biste dovršili transakciju.

SAVJET: Nakon što uspješno unesete lozinku, uplate možete vršiti bez lozinke sljedeća 24 sata dok nosite sat. Ako sat skinete sa zapešća ili onemogućite praćenje pulsa, prije uplate ćeće morati ponovo unijeti lozinku.

Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati do 10 kreditnih ili debitnih kartica.

1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite  ili .

2 Odaberite **Garmin Pay** >  > **Dodaj karticu**.

3 Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dodavanja kartice možete odabrati tu karticu za plaćanje putem sata.

Upravljanje Garmin Pay karticama

Možete privremeno izbrisati karticu ili obustaviti njezinu upotrebu.

NAPOMENA: U nekim državama finansijske institucije koje podržavaju tu mogućnost mogu ograničiti Garmin Pay funkcije.

1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite  ili .

2 Odaberite **Garmin Pay**.

3 Odaberite karticu.

4 Odaberite opciju:

• Za privremeno obustavljanje ili prekid obustavljanja kartice odaberite **Obustavljanje kartice**.

Kartica mora biti aktivna kako biste mogli kupovati s pomoću svog sata Descent G1.

• Za brisanje kartice odaberite .

Promjena lozinke za Garmin Pay

Morate znati svoju trenutnu lozinku kako biste je mogli promijeniti. Ako zaboravite lozinku, morate ponovo postaviti funkciju Garmin Pay za svoj sat Descent G1, stvoriti novu lozinku i ponovo unijeti informacije o kartici.

1 Na stranici sata Descent G1 u aplikaciji Garmin Connect odaberite **Garmin Pay** > **Promjena lozinke**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Prilikom sljedećeg plaćanja putem sata Descent G1 morate unijeti novu lozinku.

Senzori i dodaci

Sat Descent G1 ima nekoliko unutarnjih senzora i možete upariti dodatne bežične senzore za aktivnosti.

Puls na zapešću

Vaš sat sadrži senzor pulsa na zapešću pa možete pregledavati podatke o pulsu na brzom pregledu widgeta pulsa ([Prikaz slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 53](#)).

Sat je kompatibilan i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima. Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na zapešću i na prsima kada započnete aktivnost, sat će upotrijebiti podatke o pulsu izmjerene na prsima.

Nošenje sata

⚠️ OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [garmin.com/fitandcare](#).

- Sat nosite iznad ručnog zgloba.

NAPOMENA: Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati. Kako biste dobili točnije očitanje pulsa, sat se ne bi smio pomocići po ruci dok trčite ili vježbate. Za očitanja pulsnim oksimetrom trebali biste biti potpuno mirni.



NAPOMENA: Sat bi tijekom ronjenja trebao biti u kontaktu s kožom i ne bi se smio sudarati s drugim uređajima koji se nose na zapešću.

NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani sata.

- Više informacija o mjerenuju pulsa na zapešću pogledajte u odjeljku [Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 66](#).
- Dodatne informacije o senzoru pulsog oksimetra potražite u odjeljku [Savjeti za čudne podatke pulsog oksimetra, stranica 68](#).
- Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu [garmin.com/ataccuracy](#).
- Dodatne informacije o nošenju i održavanju sata potražite na web-mjestu [www.garmin.com/fitandcare](#).

Savjeti za čudne podatke o pulsu

Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.
- Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona prestane treperiti.
- Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti očitajte puls.

NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na zatvorenom.

- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.

Postavke senzora pulsa na zapešću

Držite MENU i odaberite **Senzori i dodaci > Puls na zapešću**.

Status: Omogućuje ili onemogućuje senzor pulsa na zapešću. Zadana vrijednost je Automatski koja automatski upotrebljava senzor pulsa na zapešću osim ako ne uparite vanjski senzor pulsa.

NAPOMENA: Onemogućivanjem senzora pulsa na zapešću također se onemogućuje senzor pulsnog oksimetra na zapešću. S pomoću brzog pregleda widgeta pulsnog oksimetra možete napraviti ručno očitanje.

Tijekom plivanja: Omogućuje ili onemogućuje senzor pulsa na zapešću tijekom plivanja.

Upoz.za neuobič.puls: Omogućuje postavljanje upozorenja kojim vas sat upozorava da je vaš puls prešao ili pao ispod ciljne granice (*Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls, stranica 67*).

Slanje pulsa: Omogućuje početak odašiljanja podataka o pulsu na upareni uređaj (*Odašiljanje podataka o pulsu, stranica 67*).

Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls

⚠️ OPREZ

Ova vas funkcija samo upozorava kad vaš puls prekorači ili padne ispod određenog broja otkucaja u minuti, koji odredi korisnik, nakon razdoblja neaktivnosti. Ova vas funkcija ne obavještava o mogućim problemima sa srcem i nije namijenjena za liječenje ni dijagnosticiranje medicinskih stanja ili bolesti. O problemima sa srcem razgovarajte s liječnikom.

Možete postaviti vrijednost praga pulsa.

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Senzori i dodaci > Puls na zapešću > Upoz.za neuobič.puls**.
- 3 Odaberite **Upozorenje – visoko** ili **Upozorenje – nisko**.
- 4 Postavite vrijednost praga pulsa.

Pri svakom prekoračenju ili padu pulsa ispod vrijednosti praga prikazuje se poruka, a sat vibrira.

Odašiljanje podataka o pulsu

Podatke o pulsu možete odašiljati sa sata i prikazivati ih na uparenim uređajima. Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu napunjenosti baterije.

SAVJET: Postavke aktivnosti možete prilagoditi tako da se podaci o pulsu automatski odašilju kada pokrenete aktivnost (*Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 39*). Primjerice, podatke o pulsu možete odašiljati na Edge® uređaj dok vozite bicikl.

NAPOMENA: Odašiljanje podatka o pulsu nije dostupno za aktivnosti ronjenja.

- 1 Odaberite opciju:
 - Držite MENU i odaberite **Senzori i dodaci > Puls na zapešću > Slanje pulsa**.
 - Držite LIGHT kako biste otvorili izbornik kontrola i zatim odaberite ❤️.

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 63*).
- 2 Pritisnite START.
Sat počinje odašiljati podatke o pulsu.
- 3 Uparite sat i kompatibilan uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.
- 4 Pritisnite STOP za prestanak odašiljanja podataka o pulsu.

Pulsni oksimetar

Sat Descent ima pulsni oksimetar na zapešću za mjerjenje zasićenosti krvi kisikom. Znanje podataka o zasićenosti kisikom može biti korisno u razumijevanju vašeg općeg zdravlja i može vam pomoći da utvrdite kako se vaše tijelo prilagođava visini. Vaš sat mjeri razinu zasićenosti krvi kisikom tako što svjetlom obasjava vašu kožu i mjeri koliko je svjetla koža upila. To se označava kao SpO₂.

Na satu se očitanje vašeg pulsnog oksimeta prikazuje kao postotak SpO₂. Na svojem Garmin Connect računu možete pregledati dodatne pojedinosti o očitanjima pulsnog oksimeta, uključujući trendove tijekom nekoliko dana ([Postavljanje načina rada pulsnog oksimeta, stranica 68](#)). Više informacija o točnosti pulsnog oksimeta potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Očitanje pulsnim oksimetrom

Možete ručno pokrenuti očitanje pulsnim oksimetrom s pomoću brzog pregleda widgeta za pulsni oksimetar. Na brzom pregledu widgeta prikazuje se zadnji postotak zasićenosti krvi kisikom.

- 1 Dok sjedite ili ste neaktivni, pritisnite **UP** ili **DOWN** kako bi se prikazao brzi pregled widgeta za pulski oksimetar.
- 2 Pričekajte da sat počne s očitanjem pulsne oksimetrije.
- 3 Mirujte 30 sekundi.

NAPOMENA: Ako ste preaktivni da sat izvrši očitanje pulsnog oksimeta, umjesto postotka prikazat će se poruka. Nakon nekoliko minuta neaktivnosti možete ponovno provjeriti. Za najbolje rezultate držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri vašu zasićenost krvi kisikom.

Postavljanje načina rada pulsnog oksimeta

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Senzori i dodaci > Pulsni oksimetar > Način rada pulsne oksim..**
- 3 Odaberite opciju:
 - Za automatsko isključivanje mjerjenja odaberite **Ručna provjera**.
 - Za uključivanje kontinuiranog mjerjenja dok spavate odaberite **Tijekom spavanja**.

NAPOMENA: Neobični položaji pri spavanju mogu izazvati abnormalno niska očitanja zasićenosti krvi kisikom (SpO₂) tijekom spavanja.

 - Za uključivanje mjerjenja dok ste neaktivni tijekom dana odaberite **Čitav dan**.

NAPOMENA: Uključivanje funkcije **Čitav dan** skraćuje trajanje baterije.

Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimетra

Ako su podaci pulsnog oksimeta čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Nemojte se kretati dok sat mjeri vašu zasićenost krvi kisikom.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.
- Držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri zasićenost krvi kisikom.
- Upotrijebite silikonski ili najlonski remen.
- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se optički senzor na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.

Kompas

Sat sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom. Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema odredištu. Postavke kompasa možete promijeniti ručno ([Postavke kompasa, stranica 69](#)). Ako želite brzo otvoriti postavke kompasa, pritisnite START na brzom pregledu widgeta za kompas.

Postavke kompasa

Držite MENU i odaberite **Senzori i dodaci > Kompas**.

Kalibriraj: Omogućivanje ručnog kalibriranja senzora kompasa (*Ručna kalibracija kompasa, stranica 69*).

Prikaz: Postavljanje smjera kretanja na kompasu na slova, stupnjeve ili miliradijane.

Referentni sjever: Postavljanje referentnog sjevera kompasa (*Postavljanje referentnog sjevera, stranica 69*).

Način rada: Postavljanje kompasa tako da koristi samo podatke sa elektroničkih senzora (Uključi), kombinaciju

GPS podataka i podataka elektroničkog senzora prilikom kretanja (Automatski) ili samo GPS podatke (Isključi).

Ručna kalibracija kompasa

OBAVIEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Vaš je sat već kalibriran u tvornici, a sat po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Senzori i dodaci > Kompas > Kalibriraj > Početak**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

SAVJET: Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok se ne pojavi poruka.

Postavljanje referentnog sjevera

Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Senzori i dodaci > Kompas > Referentni sjever**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje geografskog sjevera kao referentnog smjera odaberite **Stvarni**.
 - Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vaše lokacije odaberite **Magnetski**.
 - Za postavljanje mrežnog sjevera (000°) kao referentnog smjera odaberite **Mreža**.
 - Za ručno postavljanje vrijednosti magnetske varijacije odaberite **Korisnik**, unesite magnetsku varijancu i odaberite **Gotovo**.

Visinomjer i barometar

Sat sadrži unutarnji visinomjer i barometar. Sat kontinuirano prikuplja podatke o visini i tlaku, čak i u načinu rada sa smanjenom potrošnjom energije. Visinomjer prikazuje odgovarajuću nadmorsku visinu na temelju promjena tlaka zraka. Barometar prikazuje podatke o tlaku zraka u okolišu na temelju fiksne nadmorske visine na kojoj je visinomjer zadnji put kalibriran (*Postavke visinomjera, stranica 69*). Možete pritisnuti **START** na brzom pregledu widgeta visinomjera ili barometra kako biste brzo otvorili postavke visinomjera ili barometra.

Postavke visinomjera

Držite MENU i odaberite **Senzori i dodaci > Visinomjer**.

Kalibriraj: Omogućuje ručnu kalibraciju senzora visinomjera.

Automatska kalibracija: Omogućuje samostalno kalibriranje visinomjera prilikom svake upotrebe satelitskih sustava.

Način rada senzora: Postavlja način rada za senzor. Opcija Automatski koristi i visinomjer i barometar prema vašem kretanju. Opciju Samo visinomjer upotrijebite kada vaša aktivnost uključuje promjene nadmorske visine, a opciju Samo barometar kada vaša aktivnost ne uključuje promjene nadmorske visine.

Nadmorska visina: Postavlja mjerne jedinice za nadmorskou visinu.

Kalibracija barometarskog visinomjera

Vaš je sat već kalibriran u tvornici, a sat po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS točki. Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Senzori i dodaci > Visinomjer**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za automatsku kalibraciju od početne točke GPS položaja odaberite **Automatska kalibracija** i zatim odaberite opciju.
 - Za ručni unos trenutačne nadmorske visine odaberite **Kalibriraj > Ručni unos**.
 - Za unos trenutačne nadmorske visine s pomoću digitalnog modela nadmorske visine odaberite **Kalibriraj > Koristi DEM**.

NAPOMENA: Za neke je uređaje potrebna veza s telefonom kako bi se za kalibraciju upotrijebio model DEM.

 - Za unos trenutačne nadmorske visine od početne točke GPS položaja odaberite **Kalibriraj > Koristi GPS**.

Postavke barometra

Držite **MENU** i odaberite **Senzori i dodaci > Barometar**.

Kalibriraj: Omogućuje ručnu kalibraciju senzora barometra.

Plotanje: Postavlja vremensku skalu karte u brzom pregledu widgeta barometra.

Upozorenje na olju: Postavlja razinu promjene barometarskog tlaka koja uključuje upozorenje na olju.

Način rada senzora: Postavlja način rada za senzor. Opcija Automatski koristi i visinomjer i barometar prema vašem kretanju. Opciju Samo visinomjer upotrijebite kada vaša aktivnost uključuje promjene nadmorske visine, a opciju Samo barometar kada vaša aktivnost ne uključuje promjene nadmorske visine.

Tlak: Postavlja kako sat prikazuje podatke o tlaku.

Kalibracija barometra

Vaš je sat već kalibriran u tvornici, a sat po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS točki. Barometar možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan tlak na razini mora.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Senzori i dodaci > Barometar > Kalibriraj**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za unos trenutačne nadmorske visine i tlaka na razini mora (opcionalno) odaberite **Ručni unos**.
 - Za automatsku kalibraciju s pomoću digitalnog modela nadmorske visine odaberite **Koristi DEM**.

NAPOMENA: Za neke je satove potrebna veza s telefonom kako bi se za kalibraciju upotrijebio model DEM.

 - Za automatsku kalibraciju od početne točke GPS položaja odaberite **Koristi GPS**.

Bežični senzori

Vaš se sat može upariti i upotrebljavati s bežičnim ANT+ ili Bluetooth senzorima ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)). Nakon što uparite uređaje, možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38](#)). Ako je vaš sat isporučen sa senzorom, već su upareni.

Informacije o kompatibilnosti s konkretnim Garmin senzorom, informacije o kupnji ili korisnički priručnik potražite na web-mjesto buy.garmin.com za taj senzor.

| Vrsta senzora | Opis |
|------------------------|---|
| Senzori palice | Možete upotrebljavati senzore palica za golf Approach CT10 za automatsko praćenje udaraca u golfu, uključujući lokaciju, udaljenost i vrstu palice. |
| DogTrack | Omogućuje primanje podataka s kompatibilnog ručnog uređaja za praćenje pasa. |
| Vanjski monitor pulsa | S pomoću vanjskog senzora pulsa kao što je HRM-Pro™ ili HRM-Dual™ možete pregledavati podatke o pulsu tijekom aktivnosti. |
| Pedometar | Ako vježbate u zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost možete bilježiti s pomoću pedometra umjesto s pomoću GPS-a. |
| inReach | Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje upravljanje inReach uređajem putem sata Descent (Upotreba daljinskog upravljača inReach, stranica 73). |
| Snaga | S pomoću mjerača snage kao što je Rally™ i Vector™ možete pregledavati podatke o snazi na satu. Možete prilagoditi zone snage kako bi odgovarale vašim ciljevima i sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 82) ili upotrebljavati upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage (Postavljanje upozorenja, stranica 42). |
| RD Pod | Running Dynamics Pod možete upotrebljavati za bilježenje podataka o dinamici trčanja i pregled tih podataka na satu (Dinamika trčanja, stranica 72). |
| Pametni trenažer | S pomoću sata i dvoranskog pametnog trenažera možete simulirati otpor dok pratite stazu, vožnju ili vježbu. |
| Brzina/kadence | Na bicikl možete pričvrstiti senzore brzine ili kadence i pregledavati podatke tijekom vožnje. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača (Veličina i opseg kotača, stranica 120). |
| Tempe | Senzor temperature tempe™ možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. |
| VIRB | Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB akcijskom kamerom s pomoću sata (VIRB daljinski upravljač, stranica 73). |
| XERO laserske lokacije | Podatke o lokaciji lasera možete pregledavati i dijeliti s uređaja Xero (Postavke Xero laserske lokacije, stranica 75). |

Uparivanje bežičnih senzora

Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i sata putem tehnologije ANT+ ili Bluetooth, morate upariti sat sa senzorom. Ako senzori ima i ANT+ i Bluetooth tehnologiju, Garmin preporučuje da uparivanje izvršite s pomoću ANT+ tehnologije. Nakon uparivanja sat se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.

- 1 Ako uparujete monitor pulsa, najprije ga stavite.

Senzor pulsa ne šalje niti prima podatke dok ga ne stavite na sebe.

- 2 Postavite sat unutar 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.

- 3 Držite MENU.

- 4 Odaberite **Senzori i dodaci > Dodaj novo**.

- 5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Pretraži sve**.
- Odaberite vrstu senzora.

Kada je uparivanje senzora i sata završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezano. Podaci senzora pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u prilagođenim korisničkim poljima. Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (*Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38*).

Dinamika trčanja

Možete upotrijebiti kompatibilan Descent uređaj uparen s HRM-Pro dodatnom opremom ili drugom dodatnom opremom za dinamiku trčanja kako biste dobili povratne informacije o svojoj trkačkoj formi u stvarnom vremenu.

Dodatna oprema za dinamiku trčanja ima brzinomjer koji mjeri pokrete prsnog koša kako bi izračunao šest parametara trčanja.

Kadence: Kadence je broj koraka u minuti. Prikazuje ukupan broj koraka (lijevom i desnom nogom).

Vertikalna oscilacija: Vertikalna oscilacija je odskakivanje dok trčite. Prikazuje okomito kretanje vašeg trupa koje se mjeri u centimetrima.

Vrijeme dodira s tlom: Vrijeme dodira s tlom je količina vremena u svakom koraku koju provedete na tlu tijekom trčanja. Mjeri se u milisekundama.

NAPOMENA: Vrijeme dodira s tlom i balans vremena dodira s tlom nisu dostupni tijekom hodanja.

Balans vremena dodira s tlom: Balans vremena dodira s tlom pokazuje balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja. Prikazuje se kao postotak. Primjerice, 53,2 i strelica koja pokazuje lijevo ili desno.

Duljina koraka: Duljina koraka je duljina izmjerena od jednog mjesta dodira s tlom do drugog. Mjeri se u metrima.

Omjer vertikalne oscilacije: Omjer vertikalne oscilacije je vertikalna oscilacija u odnosu na duljinu koraka.

Prikazuje se kao postotak. Manji broj obično ukazuje na bolju trkačku formu.

Trening s dinamikom trčanja

Ako želite vidjeti dinamiku trčanja, najprije morate staviti dodatnu opremu koja mjeri dinamiku trčanja kao što je, primjerice, HRM-Pro dodatna oprema i upariti je sa svojim uređajem (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72*).

- 1 Držite MENU.

- 2 Odaberite **Aktivnosti i aplikacije**.

- 3 Odaberite aktivnost.

- 4 Odaberite postavke aktivnosti.

- 5 Odaberite **Zasloni s podacima > Dodaj novo**.

- 6 Odaberite zaslon s podacima o dinamici trčanja.

NAPOMENA: Zasloni dinamike trčanja nisu dostupni za sve aktivnosti.

- 7 Krenite na trčanje (*Započinjanje aktivnosti, stranica 23*).

- 8 Odaberite **UP** ili **DOWN** za otvaranje zaslona dinamike trčanja kako biste vidjeli svoju metriku.

Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici trčanja

Ako se podaci o dinamici trčanja ne prikazuju, isprobajte ove savjete.

- Provjerite imate li dodatnu opremu koja mjeri dinamiku trčanja kao što je HRM-Pro dodatna oprema.
Na prednjoj strani modula dodatne opreme s dinamikom trčanja nalazi se .
- Ponovno prema uputama uparite dodatnu opremu koja mjeri dinamiku trčanja i Descent uređaj.
- Ako upotrebljavate dodatak HRM-Pro, uparite ga s uređajem Descent putem ANT+ tehnologije umjesto putem Bluetooth tehnologije.
- Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju samo kao nule, provjerite je li dodatna oprema ispravno okrenuta.
NAPOMENA: Vrijeme i balans dodira s tлом prikazuje se samo kada trčite. Ne izračunava se kada hodate.

inReach daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate uređajem inReach s pomoću Descent uređaja. Idite na web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti kompatibilan inReach uređaj.

Upotreba daljinskog upravljača inReach

Ako želite upotrebljavati funkciju inReach daljinskog upravljača, morate dodati brizi pregled widgeta inReach u slijed ([Prilagođavanje sljeda brzih pregleda widgeta, stranica 53](#)).

- Uključite inReach uređaj.
- Na Descent satu pritisnite **UP** ili **DOWN** na zaslonu sata za prikaz brzog pregleda widgeta inReach.
- Pritisnite **START** kako biste potražili inReach uređaj.
- Pritisnite **START** kako biste uparili inReach uređaj.
- Pritisnite **START** i odaberite opciju:
 - Za slanje SOS poruke odaberite **Pokreni SOS poruku**.
NAPOMENA: SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.
 - Za slanje tekstne poruke odaberite **Poruke > Nova poruka**, odaberite kontakte za poruku i unesite tekst poruke ili odaberite opciju brze tekstne poruke.
 - Za slanje zadane poruke odaberite **Slanje zadane poruke** i odaberite poruku na popisu.
 - Za prikaz mjerača vremena i udaljenosti prijeđene tijekom aktivnosti odaberite **Praćenje**.

VIRB daljinski upravljač

Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB akcijskom kamerom s pomoću uređaja.

Upravljanje VIRB akcijskom kamerom

Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za seriju *VIRB*.

- 1 Uključite VIRB kameru.
 - 2 Uparite VIRB kameru i Descent sat (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72*).
- Brzi pregled VIRB widgeta dodan je slijedu.
- 3 Pritisnite **UP** ili **DOWN** na zaslonu sata za prikaz brzog pregleda VIRB widgeta.
 - 4 Ako je potrebno, pričekajte da se sat poveže s kamerom.
 - 5 Odaberite opciju:
 - Za snimanje videozapisa odaberite **Pokreni snimanje**.
Na zaslonu Descent uređaja prikazat će se brojač vremena videozapisa.
 - Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa pritisnite **DOWN**.
 - Za zaustavljanje snimanja videozapisa pritisnite **STOP**.
 - Za snimanje fotografije odaberite **Fotografiraj**.
 - Za snimanje nekoliko fotografija uzastopnim snimanjem odaberite **Snimi uzast.foto..**
 - Za uključivanje načina rada za mirovanje odaberite **Mirovanje kamere**.
 - Za isključivanje načina rada za mirovanje odaberite **Aktiviranje kamere**.
 - Za promjenu postavki videozapisa i fotografija odaberite **Postavke**.

Upravljanje VIRB akcijskom kamerom tijekom aktivnosti

Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti potražite u *VIRB korisničkom priručniku za seriju*.

- 1 Uključite VIRB kameru.
- 2 Uparite VIRB kameru i Descent sat (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72*).
Ako je kamera uparena, VIRB zaslon s podacima automatski se dodaje aktivnostima.
NAPOMENA: VIRB zaslon s podacima nije dostupan za aktivnosti ronjenja.
- 3 Tijekom aktivnosti pritisnite **UP** ili **DOWN** kako biste vidjeli VIRB zaslon s podacima.
- 4 Ako je potrebno, pričekajte da se sat poveže s kamerom.
- 5 Držite **MENU**.
- 6 Odaberite **VIRB**.
- 7 Odaberite opciju:
 - Za upravljanje kamerom s pomoću mjerača vremena aktivnosti odaberite **Postavke > Način snimanja > Pok.i zaus.mj.vrem..**
NAPOMENA: Snimanje videozapisa automatski se pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite aktivnost.
 - Za upravljanje kamerom s pomoću opcija izbornika odaberite **Postavke > Način snimanja > Ručno**.
 - Za ručno snimanje videozapisa odaberite **Pokreni snimanje**.
Na zaslonu Descent uređaja prikazat će se brojač vremena videozapisa.
 - Za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa pritisnite **DOWN**.
 - Za ručno zaustavljanje snimanja videozapisa pritisnite **STOP**.
 - Za snimanje nekoliko fotografija uzastopnim snimanjem odaberite **Snimi uzast.foto..**
 - Za uključivanje načina rada za mirovanje odaberite **Mirovanje kamere**.
 - Za isključivanje načina rada za mirovanje odaberite **Aktiviranje kamere**.

Postavke Xero laserske lokacije

Prije prilagođavanja postavki laserske lokacije morate upariti kompatibilan Xero uređaj ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 72](#)).

Držite MENU i odaberite **Senzori i dodaci > XERO laserske lokacije > Laserske lokacije**.

Tijekom aktivnosti: Omogućuje prikaz informacija o lokaciji lasera na kompatibilnom uparenom Xero uređaju tijekom aktivnosti.

Način rada za dijeljenje: Omogućuje vam javno dijeljenje ili privatno emitiranje informacija o lokaciji lasera.

Karta

▲ predstavlja vašu lokaciju na karti. Na karti se prikazuju nazivi lokacija i simbola. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta na karti označena crtom.

- Navigacija kartom ([Pomicanje i zumiranje na karti, stranica 75](#))
- Postavke karte ([Postavke karte, stranica 75](#))

Pomicanje i zumiranje na karti

1 Tijekom navigacije pritisnite UP ili DOWN za prikaz karte.

2 Držite MENU.

3 Odaberite **Pomicanje/zumiranje**.

4 Odaberite opciju:

- Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje, ulijevo i udesno ili za zumiranje pritisnite START.
- Za pomicanje i zumiranje na karti pritisnite UP i DOWN.
- Za odustajanje pritisnite BACK.

Postavke karte

Možete podešiti kako se karta prikazuje u aplikaciji karte i zaslonima s podacima.

NAPOMENA: Po potrebi možete prilagoditi postavke karte za određene aktivnosti umjesto upotrebe postavki sustava.

Držite MENU i odaberite **Karta**.

Orijentacija: Postavlja orientaciju karte. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na gornjoj strani zaslona. Opcija Trag gore na gornjoj strani zaslona prikazuje trenutni smjer kretanja.

Lokacije korisnika: Prikazuje ili skriva spremljene lokacije na karti.

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Funkcije povezivanja telefona

Funkcije povezivanja telefona dostupne su na Descent satu ako ga uparite putem aplikacije Garmin Connect ([Uparivanje telefona i sata, stranica 76](#)).

- Funkcije aplikacije iz aplikacije Garmin Connect, aplikacije Connect IQ i mnoge druge ([Telefonske i računalne aplikacije, stranica 77](#))
- Brzi pregledi widgeta ([Brzi pregledi widgeta, stranica 51](#))
- Funkcije izbornika kontrola ([Kontrole, stranica 62](#))
- Funkcije za sigurnost i praćenje ([Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 83](#))
- Interakcije s telefonom, primjerice, obavijesti ([Omogućavanje Bluetooth obavijesti, stranica 76](#))

Uparivanje telefona i sata

Kako biste mogli upotrebljavati funkcije povezivanja sata Descent, sat mora biti uparen izravno putem aplikacije Garmin Dive umjesto putem Bluetooth postavki na telefonu.

- 1 Iz trgovine aplikacija na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Garmin Dive.
- 2 Postavite telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od sata.
- 3 Odaberite opciju kako biste omogućili način rada uparivanja na satu:
 - Prilikom početnog postavljanja odaberite ✓ kada se postavi upit za uparivanje s pametnim telefonom.
 - Ako ste prethodno preskočili postupak uparivanja, držite **MENU** i odaberite **Uparivanje telefona**.
- 4 Odaberite opciju za dodavanje sata računu:
 - Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s pomoću aplikacije Garmin Dive, slijedite upute na zaslonu.
 - Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin Dive, odaberite **Dodaj > Uređaji** i slijedite upute na zaslonu.

Omogućavanje Bluetooth obavijesti

Ako želite omogućiti obavijesti, najprije morate upariti uređaj Descent s kompatibilnim mobilnim uređajem ([Uparivanje telefona i sata, stranica 76](#)).

- 1 Na izgledu sata držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Telefon > Pametne obavijesti > Status > Uključi**.
- 3 Odaberite **Tijekom aktivnosti**.
- 4 Odaberite željenu postavku obavijesti.
- 5 Odaberite željenu postavku zvuka.
- 6 Odaberite **Opća namjena**.
- 7 Odaberite željenu postavku obavijesti.
- 8 Odaberite željenu postavku zvuka.
- 9 Odaberite **Potpis** za dodavanje potpisa svojim odgovorima na tekstne poruke.

Prikaz obavijesti

- 1 Na zaslonu sata pritisnite **UP** ili **DOWN** za brzi pregled widgeta obavijesti.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Odaberite obavijest.
- 4 Pritisnite **START** za više opcija.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni zaslon.

Odgovaranje na dolazni telefonski poziv

Kada vas netko nazove na povezani telefon, sat Descent prikazuje ime ili telefonski broj pozivatelja.

- Kako biste prihvatali poziv, odaberite **Prihvati**.
NAPOMENA: Da biste razgovarali s pozivateljem, morate upotrijebiti povezani telefon.
- Za odbijanje poziva odaberite **Odbij**.
- Kako biste odbili poziv i pozivatelju odmah poslali poruku, odaberite **Odgovor** i zatim odaberite poruku s popisa.
NAPOMENA: Kako biste pozivatelju poslali poruku, morate biti povezani s kompatibilnim Android™ telefonom putem Bluetooth tehnologije.

Odgovaranje na tekstualnu poruku

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za kompatibilne Android telefone.

Kad na satu primite obavijest o tekstualnoj poruci, možete poslati brzi odgovor koji odabirete s popisa poruka. Poruke možete prilagoditi u aplikaciji Garmin Connect.

NAPOMENA: Ova funkcija šalje tekstualne poruke putem vašeg telefona. Primjenjuju se uobičajeni troškovi i ograničenja za tekstualne poruke vašeg operatera i telefonske tarife. Za dodatne informacije o troškovima i ograničenjima za tekstualne poruke obratite se svom davatelju mobilnih usluga.

- 1 Na zaslonu sata pritisnite **UP** ili **DOWN** za brzi pregled widgeta obavijesti.
- 2 Pritisnite **START** i odaberite obavijest o tekstnoj poruci.
- 3 Pritisnite **START**.
- 4 Odaberite **Odgovor**.
- 5 Odaberite poruku s popisa.

Telefon odabranu poruku šalje kao SMS poruku.

Upravljanje obavijestima

S pomoću kompatibilnog telefona možete upravljati obavijestima koje se pojavljuju na satu Descent G1.

Odaberite opciju:

- Ako upotrebljavate iPhone®, idite na postavke obavijesti za iOS® da biste odabrali stavke koje će se prikazivati na satu.
- Ako upotrebljavate telefon sa sustavom Android u aplikaciji Garmin Connect odaberite **Postavke > Obavijesti**.

Isključivanje Bluetooth veze s telefonom

U izborniku kontrola možete isključiti Bluetooth vezu s telefonom.

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 63](#)).

- 1 Za prikaz izbornika kontrola držite **LIGHT**.
- 2 Odaberite  kako biste isključili Bluetooth vezu s telefonom na svom satu Descent.

Upute o isključivanju Bluetooth tehnologije na svom telefonu potražite u korisničkom priručniku telefona.

Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s pametnim telefonom

Uređaj Descent G1 možete podesiti da vas upozori kada se upareni pametni telefon povezuje ili prekida vezu putem Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: Upozorenja o povezivanju s pametnim telefonom zadano su isključena.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Telefon > Upozorenja**.

Telefonske i računalne aplikacije

Sat možete povezati s više telefonskih i računalnih Garmin aplikacija putem istog Garmin računa.

Garmin Connect

Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect. Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje, hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo toga. Kako biste se prijavili za besplatan račun, aplikaciju možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu (garmin.com/connectapp) ili idite na web-mjesto connect.garmin.com.

Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite aktivnost na svom satu, možete prenijeti tu aktivnost na Garmin Connect račun i čuvati je ondje koliko god želite.

Analizirajte svoje podatke



Planirajte trening: Možete odabratiti cilj treninga ili učitati neki od dnevnih planova treninga.

Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake, pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i ostvariti svoje ciljeve.

Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.

Upravljajte svojim postavkama: Postavke sata i korisničke postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu.

Upotreba aplikacije Garmin Connect

Nakon što sat uparite s pametnim telefonom ([Uparivanje telefona i sata, stranica 76](#)), s pomoću aplikacije Garmin Connect možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj Garmin Connect račun.

1 Provjerite je li aplikacija Garmin Connect pokrenuta na telefonu.

2 Postavite sat na udaljenost od najviše 10 m (30 ft) od telefona.

Sat automatski sinkronizira vaše podatke s aplikacijom Garmin Connect i vašim Garmin Connect računom.

Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin Connect

Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti sat i kompatibilan telefon ([Uparivanje telefona i sata, stranica 76](#)).

Sinkronizirajte sat i aplikaciju Garmin Connect ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 78](#)).

Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect nadogradnju automatski šalje na vaš sat.

Nadogradnja se primjenjuje kada sat koristite aktivno. Sat se ponovno pokreće po dovršetku nadogradnje.

Korištenje usluge Garmin Connect na računalu

Aplikacija Garmin Express™ putem računala povezuje sat s vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na svoj sat. Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver i upravljati Connect IQ aplikacijama.

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite www.garmin.com/express.
- 3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
- 4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite **Dodaj uređaj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express

Prije nadogradnje softvera sata potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju Garmin Express i dodati sat ([Korištenje usluge Garmin Connect na računalu, stranica 79](#)).

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express šalje ga na vaš sat.
- 2 Nakon što aplikacija Garmin Express dovrši slanje nadogradnje, prekinite vezu sata s računalom.
Sat će instalirati nadogradnju.

Connect IQ funkcije

Svom satu možete dodati Connect IQ funkcije dostupne putem usluge Garmin i drugih izvora putem aplikacije Connect IQ (garmin.com/connectiqapp). Sat možete prilagoditi izgledima sata, aplikacijama za uređaj i podatkovnim poljima.

NAPOMENA: Radi vaše sigurnosti, funkcije trgovine Connect IQ nisu dostupne tijekom ronjenja. Time se osigurava da sve funkcije ronjenja rade na način na koji su osmišljene.

Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.

Aplikacije uređaja: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer, brze pregledе widgeta i nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i povjesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti sat Descent G1 i telefon ([Uparivanje telefona i sata, stranica 76](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj sat.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmte je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Aplikacija Garmin Dive

Aplikacija Garmin Dive omogućuje prijenos zapisnika ronjenja s kompatibilnog Garmin uređaja. Možete dodati detaljnije informacije o ronjenju kao što su okolišni uvjeti, fotografije, napomene i ronilački partneri. S pomoću karte možete tražiti nove lokacije za ronjenje i pregledati pojedinosti i fotografije lokacija koje su podijelili drugi korisnici.

Aplikacija Garmin Dive sinkronizira vaše podatke s vašim Garmin Connect računom. Aplikaciju Garmin Dive možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Web-mjesto i aplikacija za mobilne uređaje Garmin Explore omogućuju vam planiranje putovanja i korištenje pohrane u oblaku za vaše točke, rute i tragove. Na njima je ponuđeno napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s kompatibilnim Garmin uređajem. S pomoću aplikacije za mobilne uređaje možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez korištenja mobilnih usluga.

Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti u trgovini aplikacija na telefonu (garmin.com/exploreapp) ili možete otvoriti web-mjesto explore.garmin.com.

Aplikacija Garmin Golf™

Aplikacija Garmin Golf omogućuje vam prijenos kartica s rezultatima s kompatibilnog Garmin uređaja za prikaz detaljnih statističkih podataka i analiza udaraca. Igrači golfa mogu se natjecati na različitim terenima s pomoću aplikacije Garmin Golf. Više od 42 000 terena ima ljestvice poretka kojima se svatko može pridružiti. Možete pokrenuti turnir i pozvati igrače na međusobno natjecanje.

Aplikacija Garmin Golf sinkronizira vaše podatke s vašim Garmin Connect računom. Aplikaciju Garmin Golf možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu (garmin.com/golfapp).

Korisnički profil

Svoj korisnički profil možete ažurirati na satu ili u aplikaciji Garmin Connect.

Postavljanje korisničkog profila

Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine, zone pulsa i zone snage. Uređaj te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Korisnički profil**.
- 3 Odaberite opciju.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerjenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenu i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice ([Izračuni zona pulsa, stranica 82](#)) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Postavljanje zona pulsa

Za određivanje vaših zadanih zona pulsa sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za profile sportova kao što su trčanje, bicikliranje i plivanje možete postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u mirovanju. Zone možete podešiti ručno na satu ili s pomoću Garmin Connect računa.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Korisnički profil > Puls**.
- 3 Odaberite **Maksimalni puls > Maksimalni puls** i unesite svoj maksimalni puls.
S pomoću funkcije Autom.prepoz. automatski bilježite maksimalni puls tijekom aktivnosti.
- 4 Odaberite **Laktatni prag > Laktatni prag** i unesite puls za laktatni prag.
Laktatni prag možete odrediti kroz navođeni test ([Laktatni prag, stranica 56](#)). S pomoću funkcije Autom.prepoz. automatski bilježite laktatni prag tijekom aktivnosti.
- 5 Odaberite **Puls u mirovanju > Postavi prilagođene** i unesite svoj puls u mirovanju.
Možete koristiti prosječni puls u mirovanju koji izmjeri sat ili možete postaviti prilagođeni puls u mirovanju.
- 6 Odaberite **Zone > Na temelju**.
- 7 Odaberite opciju:
 - Odaberite **otk./min** kako biste pregledali i uredili zone u otkucajima u minutu.
 - Odaberite **% maks. pulsa** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
 - Odaberite **%HRR** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog pulsa i pulsa u mirovanju).
 - Odaberite **% laktatnog praga** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
- 8 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
- 9 Odaberite **Zona pulsa za sport** i odaberite profil sporta kako biste dodali posebne zone pulsa (opcionalno).
- 10 Za dodavanje sportskih zona pulsa ponovite korake (nije obavezno).

Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa

Zadana postavka omogućuje uređaju da odredi vaš maksimalan puls i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.

- Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 80](#)).
- Često trčite i tijekom trčanja nosite monitor pulsa na zapešću ili prsimu.
- Isprobajte nekoliko planova za treniranje za puls koje možete pronaći na svom Garmin Connect računu.
- Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte trendove svog pulsa i zona pulsa.

Izračuni zona pulsa

| Zona | % maksimalnog pulsa | Zabilježen napor | Prednosti |
|------|---------------------|--|--|
| 1 | 50–60% | Opušten, lagan tempo, ritmično disanje | Početnički aerobni trening, smanjenje stresa |
| 2 | 60–70% | Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor | Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak |
| 3 | 70–80% | Umjereni tempo, teže je voditi razgovor | Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening |
| 4 | 80–90% | Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje | Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina |
| 5 | 90–100% | Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje | Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga |

Postavljanje zona snage

Zone snage koriste se zadanim vrijednostima na temelju spola, težine i prosječnih sposobnosti koje se ne moraju podudarati s vašim mogućnostima. Ako znate svoj funkcionalni prag snage (FTP), unesite ga i omogućite softveru automatski izračun vaših zona snage. Zone možete podesiti ručno na uređaju ili pomoću Garmin Connect računa.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Korisnički profil > Zone snage**.
- 3 Odaberite aktivnost.
- 4 Odaberite **Na temelju**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Vati** kako biste pregledali i uredili zone u vatima.
 - Odaberite **% FTP** kako biste pregledali i uredili zone kao postotak funkcionalnog praga snage.
- 6 Odaberite **Aut. prepozn. FTP-a** za automatsko prepoznavanje FTP-a tijekom aktivnosti.
- 7 Odaberite **FTP** i unesite vrijednost za svoj FTP.
- 8 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
- 9 Po potrebi odaberite **Minimum** i unesite minimalnu vrijednost snage.

Funkcije za sigurnost i praćenje

⚠️ OPREZ

Funkcije sigurnosti i praćenja dodatne su funkcije i na njih se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

Sat Descent G1 sadrži funkcije za sigurnost i praćenje koje se moraju postaviti u aplikaciji Garmin Connect.

OBAVIEST

Za upotrebu tih funkcija, sat Descent G1 mora se povezati s aplikacijom Garmin Connect putem Bluetooth tehnologije. Kontakti u hitnim slučajevima možete unijeti u svoj Garmin Connect račun.

Dodatne informacije o funkcijama za sigurnost i praćenje potražite na web-mjestu garmin.com/safety.

Assistance: Omogućuje slanje poruke s vašim imenom, LiveTrack vezom i GPS lokacijom (ako je dostupna) vašim kontaktima u hitnim slučajevima.

Prepoznavanje nezgoda: Kada sat Descent G1 tijekom određenih aktivnosti na otvorenom prepozna nezgodu, šalje automatsku poruku, LiveTrack vezu i GPS lokaciju (ako je dostupna) vašim kontaktima u hitnim slučajevima.

LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz podataka uživo na web-mjestu.

Live Event Sharing: Omogućuje slanje poruka prijateljima i članovima obitelji tijekom događaja uz ažuriranja u stvarnom vremenu.

NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je vaš sat povezan s kompatibilnim telefonom s putem Android tehnologije.

Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima

Brojevi telefona kontakata u hitnim slučajevima upotrebljavaju se za funkcije sigurnosti i praćenja.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
- 2 Odaberite **Sigurnost i praćenje > Sigurnosne funkcije > Kontakti u hitnim slučajevima > Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima.**
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodavanje kontakata

U aplikaciju Garmin Connect možete dodati do 50 kontakata. Adrese e-pošte kontakata možete upotrijebiti u funkciji LiveTrack. Tri kontakta možete postaviti kao kontakti u hitnim slučajevima ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 83](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
- 2 Odaberite **Kontakt.**
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kako biste nakon dodavanja kontakata primjenili izmjene na uređaj Descent G1, morate sinkronizirati podatke ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 78](#)).

Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda

NAPOMENA: Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.

Da biste na svom satu mogli omogućiti prepoznavanje nezgoda, najprije u aplikaciji Garmin Connect morate postaviti kontakte u hitnim slučajevima ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 83](#)). Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Na izgledu sata držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Sigurnost > Prepoznavanje nezgoda**.
- 3 Odaberite GPS aktivnost.

NAPOMENA: Prepoznavanje nezgoda dostupno je samo za određene aktivnosti na otvorenom.

Ako vaš sat Descent G1 prepozna nezgodu dok je vaš telefon povezan, aplikacija Garmin Connect vašim će kontaktima u hitnim slučajevima poslati automatsku tekstušnu poruku i poruku e-pošte s vašim imenom i GPS lokacijom. Imate 15 sekundi da otkažete poruku.

Traženje pomoći

NAPOMENA: Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.

Da biste mogli zatražiti pomoć, najprije morate postaviti kontakte u hitnim slučajevima ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 83](#)). Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Držite **LIGHT**.
- 2 Kada triput osjetite vibriranje, otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju pomoći.

Prikazat će se zaslon za odbrojavanje.

SAVJET: Možete odabrati **Odustani** prije završetka odbrojavanja da biste otkazali poruku.

Postavke za zdravlje i wellness

Držite **MENU** i odaberite **Zdravlje i wellness**.

Puls: Omogućuje prilagođavanje postavki senzora pulsa na zapešću ([Postavke senzora pulsa na zapešću, stranica 67](#)).

Način rada pulsne oksim.: Omogućuje odabir načina rada pulsnog oksimetra ([Postavljanje načina rada pulsnog oksimetra, stranica 68](#)).

Upozorenje za kretanje: Omogućuje ili onemogućuje upotrebu funkcije Upozorenje za kretanje ([Korištenje upozorenja za kretanje, stranica 85](#)).

Upozorenja na ciljeve: Omogućuje uključivanje i isključivanje upozorenja na ciljeve ili njihovo isključivanje samo tijekom aktivnosti. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za ciljni broj koraka u danu, ciljni broj katova za uspon u danu i tjedni ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja.

Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Garmin Move IQ™ događaja. Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima vježbanja, funkcija Garmin Move IQ automatski prepoznaće taj događaj i prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Garmin Move IQ događaji prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na vašem popisu aktivnosti ili u novostima. Za više pojedinosti i veću točnost, mjerenu aktivnost možete snimiti na svoj uređaj.

Automatski cilj

Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju.

Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni broj koraka.

Korištenje upozorenja za kretanje

Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i traka podsjetnika na kretanje. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti na traci. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom ako su oni uključeni ([Postavke sustava, stranica 92](#)).

Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko prošećite (barem nekoliko minuta).

Minute intenzivnog vježbanja

Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).

Sat prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti potrebni su podaci o pulsu). Sat zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.

Izračun minuta intenzivnog vježbanja

Vaš sat Descent G1 izračunava minute intenzivnog vježbanja uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, sat izračunava minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj koraka u minutama.

- Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite aktivnost s mjerenjem vremena.
- Za najtočnije mjerjenje pulsa u mirovanju sat nosite cijeli dan i noć.

Praćenje spavanja

Dok spavate, sat automatski prepoznaje da spavate i prati vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, faze spavanja, razdoblja kretanja u snu i rezultat spavanja. Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect računu.

NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja, izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja ([Kontrole, stranica 62](#)).

Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja

- 1 Nosite uređaj za vrijeme spavanja.
- 2 Prenesite podatke o spavanju na web-mjesto Garmin Connect ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 78](#)).
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect računu.
Informacije o spavanju prethodne noći možete pregledati na uređaju Descent G1 ([Brzi pregledi widgeta, stranica 51](#)).

Navigacija

Pregled i uređivanje spremlijenih lokacija

SAVJET: Lokaciju možete spremiti u izborniku kontrola ([Kontrole, stranica 62](#)).

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Spremljene lokacije**.
- 3 Odaberite spremljenu lokaciju.
- 4 Odaberite opciju pregledavanja ili uređivanja pojedinosti o lokaciji.

Navigacija prema odredištu

Pomoću svog uređaja možete navigirati do odredišta ili slijediti stazu.

- 1** Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2** Odaberite aktivnost.
- 3** Držite **MENU**.
- 4** Odaberite **Navigacija**.
- 5** Odaberite kategoriju.
- 6** Za odabir odredišta odgovarajte na upute na zaslonu.
- 7** Odaberite **Idi na**.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 8** Pritisnite **START** kako biste započeli navigaciju.

Navigacija do početne točke spremljene aktivnosti


Možete navigirati natrag do početne točke spremljene aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- 1** Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2** Odaberite aktivnost.
- 3** Držite **MENU**.
- 4** Odaberite **Navigacija > Aktivnosti**.
- 5** Odaberite aktivnost.
- 6** Odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju:
 - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite **TracBack**.
 - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti pravocrtno, odaberite **Pravocrtno**.Na karti se prikazuje linija koja povezuje vašu trenutnu lokaciju i početnu točku zadnje spremljene aktivnosti.
NAPOMENA: Možete pokrenuti mjerac vremena kako bi se spriječio prelazak uređaja u način rada sata.
- 7** Pritisnite **DOWN** za prikaz kompasa (nije obavezno).
Strelica pokazuje prema početnoj točki.

Navigacija do početne točke tijekom aktivnosti

Možete navigirati natrag do početne točke svoje trenutačne aktivnosti pravocrtno ili putem kojim ste prošli. Ova je funkcija dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

- 1 Tijekom aktivnosti pritisnite **STOP**.
- 2 Odaberite **Natrag na početak** i odaberite opciju:
 - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti putem kojim ste prošli, odaberite **TracBack**.
 - Kako biste navigirali natrag do početne točke svoje aktivnosti pravocrtno, odaberite **Pravocrtno**.



Na karti se prikazuju vaša trenutačna lokacija **1**, trag koji treba slijediti **2** i vaše odredište **3**.

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete usmjeriti prema objektu u daljini, primjerice, vodotornju, odrediti smjer i zatim se kretati prema objektu.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Navigacija > Sight 'N Go**.
- 5 Usmjerite vrh sata prema objektu i pritisnite **START**.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 6 Pritisnite **START** kako biste započeli navigaciju.

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski započeti navigaciju na nju.

SAVJET: Funkciju držanja tipki možete prilagoditi za pristup funkciji MOB ([Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 93](#)).

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Navigacija > Zadnja MOB lokacija**.
Pojavit će se navigacijski podaci.

Zaustavljanje navigacije

- 1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb **MENU** držite pritisnutim.
- 2 Odaberite **Zaustavi navigaciju**.

Staze

Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom stazom pomoću uređaja.

Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice, možete spremi i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu kretati biciklisti.

Možete pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner možete se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30 minuta.

Stvaranje i praćenje staze na uređaju

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Navigacija > Staze > Stvorji novo**.
- 5 Unesite naziv staze i odaberite ✓.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju**.
- 7 Odaberite opciju.
- 8 Po potrebi ponovite korake 6 i 7.
- 9 Odaberite **Gotovo > Slijedi stazu**.
Pojavit će se navigacijski podaci.
- 10 Pritisnite **START** kako biste započeli navigaciju.

Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect

Ako želite stvoriti stazu u aplikaciji Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect, stranica 78](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite  ili •••.
- 2 Odaberite **Trening > Staze > Stvaranje staze**.
- 3 Odaberite vrstu staze.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

NAPOMENA: Ovu stazu možete poslati na uređaj ([Slanje staze na uređaj, stranica 88](#)).

Slanje staze na uređaj

Stvorenu stazu možete poslati na uređaj s pomoću aplikacije Garmin Connect ([Stvaranje staze u aplikaciji Garmin Connect, stranica 88](#)).

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite  ili •••.
- 2 Odaberite **Trening > Staze**.
- 3 Odaberite stazu.
- 4 Odaberite  > **Pošalji na uređaj**.
- 5 Odaberite kompatibilan uređaj.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

Pregled ili uređivanje pojedinosti o stazi

Možete pregledati ili urediti pojedinosti o stazi prije navigacije stazom.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Držite **MENU**.
- 4 Odaberite **Navigacija > Staze**.
- 5 Pritisnite **START** za odabir staze.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za početak navigacije odaberite **Slijedi stazu**.
 - Za stvaranje prilagođene narukvice s tempom odaberite **PacePro**.
 - Kako biste stazu vidjeli na karti te pomicali i zumirali na karti, odaberite **Karta**.
 - Za pokretanje staze u suprotnom smjeru odaberite **Obrnuto dovrš.staze**.
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine staze odaberite **Iscrtav.elev..**
 - Za promjenu naziva staze odaberite **Naziv**.
 - Za uređivanje staze odaberite **Uredi**.
 - Za brisanje staze odaberite **Izbriši**.

Projekcija točke

Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati aplikaciju Projekcija točke na popis aktivnosti i aplikacija.

- 1 Pritisnite **START** na zaslonu sata.
- 2 Odaberite **Projekcija točke**.
- 3 Za postavljanje smjera pritisnite **UP** ili **DOWN**.
- 4 Pritisnite **START**.
- 5 Za odabir mjerne jedinice pritisnite **DOWN**.
- 6 Za unos udaljenosti pritisnite **UP**.
- 7 Pritisnite **START** za spremanje.

Projicirana točka spremi se sa zadanim nazivom.

Postavke navigacije

Možete prilagoditi funkcije i izgled karte dok navigirate do odredišta.

Prilagođavanje zaslona s navigacijskim podacima

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Navigacija > Zasloni s podacima**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uključivanje i isključivanje karte odaberite **Karta**.
 - Za uključivanje i isključivanje grafikona nadmorske visine odaberite **Iscrtav.elev..**
 - Odaberite zaslon koji želite dodati, ukloniti ili prilagoditi.

Postavke smjera

Možete postaviti ponašanje pokazivača koji se prikazuje na karti tijekom navigacije.

Držite **MENU** i odaberite **Navigacija > Tip**.

Smjer: Pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište.

Staza: Označava vaš odnos prema liniji kursa koja vodi do odredišta.

Postavljanje navigacijskih rješenja

Možete postaviti upozorenja koja će vam pomoći u navigaciji do odredišta.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Navigacija > Upozorenja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste postavili upozorenje za određenu udaljenost od konačnog odredišta, odaberite **Konačna udaljenost**.
 - Kako biste postavili upozorenje za vrijeme koje preostaje do konačnog odredišta, odaberite **Kon.preost.vrij.dol.**.
 - Da biste postavili upozorenje kada skrenete s kursa, odaberite **Van staze**.
- 4 Po potrebi odaberite **Status** kako biste uključili upozorenje.
- 5 Po potrebi unesite vrijednost za udaljenost ili vrijeme, a zatim odaberite ✓.

Postavke upravitelja napajanja

Držite **MENU** i odaberite **Upravitelj napajanja**.

Štednja baterije: Omogućuje prilagodbu funkcije štednje baterije u načinu rada sata (*Prilagodba funkcije štednje baterije, stranica 90*).

Način napajanja: Omogućuje prilagodbu postavki sustava, aktivnosti i GPS-a za produljenje trajanja baterije tijekom aktivnosti (*Prilagodba načina napajanja, stranica 91*).

Prilagodba funkcije štednje baterije

Funkcija štednje baterije omogućuje brzu prilagodbu postavki sustava za dulje trajanje baterije u načinu rada sata.

Možete uključiti funkciju štednje baterije u izborniku kontrola (*Kontrole, stranica 62*).

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Upravitelj napajanja > Štednja baterije**.
- 3 Odaberite **Status** za uključivanje funkcije štednje baterije.
- 4 Odaberite **Uredi** i odaberite opciju:
 - Odaberite **Izgled sata** da biste omogućili zaslon sata male potrošnje energije koji se ažurira jednom u minuti.
 - Odaberite **Telefon** da biste prekinuli vezu uparenog telefona.
 - Odaberite **Puls na zapešću** da biste isključili mjerjenje pulsa na zapešću.
 - Odaberite **Pulsni oksimetar** kako biste isključili senzor pulsog oksimetra.
 - Za onemogućivanje automatskog pozadinskog osvjetljenja odaberite **Pozadinsko osvjetljenje**.
- Na satu se prikazuju sati trajanja baterije koji se mogu dobiti promjenom pojedinačne postavke.
- 5 Odaberite **Tijekom spavanja** kako biste omogućili funkciju uštede energije baterije tijekom uobičajenog vremena spavanja.
- SAVJET:** U korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
- 6 Odaberite **Upoz. za slabu bat.** kako biste primili upozorenje kad je baterija gotovo prazna.

Promjena načina napajanja

Možete promijeniti način napajanja kako biste produljili trajanje baterije tijekom aktivnosti.

- 1 Za vrijeme trajanja aktivnosti gumb **MENU** držite pritisnutim.
- 2 Odaberite **Način napajanja**.
- 3 Odaberite opciju.

Na satu se prikazuju sati trajanja baterije koji se mogu dobiti odabranim načinom napajanja.

Prilagodba načina napajanja

Uređaj se isporučuje s nekoliko načina napajanja koji vam omogućuju brzo podešavanje postavki sustava, aktivnosti i GPS-a kako biste produljili trajanje baterije tijekom aktivnosti. Možete prilagoditi postojeće načine napajanja i stvoriti nove prilagođene načine napajanja.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Upravitelj napajanja > Način napajanja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite način napajanja koji želite prilagoditi.
 - Odaberite **Dodaj** kako biste izradili prilagođeni način napajanja.
- 4 Po potrebi unesite prilagođeni naziv.
- 5 Odaberite opciju za prilagođavanje posebnih postavki načina napajanja.
Primjerice, možete promijeniti postavke GPS-a ili prekinuti vezu uparenog telefona.
Na satu se prikazuju sati trajanja baterije koji se mogu dobiti promjenom pojedinačne postavke.
- 6 Po potrebi odaberite **Gotovo** za spremanje i upotrebu prilagođenog načina napajanja.

Vraćanje načina napajanja

Možete ponovno postaviti unaprijed učitani način napajanja na tvornički zadane postavke.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Upravitelj napajanja > Način napajanja**.
- 3 Odaberite unaprijed učitani način napajanja.
- 4 Odaberite **Vrati > ✓**.

Postavke sustava

Držite **MENU**, a zatim odaberite **Sustav**.

Jezik: Postavlja jezik koji se prikazuje na satu.

Vrijeme: Prilagođavanje postavki vremena (*Postavke vremena, stranica 92*).

Pozadinsko osvjetljenje: Podešava postavke zaslona (*Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja, stranica 93*).

Zvuk i vibriranje: Postavlja zvukove sata, poput tonova gumba, upozorenja i vibracija.

Bez ometanja: Omogućuje vam da omogućite način rada Bez ometanja. Možete urediti preferencije za zaslon, upozorenja i kretnje zapešćem.

Tipke prečaca: Omogućuje dodjeljivanje prečaca gumbima (*Prilagođavanje tipki prečaca, stranica 93*).

Automatsko zaključavanje: Omogućuje automatsko zaključavanje gumba kako biste sprječili slučajno pritiskanje gumba. Upotrijebite opciju Tijekom aktivnosti kako biste zaključali gume i dodirni zaslon tijekom mjerene aktivnosti. Upotrijebite opciju Opća namjena kako biste zaključali gume kad ne bilježite mjerenu aktivnost.

Format: Postavlja općenite preferencije formata, poput tempa i brzine koji se prikazuju za vrijeme trajanja aktivnosti, prvog dana u tjednu, formata geografskog položaja i opcije datuma (*Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 94*).

Physio TrueUp: Omogućuje sinkronizaciju aktivnosti i mjerena performansi s drugih Garmin uređaja (*Sinkronizirane aktivnosti i mjereno performansi, stranica 94*).

Stanje performansi: Omogućuje funkciju stanja performansi tijekom aktivnosti (*Stanje performansi, stranica 55*).

Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji sat bilježi podatke o aktivnosti. Opcija bilježenja Pametni (zadana) omogućuje dulje bilježenje aktivnosti. Opcija bilježenja Svake sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali potpuno bilježenje dugotrajnih aktivnosti neće biti moguće.

USB rad: Postavljanje načina na koji sat upotrebljava način rada za masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s računalom.

Ponovno postavljanje: Ponovno postavljanje korisničkih podataka i postavki (*Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 102*).

Nadogradnja softvera: Omogućuje vam instaliranje nadogradnji softvera koje ste preuzeli korištenjem softvera Garmin Express. Opcija Automatska nadogradnja satu omogućuje preuzimanje najnovije nadogradnje softvera iz aplikacije Garmin Connect na uparenom telefonu.

Opis: Prikazuje informacije o uređaju, softveru, licenci i propisima.

Postavke vremena

Držite pritisnutom tipku **MENU** i odaberite **Sustav > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom, 24-satnom ili vojnom formatu.

Postavi vrijeme: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Opcija Automatski automatski postavlja vremensku zonu na temelju vašeg GPS položaja.

Vrijeme: Omogućuje vam postavljanje vremena ako je odabrana opcija Ručno.

Upozorenja: Omogućuje vam postavljanje upozorenja po satu, kao i upozorenja na izlazak i zalazak sunca koja se oglašavaju određeni broj minuta ili sati prije izlaska ili zalaska sunca (*Postavljanje upozorenja za vrijeme, stranica 93*).

Sinkronizacija s GPS-om: Omogućuje vam da ručno sinkronizirate vrijeme s GPS-om kad mijenjate vremenske zone te da ažurirate vrijeme kad nastupi ljetno računanje vremena (*Sinkronizacija vremena, stranica 93*).

Postavljanje upozorenja za vrijeme

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Sustav > Vrijeme > Upozorenja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni broj minuta ili sati prije zalaska sunca, odaberite **Prije zalaska sunca > Status > Uključi**, odaberite **Vrijeme** i unesite vrijeme.
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti određeni broj minuta ili sati prije izlaska sunca odaberite **Prije izlaska sunca > Status > Uključi**, odaberite **Vrijeme** i unesite vrijeme.
 - Da biste postavili upozorenje koje će se oglasiti svaki sat, odaberite **Po satu > Uključi**.

Sinkronizacija vremena

Kad god uključite uređaj i pronadete satelitski signal ili otvorite Garmin Connect aplikaciju na uparenom telefonu, uređaj automatski očitava vašu vremensku zonu i aktualno vrijeme. Također možete ručno sinkronizirati vrijeme kada mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno računanje vremena.

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Sustav > Vrijeme > Sinkronizacija s GPS-om**.
- 3 Pričekajte da se uređaj poveže s uparenim telefonom ili locira satelite (*Primanje satelitskih signala, stranica 103*).

SAVJET: Možete pritisnuti DOWN kako biste promijenili izvor.

Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Sustav > Pozadinsko osvjetljenje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Tijekom ronjenja**.
 - Odaberite **Tijekom aktivnosti**.
 - Odaberite **Opća namjena**.
 - Odaberite **Tijekom spavanja**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Način rada** kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje na određenoj dubini ili tijekom ronjenja.
 - Odaberite **Tipke** za uključivanje pozadinskog osvjetljenja prilikom pritiskanja tipki.
 - Odaberite **Upozorenja** za uključivanje pozadinskog osvjetljenja za upozorenja.
 - Odaberite **Kretnja** za uključivanje pozadinskog osvjetljenja kada podignite ruku i okrenete je kako biste pogledali na zapešće.
 - Odaberite **Pauza prije početka** za postavljanje vremena koje će proteći prije nego što se pozadinsko osvjetljenje isključi.
 - Odaberite **Svetilina** za postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.

Prilagođavanje tipki prečaca

Možete prilagoditi funkciju držanja pojedinačnih gumba i kombinacija gumba.

- 1 Držite MENU.
- 2 Odaberite **Sustav > Tipke prečaca**.
- 3 Odaberite gumb ili kombinaciju gumba koju želite prilagoditi.
- 4 Odaberite funkciju.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu, te nadmorsku visinu, težinu, visinu i temperaturu.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Sustav > Format > Jedinice**.
- 3 Odaberite vrstu mjerena.
- 4 Odaberite mjernu jedinicu.

Sinkronizirane aktivnosti i mjerjenje performansi

Možete sinkronizirati aktivnosti i mjerena performansi s ostalih Garmin uređaja na svoj sat Descent G1 putem Garmin Connect računa. Time se vašem satu omogućuje pružanje točnijih informacija o vašem statusu treniranja i kondiciji. Primjerice, možete zabilježiti vožnju Edge uređajem i pregledati pojedinosti o aktivnosti i ukupno opterećenje treniranja na satu Descent G1.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Sustav > Physio TrueUp**.

Kada sinkronizirate sat s pomoću telefona, posljedne aktivnosti i mjerena performansi s drugih vaših Garmin uređaja prikazuju se na vašem satu Descent G1.

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Sustav > Opis**.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne označke usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 U izborniku sustava odaberite **Opis**.

Informacije o uređaju

Punjjenje sata

UPOZORENJE

Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje. Proučite upute za čišćenje (*Postupanje s uređajem*, stranica 97).

- 1 Povucite stranice spojnica za punjenje.
- 2 Poravnajte spojnicu s kontaktima na pozadini sata i pustite spojnicu.



- 3 Priključite USB kabel u USB priključak za punjenje.
Na satu se prikazuje trenutna razina napunjenoosti baterije.

Solarno punjenje

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.

Solarno punjenje sata omogućuje vam punjenje sata tijekom upotrebe.

Savjeti za solarno punjenje

Slijedite savjete u nastavku kako biste maksimizirali trajanje baterije sata.

- Dok nosite sat, nemojte prekrivati zaslon sata rukavom.
- Kada ne nosite sat, usmjerite mu zaslon prema sunčevoj svjetlosti.

NAPOMENA: Sat se štiti od pregrijavanja i automatski se prestaje puniti ako njegova unutarnja temperatura prekorači prag temperature solarnog punjenja (*Specifikacije*, stranica 96).

NAPOMENA: Sat se ne puni solarno kada je povezan s vanjskim izvorom napajanja ili kada je baterija puna.

Specifikacije

| | |
|---|--|
| Vrsta baterije | Ugrađena punjiva litij-ionska baterija |
| Vodootpornost | 10 ATM ¹ Ronjenje (EN 13319) ² |
| Dekompresijski model | Bühlmann ZHL-16C |
| Senzor dubine | Točnost od 0 m do 100 m (0 ft do 328 ft) u skladu sa standardom EN 13319 Rezolucija (m): 0,1 m do 99,9 m, 1 m na 100 m Rezolucija (ft): 1 ft |
| Interval provjere | Provjerite jesu li dijelovi oštećeni prije svake upotrebe. Prema potrebi zamijenite dijelove. ³ |
| Raspon radne i temperature skladištenja | Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F) |
| Raspon radne temperature pod vodom | Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 104 °F) |
| Raspon temperature pri USB punjenju | Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F) |
| Raspon temperature za solarno punjenje | Od 0 ° do 60 °C (od 32 ° do 140 °F) |
| Bežične frekvencije | 2,4 GHz pri 0 dBm maksimalno 13,56 MHz pri -30 dBm maksimalno |

Informacije o trajanju baterije

Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg sata kao što su praćenje aktivnosti, mjerjenje pulsa na zapešću, obavijesti s telefona, GPS, ugrađeni senzori i povezani senzori ([Savjeti za produljenje trajanja baterije, stranica 103](#)).

| Način rada | Trajanje baterije sata Descent G1 | Trajanje baterije sata Descent G1 Solar |
|--|--------------------------------------|--|
| Način rada pametnog sata s uključenim praćenjem aktivnosti i neprekidnim mjerjenjem pulsa na zapešću | Do 21 dan | Do 21 dan / 103 dana uz solarno punjenje ⁴ |
| GPS način rada | Do 26 sati | Do 26 sati / 13 sati uz solarno punjenje ⁵ |
| GPS način rada s maksimalnim trajanjem baterije | Do 56 sati | Do 56 sati / neograničeno uz solarno punjenje ⁵ |
| GPS način rada za ekspedicije | Do 27 dana | Do 27 dana / neograničeno uz solarno punjenje ⁴ |
| Štednja baterije kada se uređaj upotrebjava kao sat | Do 48 dana | Do 48 dana / neograničeno uz solarno punjenje ⁴ |
| Način rada za ronjenje | Do 25 sati | Do 25 sati |

¹ Uredaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 100 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

² Dizajnirano u skladu sa standardom CSN EN 13319.

³ Osim uobičajenog trošenja uređaja, starost uređaja ne utječe na performanse.

⁴ Cjelodnevno nošenje uz boravak na otvorenom 3 sata dnevno u uvjetima 50 000 luksa.

⁵ Pri uporabi u uvjetima 50 000 luksa.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEŠT

Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.

Izbjegavajte kemiska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.

Ne perite uređaj pod visokotlačnim mlazom vode ili zraka jer to može uzrokovati oštećenje senzora dubine ili barometra.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Prestanite koristiti uređaj ako se ošteti ili se čuva na temperaturi izvan navedenog raspona temperature za skladištenje.

Čišćenje sata

⚠️ OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću.

OBAVIJEŠT

Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.

- 1 Obrišite sat krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Nakon čišćenja ostavite sat da se potpuno osuši.

SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/fitandcare.

Promjena QuickFit® remena

- 1 Pomaknite zasun na QuickFit remenu i odvojite remen od sata.



- 2 Poravnajte novi remen sa satom.

- 3 Pritisnite remen na mjesto.

NAPOMENA: Provjerite je li remen dobro pričvršćen. Zasun se treba zatvoriti nad iglom sata.

- 4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu drugog remena.

Zamjena remena s oprugama

Remene možete zamijeniti novim Descent G1 remenima ili kompatibilnim QuickFit 22 remenima.

- 1 Iglu sata s pomoću alata u obliku igle gurnite prema unutra.



- 2 Skinite narukvicu sa sata.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Za stavljanje Descent G1 remena poravnajte jednu stranu novog remena s rupicama na satu, gurnite iglu sata prema unutra i gurnite remen na mjesto.
- NAPOMENA:** Provjerite je li remen dobro pričvršćen. Igla sata trebala bi biti poravnata s rupicama na satu.
- Za stavljanje QuickFit 22 remena izvadite iglu sata iz Descent G1 remena, zamijenite iglu sata na satu i gurnite novi remen na mjesto.



NAPOMENA: Provjerite je li remen dobro pričvršćen. Zasun se treba zatvoriti nad iglom sata.

- 4 Ponovite korake za zamjenu drugog remena.

Upravljanje podacima

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

Brisanje datoteka

OBAVIJEŠT

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Otvorite pogon **Garmin**.
- 2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Izbrisí**.

NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple®, potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u potpunosti uklonile.

Rješavanje problema

Nadogradnja proizvoda

Vaš uređaj automatski provjerava ima li nadogradnji kada je povezan putem Bluetooth veze. Možete ručno provjeriti ima li nadogradnji u postavkama sustava ([Postavke sustava, stranica 92](#)). Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje staza
- Prijenos podataka na Garmin Connect
- Registracija proizvoda

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.
- Informacije o preciznosti funkcije potražite na stranici www.garmin.com/ataccuracy.

Ovaj uređaj nije medicinski uređaj.

Za moj je uređaj postavljen krivi jezik

Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na uređaju.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim pritisnite **START**.
- 3 Pritisnite **START**.
- 4 Odaberite svoj jezik.
- 5 Pritisnite **START**.

Je li moj telefon kompatibilan s mojim satom?

Sat Descent G1 kompatibilan je s telefonima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju.

Na web-mjestu www.garmin.com/ble potražite dodatne informacije o kompatibilnosti s Bluetooth vezom.

Povezivanje telefona sa satom ne uspijeva

Ako se vaš telefon ne povezuje sa satom, isprobajte sljedeće savjete.

- Isključite telefon i sat i ponovo ih uključite.
- Omogućite Bluetooth tehnologiju na telefonu.
- Nadogradite aplikaciju Garmin Dive na najnoviju verziju.
- Uklonite sat iz aplikacije Garmin Dive i Bluetooth postavki na telefonu kako biste ponovo pokušali postupak uparivanja.
- Ako ste kupili novi telefon, uklonite sat iz aplikacije Garmin Dive na telefonu koji ćete prestati upotrebljavati.
- Postavite telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od sata.
- Za pokretanje načina rada za uparivanje otvorite aplikaciju Garmin Dive, odaberite ili i zatim odaberite **Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj** kako biste prešli u način rada za uparivanje.
- From the watch face, hold **MENU**, and select **Telefon > Uparivanje telefona**.

Mogu li koristiti Bluetooth senzor sa svojim satom?

Uređaj je kompatibilan s nekim Bluetooth senzorima. Prilikom prvog povezivanja Garmin senzora i uređaja morate upariti uređaj i senzor. Nakon uparivanja uređaj se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Senzori i dodaci > Dodaj novo**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pretraži sve**.
 - Odaberite vrstu senzora.

Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja (*Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 38*).

Ponovno pokretanje sata

- 1 Držite **LIGHT** dok se sat ne isključi.
- 2 Držite **LIGHT** kako biste uključili sat.

Ponovno postavljanje svih zadanih postavki

Sve postavke uređaja možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Držite **MENU**.
 - 2 Odaberite **Sustav > Ponovno postavljanje**.
 - 3 Odaberite opciju:
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite **Vrać. zad. postavki**.
 - Da biste izbrisali sve aktivnosti iz povijesti, odaberite **Izbriši sve aktivnosti**.
 - Odaberite **Ponovno postavi ukupno** kako biste ponovo postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
 - Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zad.post..**
- NAPOMENA:** Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay novčanik, tom ćeće opcijom izbrisati novčanik sa svojeg uređaja.

Ronjenje

Ponovno postavljanje opterećenja tkiva

Možete ponovo postaviti trenutno opterećenje tkiva spremljeno na uređaj. Trebali biste ponovno postaviti opterećenje tkiva samo ako u budućnosti više ne namjeravate upotrebljavati uređaj. Ta opcija može biti korisna za trgovine ronilačkom opremom koje pružaju uslugu najma uređaja.

- 1 Držite **MENU**.
- 2 Odaberite **Sustav > Ponovno postavljanje > Ponovno postavi tkiva**.

Ponovno postavljanje tlaka na površini

Uređaj automatski određuje tlak na površini s pomoću barometarskog visinomjera. Velike promjene u tlaku (npr. tijekom leta) mogu dovesti do toga da uređaj automatski pokrene aktivnost ronjenja. Tlak na površini možete ponovo postaviti ako uređaj greškom automatski pokrene aktivnost ronjenja.

- 1 Držite **LIGHT** dok se uređaj ne isključi.
- 2 Držite **LIGHT** kako biste uključili uređaj.
- 3 Kada se pojavi logotip proizvoda, pritisnite i držite **MENU** dok se od vas ne zatraži da ponovo postavite tlak na površini.

Savjeti za produljenje trajanja baterije

Za produljenje trajanja baterije možete isprobati ove savjete.

- Promijenite način napajanja tijekom aktivnosti (*Promjena načina napajanja*, stranica 90).
 - Uključite funkciju štednje baterije u izborniku kontrola (*Kontrole*, stranica 62).
 - Skratite istek vremena zaslona (*Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja*, stranica 93).
 - Smanjite svjetlinu zaslona (*Promjena postavki pozadinskog osvjetljenja*, stranica 93).
 - Za aktivnost upotrijebite UltraTrac način rada satelita.
 - Isključite Bluetooth tehnologiju ako ne koristite funkcije povezivanja (*Kontrole*, stranica 62).
 - Prilikom pauziranja aktivnosti na dulje razdoblje upotrijebite opciju **Nastavi kasnije** (*Zaustavljanje aktivnosti*, stranica 24).
 - Koristite izgled sata koji se ne ažurira svake sekunde.
Primjerice, koristite izgled sata bez kazaljke za sekunde (*Prilagođavanje izgleda sata*, stranica 50).
 - Ograničite prikaz obavijesti s telefona na satu (*Upravljanje obavijestima*, stranica 77).
 - Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim uređajima (*Odašiljanje podataka o pulsu*, stranica 67).
 - Isključite funkciju mjerjenja pulsa na zapešću (*Postavke senzora pulsa na zapešću*, stranica 67).
- NAPOMENA:** Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za izračunavanje minuta intenzivne aktivnosti i potrošenih kalorija.
- Uključite ručna očitanja pulsog oksimetra (*Postavljanje načina rada pulsog oksimetra*, stranica 68).

Primanje satelitskih signala

Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi www.garmin.com/aboutGPS.

- Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
- Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.

Poboljšavanje prijema GPS satelita

- Često sinkronizirajte sat s Garmin računom:
 - Sat povežite s računalom s pomoću USB kabela i aplikacije Garmin Express.
 - Sinkronizirajte sat s aplikacijom Garmin Dive putem telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
- Dok je sat povezan s Garmin računom, sat preuzima satelitske podatke koji su prikupljeni nekoliko dana, što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
- Iznesite sat van, podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Očitana temperatura nije točna

Vaša tjelesna temperatura utječe na unutarnji senzor temperature koji očitava temperaturu. Kako biste dobili najtočnije očitanje temperature, potrebno je skinuti sat sa zglobo i pričekati 20 do 30 minuta.

Možete koristiti i optionalni tempe vanjski senzor temperature za prikaz točne temperature okoline dok nosite sat.

Praćenje aktivnosti

Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje

Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.

Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice, omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski postavi vrijeme.

Izgleda kako mjerač koraka nije precizan

Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.

- Sat nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
- Kada gurate kolica ili kositicu, sat nosite u džepu.
- Sat nosite u džepu prilikom aktivne upotrebe ruku.

NAPOMENA: Sat određene ponavljajuće pokrete poput pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti kao korake.

Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka na mom Garmin Connect računu

Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad sinkronizirate uređaj.

1 Odaberite opciju:

- Sinkronizirajte broj koraka s aplikacijom Garmin Express ([Korištenje usluge Garmin Connect na računalu, stranica 79](#)).
- Sinkronizirajte broj koraka s aplikacijom Garmin Connect ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 78](#)).

2 Pričekajte dok uređaj sinkronizira vaše podatke.

Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.

NAPOMENA: Ako osvježite aplikaciju Garmin Connect ili aplikaciju Garmin Express, to neće uzrokovati sinkroniziranje vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.

Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim

Vaš sat upotrebljava ugrađeni barometar kako bi se izmjerile promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).

- Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili pridržavanje za rukohvat.
- Po vjetrovitom vremenu sat prekrijte rukavom ili jaknom jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.

Dodatak

Podatkovna polja

NAPOMENA: Nisu sva podatkovna polja dostupna za sve vrste aktivnosti. Za neka je podatkovna polja potrebna dodatna oprema ANT+ ili Bluetooth za prikaz podataka. Neka se podatkovna polja na satu pojavljuju u više od jedne kategorije.

SAVJET: Podatkovna polja možete prilagoditi putem postavki sata u aplikaciji Garmin Connect.

Polja s kadencom

| Naziv | Opis |
|------------------------|---|
| Prosječna kadenca | Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječna kadenca | Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost. |
| Kadenca | Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerjenje kadence. |
| Kadenca | Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi). |
| Kadenca dionice | Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu. |
| Kadenca dionice | Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu. |
| Kadenca zadnje dionice | Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu. |
| Kadenca zadnje dionice | Trčanje. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu. |

Polja kompasa

| Naziv | Opis |
|---------------|--|
| Smjer kompasa | Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa. |
| GPS smjer | Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava. |
| Smjer | Smjer u kojem se krećete. |

Polja s udaljenosti

| Naziv | Opis |
|--------------------------|---|
| Udaljenost | Prijeđena udaljenost za trenutačnu trasu ili aktivnost. |
| Udaljenost intervala | Prijeđena udaljenost za trenutačni interval. |
| Duljina dionice | Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu. |
| Duljina zadnje dionice | Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu. |
| Udaljenost zadnje vježbe | Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu vježbu. |
| Duljina zadnje dionice | Prijeđena udaljenost za trenutačnu vježbu. |
| Nautička udaljenost | Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima ili nautičkim stopama. |

Polja za ronjenje

| Naziv | Opis |
|-------------------------|---|
| SŽS | Trenutačni postotak izloženosti središnjeg živčanog sustava (SŽS-a) toksičnosti kisika. |
| PO2 tren.plina | Parcijalni tlak kisika (PO2) plina za razrjeđivanje tijekom ronjenja s uređajem zatvorenog kruga disanja (CCR). |
| Maksimalna dubina | Maksimalna dubina zarona. |
| N2/He opterećenje | Trenutačna razina opterećenja tkiva dušikom i helijem. |
| OTU | Trenutačne jedinice toksičnosti kisika. |
| Vrijeme do površine | Količina vremena potrebna za siguran izron. |
| Površ.faktor gradijenta | Očekivani faktor gradijenta ako ronilac odmah izroni. |

Polja s udaljenosti

| Naziv | Opis |
|--------------------------|---|
| Prosjek uspona | Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja. |
| Prosjek spuštanja | Prosječna okomita udaljenost silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja. |
| Nadmorska visina | Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora. |
| Omjer klizanja | Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti. |
| GPS visina | Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava. |
| Nagib | Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %. |
| Uzbrdica dionice | Okomita udaljenost uspona za trenutačnu dionicu. |
| Nizbrdica dionice | Okomita udaljenost spusta za trenutačnu dionicu. |
| Uzbrdica zadnje dionice | Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu. |
| Nizbrdica zadnje dionice | Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu. |
| Uzbrdica zadnje vježbe | Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu vježbu. |
| Nizbrdica zadnje vježbe | Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu vježbu. |
| Maksimalna uzbrdica | Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja. |
| Maksimalna nizbrdica | Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja. |
| Maks.nadm.visina | Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja. |
| Min.nadm.visina | Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja. |
| Uzbrdica vježbe | Okomita udaljenost uspona za trenutačnu vježbu. |
| Nizbrdica vježbe | Okomita udaljenost spusta za trenutačnu vježbu. |
| Ukupni uspon | Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja. |

| Naziv | Opis |
|----------------|--|
| Ukupni silazak | Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska od zadnjega postavljanja. |

Polja s pulsom

| Naziv | Opis |
|-------------------------------|--|
| %HRR | Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju). |
| Aerobni efekt treniranja | Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu razinu aerobne kondicije. |
| Anaerobni efekt treniranja | Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu razinu anaerobne kondicije. |
| Prosječni % rezerve pulsa | Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječan puls | Prosječni puls za trenutačnu aktivnost. |
| Prosj.puls, % od maksimal. | Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu aktivnost. |
| Puls | Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora imati senzor za mjerjenje pulsa na zapešcu ili biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa. |
| Puls %maks. | Postotak maksimalnog pulsa. |
| Zona pulsa | Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina). |
| Pr.% pul.u mir.-inter | Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni interval plivanja. |
| Pros.% maks.-interv | Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačni interval plivanja. |
| Prosječni puls u intervalu | Prosječan puls za trenutačni interval plivanja. |
| Maks.% pul.mir.-int | Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni interval plivanja. |
| Pros.% maks.-interv | Maksimalan postotak maksimalnog pulsa za trenutačni interval plivanja. |
| Maksimalni puls u intervalu | Maksimalni puls za trenutačni interval plivanja. |
| % rezerve pulsa po dionici | Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu. |
| Puls po dionici | Prosječan puls za trenutačnu dionicu. |
| Pr.pul.d.,%od m. | Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu dionicu. |
| Pr.% rez.pul.na z.dion | Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za posljednju dovršenu dionicu. |
| Puls na zadnjoj dionici | Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu. |
| Pul.na zad.dio. % od maks. | Prosječan postotak maksimalnog pulsa za posljednju dovršenu dionicu. |
| % rezerve pulsa z.vjež. | Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za posljednju vježbu. |
| Puls zadnje vježbe | Prosječan puls za posljednju dovršenu vježbu. |
| % maks.pulsa u zadnjoj vježbi | Prosječan postotak maksimalnog pulsa za posljednju vježbu. |

| Naziv | Opis |
|------------------------|--|
| Maksimalni puls | Maksimalni puls za trenutačnu aktivnost. |
| % rezerve pulsa vježbe | Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu vježbu. |
| Maksimalni puls | Prosječni puls za trenutačnu vježbu. |
| % maks.pulsa vježbe | Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu vježbu. |
| Vrijeme u zoni | Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa. |

Polja s duljinama

| Naziv | Opis |
|-------------------|--|
| Duljine intervala | Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačnog intervala. |
| Duljine | Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačne aktivnosti. |

Navigacijska polja

| Naziv | Opis |
|------------------------------|--|
| Smjer | Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Staza | Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Staza se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Točka odredišta | Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Preostala udaljenost | Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Udaljenost do sljedeće točke | Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Predviđena uk.udaljen. | Predviđena udaljenost od početka do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| PR.VRIJ.DOL. | Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Dolazak na sljedeće | Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| PR.VRIJ.D.DOL. | Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Omjer klizanja do odredišta | Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Sljedeća točka | Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Van staze | Udaljenost za koliko ste ulijevu ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |
| Vrijeme do sljedećeg | Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojавio. |

| Naziv | Opis |
|----------------------------|--|
| ISPRAVLJENA BRZINA | Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio. |
| Vert.udalj. do odr. | Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio. |
| Vertikalna brzina do cilja | Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio. |

Druga polja

| Naziv | Opis |
|-----------------------------------|--|
| Ambijentalni tlak | Nekalibrirani tlak okoliša. |
| Barometarski tlak | trenutačni kalibrirani tlak okoliša. |
| Razina baterije | Razina baterije sata. |
| Aktivne kalorije | Kalorije potrošene tijekom dana. |
| Broj katova na koje ste se popeli | Ukupan broj katova na koje ste se popeli u danu. |
| Br.kat.s kojih ste se spustili | Ukupan broj katova s kojih ste se spustili u danu. |
| Katovi u minuti | Broj katova na koje ste se popeli u minuti. |
| Težina | Mjera zahtjevnosti trenutačne aktivnosti izračunata na temelju elevacije, gradijenta i naglih promjena smjera. |
| Tok dionice | Ukupna ocjena toka za trenutačnu dionicu. |
| Težina dionice | Ukupna težina za trenutačnu dionicu. |
| Dionice | Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost. |
| Optereć. | Opterećenje treniranja za trenutačnu aktivnost. Opterećenje treniranja je iznos povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (eng. excess post-exercise oxygen consumption, EPOC) koji izražava koliko je vaš trening zahtjevan. |
| Maksimalni stres | Maksimalna razina stresa za trenutačnu aktivnost. |
| Pokreti | Broj vježbi dovršenih za trenutačnu aktivnost. |
| Stanje performansi | Izračun stanja performansi je procjena stanja vaših performansi u stvarnom vremenu. |
| Ponavljanja | Tijekom aktivnosti treniranja snage, broj ponavljanja u setu. |
| Dionice | Broj trčanja za aktivnost. |
| Mjerač za setove | Tijekom aktivnosti treniranja snage, količina utrošenog vremena u trenutačnom setu. |
| Stres | Vaša trenutačna razina stresa. |
| Izlazak sunca | Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja. |
| Zalazak sunca | Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja. |

| Naziv | Opis |
|-----------|--|
| Doba dana | Doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme). |

Polja s tempom

| Naziv | Opis |
|--------------------------|---|
| Tempo na 500 m | Trenutačni tempo veslanja na 500 metara. |
| Pr.tempo 500 m | Prosječni tempo veslanja na 500 metara za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječni tempo | Prosječni tempo za trenutačnu aktivnost. |
| Tempo intervala | Prosječan tempo za trenutačni interval. |
| Tempo na 500 m u dionicu | Prosječni tempo veslanja na 500 metara za trenutačnu dionicu. |
| Tempo dionice | Prosječan tempo za trenutačnu dionicu. |
| Tem.500m z.di. | Prosječni tempo veslanja na 500 metara za zadnju dionicu. |
| Tempo zadnje dionice | Prosječan tempo za posljednju dovršenu dionicu. |
| Tempo zadnje udaljenosti | Prosječan tempo za posljednju dovršenu duljinu bazena. |
| Tempo zadnje vježbe | Prosječan tempo za posljednju dovršenu vježbu. |
| Tempo vježbe | Prosječan tempo za trenutačnu vježbu. |
| Tempo | Trenutačni tempo. |

PacePro polja

| Naziv | Opis |
|-----------------------------|---|
| Udaljenost na slj.prolazu | Trčanje. Ukupna udaljenost idućeg prolaza. |
| Ciljni tempo na slj.prolazu | Trčanje. Ciljni tempo za idući prolaz. |
| Ukupna u predn/zaost | Trčanje. Ukupno vrijeme prednosti/zaostatka u odnosu na ciljni tempo. |
| Udaljenost na prolazu | Trčanje. Ukupna udaljenost trenutačnog prolaza. |
| Preost.udalj. na prolazu | Trčanje. Preostala udaljenost trenutačnog prolaza. |
| Tempo na prolazu | Trčanje. Tempo za trenutačni prolaz. |
| Ciljni tempo na prolazu | Trčanje. Ciljni tempo za trenutačni prolaz. |

Polja za snagu

| Naziv | Opis |
|--------------------------------|--|
| % FTP | Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog praga snage. |
| P.bal.u per.od 3s | Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerena od 3 sekundi. |
| Prosj. snaga u 3 s | Prosječni kretanje u posljednje 3 sekundi za izlaznu snagu. |
| Prosječni balans u 10 s | Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerena od 10 sekundi. |
| Prosj. snaga u periodu od 10 s | Prosječni kretanje u posljednjih 10 sekundi za izlaznu snagu. |
| Prosječni balans u 30 s | Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerena od 30 sekundi. |
| Prosj. snaga u 30 s | Prosječni kretanje u posljednjih 30 sekundi za izlaznu snagu. |
| Prosječni balans | Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječna faza snage – lijevo | Prosječna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječna snaga | Prosječna izlazna snaga za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječna faza snage – desno | Prosječna faza snage za desnu nogu za trenutačnu aktivnost. |
| Pr.vrš.kut f.sn.-L | Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu aktivnost. |
| P.pod s.p. | Prosječan pomak od središta platforme za trenutačnu aktivnost. |
| Pr.vrš.kut f.sn.-D | Prosječni vršni kut faze snage za desnu nogu za trenutnu aktivnost. |
| Balans | Trenutačni balans snage lijevo/desno. |
| Intensity Factor | Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost. |
| Balans dionice | Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutačnu dionicu. |
| Vrš.kut faze sn.u dion. – L | Prosječna vršna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu dionicu. |
| Faza snage u dionici – lijevo | Prosječna faza snage za lijevu nogu za trenutačnu dionicu. |
| Normalized Power dionice | Prosječna vrijednost Normalized Power™ za trenutačnu dionicu. |
| P.p.s.p.d. | Prosječan pomak od središta platforme za trenutačnu dionicu. |
| Snaga dionice | Prosječna izlazna snaga za trenutačnu dionicu. |
| V.kut f.sn.u di-D | Prosječna vršna faza snage za desnu nogu za trenutačnu dionicu. |
| Faza snage u dionici – desno | Prosječna faza snage za desnu nogu za trenutačnu dionicu. |
| Norm.Power z.d. | Prosječna vrijednost Normalized Power za zadnju dovršenu dionicu. |
| Snaga zadnje dionice | Prosječna izlazna snaga za zadnju dovršenu dionicu. |
| Vršni kut faze snage – lijevo | Vršna faza snage za lijevu nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi vršni dio snage vožnje. |
| Faza snage – lijevo | Trenutačna faza snage za lijevu nogu. Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga. |
| Maksimalna snaga dionice | Najviša izlazna snaga za trenutačnu dionicu. |
| Maksimalna snaga | Najviša izlazna snaga za trenutačnu aktivnost. |

| Naziv | Opis |
|------------------------------|---|
| NP | Normalized Power za trenutačnu aktivnost. |
| Glatk.okr.ped. | Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta pedale. |
| POMAK OD SR.PLATF. | Pomak od središta platforme. Pomak od središta platforme je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje sila. |
| Snaga | Biciklizam. Trenutačna izlazna snaga u vatima. |
| Snaga prema težini | Količina trenutačne izlazne snage u vatima po kilogramu. |
| Zona snage | Trenutačni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju FTP postavki ili prilagođenih postavki. |
| Vršni kut faze snage – desno | Vršna faza snage za desnu nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi vršni dio snage vožnje. |
| Faza snage – desno | Trenutačna faza snage za desnu nogu. Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi pozitivna snaga. |
| Vrijeme u zoni | Vrijeme provedeno u svakoj zoni snage. |
| Trajanje sjedenja | Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za trenutačnu aktivnost. |
| Traj.sjedenja u dionici | Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju za trenutačnu dionicu. |
| Trajanje stajanja | Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju za trenutačnu aktivnost. |
| Traj.stajanja u dionici | Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju za trenutačnu dionicu. |
| TSS | Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost. |
| Uč.zat.m. | Mjerenje koje pokazuje koliko učinkovito biciklist okreće pedale. |
| Rad | Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u kilodžulima. |

Polja s vrem. odmora

| Naziv | Opis |
|-----------------------|--|
| Ponavljanje uključeno | Mjerač vremena posljednjeg intervala i trenutačni odmor (plivanje u bazenu). |
| Mjerač vrem.odmora | Mjerač vremena za trenutačni odmor (plivanje u bazenu). |

Dinamika trčanja

| Naziv | Opis |
|-------------------------------|--|
| Pr.bal.vr.dod.s tl | Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu sesiju. |
| Pr.vrij.dod.s tlom | Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječna duljina koraka | Prosječna duljina koraka za trenutačnu sesiju. |
| Prosj.ver.oscil. | Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu aktivnost. |
| Prosj.omjer vert.osc. | Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu sesiju. |
| Balans vr.dod.s tlom | Balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja. |
| VR.D.S.T. | Trajanje svakog koraka koji provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama. Vrijeme dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja. |
| Balans vr.dod.s tl.u dion. | Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu dionicu. |
| Vrijeme dodira s tlom dionice | Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu dionicu. |
| Duljina koraka u dionici | Prosječna duljina koraka za trenutačnu dionicu. |
| Vert.osc.po dion. | Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu dionicu. |
| Omj.v.osc.-dion. | Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu dionicu. |
| Duljina koraka | Duljina koraka u metrima od jednog mjesta dodira s tlom do drugog. |
| Vertikalna oscilacija | Količina poskakivanja tijekom trčanja. Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za svaki korak. |
| Omj.vert.oscilacije | Omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka. |

Polja s brzinom

| Naziv | Opis |
|------------------------------------|--|
| Prosječna brzina kretanja | Prosječna brzina tijekom kretanja za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječna ukupna brzina | Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost, uključujući brzine kretanja i stajanja. |
| Prosječna brzina | Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječna nautička kopnena brzina | Prosječna brzina kretanja u čvorovima za trenutačnu aktivnost, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Prosječna nautička brzina | Prosječna brzina u čvorovima za trenutačnu aktivnost. |
| Pros.kop.brzin.dion. | Prosječna brzina kretanja za trenutačnu dionicu, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Brzina dionice | Prosječna brzina za trenutačnu dionicu. |
| Kpn.brz.z.di | Prosječna brzina kretanja za zadnju prijeđenu dionicu, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Brzina zadnje dionice | Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu. |
| Brzina zadnje vježbe | Prosječna brzina za posljednju dovršenu vježbu. |
| Maksimalna kopnena brzina | Maksimalna brzina kretanja za trenutačnu aktivnost, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Maksimalna brzina | Najveća brzina za trenutačnu aktivnost. |
| Maksimalna nautička kopnena brzina | Maksimalna brzina kretanja u čvorovima za trenutačnu aktivnost, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Maksimalna nautička brzina | Maksimalna brzina u čvorovima za trenutačnu aktivnost. |
| Brzina vježbe | Prosječna brzina za trenutačnu vježbu. |
| Nautička kopnena brzina | Stvarna brzina kretanja u čvorovima, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Nautička brzina | Trenutačna brzina u čvorovima. |
| Kopnena brzina trčanja | Brzina kretanja za trenutačno trčanje, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Brzina | Trenutačna stopa kretanja. |
| SOG | Stvarna brzina kretanja, bez obzira na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera. |
| Vertikalna brzina | Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme. |

Polja s brojem zaveslaja

| Naziv | Opis |
|--------------------------------|---|
| Pr.udalj.po zav. | Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti. |
| Pros. udalj. po zavesl. | Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti. |
| Prosj. brzina zaveslaja | Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne aktivnosti. |
| Pr.brz. zaveslaja | Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne aktivnosti. |
| pr.br.zav.po dulj. | Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena tijekom trenutačne aktivnosti. |
| Udaljenost po zaveslaju | Veslački sportovi. Prijeđena udaljenost po zaveslaju. |
| Br.zav.u tren.int. | Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačnog intervala. |
| Z.po d.tren.int. | Prosječan broj zaveslaja po duljini bazena tijekom trenutačnog intervala. |
| Vr.zav.u tren.int. | Trenutačna vrsta zaveslaja za interval. |
| Udalj.po zav. u di | Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne dionice. |
| Udalj. po zaves.u dion. | Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne dionice. |
| Brz. zaves.u dion | Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne dionice. |
| Brzina zavesl.u dionici | Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne dionice. |
| Zaveslaji u dionici | Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu dionicu. |
| Zaveslaji u dionici | Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu dionicu. |
| Ud.po zav.u z.di | Plivanje. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice. |
| Udalj. po zav.u zad.di. | Veslački sportovi. Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnje dovršene dionice. |
| Brz.zav.zad.dion. | Plivanje. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice. |
| Brz.zav.zad.dio. | Veslački sportovi. Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje dovršene dionice. |
| Zaveslaji u zadnjoj dionici | Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu. |
| Zaveslaji u zadnjoj dionici | Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za zadnju dovršenu dionicu. |
| Brz.zaves.zad.dulj. | Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje prijeđene duljine bazena. |
| Broj zaves. u zad.dulj. | Ukupan broj zaveslaja za zadnju prijeđenu duljinu bazena. |
| Vrsta zaveslaja zadnje duljine | Vrsta zaveslaja koja se koristi tijekom posljednje prijeđene duljine bazena. |
| Brz. zavesl. | Plivanje. Broj zaveslaja u minuti (z/min). |

| Naziv | Opis |
|------------|---|
| Brz.zaves. | Veslački sportovi. Broj zaveslaja u minuti (z/min). |
| Zaveslaji | Plivanje. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost. |
| Zaveslaji | Veslački sportovi. Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost. |

Swolf polja

| Naziv | Opis |
|-------------------------|---|
| Prosječan Swolf | Prosječan swolf rezultat za trenutačnu aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje, stranica 25). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara. |
| Swolf tr.i. | Prosječan swolf rezultat za trenutačni interval. |
| Swolf dionice | SWOLF rezultat za trenutačnu dionicu. |
| Swolf poslj. dionice | SWOLF rezultat za zadnju dovršenu dionicu. |
| Swolf za poslj. duljinu | Swolf rezultat za zadnju prijeđenu duljinu bazena. |

Polja s temperaturom

| Naziv | Opis |
|-------------------|---|
| 24-satni maksimum | Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata. |
| 24-satni minimum | Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata. |
| Temperatura | Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Možete upariti tempe senzor sa svojim uređajem kako biste imali stalan izvor točnih podataka o temperaturi. |

Polja s pod. mjer.vrem.

| Naziv | Opis |
|---------------------------|---|
| Prosječno vrijeme dionice | Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost. |
| Prosječno vrijeme vježbe | Prosječno vrijeme vježbe za trenutačnu aktivnost. |
| Proteklo vrijeme | Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena aktivnosti i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta. |
| Vrijeme intervala | Vrijeme štoperice za trenutačni interval. |
| Vrijeme dionice | Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu. |
| Vrijeme zadnje dionice | Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu. |
| Vrijeme zadnje vježbe | Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu vježbu. |
| Trajanje pokreta | Vrijeme štoperice za trenutačnu vježbu. |
| Vrijeme kretanja | Ukupno vrijeme kretanja za trenutačnu aktivnost. |
| Vrijeme za multisport | Ukupno vrijeme za sve sportove u multisport aktivnosti, uključujući prijelaze. |
| Ukupna u predn/zaost | Trčanje. Ukupno vrijeme prednosti ili zaostatka u odnosu na ciljni tempo. |
| Vrijeme stajanja | Ukupno vrijeme stajanja za trenutačnu aktivnost. |
| Trajanje plivanja | Vrijeme plivanja za trenutačnu aktivnost, bez vremena odmora. |
| Mjerač vremena | Trenutačno vrijeme na mjeraču odbrojavanja. |

Skala boja i podaci o dinamici trčanja

U Garmin Connect aktivnosti podaci o dinamici trčanja prikazuju se kao grafikoni u boji. Zone boja određuju se na temelju percentila i uspoređuju podatke o vašoj dinamici trčanja s podacima drugih trkača.

Garmin je proučavao mnogo trkača različitih razina. Podaci u crvenoj ili narančastoj zoni tipični su za neiskusne ili sporije trkače. Podaci u zelenoj, plavoj ili ljubičastoj zoni tipični su za iskusne ili brže trkače. Iskusni su trkači kraće u dodiru s tlom, imaju manje vertikalne oscilacije i veću kadencu od neiskusnih trkača. Međutim, visoki trkači u pravilu imaju malo nižu kadencu, dulji korak i malo veću vertikalnu oscilaciju. Omjer vertikalne oscilacije prikazuje vašu vertikalnu oscilaciju podijeljenu s duljinom vašeg koraka. Nije povezana s visinom.

Dodatne informacije o dinamici trčanja potražite na web-mjestu www.garmin.com/runningdynamics. Dodatne teorije i tumačenja podataka o dinamici trčanja potražite u renomiranim izdanjima ili web-stranicama o trčanju.

| Zona boje | Percentil u zoni | Raspon kadence | Raspon dodira s tlom |
|------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Ljubičasta | > 95 | > 183 k/min | < 218 ms |
| Plava | 70 – 95 | 174 – 183 k/min | 218 – 248 ms |
| Zelena | 30 – 69 | 164 – 173 k/min | 249 – 277 ms |
| Narančasta | 5 – 29 | 153 – 163 k/min | 278 – 308 ms |
| Crvena | < 5 | < 153 k/min | > 308 ms |

Podaci o balansu vremena dodira s tlom

NAPOMENA: U Garmin Connect aktivnosti podaci o dinamici trčanja prikazuju se kao grafikoni u boji.

Balans vremena dodira s tlom mjeri simetriju trčanja, a prikazuje se kao postotak vašeg ukupnog vremena dodira s tlom. Primjerice, 51,3 % i strelica okrenuta ulijevo pokazuju da je vrijeme dodira s tlom trkača veće za lijevu nogu. Ako zasloni s podacima prikazuju dva broja, primjerice 48 – 52, 48 % se odnosi na lijevu, a 52 % na desnu nogu.

| Zona boje | Crvena | Narančasta | Zelena | Narančasta | Crvena |
|------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|
| Simetrija | Loše | Slabije | Dobro | Slabije | Loše |
| Postotak drugih trkača | 5 % | 25 % | 40 % | 25 % | 5 % |
| Balans vremena dodira s tlom | > 52,2 % L | 50,8 – 52,2 % L | 50,7 % L – 50,7 % D | 50,8 – 52,2 % D | > 52,2 % D |

Tijekom razvoja i testiranja dinamike trčanja tvrtka Garmin ustanovila je da kod nekih trkača postoji veza između ozljeda i većeg disbalansa. Za mnoga trkača prilikom trčanja uzbrdo ili nizbrdo balans vremena dodira s tlom odmiče od omjera 50 – 50. Mnogi treneri trčanja smatraju da je simetrično trčanje dobro. Elitni trkači trče brzo i uravnoteženo.

Za vrijeme trčanja možete gledati mjerač ili podatkovno polje ili po dovršetku trčanja pregledati sažetak na svom Garmin Connect računu. Kao i drugi podaci o dinamici trčanja, balans vremena dodira s tlom kvantitativno je mjerjenje koje vam može pomoći naučite nešto novo o načinu na koji trčite.

Vertikalna oscilacija i omjer vertikalne oscilacije

NAPOMENA: U Garmin Connect aktivnosti podaci o dinamici trčanja prikazuju se kao grafikoni u boji.

Rasponti podataka za vertikalnu oscilaciju i omjer vertikalne oscilacije blago se razlikuju ovisno o senzoru i tome nalazi li se na prsimu (dodaci HRM-Pro, HRM-Run™ ili HRM-Tri) ili oko struka (dodatak Running Dynamics Pod).

| Zona boje | Percentil u zoni | Raspon vertikalne oscilacije za mjerjenje pulsa na prsimu | Raspon vertikalne oscilacije za mjerjenje pulsa na struku | Omjer vertikalne oscilacije za mjerjenje pulsa na prsimu | Omjer vertikalne oscilacije za mjerjenje pulsa na struku |
|------------|------------------|---|---|--|--|
| Ljubičasta | > 95 | < 6,4 cm | < 6,8 cm | < 6,1 % | < 6,5 % |
| Plava | 70 – 95 | 6,4 – 8,1 cm | 6,8 – 8,9 cm | 6,1 – 7,4 % | 6,5 – 8,3 % |
| Zelena | 30 – 69 | 8,2 – 9,7 cm | 9,0 – 10,9 cm | 7,5 – 8,6 % | 8,4 – 10,0 % |
| Narančasta | 5 – 29 | 9,8 – 11,5 cm | 11,0 – 13,0 cm | 8,7 – 10,1 % | 10,1 – 11,9 % |
| Crvena | < 5 | > 11,5 cm | > 13,0 cm | > 10,1 % | > 11,9 % |

Standardne vrijednosti maksimalnog VO₂

U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO₂ prema dobi i spolu.

| Muškarci | Percentil | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Izvanredno | 95 | 55,4 | 54 | 52,5 | 48,9 | 45,7 | 42,1 |
| Izvrsno | 80 | 51,1 | 48,3 | 46,4 | 43,4 | 39,5 | 36,7 |
| Dobro | 60 | 45,4 | 44 | 42,4 | 39,2 | 35,5 | 32,3 |
| Slabo | 40 | 41,7 | 40,5 | 38,5 | 35,6 | 32,3 | 29,4 |
| Loše | 0–40 | < 41,7 | < 40,5 | < 38,5 | < 35,6 | < 32,3 | < 29,4 |

| Žene | Percentil | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 |
|------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Izvanredno | 95 | 49,6 | 47,4 | 45,3 | 41,1 | 37,8 | 36,7 |
| Izvrsno | 80 | 43,9 | 42,4 | 39,7 | 36,7 | 33 | 30,9 |
| Dobro | 60 | 39,5 | 37,8 | 36,3 | 33 | 30 | 28,1 |
| Slabo | 40 | 36,1 | 34,4 | 33 | 30,1 | 27,5 | 25,9 |
| Loše | 0–40 | < 36,1 | < 34,4 | < 33 | < 30,1 | < 27,5 | < 25,9 |

Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.

FTP ocjene

U ovim se tabelama nalazi klasifikacija procijenjenog funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.

| Muškarci | Vata po kilogramu (W/kg) |
|------------|--------------------------|
| Izvanredno | 5,05 i više |
| Izvrsno | Od 3,93 do 5,04 |
| Dobro | Od 2,79 do 3,92 |
| Slabo | Od 2,23 do 2,78 |
| Početnik | Manje od 2,23 |

| Žene | Vata po kilogramu (W/kg) |
|------------|--------------------------|
| Izvanredno | 4,30 i više |
| Izvrsno | Od 3,33 do 4,29 |
| Dobro | Od 2,36 do 3,32 |
| Slabo | Od 1,90 do 2,35 |
| Početnik | Manje od 1,90 |

FTP ocjene temelje se na istraživanju: Hunter Allen i Andrew Coggan, dr. *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Veličina i opseg kotača

Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke senzora brzine.

Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.

| Velicina guma | Opseg kotača (mm) |
|---------------|-------------------|
| 20 × 1,75 | 1515 |
| 20 × 1-3/8 | 1615 |
| 22 × 1-3/8 | 1770 |
| 22 × 1-1/2 | 1785 |
| 24 × 1 | 1753 |
| 24 × 3/4 | 1785 |
| 24 × 1-1/8 | 1795 |
| 24 × 1,75 | 1890 |
| 24 × 1-1/4 | 1905 |
| 24 × 2,00 | 1925 |
| 24 × 2,125 | 1965 |
| 26 × 7/8 | 1920 |
| 26 × 1-1,0 | 1913 |
| 26 × 1 | 1952 |
| 26 × 1,25 | 1953 |
| 26 × 1-1/8 | 1970 |
| 26 × 1,40 | 2005 |
| 26 × 1,50 | 2010 |
| 26 × 1,75 | 2023 |
| 26 × 1,95 | 2050 |
| 26 × 2,00 | 2055 |
| 26 × 1-3/8 | 2068 |
| 26 × 2,10 | 2068 |
| 26 × 2,125 | 2070 |
| 26 × 2,35 | 2083 |
| 26 × 1-1/2 | 2100 |
| 26 × 3,00 | 2170 |
| 27 × 1 | 2145 |
| 27 × 1-1/8 | 2155 |

| Velicina guma | Opseg kotača (mm) |
|---------------|-------------------|
| 27 x 1-1/4 | 2161 |
| 27 x 1-3/8 | 2169 |
| 29 x 2,1 | 2288 |
| 29 x 2,2 | 2298 |
| 29 x 2,3 | 2326 |
| 650 x 20C | 1938 |
| 650 x 23C | 1944 |
| 650 x 35A | 2090 |
| 650 x 38B | 2105 |
| 650 x 38A | 2125 |
| 700 x 18C | 2070 |
| 700 x 19C | 2080 |
| 700 x 20C | 2086 |
| 700 x 23C | 2096 |
| 700 x 25C | 2105 |
| 700C cjevasti | 2130 |
| 700 x 28C | 2136 |
| 700 x 30C | 2146 |
| 700 x 32C | 2155 |
| 700 x 35C | 2168 |
| 700 x 38C | 2180 |
| 700 x 40C | 2200 |
| 700 x 44C | 2235 |
| 700 x 45C | 2242 |
| 700 x 47C | 2268 |

Objašnjenja simbola

Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti ovi simboli.

 Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije. Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.

support.garmin.com

